

Manuel de l'Utilisateur: Caméra IP IA série L3 4MP et 8MP



À propos de ce document

Objectif

Ce document décrit comment utiliser le système de gestion Web, y compris l'accès au réseau, la configuration du réseau et le dépannage.

Public visé

Ce dossier est destiné à :

Ingénieurs support technique

Ingénieurs de maintenance

Opérateurs de caméras IP

Conventions de symboles

Les symboles que l'on peut trouver dans ce document sont définis comme suit.

Symbole	Description
	Indique une situation dangereuse imminente qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.
	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats imprévus.
	AVIS est utilisé pour traiter des pratiques non liées à des blessures corporelles.
	Attire l'attention sur des informations importantes, les meilleures pratiques et des conseils. REMARQUE est utilisé pour traiter des informations non liées aux blessures corporelles, aux dommages matériels et à la détérioration de l'environnement.

Annonce spéciale

Ce manuel peut contenir des fautes d'impression, des informations technologiques qui ne sont pas assez précises et une description de la fonction et du fonctionnement du produit qui est légèrement incohérente avec le produit réel. Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction de l'amélioration ou des modifications des fonctions du produit et mettra régulièrement à jour le logiciel et le matériel décrits dans ce manuel. Des informations mises à jour seront ajoutées aux nouvelles versions de ce manuel sans préavis. Ce manuel est uniquement à titre de référence. Il peut y avoir une légère différence entre différents modèles. Veuillez vous référer aux produits réels.

Contenu

À propos de ce document	1
Objectif	1
Public visé	1
Conventions de symboles	1
Annonce spéciale	
Contenu	2
1 Démarrage rapide	4
1.1 Connexion et déconnexion	4
1. 2 Modifiez le mot de passe	5
1.3 Parcourir les vidéos en temps réel	7
1.4 Disposition de la page principale	
1.5 Relecture	
1.6 Comptage de personnes (uniquement pour certains modèles)	15
2 Paramètres de PTZ(uniquement pour certains modèles)	
2.1 Contrôle et configurer le PTZ	
2.2 Configurer et appeler des positions prédéfinies	
2.3 Configurer et appeler des pistes	
2.4 Configurer et appeler Numérisations	
2.5 Configurer et appeler des tours	
2.6 Configurer les inactifs	
2.7 Configurer la minuterie	
2.8 Configurer le poste	23
3 Paramètres des images	
3.1.1 Accéder à l'interface des paramètres d'image	25
3.1.2 Mode	
3.1.3 Paramètre d'image	
3.1.4 Mode scène	
3.1.5 Exposition	
3.1.6 Réglage de la balance des blancs	
3.1.7 Jour Nuit	35
3.1.8 Réduction de bruit	
3.1.9 Améliorer l'image	41
3.1.10 Zoom Focus (uniquement pour certains modèles)	
4 Configurer l' appareil	
4.1 Informations sur l'appareil	
4.2 Flux vidéo et audio	49
4.3 Paramètre ROI	54
4.4 Instantané	
4.5 Réseau local	

4. 6 Port de l'appareil	60
4. 7 Date et l'heure	
4.8 Caméra	
4.9 OSD	66
4.10 Entrée audio	
4.11 Sortie audio	
4.12 Dôme PTZ (uniquement pour certains modèles)	
4. 13 Fonction CVBS (uniquement pour certains modèles)	
4.14 Service système	
4.15 Voice Denoise (uniquement pour certains modèles)	74
4.16 Licences logicielles	
5 Configurer les appareils externes	
5.1 Paramètres PTZ externes (pour certains modèles uniquement)	
6 Configurer l'analyse intelligente	
6.1 Périmètre	
6.2 Clôture virtuelle unique	
6.3 Double clôture virtuelle	
6.4 Multi-Loitering	
6.5 R etr ograde	
6.6 Stationnement illégal	
6.7 Comptage de personnes (uniquement pour certains modèles)	
6.8 Smart Motion	
7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	
7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	107
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent 8 Configurer le fonction d'alorme 	107
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent 8 Configurer la fonction d'alarme	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles) 7.1 Suivi intelligent	
 7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	

11 Configurer la fonction de masque de confidentialité	
12 Configurer le service réseau	
12.1 802.1x	
12.2 DDNS	
12.3 PPPoE	
12.4 Cartographie des ports	
12.5 SMTP	
12.6 FTP	
12.7 IP Filtre	
12.8 Centre de service d'alarme CGI	
12.9 SNMP	
12.10 Qualité de service	
12.11 Accès à la plateforme	
13 Gestionnaire de privilèges	
13.1 Configurer un utilisateur	
14 Configurer le protocole Paramètres	
14.1 Informations sur le protocole	
14.2 Authentification de sécurité	
14.3 Configuration Onvif	
14.4 Paramètres de multidiffusion	
15 Interroger les journaux des appareils	
15.1 Interroger les journaux d'opérations	
15.2 Interroger les journaux d'alarmes	
15.3 Collecter tous les journaux	
16 Entretenir l' appareil	
16.1 Redémarrer un appareil	
16.2 Redémarrage automatique	
16.3 Mettre à niveau le progiciel	
16.4 Restaurer l' appareil aux paramètres d'usine	
16.5 E xport / I np ort Configuration	
17 Configuration locale	
18 Dépannage	
A Acronymes et abréviations	174
1 Dém	arrage rapide

1.1 Connexion et déconnexion

Pour accéder à l'interface Web via Microsoft Edge, Chrome ou Navigateur Firefox ; Sinon, certaines fonctions pourraient ne pas être disponibles.

Se connecter

Step 1 Ouvrez Microsoft Edge, saisissez l'adresse IP de la caméra IP (DHCP est activé par défaut) dans la zone d'adresse, puis cliquez sur le bouton **Entrée**.

La page de connexion s'affiche, comme illustré à la Figure 1-1.

Figure 1-1 Page de connexion

Lib	erty
	English 🕶
User Name	
Password	7775

Step 2 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le nom et le mot de passe par défaut sont tous deux admin. Modifiez le mot de passe lorsque vous vous connectez au système pour la première fois afin d'assurer la sécurité du système.

Après avoir modifié le mot de passe, vous devez attendre au moins trois minutes, puis éteindre pour vous assurer que la modification a réussi. Ou reconnectez-vous au Web pour tester le nouveau mot de passe.

Vous pouvez modifier la langue d'affichage du système sur la page de connexion.

Step 3 Cliquez sur Connectez-vous pour accéder à l'interface .

La page principale s'affiche.

----Fin

Se déconnecter

Cliquez Len haut à droite pour revenir à la page de connexion.

1.2 Modifiez le mot de passe

Description

P our la première connexion, La page de modification du mot de passe par défaut est illustrée à la Figure 1-2 .

Nour Door			
new Passy	void	W	
Cont	ĩrm		
	L		
	Canaal	OK	
	Cancel	OK	

Figure 1-2 Changer la page de mot de passe par défaut

Ou cliquez sur **v**pour modifier le mot de passe pour vous connecter au système, comme illustré à la Figure 1-3.



Old Password	Pyye
New Password	2000 Alabert
Confirm	
and the last	
Advice the password lengt	h of eight characters.
Advice the password lengtl Advice the password includ wercase letters and specia Advice the password can n	h of eight characters. des numbers, capital letters, l characters. not be the same as username.

Procédure

Step 1 Saisissez l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et confirmez le mot de passe.

Step 2 Cliquez sur OK.

Si le message "Modification du mot de passe réussie" s'affiche, le mot de passe a été modifié avec succès. Si le mot de passe ne peut pas être modifié, l'avis de mot de passe s'affiche. (Par exemple, la longueur du nouveau mot de passe ne peut pas être inférieure à huit .).

Il est conseillé de redémarrer l'appareil trois minutes plus tard après avoir modifié le mot de passe.

Step 3 Cliquez sur OK.

La page de connexion s'affiche.

1.3 Parcourir les vidéos en temps réel

Télécharger le serveur local IPC

Si tu veux à lire la vidéo encodée H.265, vous devez télécharger le dernier serveur local IPC, comme le montre la figure 1-4, lorsque vous vous connectez au système de gestion Web pour la première fois.

Figure 1-4 Télécharger la P age P lugin

Liberty	Live Video Playback People Counting Configuration
Step 1	Cliquez sur " Veuillez télécharger le dernier plugin ", téléchargez le plugin IPCLocal Server.
Step 2	Ouvrez le fichier de téléchargement pour terminer l'installation.
Step 3	Cliquez sur "Exécuter", sélectionnez l'emplacement de destination comme indiqué dans la Figure 1-5.
	Figure 1-5 Sélectionner l'emplacement de destination
0	🜏 Setup - IPCLocalServer — 🗆 🗙
	Select Destination Location Where should IPCLocalServer be installed?
	Setup will install IPCLocalServer into the following folder. To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
	C:\Program Files (x86)\IPCLocalServer Browse
	At least 7.1 MB of free disk space is required.
	Next > Cancel

Step 4 Cliquez sur " Suivant ", prêt à installer le plugin, comme indiqué dans Illustration 1-6.

Setup - IPCLocalServer		
elect Additional Tasks		
Which additional tasks should be performed?		(
Select the additional tasks you would like Setup to perform while IPCLocalServer, then dick Next.	e installing	
Additional shortcuts:		
Create a desktop shortcut		

Step 5 Cochez « Créer un raccourci sur le bureau », cliquez sur « Suivant » pour installer le plug-in, comme illustré à la figure 1-7 .

Figure 1-7 Ins	tallation		
up - IPCLocalServer			
ady to Install Setup is now ready to begin installing IPCLoc	alServer on your c	omputer.	(
Click Install to continue with the installation, hange any settings.	or click Back if you	want to review	or
Destination location: C:\Program Files (x86)\IPCLocalServer Additional tasks: Additional shortcuts: Create a desktop shortcut			~

Step 6 Cliquez sur "Terminer " pour terminer l' installation du plugin , comme illustré à la Figure 1-8 .



Step 7 R éouvrez le navigateur après l'installation de .

Si les conseils de réparation s'affichent lors de l'installation de la commande, veuillez ignorer l'invite et poursuivre l'installation.

Pendant le plugin l'installation, le navigateur doit être fermé.

----Fin

Description

Pour parcourir les vidéos en temps réel, cliquez sur Live Video. La page Vidéo en direct s'affiche, comme illustré à la Figure 1-9.

Figure 1-9 Page vidéo en direct



Sur la page Vidéo en direct, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Cliquez pour arrêter la lecture d'une vidéo.

Cliquez **P**pour lire une vidéo.

Double-cliquez dans la zone vidéo pour entrer en mode plein écran, et double-cliquez à nouveau pour quitter.

Configurez le PTZ. Pour plus de détails, voir Configurer le PTZ.

Contrôlez le PTZ. Pour plus de détails, voir Contrôle du PTZ .

Basculer entre trois modes . Pour plus de détails sur la configuration des flux, voir 4.2 Flux vidéo et audio .

Cliquez sur prendre un instantané et enregistrer les photos.

Cliquez **E**pour activer l'enregistrement local.

L'interface AI est fournie pour certains modèles.

1.4 Disposition de la page principale

Sur la page principale, vous pouvez visionner des vidéos en temps réel, recevoir des notifications d'alarme et de panne, définir des paramètres, modifier le mot de passe et vous déconnecter du système. Illustration 1-10 affiche la mise en page principale. Tableau 1-1 décrit les éléments de la page principale.

Liberty	Live Video	Playback	People Counting	Configuration		5 🖸 6 3 ± 🕫 e
2023-08-14 15	:18:22 Mon	2	3	4		[4] Zoom Hell [4] Zoom Hell © Iria @ Preset Preset > > Track > Scan > Tour > Idle > Timer > > > Extension 6
H284(2802x1500*30tps)	[steam!		7	4005 ktps	

Figure 1-10 Mise en page principale

Table 1-1	Éléments sur la	a page	principale
		10	1 1

Non.	Élément	Description
1	Vidéo en temps réel Une zone	Vidéo s en temps réel sont joué dans cette page.
2	Relecture	V ous pouvez interroger les vidéos de lecture dans cette zone. NOTE Ce n'est que lorsque la carte SD ou le NAS contient des vidéos que vous pouvez interroger les vidéos de lecture.
3	Comptage de personnes	Définissez la condition de requête pour interroger le nombre de personnes, les statistiques peuvent être affichées sous différents types, tels que graphique linéaire, histogramme, liste, pour plus d'informations détaillées, veuillez vous référer au chapitre 1.6. Uniquement pour certains modèles.
4	Configuration de l'appareil	Vous pouvez choisir un menu pour définir les paramètres de l'appareil, y compris les informations sur l'appareil, les flux audio et vidéo, le réglage de l'alarme, la fonction de masque de confidentialité , etc.
5	Q	Lorsque l'appareil accepte un signal d'alarme, l'icône d'alarme s'affichera dans les 10 secondes dans le système de gestion Web . L' icône d'alarme s'affiche. Vous pouvez cliquer sur pour afficher les informations d'alarme.

Non.	Élément	Description
	6	Aide _ de interphone
		About the intercom function:
		Description: Configure only Chrome browser in the HTTP environment, compatible with all browsers in HTTPS environments HTTP Environment Chrome Opens the intercom step: 1.Chrome Enter 'chrome://flags'#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure' in the address bar 2.Set 'INSECURE Origins' Treated as Secure' to 'Enabled'
		3 Fill in the device domain name in the input box, multiple devices named ',' separation; example 'http: //192.168.0.123, http: //192.168.0.123; 8045'
	G	Télécharger _ le dernier plug - in IPC Local Server.
	€∕	Changer le mot de passe, vous pouvez cliquer pour changer le mot de passe.
	Đ	Se déconnecter , vous pouvez cliquer sur pour revenir à la page de connexion.
6	PTZ	Uniquement utilisé pour les caméras dôme, définissez les paramètres PTZ . Tels que zoom avant/zoom arrière, iris +/iris-, focus in/focus out, Preset/Track/Scan/Tour/Idle/Timer/Extension.
7	Passer à No Plugin Play	Prend en charge deux méthodes pour lire la vidéo en direct, la lecture de plug-in et la lecture sans plug-in. Pour aucune lecture de plug-in, le flux par défaut est le flux 1.
8	Flux	Choisissez le mode de flux dans la liste déroulante. Définissez les paramètres dans « Configuration > Flux > Flux de base ».
	3D	La fonction de positionnement 3D fait pivoter rapidement le PTZ et modifie la distance focale dans des scénarios spécifiques. Vous pouvez également modifier la mise au point en dessinant des cadres rectangulaires . Uniquement pour certains modèles .
	Pause / Lire la vidéo	Mettez la vidéo en direct sur pause ou lisez la vidéo.
	Audio	Ouvrez /fermez l'audio.
	M icrophone	Ouvrez /fermez le microphone.
	Instantané	Cliquez sur l'icône pour capturer la vidéo et enregistrer les images à l'emplacement spécifié.
	Registre local	Enregistrez la vidéo et enregistrez le fichier à l'emplacement spécifié.
	Une interface II	Cliquez sur l'icône pour passer à la vidéo en direct AI, vous pouvez afficher les instantanés d'objets multiples AI, il y a le visage, la plaque, la voiture, le corps humain, l'équitation. Uniquement pour certains modèles .
	Mode	Uniquement utilisé pour la caméra fisheye, cliquez sur l'icône pour choisir le mode de lecture de la vidéo.

Liberty					e admin
	Live Video	Playback	People Counting	Configuration	
2023	5-08-14 15:21:23 Mon	tram stram1	4 4 0 *	3051 kbps	Face Plate Image:
]

Figure 1-11 Interface multi-objets IA

Le cadre du visage montrera l'instantané du visage humain.

Le cadre de la plaque affichera l'instantané de la plaque d'immatriculation.

1.5 Relecture

Cliquez sur « Lecture » sur l'interface Web. Si les utilisateurs installent une carte SD et qu'il y a une vidéo sur la carte SD, cliquez sur « Lecture » et la vidéo de lecture s'affichera comme dans la Figure 1-12.

Liberty	Live Video	Playback	People Counting	Configuration		😫 admin () () () () () () () () () () () () () ()
	C					
			x 1/2x 2x 4x 8x	•		
	[2]	30	2023/8/14 00:00	:00 9 1h	○6h ○12h ○24h	
		All	 Start Time 2023/08/13 15:29:57 	End Time 2023/08/14 15:2	29:57 Search	
	Lecture, clie	quez sur « hau	it-parleur » pour	activer ou d	ésactiver le so	n.
:Pa	ause.					
	S haut.					
-	e Retour	d'image / Leo	cture d' image .			
116x	$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2x 4x	8x : Avance	rapide, l'util	isateur peut ch	oisir la vitesse de lecture
différen	te.					
	S napshot, c	liquez sur l'ice	ône pour prendr	e un instantai	né de l'interfac	e actuelle
and the second se						

Figure 1-12 Interface de lecture

Sauvegardez, cliquez sur le icône commencer sauvegarde, faites glisser la barre pour télécharger rapidement l'enregistrement, cliquez à nouveau sur l'icône pour terminer. La fenêtre contextuelle de l'astuce, comme illustré à la figure 1-13, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la vidéo. Cliquez sur **Annuler** pour abandonner.



media Type	F
Start Time	2023/02/09 17:44:29
End Time	2023/02/09 17:45:16

1	All Start Tim
	Network Alarm
	Personnel Count Threshold Alarm
	Retrograde
	Multi-Loitering
	Double Line Crossing
	Single Line Crossing
	Smart Motion
l	Intrusion
l	Audio Abnormal Alarm
l	Day Night Switch Alarm
l	Motion Alarm
l	I/O Alarm
l	Alarm Record
l	All

Choisissez le type d' alarme , réglez l'heure de début et l'heure de fin pour rechercher rapidement l'enregistrement d'alarme.

1.6 **Comptage de personnes (uniquement pour certains modèles)**

Un t **dans l'interface de comptage de personnes**, vous pouvez afficher le nombre de personnes tout au long de la configuration de la condition de requête (choisissez l'heure détaillée à la fenêtre contextuelle de la date).

Il existe trois modes pour afficher les données, tels que le graphique linéaire, l'histogramme et la liste, comme illustré à la Figure 1-14.

Liberty					🥞 admin
	Live Video	Playback	People Counting	Configuration	
Query Condition	1./ Line Chart Lui, Historra	m III list			
Statistical Type Year Month Day				In Out	(r)
Date 2023/08/14					
Query					
Download					
		2 3 4 5 6	7 8 9 10	11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
				1. 12 13 14	

Figure 1-14 Interface de comptage de personnes

Cliquez sur « Télécharger » pour télécharger le résultat de la requête.

Choisissez le mode d'affichage des résultats, tel que graphique linéaire, histogramme et liste.

Cliquez sur "Requête" pour interroger les données de comptage de personnes.

Le résultat des données peut être enregistré dans un dossier local.

----Fin

2 Paramètres de PTZ(uniquement pour certains modèles)

2.1 Contrôle et configurer le PTZ

Description

Toutes les fonctions PTZ ne sont disponibles que pour le dôme réseau haute vitesse et l'appareil connecté à un PTZ externe. L'action de mise au point et de zoom peut être utilisée pour les caméras motorisées

Contrôler le PTZ

Lorsque vous parcourez des vidéos en temps réel prises par une caméra dôme ou une caméra connectée à un PTZ externe, vous pouvez contrôler le PTZ pour afficher les vidéos prises dans différentes directions.

Cliquez **DIZ** sous la page **Vidéo en direct** pour ouvrir le **contrôle PTZ** page comme illustré à la Figure 2-1, vous pouvez cliquer sur les huit touches fléchées pour déplacer le PTZ dans huit directions. Toi peut également zoomer l'objectif et régler la distance focale.



Dans la zone de contrôle PTZ, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite au-delà des touches de rotation PTZ, vous pouvez ajuster la vitesse de rotation PTZ.

Cliquez sur les flèches sur le 💖 pour déplacer le PTZ dans huit directions .

Cliquez sur telou Hour régler la distance focale.

Cliquez sur Oou Opour régler l'ouverture.

Cliquez sur Dou Dpour faire la mise au point.

Cliquez \land pour définir la direction plein nord . Vous pouvez définir n'importe quelle direction comme plein nord comme point de référence de la rotation PTZ.

Cliquez pour activer la mise au point automatique .

Configurer le PTZ

Il est disponible pour les caméras avec PTZ ou connectées au PTZ. **Configuration PTZ** l'interface est comme indiqué n dans la figure 2-2.

	PTZ	+ 4
[#]	Zoom	[++]
Ø	Iris	8
đ	Focus	ŋ
∆ North	Auto F	ocus [·]
> Preset		
> Track		
> Scan		
> Tour		
> Idle		
> Timer		

Figure 2-2 Zone de configuration PTZ

Dans la zone de configuration PTZ, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Ajoutez, supprimez et invoquez des positions prédéfinies.

Ajoutez, supprimez et invoquez des pistes.

Ajoutez, supprimez et invoquez des analyses.

Ajoutez, supprimez et invoquez des visites.

Réglez le ralenti.

Réglez la minuterie.

Définissez l' extension .

Réglez la lumière marche/arrêt et la fonction brosse.

La brosse est utilisée pour nettoyer la lentille. Light On/Off est utilisé pour contrôler l' activation et la désactivation des écrans de la caméra infrarouge .

La brosse est disponible uniquement pour une caméra avec une brosse ou une protection de caméra . Light On/Off n'est disponible que pour des écrans de caméra spécifiques .

Positionnement 3D

Cliquez sous la page Vidéo en direct pour configurer la fonction de positionnement 3D.

La fonction de positionnement 3D fait pivoter rapidement le PTZ et modifie la distance focale dans des scénarios spécifiques. Vous pouvez également modifier la mise au point en dessinant des cadres rectangulaires .

La valeur par défaut du positionnement 3D est activée.

2.2 Configurer et appeler des positions prédéfinies

Vous pouvez configurer des positions prédéfinies et faire pivoter rapidement la caméra vers une position prédéfinie en appelant la position prédéfinie.

La procédure est la suivante :

Step 1 Configurez une position prédéfinie.

- 1. Choisissez l'ID de préréglage .
- 2. Réglez la direction du PTZ pour terminer le réglage de la position prédéfinie.
- 3. Cliquez pour enregistrer, cliquez pour renommer.

Step 2 Invoquer une position prédéfinie.

Sélectionnez une position prédéfinie dans la liste **Préréglage** pour invoquer la position prédéfinie. Cliquez sur *l*'icône pour invoquer.

Le spécial préréglages : définissez le préréglage No. 64, les fonctions PTZ restaurent les paramètres d'usine .

Appelez le préréglage No. 92, définissez le point de départ du balayage.

Appelez le préréglage No. 93, définissez le point final du balayage.

Invoquez le préréglage No. 97, il invoquera le SCAN 1.

Définissez le préréglage No. .97, affichez la version du MCU et de la puce.

Invoquer le préréglage N o .99, scanner en tournant à 360°.

Invoquez le préréglage No. 250, activez la température du MCU.

Invoquez le préréglage No. 251, désactivez la température du MCU.

Définissez le préréglage No. 252, les paramètres PTZ seront restaurés aux réglages d'usine.

Appelez le préréglage 103, la brosse fonctionne une fois, cette fonction est uniquement pour les caméras PTZ avec brosse.

----Fin

2.3 Configurer et appeler des pistes

Vous pouvez enregistrer une piste pour permettre à la caméra de tourner à plusieurs reprises en fonction de la piste prédéfinie.

Step 1 Configurez une piste.

- 1. Définissez l'ID et le nom de la piste.
- 2. Cliquez Pour définir la position de départ de la piste.
- 3. Utilisez les touches fléchées dans la zone de contrôle PTZ pour définir une piste requise .
- 4. Cliquez sur pour terminer le réglage de la piste.

	KI
2 Trac	k2
3 Trac	k3
4 Trac	k4
5 Trac	k5
6 Trac	k6
- Add Trac	k
ID	3 🗸
-Add Trac ID	3

Step 2 Invoquer une piste.

Sélectionnez un nom de piste dans la liste **des pistes**, cliquez sur *pour appeler* la piste .

Un maximum de six pistes peut être configuré.

2.4 Configurer et appeler Numérisations

Vous pouvez configurer un point de départ et le point final pour permettre à la caméra de tourner à plusieurs reprises du point de départ au point final.

Step 1 Configurez une analyse.

1. Cliquez sur Numériser.

La page Scan Add s'affiche comme indiqué n dans la figure 2-4 .

Figure 2-4 Configuration de la numérisation

	Stop Time	4		
1	lame			
J	D	1	~	
-A	dd Scan —			
6	Scan6			
5	Scan5			
4	Scan4			
3	Scan3			ļ
2	Scan2			
1	Scan1			1

- 2. Définissez l'ID et le nom de la numérisation.
- 3. Cliquez sur
- 4. Utilisez les touches fléchées dans la zone **de contrôle PTZ** pour définir un point de départ et un point d'arrivée.
- 5. Cliquez sur pour terminer le paramétrage de la numérisation.

Step 2 Invoquer une analyse .

Sélectionnez une analyse valeur dans la zone **de liste Scan**, cliquez sur *pour invoquer l'analyse*.

Un maximum de douze analyses peut être configuré.

2.5 Configurer et appeler des tours

Vous pouvez configurer un tour pour permettre à la caméra de tourner à plusieurs reprises en fonction des tours. Chaque visite comprend des préréglages et le temps d'attente doit être défini.

Step 1 Configurer une visite .

1. Cliquez sur Visite .

La page Tour Add s'affiche comme indiqué n dans la figure 2-5 .

Figure 2-5	Paramétrage de la visite
------------	--------------------------

rour		~	
Preset		~	
Wait Ti	me		
	×	*	
	П		
Add Tour-			
ID	1	~	
ID Name	1	~	
ID Name Preset	1 Preset	× 1 ×	~

- 2. Définissez l'ID et le nom de la visite.
- 3. Sélectionnez un préréglage et définissez le temps d'attente, puis cliquez sur
- 4. Continuez à sélectionner un préréglage et définissez le temps d'attente, puis cliquez sur 🔜.

- 5. R épétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres préréglages.
- 6. Cliquez sur pour terminer le réglage de la visite .

Step 2 Invoquer une tournée.

Sélectionnez une visite valeur dans la zone de liste **de tour** , cliquez sur *pour invoquer la tournée* .

Un maximum de douze tours peut être configuré.

21

2.6 Configurer les inactifs

Vous pouvez activer inactif pour permettre à la caméra d'exécuter automatiquement le préréglage, le suivi, le balayage et le tour après le temps d'attente (1 minute ~ 240 minutes).

Step 1 Cliquez sur Inactif.

La page d'ajout inactif s'affiche comme indiqué n dans la figure 2-6.

Figure 2-6 Configuration inactive

Enable	OFF
	~

- Step 2 Activez le bouton Veille.
- Step 3 Définissez le type et le nom d'inactivité dans la liste.
- Step 4 Réglez le temps d'attente ($1 \min \sim 240 \min$).
- Step 5 Cliquez sur v pour terminer le réglage du ralenti .

2.7 Configurer la minuterie

Vous pouvez régler la minuterie PTZ pour permettre à la caméra d'invoquer automatiquement le préréglage, le suivi, le balayage et le tour dans l'heure de réglage et la caméra reviendra à l'opération et à l'emplacement après l'heure de fin.

Step 1 Cliquez sur Minuterie.

La page **Set the PTZ Timer** s'affiche et cliquez sur _____, la page **Timer** s'affiche comme illustré à la Figure 2-7 .

ner Mod	le On	ce 🗸	Time	0-0-0)
Timer	Begin Tim	e End Time	PTZ Type	Name	Clear
1	00:00	00:00	~	~	×
2	00:00	00:00	~	~	×
3	00:00	00:00	~	~	×
	<u>12 20</u>				0

Figure 2-7 Configuration de la minuterie

Step 2 Activer la minuterie.

- Step 3 Réglez le mode minuterie. Le mode Minuterie comprend Tous les jours et Une fois. Vous devez régler l'heure à laquelle le mode une fois est sélectionné.
- Step 4 Choisissez Une fois, cliquez sur Heure pour choisir le jour dans le calendrier contextuel.

Step 5 Réglez la minuterie s.

Sélectionnez l'heure de début, l'heure de fin, le type de PTZ et le nom dans la liste déroulante.

Un maximum de huit temporisateurs peut être configuré. Cliquez sur Effacer pour supprimer le paramètre.

Step 6 Cliquez sur *v* pour terminer le réglage de la minuterie.

2.8 Configurer le poste

Vous pouvez activer/désactiver la lumière, la fonction de brosse et l'action de redémarrage dans la page d'extension.

Cliquez sur Extension, la page Extension s'affiche comme indiqué n dans la figure 2-8.

	R	*	THE
Reboot Action	Reboot Ac	tion	OFF

Fonction lumière

Cliquez pour activer la lumière.

Light On/Off est utilisé pour contrôler l'activation et la désactivation des écrans de la caméra infrarouge.

Fonction brosse

Cliquez sur pour activer le pinceau.

La brosse est utilisée pour nettoyer la lentille.

23

Le pinceau est disponible uniquement pour une caméra dotée d'un pinceau ou d'un cache de caméra . L'activation/désactivation de la lumière n'est disponible que pour certains écrans de caméra .

Action de redémarrage

La caméra exécutera le type et le nom PTZ sélectionnés lorsque la caméra redémarre et que l'action de redémarrage est activée .

- Cliquez sur le bouton d'action de redémarrage pour activer l'action de redémarrage.
- Définissez le type et le nom PTZ dans la zone de liste déroulante.
- Cliquez sur vous pour terminer le paramétrage du redémarrage.

----Fin

3 Paramètres des images

3.1.1 Accéder à l'interface des paramètres d'image

Procédure d'opération:

Step 1 Sur l'interface Web, accédez à l'interface Configuration > Paramètres d'image .

Figure 3-1 Paramètres des images Interface

Step 2 Choisissez **Mode débogage** sur l'élément Mode pour définir les paramètres . Vous pouvez définir quatre schémas.

----Fin

3.1.2 Mode

Procédure d'opération:

Step 1 Cliquez sur la balise **Mode** sur l'interface de réglage de l'image , la page Mode s'affiche, comme indiqué dans Illustration 3-2 .

Figure 3-2 Mode Page

	Mode	è	E)ebug Mode	_
	Sche	me	3	Scheme 1	
Mode Image Scene Exp	osure WB DayNigh	nt Noise Re	duction Enhar	nce Image Zoo	~
Switch Mode None	Start Time 00	T.	00]	
Switch Mode None	Start Time 00 End Time 24	*	00]	
Switch Mode None	Start Time 00 End Time 24	v :	00		

- Step 2 Choisissez **Déboguer le modèle** dans le coin central gauche pour activer la page des paramètres d'image .
- Step 3 Cochez Activer, puis réglez l'heure de début et l' heure de fin.
- Step 4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le réglage.

3.1.3 Paramètre d'image

🖻 Image Settings

Illustration 3-3 montre l'interface de réglage de l'image.

Figure 3-3 Interface de réglage d'image

	7	Mode	Debug Mode
		Scheme	Scheme 1
ode Image	Scene Exposure	WB DayNight Noise Redu	ction Enhance Image Zoc
Brinhtness _	+ 50	Saturation -	+ 50
biginicas —			
Sharpness -	+ 50	Contrast —	+ 50

Le tableau 3-1 décrit les paramètres de réglage de l'image .

Paramètre	Description	Méthode configura
Luminosité	Il indique la luminosité totale d'une image. Plus la	[Méthode

Table 3-1	Paramètres de	s paramètres	de paramètre	es d'image
-----------	---------------	--------------	--------------	------------

Paramètre	Description	Méthode de configuration
Luminosité	Il indique la luminosité totale d'une image. Plus la valeur augmente, plus l'image devient lumineuse.	[Méthode de réglage]
		Faites glisser le curseur.
		[Valeur par défaut]
		50
Saturation	Il indique la saturation des couleurs d'une image. À mesure que la valeur augmente, l'image devient	[Méthode de réglage]
	plus colorée.	Faites glisser le curseur.
		[Valeur par défaut]
		50

Paramètre	Description	Méthode de configuration
Acuité	Il indique la définition d'une image. À mesure que la valeur augmente, l'image devient plus définitionnelle.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50
Contraste	Il indique le contraste entre la partie claire et la partie sombre d'une image. Plus la valeur augmente, plus le contraste augmente.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50

3.1.4 Mode scène

Illustration 3-4 montre le interface en mode scène .

```
Figure 3-4 Interface de mode scène pour caméra IP
```

🚖 Image Settings

022 10 09 16:38:27 Sun	17		Mode	Debug Mode 🔻
			Scheme	Scheme 1
Mode Image	Scene	Exposure WB	DayNight Noise F	Reduction Enhance Image Zoc < >
	Mirror	Normal	▼.	
	Tip: Plea Analysis, changed.	se update Motion Detection, F ROI and OSD area settings a	Privacy Mask, Intelligent fter [Aisle Mode]/[Mirror] was	

Le Tableau 3-2 décrit les paramètres du mode FFC.

Paramètre	Description	Méthode de configuration
Scène	Il indique le mode de fonctionnement d'une caméra. Extérieur : Il s'applique aux scénarios extérieurs. Intérieur : Il s'applique aux scénarios intérieurs.	[Méthode de configuration] Sélectionnez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Extérieur
Miroir	 Il est utilisé pour sélectionner l'emplacement des pixels d'une image. Normal : L'image ne se retourne pas. Horizontal : L'image bascule vers la gauche et vers la droite. Vertical : L'image se retourne de haut en bas. Horizontal et vertical : l'image pivote à 180 degrés. 	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Normale
Mode allée	L'image pivote de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le mode couloir est activé. Pour certains modèles, lorsque vous choisissez le type d'encodage vidéo flux 2/3, H.265 ou H.264, la résolution choisie CIF ou QVGA, il se peut que la vidéo en direct ne soit pas lue. Ne s'applique qu'à certains modèles.	[Méthode de réglage] Cochez le mode allée . [Valeur par défaut] Désactiver

 Table 3-2
 Paramètres de FFC

3.1.5 Exposition

Illustration 3-5 et Illustration 3-6 montre l' exposition interface.

29

Figure 3-5 Interface d'exposition pour caméra IP

🖻 Image Settings

10-19 16:15:16 Wed	Mode	Debug Mode 🔻
	Scheme	Scheme 1
Mode Image Scene Exposure We Exposure Mode Auto	3 DayNight Noise Rec Max Shutter 1/25	duction Enhance Image < >
	Max Gain —	+ 50
	Iris Close	T

Figure 3-6	Interface d'exposition	n pour haute vitesse Dôme
0	1	

-			
9	Image	Settin	gs

	:57 Tues	Mode	Debug Mode
	C Er	Scheme	Scheme 1
Mode	mage Scene Exposure	WB DayNight Noise Re	duction Enhance Imag(< 2
Exposure Mode	Auto 💌	Max Shutter 1/25	•
Metering Mode	Full Metering	Max Gain —	+ 50
Metering Mode	Full Metering	Max Gain —	+ 50

Le tableau 3-3 décrit les paramètres d'exposition .

31

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
Mode d'expositionLes modes d'exposition comprennent Auto : Le système effectue une exposition automatique en fonction l'environnement de surveillance.Manuel : Vous pouvez régler la luminosité d'une image en réglant trois éléments suivants : Réglage l'obturateur , Réglage de l'iris e Réglage du gain .Mode d'expositionPriorité à l'obturation : V ous pouve régler le réglage de l'obturateur valeurs fixes. Le diaphragme et le sont automatiquement ajustés par système.		[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Auto
	vitesse) : V ous pouvez régler Iris Setting sur des valeurs fixes. L'obturateur et le gain sont automatiquement ajustés par le système.	
Mode compteur	 Il est utilisé pour sélectionner la zone de mesure. Fulling Metering : Pendant la mesure, toutes les zones d'une image ont le même poids, c'est-à-dire que toutes les zones sont impliquées dans la mesure. Mesure spot : lors de la mesure, le spot central d'une image a le poids le plus élevé . Mesure partielle : Pendant la mesure, la zone centrale (1/2 de la zone totale) d'une image a le poids le plus élevé et les 	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Entier
Obturation maximale	autres zones ont le poids le plus faible. L'appareil ajuste automatiquement le temps d'obturation en fonction de la luminosité ambiante. Le temps d'obturation est inférieur ou égal à la valeur de ce paramètre.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] 1/25
Gain maximal	L'appareil ajuste automatiquement le gain en fonction de la lumière externe. Le gain est inférieur ou égal à la valeur de ce paramètre.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
Iris (pour dôme haute vitesse)	Il est valable en mode manuel et en mode priorité diaphragme. Vous pouvez régler la luminosité d'une image en réglant le diaphragme. Lorsque la valeur augmente, la luminosité augmente (lorsque l'obturateur et le gain restent les mêmes). Cependant, le mouvement de la caméra ajuste automatiquement l'obturateur et le gain dans ce mode. Par conséquent, la luminosité d'une image peut ne pas augmenter lorsque vous augmentez le diaphragme.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] F1.6
Iris (pour caméra IP)	Il est utilisé pour contrôler la lumière admise dans la lentille. Le diaphragme automatique peut être réglé sur l'un des états suivants : Auto L'iris est automatiquement ajusté pour contrôler la lumière admise dans l'objectif. Ouvrir complètement L'iris est complètement ouvert.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Auto
Vitesse du diaphragme	Il indique la vitesse de réglage automatique de l'iris. Lorsque la valeur augmente, la vitesse augmente. Une vitesse excessive peut provoquer une instabilité. NOTE Ce paramètre est valide lorsque le diaphragme automatique est activé.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50
Gain fixe	Lorsque le mode d'exposition est manuel, vous pouvez régler le gain fixe.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50

3.1.6 Réglage de la balance des blancs

La figure 3-7 montre l'interface de réglage de la balance des blancs .

022 10 09 16:37:05 Star	Mode	Debug Mode 🔻
	Scheme	Scheme 1
Mode Image Scene Exposure WB Mode Auto	DayNight Noise Reduc	ction Enhance Image Zod < >
Red Gain —	+ 0	
Blue Gain —	+ 0	
	Factory Reset	Cancel Save

Figure 3-7 Interface de réglage de la balance des blancs

🚖 Image Settings

Le tableau 3-4 décrit les paramètres de réglage WB.
Paramètre	Signification	Méthode de configuration
Mode	 Sélectionnez le mode WB en fonction des différentes scènes pour une meilleure reproduction des couleurs de l'image. Auto : En mode de balance des blancs automatique (WB), le système effectue automatiquement la balance des blancs en fonction de l'environnement de surveillance. Tungstène Fluorescent Lumière du jour Ombre Manuel : En mode WB manuel, vous pouvez sélectionner manuellement un mode WB en fonction de l'environnement de surveillance.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Auto
Gain rouge _	Il indique le gain appliqué aux canaux rouges. Plus la valeur augmente, plus la température de couleur diminue. NOTE Ce paramètre est valide lorsque le mode manuel est réglé sur Personnalisé .	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 0
Gain bleu _	Il indique le gain appliqué aux canaux bleus. Plus la valeur augmente, plus la température de couleur augmente. NOTE Ce paramètre est valide lorsque le mode manuel est réglé sur Personnalisé .	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 0

Table 3-4 Paramètres du réglage WB

3.1.7 Jour Nuit

Les paramètres du mode jour/nuit varient en fonction des modèles d'appareils. Pour plus de détails, consultez les sections suivantes.

Illustration 3-8 affiche le JourNuit Mode interface .

	Figure 3-8	Jour	Nuit N	Mode	Interface
--	------------	------	--------	------	-----------

Mode Image Scene Exposure WB D D/N Setting Timing DTN Time 18 • : 00 • NTD Time 06 • : 00 •	Scheme		Scheme 1	
Mode Image Scene Exposure WB D D/N Setting Timing DTN Time 18 T: 00 NTD Time 06 T: 00				
DTN Time 18 • : 00 •	ayNight No Light Mode	oise Reduction	a Enhance Image	Zoc <
NTD Time 06 ▼ : 00 ▼	IR LED	Auto	+ 50	-
	Centi	re —	+ 50)
	Fi	ar —	+ 50)

Le tableau 3-5 décrit JourNuit Mode paramètres.

🖻 Image Settings

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
Mode de réglage J / N	 Il peut être réglé sur Auto , Jour , Nuit ou Calendrier . Mode automatique La couleur de l'image et l'état du filtre sont automatiquement commutés en fonction de la luminosité ambiante. Le filtre empêche la lumière infrarouge de atteindre le capteur pendant la journée ; Le filtre permet à toute la lumière d' atteindre le capteur la nuit . Mode jour L'image est colorée et le filtre est à l'état diurne, empêchant la lumière infrarouge de pénétrer dans le capteur. Mode nuit L'image est en noir et blanc et le filtre est à l'état nocturne, permettant à la lumière infrarouge de pénétrer dans le capteur. Horaire Commutation entre le mode jour et le mode nuit en fonction de l'heure réglée . 	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Auto
Sensibilité du commutateur	La sensibilité de la commutation jour et nuit. La valeur de sensibilité la plus élevée et l'intensité lumineuse inférieure passeront au jour.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50
TRANSI. (D- >N) (dB)	Il détermine la commutation jour-nuit en mode auto. Lorsque le gain du système est supérieur à la valeur de ce paramètre, le système passe en mode nuit. NOTE Ce paramètre est valide en mode auto. La valeur de TRANSI. (D->N) doit être supérieur à la valeur de TRANSI. (N->D) .	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 70
TRANSI. (N- >D) (dB)	Il détermine la commutation jour/nuit en mode auto. Lorsque le gain du système est inférieur à la valeur de ce paramètre, le système passe en mode jour. NOTE Ce paramètre est valide en mode auto. La valeur de TRANSI.(D->N) doit être supérieure à la valeur de TRANSI.(N->D) .	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 30
Retard(s)	Le temps de retard de jour à nuit ou de nuit à jour. I NOTE Ce paramètre est valide en mode auto.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 0

Table 3-5 Paramètres de DNR

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
Mode lumière	Pour différents modèles, vous pouvez choisir les modes d'éclairage, tels que la LED IR, la LED blanche, la double lumière intelligente (il y a deux lumières dans l'appareil photo, la LED IR et la LED blanche) et aucune. Cela dépend des performances des caméras.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.
DEL IR	 Auto : La lampe infrarouge est activée ou désactivée en fonction de l'environnement externe identifié par la résistance dépendante de la lumière (LDR). ON : Le système entre de force en mode nuit. OFF : La lampe infrarouge est désactivée. Le filtre et la couleur de l'image sont commutés en fonction de l'environnement externe identifié par le LDR. INOTE Ce paramètre est valide en mode auto. 	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Auto
Force	Force de la LED IR, a s la valeur augmente, l' image devient plus lumineuse .	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50
Heure DTN	Heure du jour à la nuit.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] 18:00
Heure MTN	Heure de la nuit au jour.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] 6:00

Paramètres de lumière d'appoint

La lumière de remplissage de la caméra a quatre modes, il y a une double lumière intelligente (la lumière de remplissage actuelle passera à la lumière chaude après le déclenchement d'une alarme et reviendra à la lumière de remplissage d'origine pour la lumière de remplissage 30 secondes après le déclenchement de l'alerte.), chaud lumière, lampe infrarouge et fermer (choisissez de fermer la lumière d'appoint et la couleur de l'image restera dans le mode précédent).

Différentes caméras peuvent être réglées dans différents modes d'éclairage d'appoint, veuillez les régler en fonction de la scène réelle.

Mode jour : il peut être utilisé dans la scène avec une lumière ambiante suffisante pendant 24 heures, n'allumez pas la lumière d'appoint et l'image est en couleur.

Mode nuit : il peut être utilisé dans une scène où la lumière ambiante est insuffisante pendant 24 heures, allumez la lumière d'appoint (elle peut être sélectionnée selon les quatre modes de la lumière d'appoint).

Mode automatique : bascule automatiquement le mode d'éclairage d'appoint défini en fonction de la luminosité de l'environnement.

Mode chronométrage : définissez l'heure de début et de fin de la journée, cette période est en mode jour.

La luminosité de la lumière d'appoint peut être sélectionnée entre automatique et manuel, le mode automatique signifie qu'elle peut être ajustée automatiquement en fonction de l'environnement actuel ; mode manuel, vous pouvez faire défiler pour vérifier ou définir la valeur à contrôler.

3.1.8 Réduction de bruit

La Figure 3-9 montre l'interface Réduction du bruit .

Figure 3-9 Interface de réduction du bruit (auto)

🛨 Image Settings	÷	Image	Settings	
------------------	---	-------	----------	--

0022 10 09 16:34:37 Sun	Mode	Debug Mode
	Scheme	Scheme 1
Mode Image Scene Exposure WB 2D NR Auto Max Strength - + 50	DayNight Noise Red	vection Enhance Image Zoc < >
	Factory Reset	Cancel Save

Mode	Image	Scene	Exposure	WB	DayNight	Noise Reduction	Enhance Image
2D NF	R Ma	inual	•		3D NR	Manual	▼
Fixe	ed Strength —		+ 50		Fixed Str	ength —	+ 50

Figure 3-10 Réduction de bruit Interface (manuel)

Le Tableau 3-6 décrit les paramètres DNR.

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
NR 2D	Réduire le bruit de l'image.	[Méthode de configuration] Sélectionnez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Auto
NR 3D	Réduire le bruit de l'image.	[Méthode de configuration] Sélectionnez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Auto
Force maximale	Il est valide en mode filtre de bruit automatique. Lorsque le paramètre valeur est 0 , le filtre de bruit est désactivé. Lorsque la valeur du paramètre est supérieure à 0 , le filtre de bruit est activé et le système ajuste automatiquement le niveau du filtre de bruit en fonction de la luminosité ambiante sans dépasser la valeur de ce paramètre.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50
Force fixe	Il est valable en mode filtre de bruit manuel .	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50

Table 3-6 Paramètres de DNR Paramètres

3.1.9 Améliorer l'image

Illustration 3-11 montre l'interface d'amélioration de l'image et le Tableau 3-7 montre les paramètres d'amélioration de l'image .



🖻 Image Settings



Mode	Image	Scene	Exposure	WB	DayNight	Noise Reduction	Enhance Image	Zoc <
WDR) +	50	🗌 Anti-shake			
□hlc			+	50	Defog		+	50
BLC			} +	50				
					Eastany D	cast Car	and a local	Saua

 Table 3-7
 Paramètres de Enhance I mage

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
WDR	Il est utilisé pour afficher le premier plan et l'arrière-plan en même temps dans l'environnement avec une grande différence de luminosité. Lorsque la différence de luminosité est plus grande, vous pouvez augmenter le niveau WDR pour obtenir un meilleur effet d'image.	[Méthode de réglage] Cochez le mode WDR et faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50
CLH	Il fournit une vue plus claire d'une image dans l'environnement de surbrillance. Lorsque HLC est activé, le total la luminosité d'une image est réduite , ce qui vous permet de voir les objets devant la haute lumière.	[Méthode de réglage] Cochez le mode HLC et faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
BLC	Il fournit une vue plus claire d'une image dans l'environnement de contre-jour. Lorsque BLC est activé, la luminosité totale d'une image augmente, vous permettant de voir des objets devant le rétroéclairage. Pendant ce temps, les objets derrière le rétroéclairage sont exposés de manière excessive.	[Méthode de réglage] Cochez le mode B LC et faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50
Anti-vibrations	Les tremblements et l'angle visuel de l'image seront réduits lorsque l'appareil photo tremble légèrement et que l'anti-tremblement est activé.	[Méthode de réglage] Cochez le mode Anti-tremblement.
Désembuage	claire d'une image dans un environnement embué lorsque DeFog est activé . Plus la valeur augmente, plus l' image devient claire .	[Méthode de réglage] Cochez le mode de désembuage et faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50

3.1.10 Zoom Focus (uniquement pour certains modèles)

Illustration 3-12 et Illustration 3-13 montre l'interface de mise au point du zoom et le tableau 3-7 montre les paramètres de mise au point du zoom .

rigure 5-12 interface Zoom r ocus pour camera in	Figure 3-12	Interface Zoom F	ocus pour	caméra IP
--	-------------	------------------	-----------	-----------

10:54:23 Fri		E E	Mode	Debug Mod
			Scheme	Scheme 1
		1		
D/N Auto Focus	e Exposure	WB	DayNight Noise Redu	ction Enhance Image
e Image Scen D/N Auto Focus	e Exposure	WB	DayNight Noise Redu	ction Enhance Image
de Image Scen.	e Exposure	₩B [‡]	DayNight Noise Redu [+]Auto Focus (ction Enhance Image

1	Mode	Debug Mode
	Scheme	Scheme 1
Mode Image Scene	e Exposure WB DayNight Noise R Focus Mode Auto	eduction Enhance Image Zoc
	Auto Focus Sensitivity –	► 5 4

Figure 3-13 Interface Zoom F ocus pour dôme à grande vitesse ___

🖻 Image Settings

23-02-28 15:16:13 Tues	Mode	Debug Mode 💌
	Scheme	Scheme 1 🔻
Image Scene Exposur	e WB DayNight Noise Reduction En	hance Image Zoom Fod < >
🗌 Digital Zoom	Focus Mode semi-automatic	+ 50
	the least focus distance 6m	
	Factory Reset	Cancel Save

Table 3-8 Paramètres de la mise au point Zoom

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
Mise au point automatique J/N	Il est utilisé pour déclencher la mise au point automatique de jour à nuit ou de nuit à jour .	[Méthode de réglage] Cochez la mise au point automatique.
Mise au point automatique une fois	Cliquez pour déclencher une fois la mise au point automatique .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton.
Init	L'objectif de la caméra revient à la position initiale.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton.
Numérique	Cette fonction active le zoom numérique après qu'une image a été agrandie 37 fois en mode optique.	[Méthode de réglage] Cochez le numérique .

Paramètre	Signification	Méthode de configuration
Mode de mise au point	Il peut être réglé sur le mode automatique , manuel ou semi-automatique . au point automatique : Le système déclenche automatiquement la mise au point en fonction des scénarios d'application . Mode de mise au point manuelle : V ous pouvez déclencher la mise au point en utilisant les boutons du client. Mode de mise au point semi-automatique : le système ne déclenche automatiquement la mise au point qu'une seule fois lorsque le PTZ se déplace ou zoome sur une scène .	[Méthode de configuration] Sélectionnez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Semi- automatique
Sensibilité de la mise au point automatique	Il indique la sensibilité de la mise au point automatique. Lorsque la sensibilité est élevée, le mouvement de la caméra est plus susceptible de se concentrer à nouveau sur de légers changements d'une image.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 50
La plus petite distance focaleIl indique la distance minimale de mise au point. Une caméra ne fait pas la mise au point lorsque la distance est inférieure à cette valeur. Par exemple, si la distance de mise au point minimale est définie sur 1,5 m, une caméra effectue la mise au point uniquement sur les objets à plus de 1,5 m et les changements d'objets à moins de 1,5 m n'affectent pas la mise au point.Image: Image: I		[Méthode de configuration] Sélectionnez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] 3 mètres

----Fin

4 Configurer l' appareil

4.1 Informations sur l'appareil

Description

Les informations sur l'appareil incluent :

ID de l'appareil, nom, type, modèle, nom du fabricant et adresse MAC.

Versions matérielles et logicielles .

Nombre de canaux vidéo, nombre de canaux d'entrée d'alarme, nombre de canaux de sortie d'alarme et nombre de ports série, cartes réseau.

Vous pouvez modifier le nom de l'appareil. Tous les autres paramètres peuvent uniquement être

visualisés.

Lorsque l'appareil est mis à niveau, les informations sur l'appareil sont mises à jour automatiquement.

Procédure

Step 1 Cliquez sur Configurer > Informations sur l'appareil.

La page Infos sur le périphérique s'affiche, comme illustré à la Figure 4-1 .

Figure 4-1 Page d'informations sur l'appareil

nevice Info

Device ID	003336
Device Name	v
MAC Address	00:1C:27:00:33:36
Camera Type	IPDOME
Product Model	L3IP4PTZ30X5
Manufacturer Name	Liberty
Hardware Version	V220042_3
Firmware Version	v3.6.1603.1006.206.1.18.12.10.D01
Uboot Version	v1.5
Kernel Version	v2.3_2023033
Channel Quantity	1
Alarm Input Quantity	7
Alarm Output Quantity	2
Serial Port Quantity	1
Network Card Quantity	1
	Refresh

Step 2 Affichez les informations sur l'appareil, définissez le nom de l'appareil conformément au Tableau 4-1.

Table 4-1	Paramètres	de l'appareil
-----------	------------	---------------

Paramètre	Description	Paramètre
Reference de l'appareil	Identifiant d'appareil unique utilisé par la plate-forme pour distinguer les appareils .	[Méthode de réglage] Le paramètre ne peut pas être modifié.
Nom de l'appareil	Nom de l'appareil. NOTE Le nom de l'appareil ne peut pas dépasser 32 octets ou 10 caractères simplifiés ; Sinon , la modification échoue.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement .

Paramètre	Description	Paramètre
Adresse Mac	N / A	[Méthode de réglage]
Type de caméra		Ces paramètres ne sont pas modifiables.
modèle du produit		
Nom du Fabricant		
Version matérielle		
Version du firmware		
Version Uboot		
Version du noyau		
Chaîne(s) vidéo		
Quantité de canaux		
Quantité d'entrée d'alarme		
Quantité de sortie d'alarme		
Quantité de ports série		
Carte réseau Quantité		

Step 3 Cliquez sur 🜌.

Si le message "Apply success!" s'affiche, cliquez sur OK . Le système enregistre les paramètres.

Si le message « Échec de l'application ! s'affiche, vous devez demander l' autorisation de configuration des paramètres auprès d'un administrateur. Pour plus de détails, voir 14.1 Configurer un utilisateur .

----Fin

4.2 Flux vidéo et audio

Procédure

Step 1 Cliquez sur Configurer > Flux > Flux de base .

La page Stream Config uration s'affiche, comme illustré à la Figure 4-2 .

Figure 4-2	Page de configuration de flux (CBR)
1 iguit $+2$	i age de configuration de nux (CDR)

🚖 Stream

1
stream1
H265 •
Mid
G711_ALAW
3840x2160 💌
30 💌
60 🗸
CBR
6000
OFF.
Refresh Apply

Stream ID	1
Name	stream1

Video Encode Type	H265 💌
Video Encode Level	Mid
Audio Encode Type	G711_ALAW
Resolution	1920×1080 ▼
Frame Rate(fps)	30 💌
I Frame Interval(Unit: Frame)	60 💌
Bit Rate Type	VBR
Max Bitrate(kbps)(500-12000)	4096
Image Quality	Mid
Smart Encode	ON
	Refresh Apply

Step 2 Définissez les paramètres conformément au Tableau 4-2 .

Paramètre	Description	Paramètre
I D de flux	 L'appareil prend en charge au maximum trois flux principaux . Les flux 1 et 2 adoptent le code H.264. La résolution maximale peut être définie pour les flux 1. Seule une faible résolution peut être définie pour le flux 2. Le flux 3 est la résolution la plus basse. S 4 est le flux secondaire. 	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
Nom	Nom du flux. NOTE Le nom du flux se compose d'un caractère chinois , d'un chiffre, d'un caractère et d'un trait de soulignement .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. La valeur ne peut pas dépasser 32 octets . [Valeur par défaut] Flux 1

Table 4-2 Paramètres de configuration de flux

Paramètre	Description	Paramètre
Type d'encodage vidéo	Le code vidéo c détermine la qualité d'image et la bande passante réseau requises par une vidéo. Actuellement, les normes de codec suivantes sont prises en charge : MJPEG MJPEG est un codec de compression intra-trame standard. La qualité de l'image compressée est bonne. Aucune mosaïque n'est affichée sur les images animées . MJPEG ne prend pas en charge la compression proportionnelle et nécessite un espace de stockage important . L'enregistrement et la transmission réseau occupent un espace disque et une bande passante importants. MJPEG n'est pas applicable à l'enregistrement continu pendant une longue période ou à la transmission réseau de vidéos. Il peut être utilisé pour envoyer des images d'alarme. H.264 bas H.264 , du profil principal H.264 et du profil haut H.264 . Les performances du H.264 Main Profile sont supérieures à celles du H.264 Main Profile et les performances du H.264 Main Profile sont supérieures à celles du H.264 Main Profile sont supérieures à celles du H.264 Base Profile. Si un périphérique de décodage matériel est utilisé, sélectionnez le codec approprié en fonction des performances de décodage du périphérique. H.264 High Profile a les exigences les plus élevées en matière de performances matérielles et H.264 Base Profile a les exigences les plus basses en matière de performances matérielles. H.265 H.265 set la norme d'encodage vidéo avancée . C'est la norme d'amélioration de H.264. H.265 améliore les flux, qualité d'encodage et complexité de l'algorithme pour optimiser la configuration .	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] H 264 Profil élevé NOTE Le codec H.264 High Profile signifie des exigences élevées sur le matériel . Si la capacité de décodage dur est faible, utilisez le profil principal H.264 ou le profil de base H.264. Lorsque les utilisateurs choisissent le MJPEG pour le flux 1, certaines fonctions génèrent des erreurs, telles que les vidéos de téléchargement FTP peuvent ne pas être lues correctement.
Type d'encodage audio	Les normes de codec audio suivantes sont prises en charge : G711_ULAW : principalement utilisé en Amérique du Nord et au Japon. G711_ALAW : principalement utilisé en Europe et dans d'autres régions. RAW_PCM : codec des données audio d'origine . Ce codec est souvent utilisé pour les données de plate-forme.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
Résolution	Une résolution plus élevée signifie une meilleure qualité d'image. NOTE Les caméras IP prennent en charge les différentes résolutions en fonction du modèle.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.

Paramètre	Description	Paramètre
Fréquence d'images (fps)	La fréquence d'images est le nombre d'images, de prises de vue ou d'images qu'un appareil photo peut prendre par seconde. Les images par seconde déterminent la fluidité d'une vidéo . Une vidéo dont la fréquence d'images est supérieure à 22,5 f/s est considérée comme fluide par l'œil humain. Les fréquences d'images pour différentes fréquences sont les suivantes : 50 Hz : 1 25 images/s	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante
	60 Hz : 1 – 25 images/s	
	NOTE	
	La fréquence est définie sur la page Device Configuration > Camera . La plus grande fréquence d'images du format de codage MJPEG est de 12 images par seconde.	
I Intervalle de trame (f)	Je cadre ne nécessite pas d'autres cadres pour décoder.	[Méthode de réglage]
	Un intervalle d'image I plus petit signifie une meilleure qualité vidéo mais une bande passante plus élevée.	Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante
Type de débit binaire	Le débit binaire est le nombre de bits transmis par unité de temps.	[Méthode de réglage]
	Les types de débit suivants sont pris en charge : Débit binaire constant (CBR)	Sélectionnez une valeur dans la zone de liste
	La vitesse de compression est rapide ; cependant, un débit binaire incorrect peut provoquer des images animées vagues.	déroulante.
	Débit binaire variable (VBR)	
	de l'image. L'efficacité d'encodage est élevée et la définition des images animées peut être assurée.	
Max B it rate _ (500-12000)	Indique la valeur maximale du débit binaire. le différents modèles peuvent avoir des gammes	[Méthode de réglage]
	differentes, veuillez vous referer au produit reel.	Entrez une valeur manuellement.
Qualité d'image	La qualité vidéo de la sortie de la caméra.	[Méthode de réglage]
		Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
Encodage intelligent	Encodage intelligent . L'encodage intelligent inclut H 264 et H 265	[Méthode de réglage]
	L'espace de stockage sera réduit de cinquante pour cent lorsque l'encodage intelligent est activé.	Cliquez sur le bouton pour
	Seul le flux principal prend en charge l'encodage intelligent.	activer Encodage intelligent .

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Si le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

Si le message « Échec de l'application ! s'affiche, vous devez demander l' autorisation de configuration des paramètres auprès d'un administrateur. Pour plus de détails, voir 14.1 Configurer un utilisateur .

Si un message indiquant que le débit binaire n'est pas valide s'affiche , entrez une nouvelle valeur de débit binaire .

----Fin

4.3 Paramètre ROI

Procédure

Step 1 Cliquez sur Configurer > Flux > ROI.

Le retour sur investissement La page s'affiche, comme indiqué dans Illustration 4-3 .

Figure 4-3 Page de configuration ROI

🖻 ROI

Channel	1 *
Stream	1
Enable	ON
Area ID	1
Level	5 🔻
Area Name	2515
	Draw Clear
	Draw Clear

Step 2 Réglez les paramètres selon Tableau 4-3.

Paramètre	Description	Paramètre
Flux	ID de flux .	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par
		Flux 1
Activer	Activer le retour sur investissement	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton . [Valeur par
		défaut] DÉSACTIVÉ
ID de zone	Identifiant de la zone ROI	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut]
Niveau	L'effet visuel du ROI . Plus le niveau est élevé , plus la zone est dégagée ; le plus flou en dehors de la zone.	I [Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] 5
Nom de la zone	Le nom marqué utilisé pour les zones.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. La valeur ne peut pas dépasser 32 octets.

 Table 4-3
 Paramètres de retour sur investissement

- Step 3 C liquez **Dessinez** pour afficher le cadre rouge, faites glisser les quatre coins du rectangle pour ajuster la position .
- Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

4.4 Instantané

Procédure

Step 1 Cliquez sur Configurer > Flux > Instantané.

Le retour sur investissement La page s'affiche, comme indiqué dans Illustration 4-4 .

Figure 4-4 Instantané Page de configuration

Snapshot Resolution	1280x720
Snapshot Quality	Mid

Refresh Apply

Step 2 Réglez les paramètres selon Tableau 4-3.

 Table 4-4
 Paramètres de configuration d'instantané

Paramètre	Description	Paramètre
Résolution d' instantané	Choisissez la résolution de l'instantané .	[Méthode de réglage]
		Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		1280*720
Qualité de l'instantané	Choisissez la qualité de l'instantané.	[Méthode de réglage]
		Cliquez sur le bouton .
		[Valeur par défaut]
		Milieu

----Fin

4.5 Réseau local

Description

Les paramètres du réseau local incluent :

57

protocole IP adresse IP Masque de sous-réseau Passerelle par défaut Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP) Serveur DNS (Domain Name System) préféré Serveur DNS alternatif MTU

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Périphérique > Réseau local.

La page Réseau local s'affiche, comme indiqué dans Illustration 4-5 .

Figure 4-5 Page Réseau local

🚖 Local Network

Network Card ID	1
IP Protocol	IPv4
DHCP	ON
DHCP IP	192.168.0.12
Preferred DNS Server	192.168.0.1
Alternate DNS Server	192.168.0.2
MTU(1280-1500)	1500
	Refresh Apply
Local Network	
etwork Card ID	1
P Protocol	IPv4
НСР	OF
Address	192.168.0.180
ubnet Mask	255.255.255.0
efault Gateway	192.168.0.1
referred DNS Server	192.168.0.1
ternate DNS Server	192.168.0.2
ITU(1280-1500)	1500

Step 2 Réglez les paramètres selon Tableau 4-5.

Paramètre	Description	Paramètre
ID de carte réseau		[Valeur par défaut] 1
Protocole IP	IPv4 est le protocole IP qui utilise une longueur d'adresse de 32 bits.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] IPv4
Obtenir l'adresse IP automatiquement	L'appareil obtient automatiquement l'adresse IP du serveur DHCP.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer l'obtention automatique de l'adresse IP.
		NOTE Pour interroger l'adresse IP actuelle de l'appareil, vous devez l'interroger sur la plate-forme en fonction du nom de l'appareil.
IP DHCP	Adresse IP que le serveur DHCP a attribuée à l'appareil.	N / A
Adresse IP	Adresse IP de l'appareil pouvant être définie selon les besoins.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 192.168.0.120
Masque de sous- réseau	Masque de sous-réseau de la carte réseau.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 255.255.255.0
Passerelle par défaut	Ce paramètre doit être défini si le client accède à l'appareil via une passerelle.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 192.168.0.1
Serveur DNS préféré	Adresse IP d'un serveur DNS.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 192.168.0.1

Paramètre	Description	Paramètre	
Serveur DNS alternatif	Adresse IP d'un serveur de domaine. Si le serveur DNS préféré est défectueux, l'appareil utilise le serveur DNS alternatif pour résoudre les noms de domaine.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 192.168.0.2	
MTU	Définissez la valeur maximale des paquets de données de transmission réseau.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. NOTE La valeur MTU est comprise entre 1280 et 1500, la valeur par défaut est 1500, veuillez ne pas la modifier arbitrairement.	

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Si le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres. Le message "Définir le paramètre réseau avec succès, Veuillez vous reconnecter au système" s'affiche. Utilisez la nouvelle adresse IP pour vous connecter au système de gestion Web.

Si le message "Adresse IP invalide ", "Masque de sous-réseau invalide ", "Passerelle par défaut invalide ", "DNS primaire invalide " ou "DNS spatial invalide " s'affiche, réglez les paramètres correctement.

----Fin

4.6 Port de l'appareil

Description

Vous devez configurer le port HTTP, le port de contrôle, le port RTSP (Real Time Streaming Protocol) et le port de contrôle SSL pour le mappage de route de périphérique dans un LAN.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Appareil > Port de l'appareil .

La page Device Port s'affiche, comme illustré à la Figure 4-6.

Figure 4-6 Page Port de l'appareil

🖻 Device Port

Control Port	30001
Http Port	80
RTSP Port	554
HTTPS Port	443
SSL Control Port	20001

Refresh

Apply

🖻 Device Port

Control Port(1025-65535)	30001
HTTP Port(1-65535)	80
RTSP Port(1-65535)	554
HTTPS Port(1-65535)	443

Refresh Apply

Step 2 Définissez les paramètres conformément au Tableau 4-6.

	-	
Paramètre	Description	Paramètre
Port de contrôle	Port utilisé pour le transfert audio et vidéo et l'interaction de signalisation.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 30001
Port HTTP	Port utilisé pour l'accès Web.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 80

[Méthode de réglage]

[Valeur par défaut]

554

Entrez une valeur manuellement.

Table 4-6 Paramètres de port de périphérique

Port RTSP

Port de protocole RTSP.

Paramètre	Description	Paramètre
Port HTTPS	Protocole de transfert hypertexte sur sécurisé Couche de socket	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 443
Port de contrôle SSL	Port de contrôle de la couche socket sécurisée . Uniquement pour certains modèles .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 20001

Il n'est pas recommandé de modifier le port de contrôle, pour plus de détails sur les plages de valeurs du port de contrôle, du port HTTP et du port de contrôle SSL, voir la matrice de communication.

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Si le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

Si le message « Port de contrôle non valide, veuillez entrer un nombre entier entre 1 025 et 65535" s'affiche, entrez les numéros de port corrects.

----Fin

4.7 Date et l'heure

Description

Sur la page **Date et heure**, vous pouvez modifier la date et l'heure. Les paramètres pouvant être définis incluent :

Fuseau horaire et heure d'été (DST) Date et l'heure

Serveur NTP (Network Time Protocol)

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Périphérique > Date et heure .

Le **rendez-vous et** la page Heure s'affiche, comme illustré à la Figure 4-7 . Tableau 4-7 décrit les paramètres.

Figure 4-7 Date et heure

로 Date and Time

Time Zone	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	
Daylight Savings Time	ON	
Begin Time	Mar 💙 5th 🔍 Sun 💙 1:00 🔊	
End Time	Oct 💙 5th 💙 Sun 💙 2:00 💉	
Device Time	02/27/2019 15:14:0	
Current PC Time 02/27/2019 15		
Set Manually	02/27/2019 15:13:24	
NTP	ON	
NTP Server Addr		
NTP Port	123	
Check the time interval(greater than 10s)	3600	
NTP Port Check the time interval(greater than 10s)	123 3600	
	Refresh	

Table 4-7 Paramètres de date et d'heure

Paramètre	Description	Paramètre
Fuseau horaire	N / A	[Méthode de réglage]
		Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		Méridien de Greenwich

Paramètre	Description	Paramètre		
Heure d'été	Lorsque l'heure de début de l'heure d'été arrive, l'heure de l'appareil avance automatiquement d'une heure. Lorsque l'heure de fin de l'heure d'été arrive, l'heure de l'appareil recule automatiquement d'une heure. NOTE L'heure d'été est la pratique d'avancer les horloges afin que les soirées aient plus de lumière du jour et les matins moins. Actuellement, environ 110 pays dans le monde utilisent l'heure d'été. Différents pays ont des dispositions différentes sur l'heure d'été. Depuis le 27 mars 2011, la Russie a commencé à utiliser l'heure d'été permanente.	 [Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer Heure d' été 		
Heure de l'appareil	Temps d'affichage de l'appareil.	[Méthode de réglage] Synchronisez l'heure à partir du PC. Entrez une valeur manuellement.		
Heure PC actuelle	Heure sur le PC actuel.	N / A		
Définir manuellement	E vous permet de régler manuellement l'heure de l'appareil.	[Méthode de réglage] Cliquez sur Réglez manuellement et réglez la date et l'heure au format <i>AAAA-MM-JJ HH : MM :</i> <i>SS</i> .		
NTP	Adresse IP ou nom de domaine du serveur NTP.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer NTP et entrez une valeur manuellement.		
Adresse du serveur NTP	L'IP du serveur NTP .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.		
Port NTP	Numéro de port du serveur NTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 123		
Vérifiez l'intervalle de temps (au moins 10 s)	Définissez l'intervalle de temps pour vérifier si l'heure de l'appareil se synchronise avec l'heure du serveur NTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 3600		

- Step 2 Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante Fuseau horaire .
- Step 3 (Facultatif) Cliquez sur le bouton pour activer **Heure d'été** et spécifiez l'heure de début et l'heure de fin de l'heure d'été.
- Step 4 Modifier l'heure de l'appareil.

Synchronisation de l'heure depuis le PC

Cliquez sur Heure PC actuelle .

Réglage manuel de l'heure de l'appareil

- Cliquez sur Définir manuellement.
- Une commande de réglage de l'heure s'affiche.
- Réglez la date et l'heure.

Step 5 Configurez le NTP.

- 1. Cliquez sur le bouton pour activez NTP . _
- 2. Entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur NTP , le numéro de port et l'intervalle de temps .

Step 6 Cliquez sur

Le message _ "Appliquez le succès!" s'affiche et le système enregistre les paramètres .

----Fin

4.8 Caméra

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Périphérique > Caméra.

La page Caméra s'affiche, comme indiqué dans Illustration 4-8 . Tableau 4-8 décrit les paramètres.

Figure 4-8 Page de l'appareil photo

2 Camera	
Video System	NTSC
Video Refresh Frequency	60 💌

Refresh

Paramètre	Description	Paramètre	
Système vidéo	Les options sont les suivantes : PAL : utilisé en Europe et en Chine continentale, en Inde, au Pakistan , etc. NTSC : utilisé aux États-Unis, au Japon , en Corée du Sud et dans la province chinoise de Taiwan , etc.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] COPAIN NOTE La possibilité de modifier le système vidéo dépend du modèle d'appareil.	
Fréquence de rafraîchissement vidéo	Les options sont les suivantes : 50 Hz : correspond au système PAL. 60 Hz : correspond au système NTSC.	[Méthode de réglage] Suivez la norme vidéo.	

Table 4-8 Paramètres de la caméra

Step 2 Entrez un nom de chaîne.

Le nom du canal doit avoir une longueur comprise entre 0 et 32 octets , il est combiné avec numérique et caractère (à l'exception de certains caractères spéciaux , tels que<>% & \"",=+|).

Step 3 Cliquez sur 🥙.

Le message "Apply success!" s'affiche .

Si le système vidéo est modifié, le message « L'appareil va redémarrer, êtes-vous sûr de modifier ? » s'affiche, et le système enregistre automatiquement les paramètres. Les paramètres prennent effet après le redémarrage de l'appareil.

----Fin

4.9 **OSD**

Description

La fonction d'affichage à l'écran (OSD) vous permet d'afficher le nom de l'appareil, l'ID et le nom de la chaîne, l'heure et d'autres contenus personnalisés sur les vidéos. Vous pouvez faire glisser les cadres OSD où vous voulez les mettre.

Lorsque la résolution est D1 et CIF, l'OSD personnalisé dans l'interface Web peut afficher au maximum 22 mots normalement.

L'OSD prend uniquement en charge le chinois simplifié , l'anglais, le numérique et certains caractères spéciaux.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Périphérique > OSD .

La page OSD s'affiche, comme illustré à la Figure 4-9.

Figure 4-9 OSD PTZ Page

🖻 OSD

2003-01-01 01:16:46 Sat	Align Left▼ Align Left▼	Time Focusing on the state
	Align Left Align Left Align Left Align Left Align Left Align Left	120*4

	Advanced
Time Format	YYYY-MM-DD hh:mm:ss ww
Font Color	×
Font Size	Mid 🗸
Font Transparency	Opaque 🔻
Font On lighted back	OFF
Device Name	OFF
Focusing on the state	ON
Twelve-hour System	OFF
Display Week	ON
	Refresh Apply

🖻 OSD

Time3-02-28 11:44:16 Tues	PTZ Position	Align Left	Time
	PTZ Temperatose	Align Left	PTZ Position
	Btatus display of focus	Align Left	PTZ Action
		Align Left	PTZ Temperature
	- / /0	Align Left	Status display of focus
		Custom OSD	
		Align Left▼ Align Left▼ Align Left▼	

		Advanced
Time Format	YYYY-MM-DD	hh:mm:ss ww 🔻
Font Color		~
Font Size	Mid	~
Font Transparency	Opaque	•
Font On lighted back		OFF
Device Name		OFF
PTZ Position		ON
PTZ Action		ON D
PTZ Temperature		ON
Status display of focus		ON (
Twelve-hour System		OFF
Diaplay Week		ON

Step 2 Réglez les paramètres selon Tableau 4-9.

Il y a au plus sept zones d'affichage OSD. .

Table 4-9 Paramètres OSD

Paramètre	Description	Paramètre
Temps	Indique s'il faut afficher l'heure.	[Méthode de réglage] Cochez l' heure.
Se concentrer sur l' État	Affiche l'état de la mise au point sur. NOTE: Uniquement fourni pour l'appareil photo avec objectif à mise au point automatique.	[Méthode de réglage] Cochez la case Se concentrer sur l'état.
OSD personnalisé	Permet de saisir une ligne de caractères .	 [Méthode de réglage] 1. Cochez la liste OSD personnalisée. 2. Saisissez les caractères. Cliquez pour enregistrer la valeur.
Format de l'heure	Format dans lequel l'heure est affichée.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] AAAA-MM-JJ hh:mm:ss ww

Paramètre	Description	Paramètre	
Couleur de la police	Définissez la couleur de la police.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Vide	
Taille de police	Définissez la taille de la police.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Milieu	
Transparence des polices	Définissez la transparence de la police.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Opaque	
Police au verso éclairé _	Activez la police sur le dos éclairé.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer Font on lighted back .	
Nom de l'appareil	Indique s'il faut afficher le nom de l'appareil .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer le nom du périphérique	
Position P TZ _	Utilisé uniquement pour les caméras PTZ	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer	
Action PTZ		[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer	
Température PTZ		[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer	
de l' état de la mise au point	L'état de la mise au point sera affiché sur la vidéo en direct.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer	
Système de douze heures	Le format de l'heure s'affiche selon le système de douze heures.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer	
Semaine d'affichage	La semaine le montrera.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer	

Step 3 Cliquez sur **Avancé**, définissez le paramètre " Format de l'heure " , " Couleur de la police " , " Transparence de la police " , " Police allumée en arrière ", etc.

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success!" est affiché Et le système enregistre les paramètres.

----Fin

4.10 Entrée audio

Description

Sur la page Entrée audio, vous pouvez définir le mode d'entrée audio et le volume.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Périphérique > Entrée audio .

La page Entrée audio s'affiche, comme illustré à la Figure 4-10. Tableau 4-10 décrit les paramètres.

Figure 4-10 Entrée audio _ Page _

🖻 Audio Input

Audio Input	ON
Audio Input Type	Internal 💌
Audio Input Volume	+ 50

2000 Million 200
Apply

Paramètre	Description	Paramètre
Activer l'entrée audio	Indique s'il faut activer le fonction d'entrée audio .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer l'entrée audio .
Entrée audio Taper	Les types d'entrée audio incluent : Line In / Internal Une entrée audio active est requise.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
Volume d'entrée audio	Permet de régler le volume d'entrée audio .	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite . [Valeur par défaut] 50 NOTE La valeur est comprise entre 0 et 100.

Table 4-10	Paramètres	d'entrée	audio

Step 2 Cliquez sur Appliquer.
Le message "Apply success!" s'affiche . Et le système enregistre les paramètres.

----Fin

4.11 Sortie audio

Description

Sur la page Sortie audio, vous pouvez définir le mode d'entrée audio et le volume.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Périphérique > Sortie audio .

La page Sortie audio s'affiche, comme illustré à la Figure 4-11 . Tableau 4-11 décrit les paramètres.

Figure 4-11 Pag e de sortie audio

🚖 Audio Output

Audio Output	ON
Audio Output Type	External
Audio Output Volume	

🚖 Audio Output

Audio Output	ON
Audio Output Type	Internal
Audio Output Volume	+ 7

Refresh Apply

Apply

Refresh

|--|

Paramètre	Description	Paramètre
Activer la sortie audio	Indique s'il faut activer la fonction de sortie audio.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer la sortie audio .

Paramètre	Description	Paramètre
Type de sortie audio	Les types de microphones incluent : Externe Une sortie audio active est requise.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
	I ntern signifie le haut-parleur de la caméra.	
Volume de sortie audio	Permet de régler le volume de sortie audio .	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite . [Valeur par défaut] 50 NOTE La valeur est comprise entre 0 et 100.

Step 2 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success!" s'affiche . Et le système enregistre les paramètres.

----Fin

4.12 Dôme PTZ (uniquement pour certains modèles)

Description

Les caméras dômes à grande vitesse sont connectées à 485 claviers, les utilisateurs peuvent utiliser le clavier pour contrôler le menu PTZ des caméras.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Périphérique > Dôme PTZ.

La page Dôme PTZ s'affiche, comme illustré à la Figure 4-12.

Figure 4-12 Dôme PTZ Page

```
Dome PTZ
```

	1. The second se	

Step 2 Entrez l'adresse PTZ, la valeur par défaut est 1 .

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success!" s'affiche . Et le système enregistre les paramètres .

----Fin

4. 13 Fonction CVBS (uniquement pour certains modèles)

Préparation

Connectez un périphérique d'affichage au port VIDEO OUT.

Description

Lorsque la fonction de sortie analogique est activée, la caméra IP peut envoyer des signaux analogiques à un serveur vidéo ou à un dispositif d'affichage via le port VIDEO OUT.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Appareil > CVBS.

La vidéo BNC La page de sortie s'affiche, comme illustré à la Figure 4-13.

Figure 4-13 Page de sortie vidéo BNC

😤 BNC Video Output

ON
ON

Refresh

Apply

Step 2 Cliquez sur le bouton pour activer la sortie vidéo BNC.

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success!" s'affiche . Et le système enregistre les paramètres .

----Fin

4.14 Service système

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Périphérique > Système .

La page Système s'affiche, comme illustré à la Figure 4-14 .

Figure 4-14 Page d'entretien du système

🝷 System

Language	English
	4
Web Mode	HTTP 🔻
	×
CA Cert	
Server Cert	-
Server Key	-
	4
	Defreeh

Step 2 Sélectionnez une langue dans la liste déroulante Langue .

- Step 3 Cliquez Sur le message "Appliquer avec succès " s'affiche .
- Step 4 Cliquez sur OK, le système enregistre les paramètres.
- Step 5 Sélectionnez un mode Web dans la Mode Web zone de liste déroulante.
- Step 6 Cliquez sur le message « Cette opération entraînera le redémarrage de l'appareil, continuer ? » s'affiche .
- Step 7 Cliquez sur Bon, l'appareil redémarre et enregistre les paramètres automatiquement.
- Step 8 Choisissez le certificat CA, le certificat de serveur, le certificat de serveur, la clé de serveur dans le dossier local,
- Step 9 Cliquez *mettre à jour le certificat.*

---- Fin

4.15 Voice Denoise (uniquement pour certains modèles)

Description

Sur la page **Voice Denoise**, vous pouvez activer le Réduction du bruit de la voix pour réduire l'effet du bruit environnemental externe sur le micro intégré.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Appareil > Réduction du bruit de la voix

La page Voice Denoise s'affiche, comme illustré à la Figure 4-15 .

Figure 4-15 Page Réduction du bruit de la voix

🖻 Voice Denoise		
Voice Denoise		OFF
	Refre	sh Apply

Step 2 Cliquez sur le bouton Voice Denoise pour activer Voice Denoise .

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success" s'affiche, le système enregistre le réglage.

----Fin

4.16 Licences logicielles

Procédure

Step 1 Cliquez sur Configurer > Appareil > Licences logicielles .

La page Licences logicielles s'affiche, comme indiqué dans Illustration 4-16.

Figure 4-16 Licences logicielles P age

🝷 Software Licenses

Open Source Software Licenses

View Licenses

Step 2 Cliquez sur Afficher les licences, vous pouvez afficher les licences de logiciels open source.

----Fin

5 Configurer les appareils externes

5.1 **Paramètres PTZ externes (pour certains modèles uniquement)**

Description

Lorsque la caméra IP est connectée à un PTZ externe, vous pouvez définir les paramètres du PTZ externe, tels que le protocole PTZ, l'adresse PTZ, le débit en bauds et les bits de données.

\triangle caution

Cette fonction n'est disponible que pour une caméra connectée à un PTZ externe. L'adresse PTZ doit être réglée sur l'adresse du PTZ externe ; dans le cas contraire, le PTZ externe ne peut pas être utilisé.

Procedure

Choisissez Configuration > Dispositif externe > Clavier PTZ.

La page PTZ s'affiche, comme le montre la figure 5-1.

Figure 5-1 PTZ Page

PTZ Keyboard

LIIdDie	UN
Protocol Type	PECOL_D
nterface Type	R\$485
Serial Port	COM1
Baud Rate(bps)	9600
Data Bits(bit)	8
Stop Bits(bit)	1
Parity Verification	None

Step 2 Régler les paramètres selon le tableau 5-1.

Paramètres	Description de la fonction	Réglage
T utumetres		Regiuge
PTZ	Activer cette fonction si l'appareil se connecte à un PTZ externe.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton
	REMARQUE	pour activer la
	Cette case à cocher est grisée pour une caméra dôme IP.	configuration PTZ.
Protocole PTZ	Cette case à cocher est grisée pour une	[Méthode de réglage]
	camera dome IP.	Sélectionnez une valeur
	Protocole utilisé par le PTZ externe, tel que PELCO_D et PELCO_P.	dans la liste déroulante. REMARQUE
Adresse PTZ	Adresse du PTZ externe.	Lorsque des paramètres PTZ externes sont
Port série	La valeur par défaut est COM1.	configurés, ces
Débit en bauds	Débit en bauds utilisé par la PTZ externe. La valeur est comprise entre 300 bit/s et 115200 bit/s. La valeur par défaut est 4800 bit/s.	parametres doivent correspondre aux réglages du PTZ externe.
Bits de données	La valeur doit correspondre au réglage utilisé par le PTZ externe. Elle peut être réglée sur une valeur comprise entre 4 et 8. En général, la valeur est 8.	
Bits d'arrêt	N/A	
Vérification de la parité	N/A	

 Table 5-1
 PTZ Keyboard Parameters

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success !" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

6 Configurer l'analyse intelligente

6.1 Périmètre

Description

La fonction d'intrusion fait référence au fait qu'une alarme est générée lorsque des objets cibles (tels qu'une personne, une voiture et à la fois une personne et une voiture) pénètrent dans la zone de déploiement.

Procédure

Step 1 Sélectionnez Intelligent Analysis > Périmètre pour accéder à l'interface Périmètre, comme indiqué dans Illustration 7-1

Figure 6-1 Interface de paramétrage des Périmètre

Perimeter

											En	able							12	1.0	-
											LIN	able							100	1.0	er
					1						Ser	nsitiv	/ity			5	5				•
										Ш	Lin	nit Ty	pe) 0	FF
										н	Out	tput	Cha	nnel						010	2
				-						Ш	Au	dible	Ala	m					1	0	FF
											Ala	irm F	Reco	rd					E	0	FF.
						ĺ.		Clear	e Î	- [SM	TP) 0	FF.
Arm	ed 📃	UnAr	med																		
Arm 0 1	ed 🗌	UnAr 4	med 5	6	78	8 1	9 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0 1 Bun	2 3	UnAr 4	med 5	6	7 8	8 8	2 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0 1 Bun 4	2 3	UnAr 4	5	6	7 8	3 1	9 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0 1 Sun 1 Tues 1	2 3	UnAr 4	5	8	7 8	3 1	9 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0 1 Sun Uus Wed Uus	2 3	UnAr 4	med 5	8	7 8		9 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Arm 0 1 Sun Von Von Von Von Cues Cues Cues Cues Cues Cues Cues Cues	2 3	4	5	6	7 8	8 1	9 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Arm O 1 Sun Von Von Von Von Von Von Von Von Von Vo	2 3	UnAr 4	5	6	7 8		9 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
O 1 Sun Uon Von Von Von Von Von Von Von Von Von V	2 3	UnAr	5	6	7 8			0 11	12	13	14 0 0 0 0 0 0	15	18	17	18	19	20	21	22	23	24

🖻 Intrusion



Step 2 Définissez tous les paramètres d'intrusion . Tableau 7-1 décrit les paramètres spécifiques.

Paramètre	Description	Paramètre
Mode (uniquement pour la caméra PTZ)	Deux modes peuvent être choisis, le mode normal et le mode de point prédéfini. Lorsque vous choisissez le mode de point prédéfini, veuillez en choisir un qui est défini à l'avance.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Mode normal
Activer	Activez le bouton pour activer l'alarme.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Sensibilité	La sensibilité de détection de la cible, lorsque la valeur est élevée, la cible peut être détectée facilement, mais la précision sera inférieure.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] 5

Paramètre	Description	Paramètre
Type de limite	Permet de choisir le type de limite (personne ou voiture / personne / voiture) dans la liste déroulante des types.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Canal de sortie	Si vous cochez pour régler le canal de sortie et que l'appareil est connecté à un indicateur d'alarme externe, l'indicateur d'alarme signale le déclenchement d'une alarme. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez pour sélectionner une pièce d'identité.
Alarme auditive	Activer, lorsque l'alarme se produit, elle jouera l'audio à l'alarme. Choisissez le fichier d'alarme sonore (défini dans « Configuration > Alarme > Sortie d'alarme sonore »).	[Comment régler] Cliquez pour activer l'alarme de détection audio [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lampe de poche	Activez l'alarme de la lampe de poche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lampe de poche clignote. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Enregistrement d'alarme	Activez le bouton pour activer l'enregistrement d'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer l'enregistrement d'alarme . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
SMTP	Activez le bouton pour activer le serveur SMTP. Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre 13.5	[Comment régler] Cliquez pour activer SMTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Téléchargement FTP	Activez le bouton pour activer le protocole de transfert de fichiers. Pour plus de détails , reportez-vous au chapitre 13.6 .	[Comment régler] Cliquez pour activer le téléchargement FTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lumière blanche	Lorsque le mode DayNight est choisi Night mode et que la lumière est IR LED ou NON E, cette action de liaison est valide. Activer l'alarme de lumière blanche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lumière blanche sera allumée. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Step 3 Définir une zone de déploiement publicitaire

Déplacez le curseur sur l'interface de dessin et cliquez pour générer un point, déplacez le curseur pour tracer une ligne, puis cliquez pour générer un autre point. C'est ainsi qu'une ligne est générée. De cette manière, continuez à tracer des lignes pour former n'importe quelle forme, puis cliquez avec le bouton droit pour terminer le dessin des lignes, comme illustré à la Figure 7-2.



Figure 6-2 Interface de paramétrage de la zone de déploiement

Une ligne tracée ne peut pas en croiser une autre, ou le tracé de la ligne échoue. Toute forme à 8 côtés maximum peut être dessinée. La quantité de zones de déploiement est jusqu'à 8.

Step 4 Définir le temps de déploiement ___

Cliquez sur l'icône armé pour définir le temps d'armement. Cliquez sur l'icône Désarmé UnArmed pour définir l'heure de désarmement.

Méthode 1: Cliquez le bouton gauche de la souris pour sélectionner n'importe quel moment entre 0:00 et 24:00 du lundi au dimanche.

Méthode 2: Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser et relâchez la souris pour sélectionner l'heure de déploiement entre 0h00 et 24h00 du lundi au dimanche.

Suppression de l'heure de déploiement : Cliquez ^{UnArmed} pour supprimer l'heure de déploiement sélectionnée . Les méthodes sont identiques à celles définies pour le temps de déploiement.

Lorsque vous sélectionnez l'heure en faisant glisser le curseur, le curseur ne peut pas être déplacé hors de la zone de l'heure. Sinon, aucune heure ne peut être sélectionnée.



Figure 6-3 Interface de paramétrage de l'heure de déploiement

----Fin

6.2 Clôture virtuelle unique

Description

Une clôture virtuelle simple est une ligne placée à une position donnée dans le champ de vision surveillé et spécifiant la direction de déplacement interdite. Une alarme est générée lorsque des objets cibles (tels qu'une personne ou une voiture) franchissent cette ligne.

Procédure

Step 1 Sélectionnez Intelligent Analysis > Clôture virtuelle unique pour accéder à l'interface de configuration Clôture virtuelle unique, comme illustré dans Illustration 6-4.

Figure 6-4 Interface de réglage d'une clôture virtuelle unique

🖻 Single Virtual Fence

				Enabl	e				E	OFF
				Limit	Туре				0	OFF
				Outpu	it Cha	nnel				□ 1□2
			•	Audib	le Alai	m			1	OFF
				Alarm	Reco	rd			E	OFF
				SMTP	>				1	OFF
	Reverse 🗸	Clea	r	FTP L	Jpload	1			E	OFF
Armed UnAr	med									
Armed UnAr	med 5 6 7 8	9 10 11	1 12 13	14 15	5 16	17 18	19	20	21 22	23 24
Armed UnAr 0 1 2 3 4	med 5 6 7 8	9 10 11	1 12 13	14 15	5 16	17 18	19	20	21 22	23 24
Armed UnAr 0 1 2 3 4 Sun Mon	med 5 6 7 8	9 10 11	1 12 13	14 15	5 16	17 18	19	20	21 22	23 24
Armed UnAr 0 1 2 3 4 Sun Mon	med 5 6 7 8	9 10 11	1 12 13	14 15	5 16	17 18	19	20	21 22	23 24
Armed UnAr 0 1 2 3 4 Sun	med 5 6 7 8	9 10 11	1 12 13	14 15	5 16	17 18	19	20	21 22	23 24
Armed UnAr 0 1 2 3 4 Sun	med 5 6 7 8	9 10 11	1 12 13	14 15	5 16	17 18	19	20	21 22	23 24
Armed UnAr 0 1 2 3 4 Sun Mon Fues Fit	med 5 6 7 8	9 10 11	1 12 13	14 15	5 16	17 18	19	20	21 22	23 24
Armed UnAr 0 1 2 3 4 Sun	med 5 6 7 8	9 10 11	1 12 13	14 15	5 16	17 18	19	20	21 22	23 24

83

🚖 Single Virtual Fence

		11.11.7		The second se
		сітіт туре		OFF
		Output Channel		□1□2
		Audible Alarm		OFF
		Alarm Record		OFF
		SMTP		OFF
Bidirectio 🗸 👔	Clear	FTP Upload		
6 7 8 9 1	0 11 12 13	14 15 16 17	8 19 20 21	22 23 24
	Bidirectio ❤	Bidirectio ✓ Clear ed 6 7 8 9 10 11 12 13	Output Channel Audible Alarm Alarm Record SMTP Bidirectio ✓ Clear S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1	Output Channel Audible Alarm Alarm Record SMTP Bidirectio ∨ Clear S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Step 2 Définissez tous les paramètres du croisement de ligne unique. Table 6-2décrit les paramètres spécifiques .

T 11 (0	D V	11		、 ・	• •
Table $6-7$	Parametres	d'un	nassage a	a nivea	ill simple
14010 0 2	1 drametres	u un	passage		iu simple

Paramètre	Description	Paramètre
Mode (uniquement pour la caméra PTZ)	Deux modes peuvent être choisis, le mode normal et le mode de point prédéfini. Lorsque vous choisissez le mode de point prédéfini, veuillez en choisir un qui est défini à l'avance.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Mode normal
Activer	Activez le bouton pour activer l'alarme.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Sensibilité	La sensibilité de détection de la cible, lorsque la valeur est élevée, la cible peut être détectée facilement, mais la précision sera inférieure.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] 5

Paramètre	Description	Paramètre
Type de limite	Permet de choisir le type de limite (personne ou voiture / personne / voiture) dans la liste déroulante des types.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Canal de sortie	Si vous cochez pour régler le canal de sortie et que l'appareil est connecté à un indicateur d'alarme externe, l'indicateur d'alarme signale le déclenchement d'une alarme. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez pour sélectionner une pièce d'identité.
Alarme auditive	Activer, lorsque l'alarme se produit, elle jouera l'audio à l'alarme. Choisissez le fichier d'alarme sonore (défini dans « Configuration > Alarme > Sortie d'alarme sonore »). Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lampe de poche	Activez l'alarme de la lampe de poche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lampe de poche clignote. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Enregistrement d'alarme	Activez le bouton pour activer l'enregistrement d'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer l'enregistrement d'alarme . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
SMTP	Activez le bouton pour activer le serveur SMTP. Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre 10.5.	[Comment régler] Cliquez pour activer SMTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Téléchargement FTP	Activez le bouton pour activer le protocole de transfert de fichiers. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 10.6.	[Comment régler] Cliquez pour activer FTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lumière blanche	Lorsque le mode DayNight est choisi Night mode et que la lumière est IR LED ou NON E, cette action de liaison est valide. Activer l'alarme de lumière blanche lorsqu'elle déclenche l'alarme la lumière blanche sorra	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut]
	allumée. Uniquement pour certains modèles.	DÉSACTIVÉ

Step 3 Définir une zone de déploiement

85

Tracer une ligne : Déplacez le curseur vers l'interface de dessin, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur pour tracer une ligne. Lorsque vous relâchez le bouton gauche de la souris, un seul croisement de ligne est généré.

Définition d'un croisement de ligne unique : Cliquez sur une ligne (et la ligne de déclenchement devient rouge) pour sélectionner le croisement de ligne unique et définir sa direction comme suit : **positif , inverse** ou **bidirectionnel ,** ou **supprimer la** ligne **sélectionnée .** Vous pouvez également

appuyer sur le bouton gauche de la souris et le maintenir enfoncé à l'extrémité d'un croisement de ligne unique et déplacer la souris pour modifier la position et la longueur de ce croisement de ligne unique. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit pour supprimer le croisement de ligne unique, comme indiqué dans Illustration 7-5.



Figure 6-5 Interface de paramétrage de la zone de déploiement

Essayez de tracer le croisement de ligne unique au milieu, car la reconnaissance d'une cible prend du temps après l'apparition de la cible à l'écran et une alarme n'est générée que lorsque l'objet est reconnu comme ayant franchi le croisement de ligne unique.

Le franchissement d'une seule ligne qui détecte le pied de la personne comme cible de reconnaissance ne peut pas être trop court, car un court franchissement d'une seule ligne a tendance à manquer des cibles.

Step 4 Définir le temps de déploiement.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à 7.1 Étape 4.

----Fin

6.3 Double clôture virtuelle

Description

Les doubles clôtures virtuelles sont constituées de deux lignes placées à un endroit précis du champ de vision et spécifiant la direction de déplacement interdite. Lorsque des objets cibles (tels qu'une personne ou une voiture) se déplacent dans la direction de déplacement définie et traversent ces lignes dans un certain ordre (ligne 1 suivie de la ligne 2) en un temps maximum, une alarme est générée.

86

Procédure

Step 1 Sélectionnez Intelligent Analysis > DDouble clôture virtuelle pour accéder à l'interface de configuration de Double clôture virtuelle, comme illustré dans Illustration 7-6.

Figure 6-6 Interface de paramétrage des doubles clôtures virtuelles

🖻 Double Line Crossing

			-	-												-	-	E	Ena	able	è									01		
		-	-							-	-			-	-	L		L	.im	it T	ype	9									OF	F
-	-	-					1				L	_	-	-		-		(Dut	put	Ch	anr	nel							[1	2
		Ť		•		1										_		ł	Auc	lible	e A	larn	ı							C) OF	F
	_	-	-						-			-		-				ļ	Ala	rm	Re	corc	1							C) OP	F
										1	5	Y			-	1	~	ç	SM.	TP										C	0	F
				•		•										51	HIIIn.	F	TF	υ	plo	ad								C) OF	F
							1	Rev	ore	0		-	r	Dolo	oto	1.1	1															
								INCO	/erə	- 6		_		Jele	ele			-														
	0	1	į.	2	3	4	5	(6	7	8		9	10	1	1	12	13	1	.4	15	16	i 1	.7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun	(3)	1		2	3	4	5	(6	7	8		9	10	1	1	12	13	1	4	15	16	5 1	7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun Mon	\$ \$ \$	1		2	3	4	5	•	6	7	8		9	10	1	1	12	13	1	4	15	16	5 1	.7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun Mon Tues	\$ \$ \$ \$	1		2	3	4	5		6	7	8		9	10	1	1	12	13	1	4	15	16	5 1	.7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun Mon Tues Wed	\$ \$ \$ \$ \$ \$	1		2	3	4	5	•	6	7	8		9	10	1	1	12	13	1	.4	15	16	5 1	.7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun Mon Tues Wed Thur	0 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	1		2	3	4	5	•	6	7	8		9	10	1		12	13	1	4	15	16	5 1	7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun Mon Tues Wed Thur Fri	0 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	1		2	3	4	5		6	7	8		9	10	1		12	13	1	4	15	16	5 1	7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat	0 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	1		2	3	4	5		6	7	8		9	10	1		12	13	1	4	15	16	5 1	7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat	0 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)			2	3	4	5		6	7	8		9	10			12	13	1	14	15	16	5 1	7	18	19	20	2	1	22	23	24
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			2	3	4	5		5	7	8		9	10			12	13			15	16		7	18	19	20	2	1	22	23	24

Step 2 Définissez tous les paramètres du franchissement de ligne double. Tableau 7-3 décrit les paramètres spécifiques .

Paramètre	Description	Paramètre
Mode (uniquement pour la caméra PTZ)	Deux modes peuvent être choisis, le mode normal et le mode de point prédéfini. Lorsque vous choisissez le mode de point prédéfini, veuillez en choisir un qui est défini à l'avance.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Mode normal
Activer	Activez le bouton pour activer l'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Table 6-3 Paramètres de la double clôture virtuelle

Paramètre	Description	Paramètre
Type de limite	Permet de choisir le type de limite (personne ou voiture / personne / voiture) dans la liste déroulante des types.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Canal de sortie	Si vous cochez pour régler le canal de sortie et que l'appareil est connecté à un indicateur d'alarme externe, l'indicateur d'alarme signale le déclenchement d'une alarme. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez pour sélectionner une pièce d'identité.
Alarme auditive	Activer, lorsque l'alarme se produit, elle jouera l'audio à l'alarme. Choisissez le fichier d'alarme sonore (défini dans « Configuration > Alarme > Sortie d'alarme sonore »). Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lampe de poche	Activez l'alarme de la lampe de poche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lampe de poche clignote. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Enregistrement d'alarme	Activez le bouton pour activer l'enregistrement d'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer l'enregistrement d'alarme . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
SMTP	Activez le bouton pour activer le serveur SMTP. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 13.5	[Comment régler] Cliquez pour activer SMTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Téléchargement FTP	Activez le bouton pour activer le protocole de transfert de fichiers. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 13.6 .	[Comment régler] Cliquez pour activer FTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lumière blanche	Lorsque le mode DayNight est choisi Night mode et que la lumière est IR LED ou NON E, cette action de liaison est valide. Activer l'alarme de lumière blanche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lumière blanche sera allumée. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Dessiner une ligne : Déplacez le curseur sur l'interface de dessin, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur pour dessiner deux lignes. Lorsque vous relâchez le bouton gauche de la souris, deux clôtures virtuelles numérotées sont générées. Choisissez l'un des croisements de lignes doubles pour définir la direction sur Positif ou Inversé .

Réglage du franchissement de double ligne : cliquez sur l'un des croisements de double ligne (et la clôture virtuelle devient rouge) pour sélectionner cette clôture virtuelle et définir la direction sur **Positif** ou **Inversé**, ou supprimer la ligne sélectionnée. Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton gauche de la souris à l'extrémité d'une clôture virtuelle et déplacer la souris pour modifier la position et la longueur de cette clôture virtuelle. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit pour supprimer le croisement de la ligne double, comme indiqué dans Illustration 7-7.



Figure 6-7 Interface de paramétrage de la zone de déploiement

Les deux clôtures virtuelles sont dans un ordre séquentiel . Une alarme est générée uniquement lorsqu'une cible franchit la clôture virtuelle 1 puis la clôture virtuelle 2 dans le temps de passage maximal défini .

Essayez de tracer un double croisement de ligne au milieu, car la reconnaissance d'une cible prend du temps après l'apparition de la cible à l' écran et une alarme n'est générée que lorsque l'objet est reconnu comme ayant franchi le double croisement de ligne.

Le franchissement de ligne double qui détecte le pied de la personne comme cible de reconnaissance ne peut pas être trop court, car le franchissement de ligne double court a tendance à manquer des cibles.

Le passage à double ligne est pas pris en charge pour modifier la direction manuellement, vous pouvez changer la direction en choisissant **Inverser**.

Step 4 Définir le temps de déploiement.

Plus _ détails s'il vous plaît se référer à 7.1 Étape 4

89

----Fin

6.4 Multi-Loitering

Description

Multi-Loitering permet de définir le plus court l temps d'attente pour plusieurs cibles d'un type spécifié (comme une personne ou une voiture) dans la zone de déploiement dans le champ de vision. Lorsque le temps de flottement des cibles multiples dans cette zone atteint le temps de flottement le plus court défini, une alarme est générée .

Procédure

Step 1 Sélectionnez Intelligent Analysis > Multi-Loitering pour accéder à l'interface de réglage Multi-Loitering , comme illustré dans Illustration 7-8 .

Figure 6-8 Interface de réglage multi-loitering

🖻 Multi-Loitering



Step 2 Définissez tous les paramètres de multi-loitering. Le Tableau 7-4 décrit les paramètres spécifiques . Table 6-4 Description du paramètre de multi-loitering

-	-	-
Paramètre	Description	Paramètre
Mode (uniquement pour la caméra PTZ)	Deux modes peuvent être choisis, le mode normal et le mode de point prédéfini. Lorsque vous choisissez le mode de point prédéfini, veuillez en choisir un qui est défini à l'avance.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Mode normal
Activer	Activez le bouton pour activer l'alarme.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Paramètre	Description	Paramètre		
Limiter les nombres	Lorsque Limit Numbers est défini sur OFF, une alarme est générée quel que soit le nombre de personnes qui flânent . Lorsque Limit Numbers est réglé sur ON, si le nombre minimum est réglé sur 2, une alarme est générée pour plus de 2 personnes flânant.	[Comment régler] Cliquez pour activer les nombres limites.		
Le temps le plus court (Sec)	Le temps qu'un objet cible passe en vagabondage ne peut pas être inférieur au temps de vagabondage le plus court. Plage de réglage : 5-60 secondes.	[Comment régler] Entrez une valeur dans la zone zone. [Valeur par défaut] dix s		
Canal de sortie	Si vous cochez pour régler le canal de sortie et que l'appareil est connecté à un indicateur d'alarme externe, l'indicateur d'alarme signale le déclenchement d'une alarme. Uniquement pour certains modèles	[Comment régler] Cliquez pour sélectionner une pièce d'identité.		
Alarme auditive	Activer, lorsque l'alarme se produit, elle jouera l'audio à l'alarme. Choisissez le fichier d'alarme sonore (défini dans « Configuration > Alarme > Sortie d'alarme sonore »). Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Alarme de lampe de poche	Activez l'alarme de la lampe de poche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lampe de poche clignote. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Enregistrement d'alarme	Activez le bouton pour activer l'enregistrement d'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer l'enregistrement d'alarme . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
SMTP	Activez le bouton pour activer le serveur SMTP. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 13.5	[Comment régler] Cliquez pour activer SMTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Téléchargement FTP	Activez le bouton pour activer le protocole de transfert de fichiers. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 13.6	[Comment régler] Cliquez pour activer le téléchargement FTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		

Paramètre	Description	Paramètre
Alarme de lumière blanche	Lorsque le mode DayNight est choisi Night mode et que la lumière est IR LED ou NON E, cette action de liaison est valide. Activer l'alarme de lumière blanche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lumière blanche sera allumée. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Step 3 Définir une zone de déploiement

Déplacez le curseur sur l'interface de dessin et cliquez pour générer un point, déplacez le curseur pour tracer une ligne, puis cliquez pour générer un autre point. C'est ainsi qu'une ligne est générée. De cette façon, continuez à tracer des lignes pour former n'importe quelle forme, et faites un clic droit pour terminer le dessin des lignes, comme indiqué dans Illustration 7-9.

Figure 6-9 Interface de paramétrage de la zone de déploiement



Une ligne tracée ne peut pas en croiser une autre, ou le tracé de la ligne échoue. Toute forme à 8 côtés maximum peut être dessinée. La quantité de zones de déploiement est jusqu'à 8.

Step 4 Définir le temps de déploiement

Pour plus de détails, veuillez consulter 7.1 Étape 4.

----Fin

6.5 R etr ograde

Description

Rétrograde permet de définir les critères de direction de déplacement pour une cible dans une zone sur l'écran vidéo. Lorsqu'une cible d'un type spécifié (comme des personnes ou une voiture) dans cette zone se déplace dans la direction de déplacement définie, une alarme est générée.

Procédure

Step 1 Sélectionnez Intelligent Analysis > Retrograde pour accéder à l'interface de réglage Retrograde , comme illustré à la Figure 7-10.

Figure 6-10 Interface de réglage rétrograde

2 Retrograde



Step 2 Définissez tous les paramètres de Retrograde . Tableau 7-5 décrit les paramètres spécifiques .

 Table 6-5
 Description du paramètre rétrograde

Paramètre	Description	Paramètre
Mode (uniquement pour la caméra PTZ)	Deux modes peuvent être choisis, le mode normal et le mode de point prédéfini. Lorsque vous choisissez le mode de point prédéfini, veuillez en choisir un qui est défini à l'avance.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Mode normal
Activer	Activez le bouton pour activer l'alarme.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Paramètre	Description	Paramètre
Canal de sortie	Si vous cochez pour régler le canal de sortie et que l'appareil est connecté à un indicateur d'alarme externe, l'indicateur d'alarme signale le déclenchement d'une alarme. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez pour sélectionner une pièce d'identité.
Alarme auditive	Activer, lorsque l'alarme se produit, elle jouera l'audio à l'alarme. Choisissez le fichier d'alarme sonore (défini dans « Configuration > Alarme > Sortie d'alarme sonore »). Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lampe de poche	Activez l'alarme de la lampe de poche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lampe de poche clignote. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Enregistrement d'alarme	Activez le bouton pour activer l'enregistrement d'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer l'enregistrement d'alarme . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
SMTP	Activez le bouton pour activer le serveur SMTP. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 13.5	[Comment régler] Cliquez pour activer SMTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Téléchargement FTP	Activez le bouton pour activer le protocole de transfert de fichiers. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 13.6	[Comment régler] Cliquez pour activer le téléchargement FTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lumière blanche	Lorsque le mode DayNight est choisi Night mode et que la lumière est IR LED ou NON E, cette action de liaison est valide. Activer l'alarme de lumière blanche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lumière blanche sera allumée. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Step 3 Définir une zone de déploiement

Déplacez le curseur sur l'interface de dessin et cliquez pour générer un point, déplacez le curseur pour tracer une ligne, puis cliquez pour générer un autre point. C'est ainsi qu'une ligne est générée. De cette façon, continuez à tracer des lignes pour former n'importe quelle forme, et faites un clic droit pour terminer le dessin de la ligne, déplacez la flèche dans le champ pour définir la direction de l'inverse. comme représenté sur la Image 7-11.

94



Figure 6-11 Interface de paramétrage de la zone de déploiement

Une ligne tracée ne peut pas en croiser une autre, ou le tracé de la ligne échoue. Toute forme à 8 côtés maximum peut être dessinée. La quantité de zones de déploiement est jusqu'à 8.

Step 4 Définir le temps de déploiement

Pour plus de détails, veuillez vous référer à 7.1 Étape 4.

----Fin

6.6 Stationnement illégal

Description

Le stationnement illégal permet de définir les critères de temps de séjour pour une cible dans la zone de déploiement sur l'écran vidéo. Lorsque le temps de séjour d'une cible de type spécifié (voiture) dans cette zone correspond au temps de stationnement autorisé défini , une alarme est générée.

Procédure

Step 1 Sélectionnez Analyse intelligente > Stationnement illégal pour accéder à l'interface de configuration du stationnement illégal, comme illustré à la Figure 7-12.

95



🖻 Illegal Parking



Step 2 Définissez tous les paramètres pour le stationnement illégal. La Figure 7-13 décrit les paramètres spécifiques .

Paramètre	Description	Paramètre
Mode (uniquement pour la caméra PTZ)	Deux modes peuvent être choisis, le mode normal et le mode de point prédéfini. Lorsque vous choisissez le mode de point prédéfini, veuillez en choisir un qui est défini à l'avance.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Mode normal
Activer	Activez le bouton pour activer l'alarme.	[Comment régler] Cliquez sur Activer pour activer. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Figure 6-13 Description des paramètres de stationnement illégal

Paramètre	Description	Paramètre		
Temps de stationnement autorisé _ (Seconde)	Une alarme est générée lorsque le temps de départ de l'objet est supérieur au temps de séjour le plus court. Plage de réglage : 5-60 secondes.	[Comment régler] Entrez une valeur dans la zone zone. [Valeur par défaut] 5		
Canal de sortie	Si vous cochez pour régler le canal de sortie et que l'appareil est connecté à un indicateur d'alarme externe, l'indicateur d'alarme signale le déclenchement d'une alarme.	[Comment régler] Cliquez pour sélectionner une pièce d'identité.		
Alarme de détection audio	Permet de choisir le fichier d'alarme sonore dans la liste déroulante des types. Lorsqu'il déclenche une alarme, l'appareil lit un fichier sonore d'alarme. Fourni pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur Activer pour activer. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Enregistrement d'alarme	Activez le bouton pour activer l'enregistrement d'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer l'enregistrement d'alarme . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
SMTP	Activez le bouton pour activer le serveur SMTP. Pour plus de détails, veuillez consulter le <i>chapitre</i> 10.5.	[Comment régler] Cliquez pour activer SMTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Téléchargement FTP	Activez le bouton pour activer le protocole de transfert de fichiers. Pour plus de détails, reportez-vous au <i>chapitre 10.6</i> .	[Comment régler] Cliquez pour activer le téléchargement FTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Liaison de course en T	Activez le bouton pour activer la liaison de trace, lorsque les comportements pertinents sont détectés, la caméra tracera la voiture ou la personne jusqu'à ce que l'objet disparaisse, puis la caméra reviendra à la position d'origine. Fourni pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez pour activer la liaison T race . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Ligne de tracé de flux vidéo	Activez le bouton, la ligne de dessin s'affichera sur la vidéo en direct lorsque le flux est le flux 2.	[Comment régler] Cliquez pour activer la ligne de dessin du flux vidéo . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		

Step 3 Définir une zone de déploiement

97

Déplacez le curseur sur l'interface de dessin et cliquez pour générer un point, déplacez le curseur pour tracer une ligne, puis cliquez pour générer un autre point. C'est ainsi qu'une ligne est générée. De cette

façon, continuez à tracer des lignes pour former n'importe quelle forme, et faites un clic droit pour terminer le dessin des lignes, comme indiqué dans Image 7-14



Figure 6-14 Interface de paramétrage de la zone de déploiement

Une ligne tracée ne peut pas en croiser une autre, ou le tracé de la ligne échoue. Toute forme à 8 côtés maximum peut être dessinée. La quantité de zones de déploiement est jusqu'à 8.

Step 4 Définir le temps de déploiement.

----Fin

6.7 Comptage de personnes (uniquement pour certains modèles)

L'utilisateur peut tracer une ligne pour compter le nombre de personnes dans la zone spéciale.

Procédure

Step 1 Sélectionnez Analyse intelligente > Comptage de personnes pour accéder à l'interface de configuration du comptage de personnes, comme illustré à la Figure 7-15.

Figure 6-15 Les gens comptent

🚖 People Counting



Enable	ON
OSD Enable	ON ()
Counting Clear Interval	1Day 🔻
	Clear Counting
Area Type	Line
A->B	Out
B->A	In
Set Correction Value	OFF



Over People Number Alarm	[] OFF	
Alarm Threshold	1000	
Output Channel	1	
Audible Alarm	OFF	
Alarm Record	OFF	H.
SMTP	OFF	
FTP Upload	OFF	
Whitelight Alarm	OFF	~

Figure 6-16 Personnes compte pour les caméras PTZ.

🖻 People Counting

Image: Sum of the second se			~			INIO	uc				14	onna	u wot	10		•
OSD Enable OFF Clear Interval Day Clear Counting Area Type A->B Out B->A In			15	-	-1	Ena	able								0	FF
Counting Clear Interval 1 Day Clear Clear Counting Area Type A->B Out B->A In Clear Interval 1 Day Clear Counting Area Type A->B Out B->A In Clear Interval 1 Day Clear Counting Area Type A->B Out B->A In Clear Interval 1 Day Area Type A->B Out B->A In Clear Interval 1 Day A->B Out B->A In Clear Interval 1 Day A->B In In In In In In In In In In			12			OS	D Er	nable) 0	FF
Image: Clear Counting Area Type Image: Clear Clear					6	Co	untin	g Cle	ear In	terv	al		1D	ay	2	•
Area Type Line Area Type Line A->B Out B->A In				1									Clea	r Cou	Inting	3
A->B Out B->A In				-		Are	ea Ty	pe					Lin	е		•
Clear B->A In O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sun Mon In		-				A->	⊳B								C	Dut
Clear Clear Clear III Armed UnArmed UnArmed UnArmed III IIII IIII III III <t< td=""><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td>R \</td><td>.Λ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>In</td></t<>			-			R \	.Λ									In
Armed UnArmed 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sun Image: Sun Mone Image: Sun Mone </th <th></th>																
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sun	-	ed														
Sun Mon M	Armed UnArm															
Mon Image: Constraint of the constrain	Armed UnArm	5678	9 10	11	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tues Image: Control of the	0 1 2 3 4 5 Sun	5 6 7 8	9 10	11	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Wed Image: State of the sta	0 1 2 3 4 5 Sun Mon	5 6 7 8	9 10	11	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Thur Fri Sat	Armed UnArm 0 1 2 3 4 5 Sun 1 <td< td=""><td>5 6 7 8</td><td>9 10</td><td>11</td><td>12 13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></td<>	5 6 7 8	9 10	11	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sat	Armed UnArm 0 1 2 3 4 5 Sun	5 6 7 8	9 10	11	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sat	Armed UnArm 0 1 2 3 4 5 Sun 1 2 3 4 5 Mon 1 2 3 4 5 Wed 1 1 1 1 1 Wed 1 1 1 1 1 1	5 6 7 8	9 10	11	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Armed UnArm 0 1 2 3 4 5 Sun	5 6 7 8	9 10	11	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Armed UnArm 0 1 2 3 4 5 Sun 1 2 3 4 5 Mon 1 1 1 1 1 Tues 1 1 1 1 1 Wed 1 1 1 1 1 Frit 1 1 1 1 1 Sat 1 1 1 1 1		9 10	11	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Armed UnArm 0 1 2 3 4 5 Sun		9 10	11		14	15	16	17	18	19	20	21		23	24

Step 2 Définissez tous les paramètres de stationnement illégal. Le Tableau 7-6 décrit les paramètres spécifiques .

Paramètre	Description	Paramètre
Mode (uniquement pour la caméra PTZ)	Deux modes peuvent être choisis, le mode normal et le mode de point prédéfini. Lorsque vous choisissez le mode de point prédéfini, veuillez en choisir un qui est défini à l'avance.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Mode normal
Activer	Activez le bouton pour activer l'alarme.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Table 6-6	Description of	des paramètres	pour le c	omptage de	personnes
	1	1	1	1 0	1

Paramètre	Description	Paramètre
Activer l' OSD	Activez l'OSD, les données de comptage s'afficheront sur l'écran vidéo en direct.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Comptage Effacer l'intervalle	L' appareil photo effacera les données de comptage à l'intervalle de réglage. 10 min/demi-heure/1 heure/2 heures/12 heures/1 jour/temps personnalisé (hh : mm) Cliquez sur « Effacer le comptage » , en effaçant les données immédiatement.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante . [Valeur par défaut] 12 heures
Type de zone	Tracez une ligne sur l'écran vidéo en direct. L' étiquette de A et B indique dehors et dedans.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante . [Valeur par défaut] Doubler
Définir la valeur de correction	Enable, définissez la valeur de correction du comptage, elle peut être positive ou négative. Par exemple, s'il y a 30 personnes qui entrent dans la zone avant le comptage, saisissez 30 pour corriger. Si 30 personnes sortent de la zone, entrez -30.	[Comment régler] Activer / Saisir une valeur dans la zone zone. [Valeur par défaut] 0
Sur alarme de numéro de personnes	Activer , si le nombre de comptage dépasse le seuil, il déclenchera une alarme.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Seuil d'alarme	Le seuil d'activation de l'alarme.	[Comment régler] Activer / Saisir une valeur dans la zone zone. [Valeur par défaut] 1000
Canal de sortie	Si vous cochez pour régler le canal de sortie et que l'appareil est connecté à un indicateur d'alarme externe, l'indicateur d'alarme signale le déclenchement d'une alarme. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez pour sélectionner une pièce d'identité.
Alarme de lampe de poche	Activez l'alarme de la lampe de poche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lampe de poche clignote. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Paramètre	Description	Paramètre
Alarme auditive	Activer, lorsque l'alarme se produit, elle jouera l'audio à l'alarme. Choisissez le fichier d'alarme sonore (défini dans « Configuration > Alarme > Sortie d'alarme sonore »). Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Enregistrement d'alarme	Activez le bouton pour activer l'enregistrement d'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer l'enregistrement d'alarme . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
SMTP	Activez le bouton pour activer le serveur SMTP. Les paramètres de SMTP peuvent être définis dans Configuration > Service réseau > Interface SMTP .	[Comment régler] Cliquez pour activer SMTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Téléchargement FTP	Activez le bouton pour activer le protocole de transfert de fichiers. Les paramètres de FTP peuvent être définis dans Configuration > Service réseau > Interface FTP .	[Comment régler] Cliquez pour activer le téléchargement FTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lumière blanche	Lorsque le mode DayNight est choisi Night mode et que la lumière est IR LED ou NON E, cette action de liaison est valide. Activer l'alarme de lumière blanche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lumière blanche sera allumée. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Step 3 Définir une zone de déploiement

Déplacez le curseur sur l'interface de dessin et cliquez pour générer un point, déplacez le curseur pour tracer une ligne, puis cliquez pour générer un autre point. C'est ainsi qu'une ligne est générée. De cette façon, continuez à tracer des lignes pour former n'importe quelle forme et cliquez avec le bouton droit pour terminer le dessin des lignes.

Step 4 Définir le temps de déploiement

Pour plus de détails, veuillez vous reporter à 7.1 Étape 4...

----Fin

6.8 Smart Motion

Description

La fonction de mouvement intelligent fait référence au fait qu'une alarme est générée lorsque des objets cibles (tels qu'une personne , une voiture et à la fois une personne et une voiture) se déplacent dans la zone de déploiement.

Procédure

Step 1 Sélectionnez Intelligent Analysis > Smart Motion, comme indiqué dans Illustration 7-17.

Figure 6-17 Mouvement intelligent Interface de réglage

🖻 Smart Motion



103

🚖 Smart Motion



Step 2 Définissez tous les paramètres du mouvement intelligent . Le Tableau 7-7 décrit les paramètres spécifiques.

Table 6-7	Mouvement	intelligent	Paramètre	Description

Paramètre	Description	Paramètre
Mode (uniquement pour la caméra PTZ)	Deux modes peuvent être choisis, le mode normal et le mode de point prédéfini. Lorsque vous choisissez le mode de point prédéfini, veuillez en choisir un qui est défini à l'avance.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] Mode normal
Activer	Activez le bouton pour activer l'alarme.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Sensibilité	La sensibilité de détection de la cible, lorsque la valeur est élevée, la cible peut être détectée facilement, mais la précision sera inférieure.	[Comment régler] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] 5

Paramètre	Description	Paramètre
Type de limite	Permet de choisir le type de limite (personne ou voiture / personne / voiture) dans la liste déroulante des types.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Canal de sortie	Si vous cochez pour régler le canal de sortie et que l'appareil est connecté à un indicateur d'alarme externe, l'indicateur d'alarme signale le déclenchement d'une alarme. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez pour sélectionner une pièce d'identité.
Alarme auditive	Activer, lorsque l'alarme se produit, elle jouera l'audio à l'alarme. Choisissez le fichier d'alarme sonore (défini dans « Configuration > Alarme > Sortie d'alarme sonore »).	[Comment régler] Cliquez pour activer l'alarme de détection audio [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lampe de poche	Activez l'alarme de la lampe de poche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lampe de poche clignote. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Enregistrement d'alarme	Activez le bouton pour activer l'enregistrement d'alarme.	[Comment régler] Cliquez pour activer l'enregistrement d'alarme . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
SMTP	Activez le bouton pour activer le serveur SMTP. Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre 13.5	[Comment régler] Cliquez pour activer SMTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Téléchargement FTP	Activez le bouton pour activer le protocole de transfert de fichiers. Pour plus de détails , reportez-vous au chapitre 13.6 .	[Comment régler] Cliquez pour activer le téléchargement FTP . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Alarme de lumière blanche	Lorsque le mode DayNight est choisi Night mode et que la lumière est IR LED ou NON E, cette action de liaison est valide. Activer l'alarme de lumière blanche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lumière blanche sera allumée. Uniquement pour certains modèles.	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ

Step 3 Définir une zone de déploiement publicitaire

Déplacez le curseur sur l'interface de dessin et cliquez pour générer un point, déplacez le curseur pour tracer une ligne, puis cliquez pour générer un autre point. C'est ainsi qu'une ligne est générée. De cette façon, continuez à tracer des lignes pour former n'importe quelle forme et cliquez avec le bouton droit pour terminer le dessin des lignes.

Une ligne tracée ne peut pas en croiser une autre, ou le tracé de la ligne échoue. Toute forme à 8 côtés maximum peut être dessinée. La quantité de zone de déploiement s est jusqu'à 8.

Step 4 Définir le temps de déploiement ___

Cliquez sur l'icône armé pour définir le temps d'armement. Cliquez sur l'icône Désarmé unarmed pour définir l'heure de désarmement.

Méthode 1: Cliquez le bouton gauche de la souris pour sélectionner n'importe quel moment entre 0:00 et 24:00 du lundi au dimanche.

Méthode 2: Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser et relâchez la souris pour sélectionner l'heure de déploiement entre 0h00 et 24h00 du lundi au dimanche.

Suppression de l'heure de déploiement : Cliquez ^{UnArmed} pour supprimer l'heure de déploiement sélectionnée . Les méthodes sont identiques à celles définies pour le temps de déploiement.

Lorsque vous sélectionnez l'heure en faisant glisser le curseur, le curseur ne peut pas être déplacé hors de la zone de l'heure. Sinon, aucune heure ne peut être sélectionnée.



Figure 6-18 Interface de paramétrage de l'heure de déploiement

----Fin
7 Configurer le suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)

7.1 Suivi intelligent

Description

Cette fonction n'est utilisée que pour les dômes à grande vitesse.

Le suivi intelligent est capable de reconnaître les caractéristiques de base telles que la position, la forme, le contour et la couleur de la cible avec un algorithme spécial . Après comparaison et mise en correspondance avec des images pour chaque trame, les positions de la cible dans chaque trame de l'image vidéo sont générées, et la piste de mouvement de la cible est générée. Le procédé effectue une surveillance en temps réel des cibles et contrôle automatiquement le cardan pour suivre les objets en mouvement. La fonction de suivi automatique de la cible est que la caméra dôme peut suivre en continu la cible mobile de la scène prédéfinie et ajuste automatiquement la mise au point du zoom de la caméra en fonction d'une distance cible mobile, et le dôme revient automatiquement à la scène prédéfinie lorsque la cible mobile disparaît .

Procédure

Step 5 Sélectionnez C onfig uration > Suivi intelligent pour accéder à l'interface de réglage du suivi intelligent, comme indiqué dans Illustration 8-1.

Figure 7-1 Interface de suivi intelligente

🖻 Intelligent Tracking

Intelligent Tracking	OFF
Calibration Coefficient	+ 1
Trace Magnify	+ 1
Time Of Duration(sec.)	+ 120
Start Point	None
Tracking Type	Person 🔻

Step 6 Définissez tous les paramètres pour un t racking intelligent . Tableau 8-1 décrit les paramètres spécifiques .

Refresh

Apply

Paramètre	Description	Paramètre
Activer	C liquez le bouton sur pour activer le suivi intelligent	[Comment régler] Cliquez sur le bouton sur. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Coefficient d' étalonnage	I t équivaut à un coefficient de contrôle, suivi en temps réel d'une corrélation positive non linéaire du taux de doublement ; Généralement, plus la hauteur d'installation est élevée, plus la valeur du coefficient d'étalonnage est élevée ; il va de 1 à 30.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 1
T Agrandir	C'est la valeur du zoom de l'objectif, qui a une grande influence sur le grossissement du suivi en temps réel ; il va de 0 à 30.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 7
Temps de Durée (sec.)	La durée maximale d'une période de suivi, elle va de 0 à 300 s.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 12 0
Point de départ	Point de départ de le suivi, vous pouvez choisir le préréglage ou aucun. Le préréglage doit être défini à l'avance.	[Méthode de réglage] Choisissez dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Aucun
T ype de suivi	Choisissez le type de suivi, personne ou voiture.	[Méthode de réglage] Choisissez dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] Personne _

Table 7-1 Description des paramètres pour le suivi intelligent

----Fin

8 Configurer la fonction d'alarme

Différentes caméras peuvent avoir différentes actions de liaison d'alarme. Cela dépend des performances des caméras, veuillez vous référer aux produits réels.

8.1 Sortie d'alarme

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Alarme > Sortie d'alarme .

La sortie d'alarme La page s'affiche, comme illustré à la Figure 9-1.

Figure 8-1 Page de sortie d'alarme

🖻 Alarm Output

Alarm Output	1
Valid Signal	Close
Alarm Output Mode	Switch Mode
Alarm Time(ms)(0:Continuous)	0
Fiming Alarm Output	OF
Manual control	Start Stop
Manual control	Start Stop
	Refresh Apply

Step 2 Définissez les paramètres conformément au Tableau 9-1.

109

Table 8-1 Paramètres d'E/S d'alarme

Paramètre	Description	Paramètre
Sortie d'alarme	ID du canal de sortie d'alarme. NOTE Le nombre de canaux de sortie d'alarme dépend du modèle d'appareil.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] 1
Nom	Nom du canal de sortie d'alarme.	[Plage de valeurs] 0 à 32 octets

Paramètre	Description	Paramètre
Signal valide	Les options sont les suivantes : Fermer : Une alarme est générée lorsqu'un signal d'alarme externe est reçu. Ouvert : Une alarme est générée lorsqu'aucun signal d'alarme externe n'est reçu.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Fermer
Mode de sortie d'alarme	Lorsque l'appareil reçoit le signal d'alarme d'E/S s , l'appareil envoie les informations d'alarme à un appareil d'alarme externe dans le mode spécifié par ce paramètre. Les options incluent le mode de commutation et le mode d'impulsion . NOTE Si le mode de commutation est utilisé, la fréquence d'alarme de l'appareil doit être la même que celle du dispositif d'alarme externe. Si le mode impulsion est utilisé, la fréquence d'alarme du dispositif d'alarme externe peut être configurée.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Changer de mode
Heure de l'alarme (ms) (0 : continu)	Durée de la sortie d'alarme. La valeur 0 indique que l'alarme reste valide .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 0 [Plage de valeurs] 0 à 86400 secondes
Sortie d'alarme de temporisation	Activez la sortie d'alarme de synchronisation, réglez le calendrier sur l'alarme de temps。 NOTE S'il y a sont deux alarme sorties, ce réglage n'est valable que pour la sortie d'alarme 1.	[Méthode de réglage] Activer _ [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Contrôle manuel	Contrôlez la sortie d'alarme.	N / A

Step 3 Cliquez sur Appliquer . ___

Le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

8.2 Alarme de disque

Procédure

```
Step 1 Choisissez Configurer > Alarme > Alarme disque .
```

La page Disk Alarm s'affiche, comme indiqué dans Illustration 9-2 .

Figure 8-2 Page d'alarme de disque

🖻 Disk Alarm

Disk Full Alarm	OFF
Alarm Interval(10-86400S)	10
Output Channel	

Refresh

Apply

Step 2 Cliquez sur le bouton pour activer l'alarme de disque.

Step 3 Configurez les paramètres d'intervalle d'alarme.

Step 4 Sélectionnez le numéro de canal de sortie (veuillez vous référer au produit réel).

Step 5 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

8.3 Alarme réseau

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Alarme > Alarme réseau.

La page Alarme réseau s'affiche, comme illustré à la Figure 9-3.

Figure 8-3 Page d'alarme réseau

🖻 Network Alarm

Network Card ID	1	.▼
Abnormal Alarm		ON
Alarm Interval(10-86400S)	10	
Output Channel		
Alarm Record		OFF
	Refresh	Apply

- Step 2 Cliquez sur le bouton pour activer Anormal alarme .
- Step 3 Configurez l'intervalle d'alarme réseau.
- Step 4 Sélectionnez le numéro **de canal de sortie**. V ous pouvez activer l'enregistrement d'alarme lorsque vous installez la carte SD à l'avance.
- Step 5 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Apply success!" s'affiche, le système enregistre les réglages.

----Fin

8.4 Alarme de commutation jour /nuit

Description

À l'heure de réglage, activez l'alarme de commutation jour/nuit, lorsqu'elle se produit jour/nuit, elle enverra un signal d'alarme.

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Alarme > Jour Nuit Changer d'alarme .

La page Day Night Switch Alarm s'affiche, comme illustré à la Figure 9-4 .

Figure 8-4 Alarme de commutation jour/nuit

Day Night Switch Alarm

Enable	ON CON
Output Channel	□1□2
Alarm Record	OFF
SMTP	OFF
FTP Upload	OFF



Step 2 Cliquez sur le bouton pour activer l'alarme de commutation jour/nuit .

Step 3 Configurez le programme d'alarme de commutation jour/nuit.

Cliquez sur l'icône armé Armed pour définir le temps d'armement. Cliquez sur l'icône Désarmé UnArmed pour définir l'heure de désarmement.

Méthode 1: Cliquez le bouton gauche de la souris pour sélectionner n'importe quel moment entre 0:00 et 24:00 du lundi au dimanche.

Méthode 2: Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser et relâchez la souris pour sélectionner l'heure de déploiement entre 0h00 et 24h00 du lundi au dimanche.

Suppression de l'heure de déploiement : Cliquez ^{UnArmed} pour supprimer l'heure de déploiement sélectionnée . Les méthodes sont identiques à celles définies pour le temps de déploiement.

Lorsque vous sélectionnez l'heure en faisant glisser le curseur, le curseur ne peut pas être déplacé hors de la zone de l'heure. Sinon, aucune heure ne peut être sélectionnée.

Step 4 Cliquez sur le bouton pour activer Enregistrement d'alarme .

Step 5 Cliquez sur le bouton pour activer SMTP.

Step 6 Cliquez sur le bouton pour activer Téléchargement FTP.

Step 7 Cliquez sur Appliquer.

Le message " Apply success! " s'affiche , le système enregistre les paramètres

----Fin

8.5 Liaison d'alarme E/S

Description

La liaison d'alarme fait référence à la sortie d'alarme de liaison. Lors de la réception d'une alarme du port d'entrée d'alarme, la caméra effectue une sortie d'alarme de liaison et fonctionne en fonction de la politique de liaison.

Sur la page I/O Alarm Linkage, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Activez la fonction d'alarme E/S.

Configurez le programme d'alarme d'E/S.

Configurez le canal de sortie d'alarme.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Alarme > Liaison alarme E/S.

113

La page Liaison d'alarme d'E/S s'affiche, comme illustré à la Figure 9-5 .

Figure 8-5 Page de liaison d'alarme d'E/S

🚖 I/O Alarm Linkage

arm Inp	ut																			1				
ame																								
rigger M	lode																		C	onne	ct			•
larm Inp	ut																						0	FF.
utput C	hanr	nel																				1	10]2
TZ Linka	age																					0	N	
ТΖ Туре	2																						9	•
																								_
alue																								•
alue	Arm 1	ed [3	JnAr 4	mec 5	1 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
alue 0 Sun	Arm 1	ed [3	JnAr 4	mec 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
o Sun Mon	Arm 1	ed 2	3	JnAr 4	mec 5	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
alue 0 Sun Tues	Arm 1	ed 2	3	JnAr 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
alue 0 Sun Mon Tues Wed	Arm 1	ed 2	3	JnAr 4	mec 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
alue 0 Sun Tues Wed Thur	Arm 1	ed 2	3	4	5 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Step 2 Sélectionnez la valeur d'entrée d'alarme dans la liste déroulante.

- Step 3 Entrez un nom de canal d'entrée d'alarme.
- Step 4 Sélectionnez le mode de déclenchement dans la liste déroulante.
- Step 5 Cliquez sur le bouton pour activer l' alarme d'E/S.
- Step 6 Configurez le programme d'alarme d'E/S.

Cliquez sur l'icône armé pour définir le temps d'armement. Cliquez sur l'icône Désarmé UnArmed pour définir l'heure de désarmement.

Méthode 1: Cliquez le bouton gauche de la souris pour sélectionner n'importe quel moment entre 0:00 et 24:00 du lundi au dimanche.

Méthode 2: Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser et relâchez la souris pour sélectionner l'heure de déploiement entre 0h00 et 24h00 du lundi au dimanche.

Suppression de l'heure de déploiement : Cliquez UnArmed pour supprimer l'heure de déploiement sélectionnée . Les méthodes sont identiques à celles définies pour le temps de déploiement.

Lorsque vous sélectionnez l'heure en faisant glisser le curseur, le curseur ne peut pas être déplacé hors de la zone de l'heure. Sinon, aucune heure ne peut être sélectionnée.



Figure 8-6 Page de réglage du programme

- Step 7 Sélectionnez le canal de sortie dans la zone de liste déroulante.
- Step 8 Sélectionnez le **type PTZ** dans la liste déroulante. Le type PTZ comprend le préréglage, le balayage, le suivi et le tour.
- Step 9 Sélectionnez Valeur . La valeur est l'ID du type PTZ.
- Step 10 Cliquez sur le bouton pour activer Enregistrement d' alarme .
- Step 11 Cliquez sur le bouton pour activer SMTP.
- Step 12 Cliquez sur le bouton pour activer Téléchargement FTP.
- Step 13 C liquez le bouton sur à activer Coupe IR.
- Step 14 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquer réussi!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

8.6 Liaison d'alarme de mouvement

Description

Sur la page Motion Alarm, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Activez la fonction de détection de mouvement.

Réglez l'heure d'alarme de la détection de mouvement .

Définissez la zone de détection de mouvement.

Configurez le canal de sortie d'alarme de mouvement.

Lorsque la fonction de sortie d'alarme est activée et que la caméra détecte qu'un objet se déplace dans la zone de détection de mouvement dans le temps imparti, la caméra génère une alarme et déclenche une sortie d'alarme de liaison.

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Alarme > Alarme de mouvement.

La page Alarme de mouvement s'affiche, comme illustré à la Figure 9-7.

Figure 8-7 Page d'alarme de mouvement

🖻 Motion Alarm



- Step 2 Cliquez sur le bouton pour activer l'alarme de mouvement.
- Step 3 Configurez l'intervalle d'alarme de mouvement.
- Step 4 Configurez le Sensibilité . _ Cochez le canal de sortie lorsque la caméra est connectée au dispositif d'alarme externe.
- Step 5 Activez l'alarme sonore, l' alarme de lampe de poche, l'alarme de lumière blanche. (ces actions de liaison ne s'appliquent qu'à certains modèles, cela dépend des performances des caméras.)
- Step 6 Activer Motion Detect Stream, lorsque la caméra détecte le mouvement, elle affiche le suivi de l'objet.
- Step 7 Configurez le réglage de l'heure du programme .

de détails sur la configuration de la programmation, voir 9.5 Étape 6.

- Step 8 Configurez la zone de détection.
 - 1. Appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris, et faites glisser dans la zone vidéo pour dessiner une zone de détection , comme illustré à la Figure 9-8 .

Figure 8-8 Page de réglage de la zone de mouvement



2. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et faites glisser dans la zone vidéo pour dessiner une zone de détection.

Cliquez sur **Effacer** pour supprimer une zone de détection. Cliquez sur le bloc rouge pour désarmer cette zone.

----Fin

8.7 Envoyer un message

Description

La notification d'alarme sera transmise à l'application mobile si les appareils sont gérés par l'application .

Procédure

÷,

Push Message

```
Step 1 Choisissez Configuration > Alarme > Message push .
```

117

Le message push La page s'affiche, comme indiqué dans Illustration 9-9.

Figure 8-9 Page de messages instantanés

Push Message				OFF
e alarm notifications will be n	shed to the mobile ann if the	device is managed by	ann	

Step 2 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquer réussi!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

8.8 Sortie d'alarme sonore (uniquement pour certains modèles)

Dans l'interface **Configuration > Alarme > Sortie d'alarme sonore**, définissez l'alarme de détection audio, comme illustré à la Figure 9-10. L il volume peut être défini dans **Configuration > Interface Périphérique > Sortie audio**, comme illustré à la Figure 4-11.

Figure 8-10 A udible Sortie d'alarme Interface

🖻 Audible Alarm Output

ID	FileName	Cycle Number	Listen Test	Operate
0	Dangerous area. Keep away.wav	1	- •	Ť
1	Deep water. pay attention to safety.wav	1	- 4	Ť
2	Do not touch valuables.wav	1	- 🐳	企
3	Hello Welcome.wav	1	-	₾
4	High altitude. No climbing.wav	1	- 🕠	₾
5	High-temperature ignition point found. Please dispose immediately.wav	1	- •	仚
6	No parking in this area.wav	1	- 🔺	企
7	Private area. No Entry.wav	1	-	₾
8	Public area. No smoking.wav	1	- 🕠	₾
9	Smoking is prohibited in this area.wav	1	- 🕠	企
10	Warning area. Please leave as soon as possiblewav	1	- 🕠	企
11	You have entered a monitoring area.wav	1	- •	₾
12	You have entered a warning area. Please leave as soon as possible way	1	- 4	₾



Il y a 13 fichiers par défaut, les utilisateurs peuvent définir le numéro de cycle, cliquer \P pour tester l'écoute.

Upload Audio File		
	Please selec	t audio file 늘
	01	

Cliquez 🛆 pour télécharger un nouvel audio.

Le type doit être WAV, la taille doit être inférieure à 250 Ko, le débit binaire doit être de 128 kbps.

Cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer les paramètres.

----Fin

8.9 Détection de son anormal (uniquement pour certains modèles)

Description

La caméra dispose d'un micro ou prend en charge l'entrée de ligne. Sur la page **Audio Abnormal Detection**, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Activez la fonction de détection d'anomalies audio.

Définissez l'heure d'alarme de la détection d'anomalies audio .

Configurez le canal de sortie de détection d'anomalie audio.

Lorsque la fonction de sortie d'alarme est activée et que la caméra détecte un son anormal (montée soudaine ou baisse soudaine) dans le délai imparti, la caméra génère une alarme et déclenche la sortie d'alarme de liaison.

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Alarme > Détection d' anomalie audio .

La page Audio Abnormal Detection s'affiche, comme indiqué dans Image 9-11.

Figure 8-11 audio anormale

Abnormal Sound Detection

nable																							C	IN (
udden	Rise																							OF
udden	Drop																						6	OF
utput C	Chanr	nel																					į	1
larm Re	ecord																						C	OF
MTP																							C	OF
TP Uple	oad																						C) OF
	Arm	ed [3	UnA 4	rmea 5	d 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	1	_			-						П	TT	П		T						П		П	
0 Sun	1																		<u> </u>					
0 Sun Mon	1																							



- Step 3 Activez Sudden Rise et Sudden Drop.
- Step 4 Sélectionnez le canal de sortie.
- Step 5 Cliquez sur le bouton pour activer Enregistrement d'alarme.
- Step 6 Cliquez sur le bouton pour activer SMTP.
- Step 7 Cliquez sur le bouton pour activer Téléchargement FTP.
- Step 8 Configurez le réglage de l'heure du programme .

de détails sur la configuration de la programmation, voir 9.5 Étape 6.

Thu Fri Sat

8.10 Sortie d'alarme de la lumière blanche (uniquement pour certains modèles)

Le mode Jour/Nuit est choisi en mode Nuit, et la lumière est une LED IR ou AUCUNE, ce qui est la condition préalable pour que cette action de liaison soit valide.

Activer l'alarme de lumière blanche lorsqu'elle déclenche l'alarme, la lumière blanche s'allume.

Refresh

Apply

⁻⁻⁻⁻Fin

Dans l'interface Configuration > Alarm > Whitelight Alarm Output, définissez la durée de l'alarme, comme illustré à la Figure 9-13.

Figure 8-12 Interface d'alarme de lumière blanche

👻 Whitelight Alarm Output



Régler la durée de l'alarme, qui détermine la durée d'allumage de la lumière blanche.

Configurez l'heure de programmation.

Cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer les paramètres.

----Fin

9 AI Multiobjet

9.1 AI Configuration

Choisissez **Configuration > AI Multiobject** pour définir les paramètres du visage détecté et de la plaque du véhicule.

Figure 9-1 Interface multi-objets IA

🚖 Al Multiobject





Le tableau 10-1 répertorie les paramètres multiobjets AI.

Paramètre _	Description _	Comment définir
Détection des visages _	L' appareil photo capture le visage lorsque quelqu'un apparaît dans la vidéo en direct.	Activer _
D étection du corps entier	La caméra filmera tout le corps lorsque quelqu'un apparaîtra dans la vidéo en direct.	Activer _
Détection de véhicules _	La caméra capture le véhicule lorsque le véhicule apparaît en vidéo en direct.	Activer _
B ox D est le mode de lecture	Choisissez-en un pour qu'une boîte de suivi s'affiche lors de la vidéo en direct. Trois modes peuvent être choisis. Mode 1 : Mode 2 : Le mode 3 est Mosic.	Choisissez dans la liste déroulante.
Zone de détection	Activer pour afficher la zone de détection sur la vidéo en direct.	
Coefficient de confiance -	La gamme d'images instantanées comprend trois types , tels que haut, moyen et bas. Plus la confiance est élevée, meilleure est la qualité de l'instantané et moins il y a d'instantanés.	Choisissez dans la liste déroulante.
Visage P ixel Min (30-300)	30-300 pixels , plus le pixel est petit , plus le visage sera capturé , mais cela peut être une erreur .	Je saisis une valeur comprise entre 30 et 300
Corps P ixel Min (30-300)	pixels , plus le pixel est petit , plus le corps sera capturé , mais il peut y avoir erreur.	Entrez une plage de valeurs de 30 à 300
V éhicule P ixel M in	30-300 pixels , plus le pixel est petit , plus le	Je saisis une

Table 9-1	Paramètres	multi-objets AI
-----------	------------	-----------------

123

Paramètre _	Description _	Comment définir
(30-300)	visage sera capturé, mais il peut y avoir erreur.	valeur comprise entre 30 et 300
I mage M atting Q uality	La qualité de l'image instantanée, trois modes peuvent être choisis , tels que faible, moyen et élevé.	Choisissez dans la liste déroulante.
M ode Instantané _	Il y a trois modes qui peuvent être choisis , tels que la synchronisation et optimal.	Choisissez dans la liste déroulante.
Télécharger I mage I nterval _ (1-10 s)	En mode de synchronisation, définissez l'intervalle de téléchargement de l'image.	Je saisis une valeur comprise entre 1 et 10
Téléchargement FTP I mage M atting _	Configuration> Service réseau> FTP , définissez les paramètres liés au FTP, l'image capturée sera envoyée à l'emplacement FTP défini	Activer _
FTP U pload W trou I mage	Capturez une photo et envoyez une image entière.	Activer _

10 Configurer la fonction d'enregistrement

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge la carte SD et la fonction d'enregistrement est désactivée, veuillez vous référer au produit réel.

10.1 Politique d'enregistrement

Vous pouvez configurer la fonction d'enregistrement programmé, la fonction d'enregistrement d'alarme, la qualité d'enregistrement et les règles d'enregistrement.

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Enregistrement de périphérique > Politique d'enregistrement .

La page Politique d'enregistrement s'affiche, comme illustré à la Figure 11-1 .

Figure 10-1 Page de politique d'enregistrement

Record Policy

Schedule Record	ON (
Alarm Post Record(0-86400s)	*10
Record Audio	OFF OFF
Record Rule	Overwrite
Stream Name	stream1 💌





Paramètre	Description	Paramètre
Horaire d'enregistrement	Active l'enregistrement de planification que vous pouvez configurer la politique de temps.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer l'enregistrement du calendrier. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Enregistrement de post-alarme (0-86400s)	la génération d'une alarme .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Enregistrement audio	Indique s'il faut enregistrer des fichiers audio avec des vidéos.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer l'enregistrement audio .
Règle d'enregistrement	Règle de sauvegarde des enregistrements. Les options sont les suivantes : Cycle Store : sauvegarde les enregistrements en cycles. Save Days : Durée (en jours) de sauvegarde d'un enregistrement. La durée peut être au maximum de 99999 jours. NOTE La valeur 0 indique que les enregistrements ne sont pas écrasés.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
Nom du flux	Nom du flux.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.

 Table 10-1
 Paramètres de politique d'enregistrement

Step 3 Configurez un plan d'enregistrement.

Vous pouvez configurer le système pour enregistrer des vidéos 24 heures sur 24 ou selon un horaire.

de détails sur la configuration de la programmation, voir 9.5 Étape 6.

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Si le message "Apply success!" s'affiche, le système enregistre les paramètres. Si d'autres informations s'affichent, réglez correctement les paramètres .

-----Fin

10.2 Répertoire des enregistrements

Description

Les enregistrements peuvent être stockés sur une carte SD, FTP ou NSA .

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Enregistrement de périphérique > Répertoire d'enregistrement .

La page **Record Directory** s'affiche, cliquez ici Il existe trois types de disque d'action, tels que la carte SD, le FTP et le NAS, comme illustré à la Figure 11-2 ..

Figure 10-2 Page Répertoire des enregistrements

Record Directory

Disk Type	Disk ID	Group ID	Enable	Total Space(MB)	Free Space (MB)	Alarm Threshold(%)	Status
SD Card	1	1	Yes	0	0	100	N/A
FTP	2	1	No	0	0	100	N/A
NAS	3	1	No	0	0	100	N/A
						[Modify

Step 2 Définissez les paramètres conformément au Tableau 11-2.

Table 10-2	Paramètres	du répertoire d'	enregistrement
		1	0

Paramètre	Description	Paramètre
Type de disque	Type de répertoire d'enregistrement , qui peut être une carte SD	[Méthode de réglage] Le paramètre ne peut pas être
ID de disque	Indique l'ID du disque.	réglé manuellement.
ID de groupe	Indique le groupe HID.	
Activer	Indique s'il faut activer le répertoire d'enregistrement .	
Espace total (Mo)	Espace disque total .	
Espace libre (Mo)	Espace disque maximum lu automatiquement .	

Paramètre	Description	Paramètre
Seuil d'alarme (%)	La caméra déclenchera une alarme lorsque l'espace utilisé atteindra le seuil d'alarme.	
Statut	État de la connexion entre la caméra actuelle et le répertoire d'enregistrement détecté automatiquement.	

Step 3 Cliquez sur Modifier pour modifier les paramètres du chemin d'enregistrement .

Figure	10-3	Modification	du	chemin	d'enregistrement
0					6

ecord Path Modify		
SD Card	ON	
Disk ID	1	
Total Space(MB)	30144	
Alarm Threshold(1-100)	100	
	Modify	

Format

----Fin

10.2.1 Configurer la carte SD

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Enregistrement de périphérique > Répertoire d'enregistrement .

Step 2 Choisissez Carte SD, cliquez sur Modifier .

de modification du chemin d'enregistrement de la carte SD s'affiche, comme illustré à la Figure 11-4 .

Disk Id Total Space(MB) 5888 Alarm Threshold(1-100) 100		
Total Space(MB) 5888	Disk Id	1
Alarm Threshold(1-100)	Total Space(MB)	58880
	Alarm Threshold(1-100)	100
Modify		Modify

Figure 10-4 Page de modification du chemin d'enregistrement de la carte SD

Step 3 Définissez les paramètres conformément au Tableau 11-3.

	U	
Paramètre	Description	Paramètre
Carte SD	Activez la carte SD pour activer l'enregistrement.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer la carte SD.
ID de disque	ID de la carte SD.	N/A
Espace total (Mo)	total lu automatiquement .	[Méthode de réglage] Le paramètre ne peut pas être réglé manuellement.
Seuil d'alarme (1- 100)	La caméra déclenchera une alarme lorsque l'espace utilisé atteindra le seuil d'alarme.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur comprise entre 1 et 100.

Table 10-3 Paramètres d'enregistrement de la carte SD

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

-----Fin

10.2.2 Configurer le FTP

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Enregistrement de périphérique > Répertoire d'enregistrement .

Step 2 Choisissez FTP, cliquez sur Modifier.

Modification du chemin d'enregistrement FTP s'affiche, comme illustré à la Figure 11-5 .

FTP		OFF
IP Address		
Port		
Path		
User Name		
Password		
Confirm		
Free Space (MB)	0	
FTP over SSL/TLS(F	TPS)	

Figure 10-5 Page de modification du chemin d'enregistrement FTP

Step 3 Définissez les paramètres conformément au Tableau 11-4.

Table 10-4	Paramètres o	d'enregistrement	FTP
------------	--------------	------------------	-----

Paramètre	Description	Paramètre
FTP	Activer pour utiliser FTP (File Transfer Protocol) pour enregistrer la vidéo.	[Méthode de réglage] Activer
Adresse IP	Adresse IP du serveur FTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Port	Port du serveur FTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Chemin	Chemin FTP pour sauvegarder l'enregistrement.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Nom d'utilisateur	Compte serveur FTP .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Mot de passe	Mot de passe du serveur FTP .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
C onfirmer	C onfirmer le mot de passe.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Espace libre (Mo)	L'espace libre du serveur FTP	[Méthode de réglage] Saisissez une valeur .
FTP sur SSL/TLS (FTPS)	Transférer l'enregistrement par cryptage.	[Méthode de réglage] Cocher

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

-----Fin

10.2.3 Configurer le NAS

Procédure

- Step 1 Choisissez Configuration > Enregistrement de périphérique > Répertoire d'enregistrement .
- Step 2 Choisit e NAS, cliquez sur Modifier .

La page NAS Record Path Modify s'affiche, comme illustré à la Figure 11-6.

Figure 10-6 Page de modification du chemin d'enregistrement NAS

NAS	OFF
IP Address	
Path	
User Name	
Password	
Confirm	
File System	cifs 💌

Step 3 Définissez les paramètres conformément au Tableau 11-5.

Table 10-5 Paramètres d'enregistrement NAS

Paramètre	Description	Paramètre
NAS	Activer pour utiliser NAS (Network Attached Storage) pour enregistrer la vidéo.	[Méthode de réglage] Activer
Adresse IP	Adresse IP du serveur NAS .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Chemin	Adresse IP du NAS appareil .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Nom d'utilisateur	NAS appareil un compte .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Mot de passe	NAS appareil Mot de passe .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.

Paramètre	Description	Paramètre
C onfirmer	C onfirmer le mot de passe.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Système de fichiers	Deux types peuvent être choisis, cifs et nfs	[Méthode de réglage] Choisissez dans la liste déroulante. [Valeur par défaut] c si

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

-----Fin

11 Configurer la fonction de masque de confidentialité

Procédure

Step 1 Choisissez Configuration > Masquage de confidentialité.

La page Masquage de confidentialité s'affiche, comme illustré à la Figure 12-1.

Figure 11-1 Page de masquage de confidentialité

Privacy Masking



- Step 2 C liquez **Dessinez** pour afficher le cadre rouge, faites glisser les quatre coins du rectangle pour ajuster la position .
- Step 3 Cliquez sur Effacer pour supprimer le cadre choisi.

Le pourcentage maximum d'une image pouvant être masquée dépend du modèle de l'appareil. Lisez le conseil affiché sur la page.

Un maximum de quatre zones peuvent être masquées.

Cochez l'ID de la zone de masque et cliquez sur Supprimer pour supprimer le masquage .

Step 4 Réglez les paramètres selon Tableau 12-1.

Paramètre	Description	Paramètre
IDENTIFIA NT	ID du masquage de confidentialité .	N / A
Nom	Nom du masquage de confidentialité .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le nom et saisissez une
		valeur manuellement. [Valeur par défaut]
		Vide
Taper	Type de demande de	[Méthode de réglage]
		Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		Bloc de couleur
Couleur	Couleur de vie privée m	[Méthode de réglage]
	demandant.	Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		Noir
Activer	Indique s'il faut activer la	[Méthode de réglage]
	demande de confidentialité .	Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		Oui
Supprimer	Supprimer une demande de	[Méthode de réglage]
	confidentialité .	1. Sélectionnez une demande de confidentialité dans la liste de masquage de confidentialité .
		 Cliquez sur Supprimer , la demande de confidentialité est supprimée avec succès
Modifier	Modifier une demande de	[Méthode de réglage]
	confidentialité .	 Sélectionnez une demande de confidentialité dans la liste de masquage de confidentialité .
		4. Cliquez sur un paramètre et modifiez-le.
		5. Cliquez sur Modifier , la demande de confidentialité est modifiée avec succès

 Table 11-1
 Paramètres de masquage de confidentialité

Step 5 Cliquez sur Ajouter pour ajouter un masquage de confidentialité.

----Fin

12 Configurer le service réseau

Apply

12.1 802.1x

Préparation

802.1x authentification doit être configuré sur le port d'accès, qui contrôle l'accès aux ressources réseau pour les appareils des utilisateurs connectés sur le port.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > 802.1x.

La page 802.1x s'affiche, comme illustré à la Figure 13-1.

Figure 12-1 page 802.1x

🛱 802.1x

302.1x		ON
AP Method	EAI	P-MD5 🔻
Account	adr	nin
Password	•••	
ConfirmPassword		
	Refresh	Apply

- Step 2 Cliquez sur le bouton pour activer 802.1x.
- Step 3 Choisissez le M éthode PAE (Protocole d'authentification extensible) dans la liste déroulante. EAP-MD5 et EAP-TLS peuvent être choisis.
- Step 4 Saisissez le nom du compte.
- Step 5 Entrez le mot de passe et confirmez le mot de passe.
- Step 6 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre le réglage s.

----Fin

12.2 **DDNS**

Préparation

Connectez la caméra spécifiée à Internet et obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter au serveur DDNS (Dynamic Domain Name System).

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > DDNS.

La page **DDNS** s'affiche, comme illustré à la Figure 13-2.

🖻 DDNS

DDNS	ON
Provider	3322_ddns
Network Card Name	eth0
Host Name	
Account	
Password	
	Test DDNS

Step 2 Cliquez sur le bouton pour activez le DDNS.

Step 3 Définissez les paramètres conformément au Tableau 13-1.

Table 12-1	Paramètres DDNS
------------	-----------------

Paramètre	Description	Paramètre
DDNS	Indique s'il faut activer le service DDNS.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer le DDNS. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Fournisseur	Fournisseur de services DDNS. Actuellement, seuls 3322 et d yn d ns sont pris en charge.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] 3322 NOTE Définissez ce paramètre en fonction des exigences du site.
Nom de la carte réseau	Nom de la carte réseau	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] E th0

Paramètre	Description	Paramètre
Nom d'hôte	d'hôte est personnalisé par un utilisateur.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] Vide
Comptes	Nom d'utilisateur pour se connecter au serveur DDNS.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] Vide
Mot de passe	Mot de passe pour se connecter au serveur DDNS.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] Vide

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Si le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

Si d'autres informations sont affichées, réglez les paramètres correctement.

----Fin

12.3 **PPPoE**

Préparation

Obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe PPPoE auprès de l'opérateur réseau .

Description

Si une connexion PPPoE est utilisée, vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe sur la page **PPPoE**. Après le redémarrage de l'appareil, les paramètres PPPoE prennent effet et l'appareil obtient une adresse IP publique.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > PPPoE.

137

La page **PPPoE** s'affiche, comme illustré à la Figure 13-3.

Figure 12-3 Page PPPoE

🖻 PPPoE

PPOF	ON
ccount	
Password	
P Address	Emp

Step 2 Cliquez sur le bouton pour activez **PPPoE**.

Step 3 Définissez les paramètres conformément au Tableau 13-2.

Paramètre	Description	Paramètre
PPPoE	Cliquez pour activer la numérotation PPPoE .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Comptes	Nom d' utilisateur de PPPoE fourni par l'opérateur réseau .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Mot de passe	Mot de passe PPPoE fourni par l'opérateur réseau .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.

Table 12-2 Paramètres PPPoE

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Si le message « Appliquer avec succès ! » s'affiche et le système enregistre les paramètres. Si d'autres informations sont affichées, réglez les paramètres correctement.

----Fin

12.4 Cartographie des ports

Description

Le mappage de port permet d'établir une relation de mappage entre le réseau privé et le réseau externe. Le mappage des ports permet aux ordinateurs externes d'accéder aux périphériques intranet afin que le réseau fonctionne efficacement.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > Mappage des ports .

La page Port Mapping s'affiche, comme indiqué dans Illustration 13-4.

Figure 12-4 Page Mappage des ports

🖻 Port Mapping

Port Ma	pping				ON
Map Mo	ode			Auto	
Auto Po	ort Mapping				
Enable	PortType	OutsidePort	OutsideIP Address	State	
✓	SSLCONTROL	20001	0.0.0.0	Ineffective	
✓	HTTP	80	0.0.0.0	Ineffective	
-	RTSP	554	0.0.0.0	Ineffective	
✓	CONTROL	30001	0.0.0.0	Ineffective	
✓	HTTPS	443	0.0.0.0	Ineffective	

Step 2 Cliquez sur le bouton pour activez le mappage des ports.

Step 3 Définissez les paramètres conformément au Tableau 13-3.

Table 12-3 Paramètres de mappage de port

Paramètre	Description	Paramètre
Cartographie des ports	Indique s'il faut activer le Service de cartographie des ports .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Mode carte	Mode de mappage des ports, inclut automatique et manuel .	[[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Auto
Type de ports	Le type de port comprend : SSLCONTROL HTTP, RTSP , Control et HTTPS.	N / A
Port extérieur	Port du réseau extérieur.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement en mode carte.
Adresse IP	Adresse IP du réseau extérieur.	N / A

Paramètre	Description	Paramètre
extérieure		
État	État du mappage	N / A

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Si le message « Appliquer avec succès ! » s'affiche et le système enregistre les paramètres. Si d'autres informations sont affichées, réglez les paramètres correctement.

----Fin

12.5 **SMTP**

Description

Si la fonction SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est activée, l'appareil envoie automatiquement des images JPG et des informations d'alarme aux adresses e-mail spécifiées lorsqu'une alarme est générée.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > SMTP.

La page SM T P s'affiche, comme indiqué dans Illustration 13-5.

Figure 12-5 Page SMTP

🖻 SMTP

SMTP Server Address	*
SMTP Server Port	*25
User Name	*
Password	*
Sender E-mail Address	*
Recipient_E-mail_Address1	*
Recipient_E-mail_Address2	
Recipient_E-mail_Address3	
Recipient_E-mail_Address4	
Recipient_E-mail_Address5	
Attachment Image Quality	Mid
Transport Mode	No Encrypt
	Email Test
	Refresh Apply

Step 2 Définissez les paramètres conformément au Tableau 13-4.

Paramètres marqués d'un L sont obligatoires.

Table 12-4 Paramètres SMTP

Paramètre	Description	Paramètre
Adresse du serveur SMTP	Adresse IP du serveur SMTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Port du serveur SMTP	Numéro de port du serveur SMTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 25
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur de la boîte aux lettres pour l'envoi des e- mails.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Mot de passe	Mot de passe de la boîte aux lettres pour l'envoi des e- mails.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Adresse e-mail de l'expéditeur	Boîte aux lettres pour envoyer des e-mails.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Recipient_E- mail_Address 1	(Obligatoire) Adresse e-mail du destinataire 1.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Destinataire_E- mail_Adresse 2	(Facultatif) Adresse e-mail du destinataire 2.	
Destinataire_E- mail_Adresse 3	(Facultatif) Adresse e-mail du destinataire 3.	
Destinataire_E- mail_Adresse 4	(Facultatif) Adresse e-mail du destinataire 4.	
Destinataire_E- mail_Adresse 5	(Facultatif) Adresse e-mail du destinataire 5.	
Qualité d'image des pièces jointes	Une image de meilleure qualité signifie plus d'espace de stockage. Définissez ce paramètre en fonction des exigences du site.	N / A
Mode de transport	Mode de cryptage des e-mails. Définissez ce paramètre en fonction des modes de cryptage pris en charge par le serveur SMTP.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Non crypté

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

141

Si le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

Si d'autres informations sont affichées, réglez les paramètres correctement.

----Fin

12.6 **FTP**

Description

Si le bouton File Transfer Protocol (FTP) est activé, l'appareil envoie automatiquement les images JPG d'alarme cassées au serveur FTP spécifié .

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > FTP.

La page FT P s'affiche, comme indiqué dans Illustration 13-6.

Figure 12-6 Page F TP

\$ FTP

FTP Upload		ON
FTP Address		
FTP Port	0	
Account		
Password		
FTP Path		
Media Type	Snapshot	•
FTP over SSL/TLS(FTPS)		
		Test FTP
	Refresh	Apply

Step 2 Cliquez sur le bouton pour activez FTP.

Step 3 Réglez les paramètres selon Tableau 13-5.

Table 12-5	Paramètres F TP
------------	-----------------

Paramètre	Description	Paramètre
Téléchargemen t FTP	Indique s'il faut activer le service FTP .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Adresse FTP	Adresse IP du serveur FTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Paramètre	Description	Paramètre
-------------------	---------------------------------	---
Port FTP	Port du serveur FTP.	[Méthode de réglage]
		N / A
		[Valeur par défaut]
		21
Compte	Compte serveur FTP .	[Méthode de réglage]
		Entrez une valeur manuellement.
Mot de passe	Mot de passe du serveur FTP .	[Méthode de réglage]
		Entrez une valeur manuellement.
Chemin FTP	Chemin FTP pour enregistrer	[Méthode de réglage]
	l'image JPG.	Entrez une valeur manuellement.
Type de	Le type de média d'envoi vers	[Méthode de réglage]
support	FTP, instantané ou clip vidéo.	Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		Instantané
FTP sur	Chiffrez les fichiers par	[Méthode de réglage]
SSL/TLS (FTPS)	SSL/TLS lors de leur transfert.	Cocher

Step 4 Cliquez sur Test FTP pour vérifier le paramètre, affiche « Test réussi », les paramètres sont corrects. S'il affiche "Echec du test", vous devez modifier les informations correctement.

Step 5 Cliquez sur Appliquer.

Si le message "Apply success!" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

Si d'autres informations sont affichées, réglez les paramètres correctement.

----Fin

12.7 IP Filtre

Description

Définissez l'adresse IP dans le segment de réseau spécifié pour autoriser ou interdire l'accès .

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > Filtre IP.

La page Filtre IP s'affiche, comme indiqué dans Illustration 13-7.

Figure 12-7 Page Filtre I P

🖻 IP Filter

ие Тур	e		Black	List
ack Lis	t(banned IP segments)			+
	Begin IP Address	End IP Address	Description	Edit

Step 2 Cliquez sur le bouton pour c'est possible Filtre I P.

Step 3 Définissez les paramètres conformément au tableau 13-6

Paramètre	Description	Paramètre
Filtre IP	Indique s'il faut activer le filtre IP .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Type de règle	Type de filtre IP, comprend une liste noire et une liste blanche.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Liste noire

Paramètre	Description	Paramètre
Liste noire	Le segment de réseau spécifié doit être interdit .	 [Méthode de réglage] 6. Cliquez pour accéder à la page d'ajout de liste noire/blanche, comme illustré à la Figure 13-8 7. Entrez l'adresse IP de début. 8. Entrez l'adresse IP de fin. 9. Entrez la description. 10. Cliquez sur OK, la liste noire a été ajoutée avec succès .
Liste blanche	Autoriser l'accès au segment de réseau spécifié .	 [Méthode de réglage] 1. Cliquez + pour accéder à la page d'ajout de liste noire/blanche, comme illustré à la Figure 13-8. 2. Entrez l'adresse IP de début. 3. Entrez l'adresse IP de fin. 4. Entrez la description. 5. Cliquez sur OK, ajoutez complètement la liste blanche avec succès.

Figure 12-8 Page Ajouter un filtre IP

Begin IP Address	
End IP Address	
Description	
Description	

Cliquez X pour modifier les paramètres de réglage de la liste noire ou blanche.

Cliquez pour supprimer le paramètre liste noire ou blanche.

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre le réglage s.

12.8 Centre de service d'alarme CGI

Description

L'appareil poussera le message d'alarme par CGI avec l'URL de début et l'URL de fin, et envoyer les données au serveur CGI via le protocole HTTP. Le message d'alarme CGI est le chef de l'agent utilisateur de HTTP . Utilisez le protocole HTTP pour obtenir et envoyer au serveur CGI. Lorsqu'il est nécessaire d'intégrer le message d'alarme CGI, besoin de résoudre le HTTP Head "User-Agent" pour obtenir les données du message d'alarme CGI.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > Centre de service d'alarme CGI.

La page CGI Alarm Service Center s'affiche, comme illustré à la Figure 13-9.

Figure 12-9 Page du centre de service d'alarme CGI

🖻 CGI Alarm Service Center

CGI Alarm	ON	
Alarm Type	All	•
Name		
Туре	НТТР	•
URL Start		
URL End		

Proxy Setting		ON
Address		
Port		
Platform User Name		
Platform Password		
Test the connection to the specifield HTTP server		Test
	Refresh	Apply

Step 2 Cliquez sur le bouton pour c'est possible Alarme CGI.

Step 3 Définissez les paramètres conformément au Tableau 13-7.

Paramètre	Description	Paramètre
Image de synthèse Alarme	Indique s'il faut activer le CGI Alarme .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Type d'alarme	T ous les types d'alarmes peuvent être choisis, les utilisateurs peuvent en choisir un pour l'alarme ou tout choisir.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Tout _
Nom	Nom de CGI Alarme .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Taper	Type de CGI Alarme .	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] HTTP
Début de l'URL	Poussez le message d'alarme par CGI avec l'URL de démarrage	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. Par exemple : http://192.168.35.74 :80 /MajorAlarmType&MinorAlarmType&Sourc eName&DeviceID&DeviceIP&AlarmTime& Description
Fin de l'URL	Poussez le message d'alarme par CGI avec l'URL de fin	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. Par exemple : http://192.168.35.74 :80 /MajorAlarmType&MinorAlarmType&Sourc eName&DeviceID&DeviceIP&AlarmTime& Description
Paramètre proxy	Indique s'il faut activer le Proxy . Serveur de transfert d' alarme CGI pour transférer l'alarme CGI.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Adresse	Adresse IP du serveur Forwarder.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Port	Port du serveur de transitaire.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Nom d'utilisateur de la plate-forme	Nom d'utilisateur du serveur de transfert.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Plate-forme Mot de passe	Mot de passe du serveur de transfert.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.

 Table 12-7
 Paramètres du centre de service d'alarme CGI

Paramètre	Description	Paramètre
Tester la connexion au serveur HTTP spécifié	Testez si l'appareil se connecte au proxy avec succès.	[Méthode de réglage] Cliquez sur Tester, si l'appareil se connecte au proxy avec succès , le message « Tester l'alarme CGI réussie » s'affiche .

Step 4 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre le réglage s. Si le message est "Le paramètre n'est pas valide", vous devez vérifier si les paramètres sont corrects.

----Fin

12.9 SNMP

Description

Le protocole de gestion de réseau simple (SNMP) est un protocole Internet standard, prend en charge les protocoles réseau SNMP v1, SNMPv2c et SNMPv3. Choisissez la version de protocole SNMP appropriée et définissez le paramètre de protocole SNMP pour collecter et organiser les informations sur les périphériques gérés sur les réseaux IP.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > SNMP.

La page SNMP s'affiche, comme illustré à la Figure 13-10.

Figure 12-10 PageSNMP_

🖻 SNMP

SNMPv1	ON
SNMPv2c	ON
Write Community	
Read Community	
Trap Address	
Trap Port	162
Trap Community	
SNMPv3	ON

SNMPV3		ON
Read Security Name		
Security Level		•
Auth Algorithm		•
Auth Password		
Encry Algorithm		:
Encry Password		
Write Security Name		
Security Level		-
Auth Algorithm		
Auth Password		
Encry Algorithm		-
Encry Password		
SNMP Port		161
	Refresh	Apply

Step 2 Cliquez sur le bouton pour c'est possible SNMPv1, SNMPv2C et SNMPv3.

Définissez les paramètres conformément au Tableau 13-8.

149

Paramètre	Description	Paramètre		
SNMPv1	Version de SNMP . SNMPv1 et SNMPv2 c utilisent des	[Méthode de réglage]		
SNMPv2c	les gestionnaires et les agents. Les agents prennent en charge trois noms de communauté , écrivent la communauté , lire la communauté et le piège .	bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Communauté d'écriture	Nom de la communauté d'écriture. Seule la communauté d'écriture peut modifier les données.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur		
Lire la communauté	Nom de la communauté de lecture. La communauté d'écriture ne peut lire que les données.	manuellement.		
Adresse du piège	Adresse IP du piège.			
Port de piège	de gestion de l'acceptation des messages du trap.			
Communauté de pièges	chaîne communautaire de piège. La chaîne de communauté trap permet au gestionnaire de recevoir des informations asynchrones de l'agent.			
SNMPv3	Version de SNMP . SNMPv3 utilise des chaînes de communauté, mais permet une authentification et une communication sécurisées entre le gestionnaire SNMP et l'agent.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton sur . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ		
Lire le nom de la sécurité	Nom de la sécurité de lecture .	[Méthode de réglage]		
Écrire le nom de la sécurité	Nom d' écriture sécurité	Entrez une valeur manuellement.		
Niveau de sécurité	Le niveau de sécurité entre le gestionnaire SNMP et l'agent comprend trois niveaux :	[Méthode de réglage]		
	Pas d'authentification : Pas d'authentification et pas de cryptage Authentification : Une authentification mais	Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.		
	pas de cryptage	[Valeur par défaut]		
	Priv : Authentification et cryptage	ы lanque		

Table 12-8	Paramètres SNMP
------------	-----------------

Paramètre	Description	Paramètre
Algorithme d'authentificat	Algorithme d' authentification m, inclut MD5 et SHA.	[Méthode de réglage]
ion		Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		B lanque
Mot de passe d'authentificat	Un mot de passe d'authentification .	[Méthode de réglage]
ion		Entrez une valeur manuellement.
Chiffrer l'algorithme	Algorithme de chiffrement m, inclut DES et AES.	[Méthode de réglage]
		Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		B lanque
Crypter le mot de passe	Mot de passe de cryptage .	[Méthode de réglage]
		Entrez une valeur manuellement.
Port SNMP	Port de SNMP.	[Méthode de réglage]
		Entrez une valeur manuellement.
		[Valeur par défaut]
		161

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

12.10 Qualité de service

Description

Si l'appareil est connecté à un routeur ou un commutateur avec une fonction QOS, et que la règle de priorité de la marque correspondante est configurée sur l'appareil réseau, l'appareil réseau transmettra préférentiellement le paquet de données de la marque correspondante.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > QS.

La qualité de service La page s'affiche, comme indiqué dans Illustration 13-11.

Figure 12-11 Page QS

皇

udio/Video Dscp(0-63)	52
larm Dscp(0-63)	0
Command Dscp(0-63)	0

Step 2 Saisir la plage de valeurs de 0 à 63 (dscp audio/vidéo, dscp d'alarme et dscp de commande).

Step 3 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

12.11 Accès à la plateforme

Description

Si l'appareil et le système de plate-forme ne se trouvent pas sur le même réseau local, vous pouvez connecter l'appareil et le système de plate-forme au serveur externe. Vous devez créer un serveur pour la plate-forme à l'avance , l'IP/port distant de la plate-forme et la caméra IP mappent le port au réseau externe.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > Accès à la plate-forme .

L' accès à la plateforme La page s'affiche, comme illustré à la Figure 13-12

Figure 12-12 Page d'accès à la plateforme

Platform Access

Platform Access		ON
Host Name		
Port	0	
Jser Name		
Password		
Encrypt		OFF
	Refresh	Apply

Step 2 Saisissez les paramètres. Le nom d'hôte et le port sont identiques à ceux de la plate-forme, comme indiqué sur la figure. je t est la propriété intellectuelle ou domaine de externe réseau serveur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont identiques à la connexion à la plate-forme.

153

Basic Infor	nation			Q	Refresh 📚 Back	් Restore	🖊 Edit	X Delete
Server Name :	CMU_127.0.0.1	Type : CMU	IP:Port :	127.0.0.1 : 10086	Start-up Time	: 2022-04-11 15:1	5:51	
Running State	Online	Version : V1.7.1.0.1.0.0_20220331	Remote IP:Port :		Online Time :	4Hrs 15Min 56S	ec	
Log Type :	Error	P2P status : Offline	Device registration port :	17888	SSL port :	15680		
Domain :	Default Domain	P2P UUID :	Remote device registration port :					

Step 3 Ajoutez l'IPC à la plate-forme, vous devez saisir les informations suivantes

- 1 : IP/ID/Nom de domaine est l'ID de périphérique de l'IPC.
- 2 : Le mode de connexion doit être choisi Enregistrement actif de l'appareil .

Device Name		
Device Type	IPC	
Protocol	Private Protocol	
IP/ID/ domain name		
Port	30001	
Group	Default group	
	Advanced set	ting
Connection mode	Device active registration	- (
IAU		
MDU	Auto	

🖻 Device Info

Device ID	158888
Device Name	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MAC Address	00:1C:27:15:88:88

Step 4 Si vous souhaitez chiffrer l'accès, vous pouvez activer le chiffrement.

Step 5 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

13.1 Configurer un utilisateur

Description

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer un utilisateur dans la page du gestionnaire de privilèges.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Gestionnaire de privilèges > Utilisateur .

La page Utilisateur s'affiche, comme indiqué dans Illustration 14-1 . Tableau 14-1 décrit les paramètres.

Figure 13-1 Page utilisateur

🛱 User

D	User Name	Groups	Notes	Operate	
)	admin	SuperAdmin	admin	Q	

Paramètre	Description	Paramètre
IDENTIFIANT	ID de l'utilisateur	N / A
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour se connecter à la caméra.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.

Paramètre	Description	Paramètre
Groupes	Groupe d'autorisation auquel appartient un utilisateur. Les groupes d'autorisations par défaut sont Super Admin , Administrateurs , Opérateur et Utilisateur multimédia . Leurs autorisations sont décrites comme suit : Super administrateur : inclut tous les privilèges	[Méthode de réglage] Cliquez sur Ajouter , puis sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
	Administrateurs : vidéo en direct , contrôle vidéo, contrôle PTZ, audio, lecture, sauvegarde, politique d'enregistrement , configuration du disque, gestion des privilèges, configuration des paramètres, maintenance et journal du système ,	
	Opérateur : maintenance du système, configuration des paramètres, lecture, vidéo en direct et contrôle vidéo . Utilisateur média : vidéo en direct	
Remarques	Remarques de l'utilisateur	[Méthode de réglage]
Remarques	Remarques de l'utilisacui.	Cliquez sur Ajouter , puis saisissez une valeur manuellement.
Fonctionner	L'opération de l'utilisateur comprend l'affichage de l'utilisateur, la modification de l'utilisateur et la suppression de l'utilisateur. NOTE	[Méthode de réglage] Cliquez sur l'icône selon vos besoins.
	Le super administrateur peut être consulté uniquement.	

Step 2 Ajoutez, modifiez ou supprimez un utilisateur selon vos besoins.

Tableau 14-2 sont opérations spécifiques .

Table 13-2	Description de	l'opération
------------	----------------	-------------

Fonction	Procédure	Description
Ajouter	 Cliquez sur Ajouter . La page Ajouter un utilisateur s'affiche , comme illustré à la Figure 14-2 . 	Ajoutez un administrateur ou un utilisateur commun comme illustré à la Figure 14-2.
	 Entrez un nom d'utilisateur , un mot de passe, confirmez le mot de passe . 	
	3. Sélectionnez un groupe dans la zone de liste déroulante .	
	4. Entrez les notes (facultatif).	
	5. Vérifiez le privilège.	
	6. Cliquez sur OK .	
	L'utilisateur a été ajouté avec succès.	

Fonction	Procédure	Description
Modifier	 Cliquez sur . La page Modifier l'utilisateur s'affiche. Modifiez le nom d'utilisateur, le mot de passe, le groupe ou le privilège . Cliquez sur OK . L' utilisateur a été modifié avec succès. La page Utilisateur s'affiche. 	Modifiez le nom d'utilisateur, le mot de passe, le groupe ou le privilège .
Supprimer	Sélectionnez l'utilisateur dans la liste Utilisateur. Cliquez sur X, le message « Confirmer pour supprimer ? " s'affiche, cliquez sur OK , puis le groupe est supprimé avec succès.	Supprimer un utilisateur.

Figure 13-2 Ajouter une page d'utilisateur

ooor mame	
Password	শহরণ
ConfirmPassword	7777
Group	Administrators
Notes	
Video Control PTZ Control	Live view and stream switch.
Audio	
Playback	
Constant of the second s	
Backup	
Backup Record Policy	

Cliquez sur le privilège pour afficher la description détaillée de la fonction.

14 Configurer le protocole Paramètres _

14.1 Informations sur le protocole

Description

Vous pouvez afficher le nom du protocole existant et le numéro de version de l'appareil actuel sur **Configuration** > **Protocole** > Page **d'informations sur le protocole**, comme indiqué dans Illustration 15-1. Tableau 15-1 décrit les paramètres liés au protocole.

Figure 14-1 Page d'informations sur le protocole

🖻 Protocol Info

Protocol Name	ONVIF 🔹
Protocol Version	v17.06
Protocol Software Version	v17.06_build000040
RTSP Rule	rtsp://ip:port/snl/live/cameraid/streamid
RTSP Example	rtsp://192.168.99.14:554/snl/live/1/1
Onvif UUID	014a5ca0-35c9-11e9-9b0
	Defrech

Paramètre	Description
Nom du protocole	Type de protocole d'accès.
Version du protocole	Numéro de version du protocole d'accès.
Version du logiciel du protocole	Numéro de version logicielle du protocole d'accès.
Format RTSP	Règle d'URL du protocole de diffusion en temps réel.
Exemple de RTSP	Exemple d'URL du protocole de diffusion en temps réel.
UUID Onvif	Identifiant universellement unique .

Table 14-1 Paramètres liés au protocole

14.2 Authentification de sécurité

Description

Lorsqu'un appareil compatible ONVIF se connecte à la plate-forme, vous devez authentifier le nom d'utilisateur et le mot de passe pour garantir la sécurité de la connexion.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Protocole > Sécurité.

La page Sécurité s'affiche comme indiqué dans Illustration 15-2 . Tableau 15-2 décrit les paramètres de la page Sécurité .

Figure	14-2 Sécurité	
宭 Security		
User Verification		
		Refresh Apply

Paramètre	Description	Paramètre
Vérification de l'utilisateur	Lorsque vous cochez la case Vérification de l'utilisateur , le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être les mêmes que ceux utilisés pour se connecter à la page Web de l'appareil. NOTE Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe par défaut est admin .	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer la vérification de l'utilisateur .

Table 17-2 Talanette Desemption	Table 14-2	Paramètre Description
---------------------------------	------------	-----------------------

Step 2 Cliquez sur Appliquer.

Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant la réussite de la configuration des paramètres. Pour que la configuration prenne effet, cliquez sur **Confirmer** pour redémarrer l'appareil.

----Fin

14.3 Configuration Onvif

159

Description

Vous pouvez afficher le nom du protocole existant et le numéro de version de l'appareil actuel sur **Configuration > Protocole >** Page **de configuration Onvif**, comme indiqué dans Illustration 15-3. Le Tableau 15-3 décrit les paramètres liés au protocole.

Figure 14-3 Page de configuration Onvif

Protocol Name	ONVIF
Protocol Version	v22.06
Protocol Software Version	v17.06_build000392

	ON
	OFF
Defeat	Arabi
	Potroch

Paramètre	Description
Nom du protocole	Type de protocole d'accès.
Version du protocole	Numéro de version du protocole d'accès.
Version du logiciel du protocole	Numéro de version logicielle du protocole d'accès.
Profil G	le profil ONVFI G
Commutateur d' analyse intelligent	Activer le commutateur d' analyse intelligente
Média 2	Activer le média 2
Je mage Événement	Activer _ événement d'images
Commutateur d'analyse intelligent	Activer onvif actif
Onvif uniquement Https	Onvif peut utiliser un mode HTTPS plus sécurisé pour la
Diffusez uniquement en https	connexion, l'interaction des commandes et la transmission des données vidéo, qui sont transmises de manière cryptée pour améliorer la sécurité du réseau.

Table 14-3	Paramètres liés au	protocole
14010 11 5	I ulumentes nes uu	

14.4 Paramètres de multidiffusion

Description

Vous pouvez définir l'IP de multidiffusion, le port vidéo, le port audio et le port source dans la page de paramètres de multidiffusion .

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Protocole > Param multidiffusion .

La page **Multicast Param** s'affiche comme indiqué dans Illustration 15-4 . Tableau 15-4 décrit les paramètres de la page **Multicast Param** .

Figure 14-4 Page Paramètres de multidiffusion

🖻 Multicast Param

Stream ID	1
ideo Port	25330
/ideo Address	238.255.255.255
Audio Port	25430
Audio Address	238.255.255.255
Source Port	25530
Source Address	238.255.255.255
Multicast Param	Refresh Apply
Multicast Param	Refresh Apply
The Multicast Param	Refresh Apply
Stream ID	Refresh Apply 1 238.255.255.255
E Multicast Param Stream ID IP Video Port	Refresh Apply 1 238.255.255.255 25330 25330
Multicast Param Stream ID IP Video Port Audio Port	Refresh Apply 1 238.255.255.255 25330 25430

Refresh	Apply

Paramètre	Description	Paramètre
ID de flux	ID du flux.	[Méthode de réglage]
		Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		1

Table 14-4	Description	du paramètre
10010 1	200000000000000000000000000000000000000	an parameter e

Paramètre	Description	Paramètre
Adresse vidéo	Adresse IP qui reçoit les données multicast.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 238.255.255.255
Port vidéo	Port qui reçoit les données vidéo .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 25330
Port audio	Port qui reçoit l'audio données.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 25430
Port source	Port qui reçoit les données source .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 25530

Step 2 Cliquez sur Appliquer.

Il montre que les paramètres sont définis avec succès et prennent effet après le redémarrage. , le système enregistrera le réglage s.

15 Interroger les journaux des appareils

15.1 Interroger les journaux d'opérations

Description

Les journaux d'opération enregistrent les opérations de l'utilisateur et les commandes de tâches planifiées pendant le fonctionnement de l'appareil. Les journaux d'opération peuvent être classés dans les types suivants : gestion des autorisations, maintenance du système, configuration de l'appareil, opération d'enregistrement, contrôle vidéo et vidéo en temps réel.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Journal de l'appareil > Journal des opérations.

La page Journal des opérations s'affiche, comme illustré à la Figure 16-1 .

Figure 15-1 Page Journal des opérations

🖻 Operation Log

peration Log		All Type
Begin Time		2022-04-11 09:43:47
End Time		2022-04-12 09:43:47
		Download Query
Time	User Name	Log Info
2022-04-12 09:34:04	admin	Stop video
2022-04-12 09:34:04	admin	Stop IntelligenceAnalyse Stream
2022-04-12 08:37:01	admin	Start IntelligenceAnalyse Stream
2022-04-12 08:37:01	admin	Start video
2022-04-12 08:36:58	admin	Login succeed
2022-04-12 06:14:46		Startup Device
2022-04-11 20:28:25	admin	Start Al Multiobject Detect Stream
2022-04-11 20:28:25	admin	Start video
2022-04-11 20:04:02	admin	Start Al Multiobject Detect Stream
2022-04-11 20:04:01	admin	Start video

Step 2 Définissez les critères de recherche.

- 1. Sélectionnez le type de journaux d'opérations à interroger à partir du **système** Zone de liste déroulante **Journal**.
- Cliquez respectivement sur les zones de texte Heure de début et Heure de fin . Une commande de réglage de l'heure s'affiche.
- 3. Réglez l'heure de début et l'heure de fin selon vos besoins.

163

4. Entrez le nom d'utilisateur correspondant qui est enregistré avec le périphérique dans la zone de liste déroulante **Nom d'utilisateur .**

Step 3 Cliquez sur Requête .

Les journaux d'opération liés aux utilisateurs spécifiés sont affichés.

Step 4 Téléchargez les journaux d'opération.

- 1. Définissez l'heure de début, l'heure de fin et le type de journal.
- 2. Cliquez sur Télécharger à droite de la page.

Le lien du journal et le message "Veuillez télécharger le journal en ' enregistrant sous ' dans la bonne clé" s'affichent .

3. Cliquez avec le bouton droit sur le lien et enregistrez les journaux.

Un journal des opérations est nommé Journal **des opérations** par défaut et au format suivant : Utilisateur *du temps de fonctionnement (nom d'utilisateur) Informations sur le fonctionnement* Par exemple:

2012-06-20 13:40:39 utilisateur() Démarrer En haut Appareil

2012-06-20 13:42:46 utilisateur (admin) Configurer Appareil Nom

2012-06-20 13:43:16 utilisateur (admin) Configurer Alarme Dans

----Fin

15.2 Interroger les journaux d'alarmes

Description

des alarmes enregistre des informations sur une alarme générée sur un périphérique, y compris les alarmes de sécurité, de disque et d'enregistrement .

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Journal de l'appareil > Journal des alarmes.

La page Journal des alarmes s'affiche, comme indiqué dans Illustration 16-2.

Figure 15-2 Page Journal des alarmes

🖻 Alarm Log

larm Type		All	•
egin Time		2022-04-1	1 09:45:36
nd Time		2022-04-1	2 09:45:36
		Download	Query
Alarm Begin Time	Alarm End Time	Log Info	Source
2022-04-12 06:14:49	2022-04-12 06:14:59	Record storage failed	1
2022-04-11 10:13:36	2022-04-11 10:13:46	Record storage failed	1

Step 2 Définissez les critères de recherche.

- 1. Cliquez respectivement sur les zones de texte **Heure de début** et **Heure de fin**. Une commande de réglage de l'heure s'affiche.
- 2. Réglez l'heure de début et l'heure de fin selon vos besoins.
- 3. Sélectionnez le type de journaux d'alarmes à interroger dans la liste déroulante Type d'alarme .
- Step 3 Cliquez sur Requête.

Les journaux d'alarmes du type spécifié sont affichés.

- Step 4 Télécharger les journaux d'alarmes.
 - 1. Réglez l'heure de début et l'heure de fin.
 - 2. Sélectionnez un type de journal.
 - 3. Cliquez sur Télécharger à droite de la page.

165

Le lien du journal et le message " Veuillez télécharger le journal en ' enregistrant sous ' dans la bonne clé " s'affichent .

4. Cliquez avec le bouton droit sur le lien et enregistrez les journaux.

Un journal des alarmes est nommé **Alarm** Info par défaut et au format suivant : *Heure de début de l'alarme -> Heure de fin de l'alarme Informations d'alarme Source IDENTIFIANT* Par exemple:

2012-03-17 16:31:17 -> 2012-03-17 16:32:29 se produit une alarme de détection de mouvement Source Identifiant(1:1)

2012-03-17 16:35:31 -> 2012-03-17 16:35:41 se produit une alarme de détection de mouvement Source Identifiant(1:1)

```
----Fin
```

15.3 Collecter tous les journaux

Description

Vous pouvez collecter des journaux sur un appareil, ce qui vous aide à analyser et à résoudre les éventuels problèmes survenant sur l'appareil. Les journaux incluent des informations générales, des paramètres clés, des journaux d'opérations, des journaux d'alarmes, des journaux de mise à niveau et des journaux de débogage.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Journal de l'appareil > Collecter tous les journaux .

La page Collecter tous les journaux s'affiche, comme indiqué dans Illustration 16-3 .

Figure 15-3 Page Collecter le journal

🚖 Collect all log		
	Collect	

Step 2 Collectez les journaux en un clic.

- 1. Cliquez sur Collecter, la page de téléchargement s'affiche.
- 2. Sélectionnez le chemin pour enregistrer les journaux.

16 Entretenir l' appareil

16.1 Redémarrer un appareil

Description

Redémarrez un appareil, y compris, mais sans s'y limiter, dans les situations suivantes :

Les paramètres de l'appareil sont mal définis et l'appareil ne peut pas fonctionner correctement. Un utilisateur doit réinitialiser les paramètres de l'appareil et le faire prendre effet. Un appareil doit être redémarré à distance.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Entretien .

La caméra La page de maintenance est comme indiqué dans Illustration 17-1.

Figure 16-1 Page de redémarrage de la caméra

🖻 Camera Maintenance

Restart	*
Auto Restart	OFF
Upgrade	Please select firmware file 📷 Upgrade
Reserve IP Setting	ON
Restore to Factory Default	3
Export Configuration	Download
Import Configuration	Please select file 🝵 Upload

Step 2 Cliquez sur 🌺.

Le message " Êtes-vous sûr de redémarrer ?" est affiché.

Step 3 Cliquez sur OK.

L'appareil est redémarré avec succès cinq minutes plus tard.

167

16.2 Redémarrage automatique

Step 1 Choisissez Configurer > Entretien.

La caméra La page de maintenance s'affiche, comme indiqué dans Illustration 17-1 .

Step 2 Activez le redémarrage automatique, choisissez l'intervalle de redémarrage dans la liste déroulante.

Il y a trois options, chaque jour/chaque semaine/chaque mois.

Figure 16-2 Caméra redémarrage automatique t

Auto Restart	ON
Reboot Interval	Everyday 🔻
Time	0 🔻 : 0 💌
	4

Step 3 Cliquez sur OK.

L'appareil est redémarré avec succès cinq minutes plus tard.

----Fin

16.3 Mettre à niveau le progiciel

Description

Vous pouvez mettre à niveau le progiciel à partir du Web.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Entretien.

La page Maintenance de l'appareil s'affiche.

Step 2 Cliquez pour sélectionner le fichier de mise à niveau.

Step 3 Cliquez sur Mettre à jour.

Si le message « Mise à jour réussie ! L'appareil redémarre, veuillez vous connecter plus tard r ! s'affiche, la mise à jour du programme a réussi et l'appareil est redémarré.

Si d'autres informations s'affichent, sélectionnez correctement le package de mise à niveau.

Ne perdez pas de puissance pendant la mise à niveau, si l'alimentation est coupée, la caméra peut mal fonctionner.

16.4 Restaurer l'appareil aux paramètres d'usine

Description

Vous pouvez restaurer un appareil aux paramètres d'usine, y compris, mais sans s'y limiter, les situations suivantes :

Les paramètres de l'appareil sont mal définis et l'appareil ne peut pas fonctionner correctement.

Un utilisateur doit réinitialiser les paramètres de l'appareil.

Tous les paramètres doivent être restaurés aux réglages d'usine.

Après avoir cliqué , tous les paramètres (vous pouvez choisir de réserver ou non l'adresse IP) seront restaurés aux réglages d'usine. Utilisez cette fonction avec précaution.

Procédure

Step 1 Choisissez Entretien.

La page Maintenance de l'appareil s'affiche.

Step 2 Cliquez sur 🔍.

Le message « Voulez-vous vraiment restaurer ? » s'affiche.

Step 3 Cliquez sur OK.

L'appareil est restauré aux paramètres d'usine.

----Fin

16.5 Export / I np ort Configuration

Description

Vous pouvez exporter la configuration vers le disque dur local, lorsque vous configurez les mêmes modèles de caméras ou la caméra actuelle, importez directement le fichier de configuration (config.bin)

Procédure

Step 1 Choisissez Entretien.

La page Maintenance de l'appareil s'affiche.

169

Step 2 Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier de configuration.

Enregistrez le fichier sur le disque dur local, suivez les instructions.

Export configuration Download Please download Config by save as in the right key

Step 3 Configuration d'importation : choisissez le fichier sur le disque dur local, cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le fichier.

L'astuce s'affichera une fois le téléchargement du fichier de configuration terminé.

Tip)
	Upload config file succeeded, The device is rebooting,please login later!
	OK

Step 4 Cliquez sur OK pour terminer.

17 Configuration locale

Description

Quand _ utilisateurs télécharger le dernier IPC LocalSever, vous pouvez définir un dossier pour enregistrer les instantanés et les enregistrements en local. Si les utilisateurs n'utilisent aucune version de plug-in, cette fonction n'est pas valide.

Procédure

Step 1 Choisissez Configurer > Configuration locale.

La page de configuration locale s'affiche, comme indiqué dans Illustration 18-1 .

Figure 17-1 Page de configuration locale

🖻 Local Config

SnapShot Save Path	C:\Users\Administrator\Downloads
Local Record Save Path	C:\Users\Administrator\Downloads
Playback performance	real time

Refresh	ply	fresh	Refresh
---------	-----	-------	---------

Step 2 Définissez le chemin d'enregistrement de l'instantané .

Step 3 Définir le chemin de sauvegarde des enregistrements locaux

Step 4 Choisissez les performances de lecture, temps réel ou fluide.

Step 5 Cliquez sur **Appliquer** . Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre le réglage s.

18 Dépannage

Tableau 19-1 décrit les défauts courants et les solutions.

Défaut commun	Causa probabla	Solution		
Defaut commun	Cause probable	Solution		
Lorsque vous saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la zone d'adresse d'Internet Explorer et que vous appuyez sur Entrée , le message « Il y a un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web. » s'affiche.	Le certificat n'est pas installé.	Cliquez sur Continuer vers ce site Web (non recommandé) .		
Le système de gestion Web n'est pas accessible.	Le réseau est déconnecté.	 Connectez le PC directement à la caméra et vérifiez que le système de gestion Web est accessible . Exécutez la commande ping pour vérifier que la caméra est accessible. 		
	L'adresse IP est utilisée par un autre appareil.	Connectez le PC directement à la caméra et configurez l'adresse IP de la caméra.		
	Les adresses IP du PC et de la caméra IP se trouvent sur des réseaux différents.	Vérifiez les paramètres de l'adresse IP, du masqu de sous-réseau et de la passerelle sur la caméra II et modifiez les paramètres si nécessaire.		
Le PTZ ou le dôme ne peuvent pas être contrôlés.	Le protocole, le débit en bauds ou l'adresse est incorrect.	Modifiez le protocole, le débit en bauds et l'adresse dans le système de gestion Web pour ceux utilisés par le PTZ ou le dôme.		
	Le câble de signal n'est pas correctement connecté.	Vérifiez la force du signal et connectez correctement le câble de signal.		
Une fois la caméra IP mise à niveau, le	Le cache du navigateur n'est pas supprimé .	Pour supprimer le cache du navigateur, procédez comme suit :		
système de gestion Web plast plus		1. Navigateur ouvert.		
accessible.		2. Appuyez sur Ctrl + Maj + Suppr .		
		La boîte de dialogue Supprimer l'historique de navigation s'affiche.		
		3. Cochez toutes les cases .		
		4. Cliquez sur Supprimer .		
		Connectez-vous à nouveau au système de gestion Web.		
La caméra IP ne peut pas être mise à niveau.	Le réseau est déconnecté .	Vérifiez que le réseau de mise à niveau est connecté.		
	Les paramètres réseau sont incorrects.	Vérifiez les paramètres réseau.		

 Table 18-1
 Défauts courants et solutions

Défaut commun	Cause probable	Solution		
	Le package de mise à niveau est incorrect.	Procurez-vous le package de mise à niveau approprié et mettez à nouveau à niveau la caméra IP.		

A Acronymes et abréviations

UN	
ADSL	Ligne d'abonné numérique asymétrique
С	
RBC	Débit binaire constant
Image de synthèse	Interface de passerelle commune
CMS	Système de gestion central
D	
DHCP	Protocole de configuration d'hôte dynamique
DNS	Serveur de nom de domaine
DDNS	Serveur de nom de domaine dynamique
Ε	
E AP	Protocole d'authentification extensible
г FTP	Protocole de transfert de fichiers
g	
GAMA	Application de gestion assistée par les graphiques
Н	
НТТР	Protocole de transfert hypertexte
HTTP S	Protocole de transfert hypertexte Sécurisé
je	
IDENTIFIANT	Identité
ISO	Organisation internationale de normalisation
IP	protocole Internet
CIB	Caméra à protocole Internet
L	
SLP	Source d'alimentation limitée
Μ	
MJPEG	Groupe mixte d'experts photographiques Motion
MAC	Contrôle d'accès aux médias
MTU	Unité de transmission multimédia
Ν	
NAS	Stockage en réseau
NTP	Protocole de temps réseau
NTSC	Comité national des normes de télévision

0

OSD	Affichage à l' écran _		
Р			
COPAIN	Ligne d'altération de phase		
РоЕ	Alimentation par Ethernet		
PPP ou E	point à point sur E t h ernet		
PTZ	Panoramique/Inclinaison/Zoom		
R			
ROI	Région d'intérêt		
RSTP	Protocole Spanning Tree rapide		
S			
SMTP	Protocole de transfert de courrier simple		
SSL	Couche de sockets sécurisée		
V			
VBR	Débit binaire variable		

Libert	У	N۱	/R A	I série l	L3NVR	
	4 Liberty	Liberty				
8 16	Liberty	- 12 	/			
32	_		-			

Manuel d'utilisation du: L3NVR4POE, L3NVR8POE, L3NVR16POE, L3NVR3216POE



Menti

on légale

Déclaration de marque :

VGA est une marque commerciale d'IBM Corporation.

Le logo Windows et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation.

Les autres marques ou dénominations sociales éventuellement citées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Déclaration de responsabilité :

Dans la mesure permise par la loi applicable, en aucun cas la Société n'indemnisera les dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou consécutifs résultant du contenu de la documentation et des produits décrits, ni aucune compensation pour perte de profits, de données, de clientèle, perte de documentation ou économies escomptées.

Les produits décrits dans ce document sont fournis "tels qu'ils sont actuellement ", sauf si la loi applicable l'exige, la société ne fournit aucune garantie ou garantie implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la qualité marchande, la satisfaction de la qualité et l'adéquation à un particulier but, ne porte pas atteinte aux droits des tiers et autres garanties.

Rappel sur la protection de la vie privée :

Si vous avez installé nos produits, vous pouvez être amené à collecter des informations personnelles telles que des visages, des empreintes digitales, des plaques d'immatriculation, des e-mails, des téléphones et des GPS. Lors de l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations sur la protection de la vie privée de votre région ou de votre pays afin de protéger les droits et intérêts légitimes d'autrui. Par exemple, prévoir des panneaux clairs et visibles, informer les titulaires de droits concernés de l'existence de zones de vidéosurveillance et fournir les coordonnées correspondantes.

À propos de ce document :

Ce document concerne plusieurs modèles. L'apparence et la fonction des produits sont soumises aux produits réels .

Enregistreur vidéo réseau

Préface

Manuel de l'Utilisateur

Toute perte causée par le non-respect des instructions de ce document est de la responsabilité de l'utilisateur.

Ce document sera mis à jour en temps réel selon les lois et règlements de la région concernée. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au papier, au CD électronique, au code QR ou au site Web officiel du produit. Si les fichiers papier et électronique sont incohérents, veuillez vous reporter au fichier électronique sous la forme.

La société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations contenues dans ce document.

Le contenu révisé sera ajouté à la nouvelle version de ce document sans préavis.

Ce document peut contenir des inexactitudes techniques, ou des incohérences avec les caractéristiques et le fonctionnement du produit, ou des erreurs typographiques, qui sont soumises à l'interprétation finale de l'entreprise.

Si le document PDF obtenu ne peut pas être ouvert, veuillez utiliser la dernière version ou l'outil de lecture le plus courant.
Conse

ils sur la sécurité des réseaux

Mesures requises pour assurer la sécurité de base du réseau des équipements :

Modifiez régulièrement le mot de passe et définissez un mot de passe fort .

Appareils qui ne changent pas régulièrement le mot de passe ou utiliser un mot de passe faible sont les plus faciles à pirater . Il est conseillé aux utilisateurs de modifier le mot de passe par défaut et d'utiliser des mots de passe forts dans la mesure du possible (minimum de 6 caractères, y compris majuscules, minuscules, chiffres et symboles).

Mise à jour du firmware

Selon les spécifications de fonctionnement standard de l'industrie technologique, le micrologiciel des caméras NVR, DVR et IP doit être mis à jour vers la dernière version pour garantir les dernières fonctionnalités et la sécurité de l'appareil.

Les recommandations suivantes peuvent améliorer la sécurité réseau de votre appareil :

1. Changez votre mot de passe régulièrement

La modification régulière des identifiants de connexion garantit que les utilisateurs autorisés peuvent se connecter à l'appareil.

2. Modifier les ports HTTP et de données par défaut

Modifiez les ports HTTP et de données par défaut de l'appareil, qui sont utilisés pour la communication à distance et la navigation vidéo.

Ces deux ports peuvent être définis sur n'importe quel nombre entre 1025 et 65535. La modification du port par défaut réduit le risque que l'intrus devine quel port vous utilisez .

3. Utiliser le cryptage HTTPS/SSL

Configurez un certificat SSL pour activer la transmission chiffrée HTTPS. La transmission des informations entre le dispositif frontal et le dispositif d'enregistrement est entièrement cryptée.

4. Activer le filtrage IP

4

Une fois le filtrage IP activé, seuls les appareils avec l'adresse IP spécifiée peuvent accéder au système.

Préface Manuel de l'Utilisateur

5. Modifier le mot de passe ONVIF

F ou certaines anciennes versions du micrologiciel de la caméra IP, après la modification du mot de passe principal du système, le mot de passe ONVIF ne sera pas automatiquement modifié.

Vous devez mettre à jour le micrologiciel de la caméra ou mettre à jour manuellement le mot de passe ONIVF.

6. Transférez uniquement les ports qui doivent être utilisés

Transférez uniquement les ports réseau qui doivent être utilisés. Evitez de faire suivre une longue zone portuaire. Ne définissez pas l'adresse IP de l'appareil sur DMZ.

Si la caméra est connectée localement au NVR, vous n'avez pas besoin de rediriger le port pour chaque caméra. Seuls les ports du NVR doivent être redirigés.

7. Utilisez un nom d'utilisateur et un mot de passe différents sur le système de

vidéosurveillance.

Dans le cas peu probable où les informations de votre compte de réseau social, banque, e-mail, etc. seraient divulguées , la personne qui a obtenu les informations de compte ne pourra pas envahir votre système de vidéosurveillance.

8. Restreindre les autorisations du compte ordinaire

Si votre système dessert plusieurs utilisateurs, assurez-vous que chaque utilisateur est autorisé à accéder uniquement à ses autorisations.

UPNP

Lorsque le protocole UPnP est activé, le routeur mappe automatiquement les ports intranet. Fonctionnellement, c'est convivial, mais cela amène le système à transférer automatiquement les données du port correspondant, ce qui fait que les données qui devraient être restreintes sont volées par d'autres.

Si vous avez ouvert manuellement les mappages de ports HTTP et TCP sur votre routeur, nous vous recommandons vivement de désactiver cette fonctionnalité. Dans des scénarios d'utilisation réels, nous vous recommandons fortement de ne pas activer cette fonctionnalité.

SNMP

Si vous n'utilisez pas le SNMP, nous vous recommandons fortement de le désactiver. La fonction SNMP est limitée à une utilisation temporaire à des fins de test.

on

La technologie de multidiffusion convient aux moyens techniques de transmission de données vidéo dans plusieurs dispositifs de stockage vidéo. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune vulnérabilité connue impliquant la technologie multidiffusion, mais si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, nous vous recommandons de désactiver la lecture multidiffusion sur votre réseau.

12. Vérifier les journaux

Si vous voulez savoir si votre appareil est sécurisé, vous pouvez consulter les journaux pour trouver des opérations d'accès inhabituelles. Le journal de l'appareil vous indiquera quelle adresse IP vous avez essayé de vous connecter ou ce que l'utilisateur a fait.

Protégez physiquement votre appareil

Pour la sécurité de votre appareil, nous vous recommandons fortement de protéger physiquement votre appareil des opérations ennuyeuses non autorisées. Nous vous recommandons de placer l'appareil dans une pièce verrouillée et de le placer dans une armoire verrouillée avec une boîte verrouillée.

Il est fortement recommandé d'utiliser PoE pour connecter les caméras IP au NVR. Les caméras IP connectées au NVR à l'aide de PoE seront isolées des autres réseaux afin qu'elles ne soient pas accessibles directement.

Isolation réseau entre NVR et caméras IP

Nous vous recommandons d'isoler vos caméras NVR et IP de votre réseau informatique. Cela empêchera les utilisateurs non autorisés sur votre réseau informatique d'avoir accès à ces appareils.

À propos de ce document

Objectif

Ce document décrit en détail l'installation, l'utilisation et le fonctionnement de l'interface du périphérique NVR (Network Video Recorder).

Conventions de symboles

Les symboles peuvent être trouvés dans ce document , qui sont définis comme suit :

Symbole	Description
	C'est pour avertir lorsqu'un danger ou une condition dangereuse est susceptible de mettre la vie en danger .
	Vous avertit d'un danger à risque moyen ou faible qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures modérées ou mineures.
	Vous avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats imprévus.
Ge—™ TIP	Fournit un conseil qui peut vous aider à résoudre un problème ou à gagner du temps.
	Fournit des informations supplémentaires pour souligner ou compléter des points importants du texte principal.

Consi

gnes de sécurité

Voici l'utilisation correcte du produit. Afin d'éviter tout danger et d'éviter des dommages matériels, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et respectez scrupuleusement ce lors de son utilisation. Veuillez conserver le manuel après l'avoir lu.

Exigences

Les périphériques frontaux de POE doivent être installés à l'intérieur.

L' appareil NVR ne prend pas en charge le montage mural.

Ne placez pas et n'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité d'équipements générant de la chaleur.

N'installez pas l'appareil dans un endroit soumis à une forte humidité , à la poussière ou à la suie.

Veuillez garder l'équipement installé horizontalement ou installer l'équipement dans un endroit stable, en prenant soin d'empêcher le produit de tomber.

Ne laissez pas tomber ou ne renversez pas de liquide dans l'appareil et assurez-vous qu'aucun élément rempli de liquide n'est placé sur l'appareil pour empêcher le liquide de s'écouler dans l'appareil.

Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil.

Utilisez l'appareil uniquement dans la plage d'entrée et de sortie nominale.

Ne démontez pas l'appareil à volonté.

Veuillez transporter, utiliser et stocker l'appareil dans la plage d'humidité et de température autorisée.

Puissance requise

8

Assurez-vous d'utiliser le modèle de batterie spécifié par le fabricant, sinon il y a un risque d'explosion !

Assurez-vous d'utiliser la batterie selon les besoins, sinon la batterie risque de prendre feu, d'exploser ou de brûler !

Préface

Manuel de l'Utilisateur

Utilisez uniquement le même modèle de batterie lors du remplacement de la batterie ! Assurez-vous de jeter la pile usagée comme l'instruction de la batterie ! Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur d'alimentation conforme à la norme avec l'appareil, sinon les blessures corporelles ou les dommages matériels causés par l'utilisateur seront à la charge de l'utilisateur.

Utilisez une alimentation électrique conforme aux exigences SELV (Safety Extra Low Voltage) et fournissez l'alimentation conformément à la tension nominale de la norme IEC60950-1 conformément à la source d'alimentation limitée. Les exigences spécifiques en matière d'alimentation électrique sont basées sur l'étiquette de l'équipement.

Connectez le produit de classe I à la prise de courant avec une mise à la terre de protection . L'appareil est couplé à l'unité portuaire. Gardez-le à un angle approprié pour une utilisation normale.

Déclaration importante

Les utilisateurs sont tenus d'activer et de maintenir les interfaces d'interception légale (LI) des produits de vidéosurveillance dans le strict respect des lois et réglementations en vigueur. L'installation de dispositifs de surveillance dans une zone de bureau par une entreprise ou un individu pour surveiller le comportement et l'efficacité du travail des employés en dehors du champ d'application autorisé par la législation locale et l'utilisation de dispositifs de vidéosurveillance pour écouter à des fins illégales constituent des comportements d'interception illégale.

Ce manuel est uniquement à titre de référence et ne garantit pas que les informations sont totalement cohérentes avec les produits réels . Pour plus de cohérence, voir les produits réels.

Conte

Mention légale2
Conseils sur la sécurité des réseaux4
À propos de ce document
Conventions de symboles7
Consignes de sécurité8
Exigences
Puissance requise
Déclaration importante9
Contenu
1 Préface
1.1 Description du produit17
1.2 Caractéristiques du produit17
1.2.1 Mise à jour sur le cloud17
1.2.2 Surveillance en temps réel
1.2.3 Lecture
1.2.4 Gestion des utilisateurs
1.2.5 Fonction de stockage
1.2.6 Fonction d' alarme
1.2.7 Surveillance du réseau 19
1.2.8 Écran partagé19
1.2.9 Fonction d'enregistrement
1.2.10 Fonction de sauvegarde20
1.2.11 Contrôle de périphérique externe
1.2.12 Accessibilité
2 Structure du produit

Préface

Manuel de l'Utilisateur	
2.1 Panneau avant	22
2.2 Panneau arrière	23
2.3 Notes IMPORTANTES	
2.4 À propos de ce manuel d'utilisation	
2.5 Environnement d'installation et précautions	
3 J'installe l'appareil	30
3.1 Processus	
3.3.1 Installer un ou deux disques durs	33
3.3.2 Installer quatre disques durs	
4 Opérations de base	36
5 Magicien	45
6 Navigation rapide	54
6.3.1 Temps Recherche	63
6.3.2 Grille d'images	64
6.3.3 Enregistrement d'événement	
6.3.4 Liste de sauvegarde	68
6.4.1 Comparaison en temps réel	69
6.4.1.1 Visage humain	69
6.4.1.2 Véhicule et Carrosserie complète	70
6.4.2 Recherche intelligente	72
6.4.2.1 Recherche de visage humain	
6.4.2.2 Fouille corporelle complète	75
6.4.2.3 Recherche de véhicule	76
6.4.3 Bibliothèque d'archives	77
6.4.3.1 Bibliothèque de visages	77
6.4.4 Configuration de comparaison	78
6.4.4.1 Comparaison des visages	78
6.4.5 Gestion des présences	80
7 Paramètres du système 7UI	
7.1.1 Caméra	
7.1.1.1 Ajouter une caméra automatiquement	
7.1.1.2 Ajouter une caméra manuellement	

.1.3 Ajouter une caméra par RSTP	89
7.1.1.4 Supprimer la caméra	91
7.1.1.5 Faire fonctionner la caméra	91
7.1.2 Paramètre d'encodage	93
7.1.3 Réglage du capteur	94
7.1.4 Paramètres OSD	
7.1.5 Zone de confidentialité	97
7.1.6 ROI	98
7.1.7 Microphone	
7.1.8 Intelligent	101
7.1.8.1 Multiobjet IA	102
7.1.9 Suivi intelligent	
7.2.1 Horaire d'enregistrement	
7.2.2 Disque	109
7.2.3 RAID (uniquement pour certains modèles)	110
7.2.4 Mode de stockage	111
7.2.5 S.M.A.R.T	
7.2.5.1 S.M.A.R.T	113
7.2.5.2 WDDA	113
7.2.6 Détection de disque	
7.2.7 Calcul du disque	116
7.2.8 FTP	117
7.3.1 Général	119
7.3.1.1 Général	119
7.3.1.2 Poussée de contrôle IO	119
7.3.2 Détection de mouvement	120
7.3.3 Perte vidéo	122
7.3.4 Analyse intelligente	
7.3.5 Alarme In	125
7.3.6 Alarme anormale	

Manuel de l'Utilisateur	
7.3.7 Une alarme éteinte	127
7.3.7.1 Une alarme éteinte	
7.3.7.2 Sortie d'alarme de la caméra	
7.3.8 Analyse intelligente locale	
7.3.8.1 Général	
7.3.8.2 Intrusion	
7.4.1 Réseau	
7.4.1.1 IP	
7.4.1.2 Port	
7.4.1.3 POE	
7.4.2 802.1 X	
7.4.3 DDNS	
7.4.4 Cartographie des ports	
7.4.4.1 Cartographie des ports	
7.4.4.2 Port NAT	
7.4.5 E-mail	
7.4.6 P2P	
7.4.7 Filtre IP	
7.4.8 SNMP	
7.4.9 État du point d'entrée	140
7.4.10 Trafic réseau	141
7.4.11 Accès à la plate-forme	141
7.5 La gestion du système	
7.5.1 Information	144
7.5.2 Général	
7.5.2.1 Système	
7.5.2.2 Date et l'heure	
7.5.2.3 Fuseau horaire	
7.5.2.4 heure d'été	
7.5.2.5 Synchroniser l'heure de la caméra	
7.5.3 Compte utilisateur	
7.5.3.1 Utilisateur	

Préface

Manuel de l'Utilisateur	
.3.2 Réglage avancé	
7.5.3.3 Vérification de l'application	152
7.5.4 Centre de sécurité	
7.5.4.1 Mot de passe	
7.5.4.2 Déverrouillage de modèle	
7.5.4.3 E-mail sécurisé	155
7.5.4.4 Question sécurisée	155
7.5.5 Mise en page	156
7.5.6 Écran auxiliaire (uniquement pour certains modèles)	157
7.5.7 Journaux	
7.5.7.1 Journal système	
7.5.7.2 Journal des événements	159
7.5.8 Entretien	
7.5.9 Démarrage automatique	
8 Démarrage rapide WEB	163
8.1 Activation	
8.2 Connexion et déconnexion	
8.3.1 Parcourir des vidéos en temps réel	
8.3.2 Vidéo en direct	170
8.3.3 Fonctionnement du canal	
8.3.4 Contrôle et réglage PTZ	171
8.3.5 Réglage du capteur	
8.3.6 Mise en page	
8.4.1 Lecture vidéo	175
8.5.1 Alarme de canal	176
8.6.1 Données de fréquentation	177
8.6.2 Gestion des présences	
8.7.1 Comparaison en temps réel	
8.7.1.1 Visage humain	
8.7.1.2 Véhicule et Carrosserie complète	

Enregistreur vidéo réseau

Préface	
Manuel de l'Utilisateur 8 7 1 3 Filtre de température corporelle en temps réel	181
8.7.2 Recherche intelligente	182
8.7.2.1 Recherche de visage humain	182
8.7.2.2 Fouille cornorelle complète	183
8.7.2.3 Recherche de véhicule	183
8 7 3 Bibliothèque d'archives	184
8.7.3.1 Bibliothèque de visages	184
8.7.4 Configuration de comparaison	184
9 Paramètre système	188
9 1 1 Caméra	188
9.1.1.1 Gestion des protocoles	190
9.1.2 Encoder	
9.1.3 Réglage du canteur	
9.1.4 OSD	192
9.1.5 Zone de confidentialité	103
9.1.6 ROI	194
9.1.7 M icrophone	194
918Smart	194
9 1 9 Suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)	195
9.2.1 Calendrier des enregistrements	
9.2.1 Calculater des enregistiements	
9.2.3 Mode de stockage	
9.2.4 RAID (Uniquement nour certains modèles)	198
9.2.5.5 M A R T	200
9.2.6 Calcul du disque	201
9.2.5 Calcul du disque	201
9.3.1 Général	202
9 3 1 1 Général	202
9 3 1 2 Poussée de contrôle IO	202
9 3 2 Détection de mouvement	202
9 3 3 Perte de vidéos	203
9 3 4 Analyse intelligente (uniquement nour certains modèles)	204
sist i marger interngente (unquement pour certains modeles)	

	. Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilizateur	
	3 - Manuel de l'ethilididat	
	.5 Alarme en cours	205
	9.3.6 Une alarme anormale	
	9.3.7 Une alarme éteinte	
	9.4.1 Réseau	
	9.4.2 DDNS	
	9.4.3 E -mail	
	9.4.4 Cartographie des ports	
	9.4.4.1 Cartographie des ports	
	9.4.4.2 Port NAT	
	9.4.5 P2P	
	9.4.6 Filtre IP	
	9.4.7 802.1X	
	9.4.8 SNMP	
	9.4.9 Mode Web	
	9.4.10 Statut POE	
	9.4.11 Accès à la plateforme	
9.5 S	ystème	217
	9.5.1 Informations sur l'appareil	
	9.5.2 Général	
	9.5.3 Compte utilisateur	
	9.5.3.1 Ajouter un utilisateur	
	9.5.3.2 Un dv.Setting	222
	9.5.3.3 Vérification de l'application	
	9.5.4 Centre de sécurité	
	9.5.4.1 Mot de passe	
	9.5.4.2 E-mail sécurisé	224
	9.5.4.3 Question sécurisée	
	9.5.5 Journaux	
	9.5.5.1 Journaux système	
	9.5.5.2 E vénement	

Préface	e
Manuel de l'Utilisateur	
9.5.6 Entretien	
9.5.7 Démarrage automatique	

,	
9.6 Local (fourni pour le navigateu	r IE)227

1 Préface

1.1 Description du produit

Ce produit est un périphérique NVR hautes performances. Le produit dispose d'un aperçu local, d'un affichage vidéo multi-écran divisé, d'une fonction de stockage local en temps réel des fichiers vidéo, d'une prise en charge supplémentaire du fonctionnement des raccourcis souris, de la gestion et du contrôle à distance.

Ce produit prend en charge trois méthodes de stockage : stockage central, stockage frontal et stockage client. Le point de surveillance frontal peut être situé n'importe où sur le réseau sans restriction géographique. Il est combiné avec d'autres périphériques frontaux tels que des caméras réseau, la construction réseau d'un serveur vidéo réseau et des systèmes de vidéosurveillance professionnels pour former un puissant réseau de surveillance de la sécurité. Dans le système de déploiement en réseau de ce produit, le point central et le point de surveillance n'ont besoin que d'un seul câble réseau pour se connecter. Il n'est pas nécessaire de connecter des câbles vidéo et audio . L' opération est simple et le coût de câblage et de maintenance est faible.

Ce produit est largement utilisé dans la sécurité publique, les transports, l'énergie électrique, l'éducation et d'autres industries.

1.2 Caractéristiques du produit

1.2.1 Mise à jour sur le cloud

Pour les appareils qui ont accès au réseau public, vous pouvez mettre à jour le logiciel des appareils en ligne.

1.2.2 S

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

urveill

ance en temps réel

port VGA (Video Graphics Array) et d'un port HDMI (High Definition Media Interface). Il peut réaliser une fonction de surveillance via le moniteur et l'affichage, et prendre en charge les sorties VGA et HDMI en même temps.

1.2.3 Lecture

Chaque canal dispose d'enregistrements indépendants en temps réel et de multiples fonctions, telles que la récupération, la lecture, la surveillance du réseau, la requête vidéo et le téléchargement. Veuillez vous référer au chapitre Lecture

Plusieurs modes de lecture : libération lente, libération rapide, lecture inversée et lecture image par image.

L'heure exacte à laquelle l'événement s'est produit peut être affichée pendant la lecture de l'enregistrement.

Vous pouvez sélectionner n'importe quelle zone de l'écran pour un agrandissement partiel .

1.2.4 Gestion des utilisateurs

Chaque groupe d'utilisateurs dispose d'un ensemble de gestion des droits, qui peut être sélectionné de manière autonome . L'ensemble de droits total est un sous-ensemble et les droits d'utilisateur dans le groupe ne peuvent pas dépasser l'ensemble de gestion des droits du groupe d'utilisateurs.

1.2.5 Fonction de stockage

Selon la configuration et les politiques de l'utilisateur (paramètres d'alarme ou d'heure), les données audio et vidéo correspondantes transmises par l'appareil distant sont stockées dans l'appareil NVR. Pour plus de détails, reportez -vous au chapitre Gestion du stockage.

Préface

Manuel de l'Utilisateur

Les utilisateurs peuvent enregistrer en mode WEB selon leurs besoins. Les fichiers vidéo sont stockés sur l'ordinateur où se trouve le client. Veuillez vous référer au chapitre Stockage.

1.2.6 Fonction d' alarme

Réponse en temps réel à l'entrée d'alarme externe, traitement correct en fonction des paramètres de liaison prédéfinis de l'utilisateur et envoi des invites correspondantes.

Les options de réglage du serveur de réception d'alarme central sont fournies, de sorte que les informations d'alarme peuvent être notifiées activement et à distance, et l'entrée d'alarme peut provenir de divers appareils externes connectés.

Les informations d'alarme peuvent être notifiées à l'utilisateur par courrier ou informations push APP.

1.2.7 Surveillance du réseau

A travers le réseau, les données audio et vidéo de la caméra IP ou NVS (Network Video Server) de l'appareil NVR sont transmises au terminal réseau pour décompression et reproduction. L'appareil prend en charge 8 (ou 4) utilisateurs en ligne simultanés pour effectuer des opérations de streaming.

Les données audio et vidéo sont transmises à l'aide de protocoles tels que HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), UDF (User Datagram Protocol), MULTICAST, RTP (Real-time Transport Protocol) et RTCP (Real Time Streaming Protocole). Utiliser SNMP (Simple Network Management Protocol) pour certaines données ou informations d'alarme

Prend en charge le système d'accès en mode WEB, appliqué à l'environnement WAN, LAN.

1.2.8 Écran partagé

La compression et la numérisation d'images permettent de compresser plusieurs images à la même échelle et de les afficher sur l'écran d'un moniteur. Le fractionnement d'écran 1/4/8/9/16/32 est pris en charge pendant l'aperçu ; Le fractionnement d'écran 1/4/9/16 est pris en charge pendant la lecture.

1.2.9 F

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

onctio

n d'enregistrement

L'appareil prend en charge l'enregistrement régulier, l'enregistrement de détection de mouvement, l'enregistrement d'alarme et l'enregistrement intelligent. Le fichier d'enregistrement est placé sur le périphérique de disque dur, le périphérique USB (Universal Serial Bus) et le PC client (ordinateur personnel). Il peut être connecté au terminal WEB, au périphérique USB ou au périphérique local. Interrogez et lisez les fichiers vidéo stockés.

1.2.10 Fonction de sauvegarde

Prise en charge de la sauvegarde vidéo USB2.0 et eSATA .

1.2.11 Contrôle de périphérique externe

La fonction de contrôle périphérique est prise en charge, et le protocole de contrôle et l'interface de connexion de chaque périphérique peuvent être définis selon vos besoins . Prend en charge la transmission de données transparente de plusieurs interfaces, telles que : RS232, RS485.

1.2.12 Accessibilité

Prend en charge le système vidéo NTSL (Nation Television Standards Committee) et le système PAL (Phase Alteration Line).

Prend en charge les informations sur les ressources système et l'affichage en temps réel de l'état de fonctionnement.

Prise en charge de l'enregistrement de journalisation .

Prend en charge la sortie GUI (interface utilisateur graphique) locale et le fonctionnement rapide du menu via la souris.

Prend en charge la lecture audio et vidéo à partir d'appareils IPC ou NVS distants.

Préface Manuel de l'Utilisateur **NOTE**

Pour les autres fonctions, veuillez consulter le texte suivant .

2 Str

ucture du produit

2.1 Panneau avant





Table 2-1	Fonction d	lu panneau a	vant
-----------	------------	--------------	------

Port _	Description _	
REP	Lorsque le NVR fonctionne, le voyant PWR est allumé en continu.	
	Lorsque le NVR est éteint, le voyant PWR s'éteint.	
Disque dur	Indicateur d'état du disque dur .	
	Cet indicateur clignote lorsque des données sont transmises.	
POE	Indicateur d'état du réseau PoE.	
	Cet indicateur clignote lorsque des données sont transmises.	
KB/SOURIS	Uniquement connecté à un n Souris USB .	
SAUVEGARDE	Uniquement connecté au disque U.	

Structure du produit Manuel de l'Utilisateur

2.2 Panneau arrière

Figure 2-2 L3NVR4POE



Figure 2-3 L3NVR8POE



Table 2-2 Fonction de panneau réel

Port_	Description
POE	Interfaces réseau POE
réseau local	Interface Ethernet adaptative RJ 45 10/100/1000 Mbps
SORTIE	Sortie audio / Entrée audio
AUDIO /	
ENTRÉE	
AUDIO	
VGA	Interface de sortie vidéo
HDMI	
E/S d'alarme	Entrée d'alarme/Sortie d'alarme

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

ψ	Terre
DC48V	Connecté à un adaptateur secteur externe

Figure 2-4 L3NVR16POE



Figure 2-5 L3NVR3216POE



Table 2-3 Fonction de panneau réel

Port_	Description
POE	Interfaces réseau POE
réseau local	Interface Ethernet adaptative RJ 45 10/100/1000 Mbps
SORTIE	Sortie audio / Entrée audio
AUDIO /	
ENTRÉE	
AUDIO	
VGA	Interface de sortie vidéo
HDMI	
USB 3.0	Uniquement connecté au disque 3.0 U
E/S d'alarme	Entrée d'alarme/Sortie d'alarme

Structure du produit Manuel de l'Utilisateur

Mandel de l'Ombalear	
¢.	Terre
DC48V	Connecté à un adaptateur secteur externe







2.3 Notes IMPORTANTES

Merci d'avoir choisi le NVR. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Le NVR est un appareil basé sur un système complexe. Pour éviter les erreurs de fonctionnement et les dysfonctionnements causés par des facteurs environnementaux et des facteurs humains lors l'installation, Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

de la mise

en service et de l'application, notez les points suivants lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit :

Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser ce produit .

Utilisez les disques durs dédiés à la surveillance comme périphériques de stockage du NVR avec une stabilité élevée et des rapports prix/performances compétitifs (la qualité des disques durs vendus sur les marchés varie considérablement selon les marques et les modèles).

N'ouvrez pas le boîtier de ce produit à moins que cela ne soit effectué par un professionnel pour éviter tout dommage et choc électrique.

Nous ne sommes pas responsables de toute perte de données vidéo causée par une installation, une configuration , un fonctionnement et des erreurs de disque dur incorrects.

Toutes les images du document sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer aux produits réels.

2.4 À propos de ce manuel d'utilisation

Veuillez noter les points suivants avant d'utiliser ce manuel d'utilisation :

Ce manuel d'utilisation est destiné aux personnes qui exploitent et utilisent le NVR.

Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation s'appliquent à la série complète NVR , NVR à titre d'exemple pour la description.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le NVR et suivez les méthodes décrites dans ce manuel lors de l'utilisation du NVR .

Si vous avez des doutes lors de l'utilisation du NVR, contactez le vendeur de votre produit.

Nos produits étant soumis à une amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier le manuel du produit, sans préavis et sans encourir aucune obligation.

2.5 Environnement d'installation et précautions

Environnement d' installation

Tableau 2-10 définit l'environnement d'installation du NVR.

Article	Description
Électromagnétisme	Le NVR est conforme aux normes nationales de

Table 2-4 Environnement d'installation

28

de

Article	Description
	rayonnement électromagnétique et ne cause pas de dommages au corps humain.
Température	-10°C to +45°C
Humidité	20% à 8 0%
Pression atmosphérique	86 Kp a à 106 Kp un
Source de courant	CC 12 V , DC 48 V 2A (1 disque dur) ou AC110/ 220 V 4A (2 disques durs ou plus), veuillez vous référer aux produits réels .
Consommation d'énergie	< 15W (ne comprend pas le disque dur)

Précautions d'installation

Notez les points suivants lors de l'installation et de l'utilisation du NVR :

L'adaptateur secteur du NVR utilise une entrée DC 48 V ± 20 %. N'utilisez pas le NVR lorsque la tension est trop élevée ou trop basse.

Installez le NVR horizontalement.

Évitez la lumière directe du soleil sur le NVR et éloignez-vous de toute source de chaleur et des environnements chauds.

Connectez correctement le NVR aux autres appareils pendant l'installation.

Le NVR n'est configuré avec aucun disque dur à la livraison. Installez un ou plusieurs disques durs lors de la première utilisation du NVR.

Le NVR identifie automatiquement la capacité du disque dur et prend en charge les modèles de disque dur courants. Vous feriez mieux d'utiliser un disque dur de haute qualité afin que le NVR puisse fonctionner de manière stable et fiable . Veuillez vous référer au chapitre 10 Compatibilité des disques

Autres précautions

Nettoyez le NVR avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants chimiques.

Ne placez pas d'objets sur le NVR.

Le NVR

répond aux Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

normes

nationales de rayonnement électromagnétique et ne cause pas de rayonnement électromagnétique au corps humain.

Série de NVR

3 J'installe l'appareil

3.1 Processus





- Step 1 Vérifiez l'apparence, l'emballage et l'étiquette de l'appareil pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage . Installez le disque dur et réparez- le au support de l'appareil.
- Step 2 Connectez le câble de l'appareil.
- Step 3 Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté . Mettez sous tension et allumez l'appareil .
- Step 4 Configurez les paramètres initiaux de l'appareil. L'assistant de démarrage contient la configuration du réseau, l'ajout de caméras et la gestion des disques. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Assistant .

3.2 Inspection de déballage

Lorsque vous recevez l'enregistreur vidéo , veuillez le vérifier par rapport au tableau suivant . En cas de problème, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente.

No	je tem		Vérifier le contenu
n			
1	Emballage	Apparence	Y a-t-il des dommages évidents
	général	Forfait	Y a-t-il un impact accidentel
		Accessoires	Est-ce complet

Table 3-1 Contrôle du déballage

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

2	Étiqueter	Étiquette de l'appareil	Le modèle d'équipement est-il conforme au contrat de commande ?
			Si l'étiquette est déchirée
			Ne pas déchirer ou jeter, sinon le service de garantie n'est
			pas garanti. Lorsque vous appelez l'entreprise pour des
			appels du personnel de vente , vous devez fournir le
			numéro de série du produit sur l'étiquette.
3	Armoire	Forfait _	Y a-t-il des dommages évidents
		Câble de données, câble	La connexion est-elle lâche ?
		d'alimentation,	
		alimentation du	S'il est desserré, veuillez contacter le service après-vente de
		ventilateur et carte mère	l'entreprise.

3.3 I ninstallez le disque dur

Vérifiez si le disque dur est installé lors de la première installation . Veuillez utiliser le modèle de disque dur recommandé. Pour plus de détails, voir *10 Compatibilité des disques* .

Il n'est pas recommandé d'utiliser un disque dur dédié au PC.

32

Lors du remplacement du disque dur, veuillez éteindre l'appareil, puis ouvrir l'appareil pour remplacer le disque dur.

Veuillez utiliser le disque dur SATA dédié à la surveillance recommandé par le fabricant du disque dur.

Choisissez la capacité du disque dur en fonction des exigences d'enregistrement.

3.3.1 Installer un ou deux disques durs

- Step 1 Retirez les vis de fixation du couvercle supérieur et démontez le couvercle.
- Step 2 Retirez les vis et le coussin en silicone , passez les vis à travers le coussin en silicone et

fixez-le aux trous de vis, comme illustré à la Figure 3-1

Figure 3-2 Installation des vis du disque dur



Step 3 P assez les vis dans les trous de la base et mettez le disque dur en place, comme illustré à la Figure 3-2.





Step 4 Retournez l'appareil et fixez les 2 vis restantes, comme illustré à la Figure 3-3.

Figure 3-4 J'instal le le disque dur

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur



Step 5 J'insère le câble de données du disque dur et le câble d'alimentation, puis remets le capot supérieur et serre les vis de fixation.

3.3.2 Installer quatre disques durs

Step 1 Retirez le capot supérieur en desserrant les vis.

Step 2 Placez le disque dur sous le support du disque dur, tenez le disque dur d'une main et dirigez le trou du disque dur vers le trou du support, puis serrez les vis pour fixer (installez d'abord le disque dur près du ventilateur), comme indiqué dans Illustration 3-4.
Figure 3-5 I ninstallation des disques durs



Step 3 Installez d'autres disques durs en suivant l'étape 2.

Step 4 Insérer le câble de données du disque dur et le câble d'alimentation, puis remettez en place le capot supérieur et serrez les vis de fixation.

J'installe l'appareil Manuel de l'Utilisateur

4 Op

érations de base

4.1 Allumer l'appareil



Assurez-vous que le NVR est correctement connecté à une source d'alimentation et qu'un écran est correctement connecté à l'interface multimédia haute définition (HD MI) ou au port de matrice graphique vidéo (VGA) du NVR avant la mise sous tension.

Dans certains environnements, une alimentation électrique anormale peut empêcher le NVR de fonctionner correctement et même endommager le NVR dans les cas graves. Il est recommandé d'utiliser une alimentation électrique régulée pour alimenter le NVR dans de tels environnements.

Après avoir connecté le NVR à une source d'alimentation, le voyant d'alimentation est toujours allumé. Démarrez le NVR. L'écran vidéo en temps réel s'affiche comme indiqué dans Illustration 4-1.

Figure 4-1 Écran vidéo en temps réel _

Liberty
Inerry

Le disque dur est strictement détecté lors du démarrage de l'appareil. Si le résultat de la détection a échoué, les causes possibles sont les suivantes .

Le disque dur est neuf et n'est pas formaté. Connectez-vous au système et formatez le disque dur.

Le disque dur est formaté, mais le système de fichiers est incompatible avec le système de fichiers pris en charge par le NVR. Formatez le disque dur.

Le disque dur est endommagé.

4.2 Activation

Lorsque le journal de l'utilisateur dans l'appareil pour la première fois ou réinitialiser le NVR, vous devez activer l'appareil et définir la connexion et le mot de passe par défaut du canal, comme illustré à la Figure 4-2.

Figure 4-2 Activa



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Nom	Description
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur par défaut est admin et « admin » est super administrateur .
Mot de passe	Plage de mot de passe valide 6-32 caractères.
Confirmer le mot de passe	Au moins 2 types de chiffres, minuscules, majuscules ou caractères spéciaux contenus. Seuls ces caractères spéciaux sont pris en charge ! @#&*+=_%& ``(),/'.:;<>?^ ~[]{}. du canal n'est pas vide.
Mot de passe du canal	Le mot de passe de connexion du canal NVR est le mot de passe de connexion de la caméra.

Les utilisateurs peuvent définir le schéma de déverrouillage pour se connecter à l'appareil, comme illustré à la Figure 4-3 .

Opérations de base Manuel de l'Utilisateur



Figure 4-3 Définir le schéma de déverrouillage

Après avoir défini le déverrouillage du modèle, la connexion par défaut du système sera la connexion de déverrouillage du modèle. Si le schéma de déverrouillage n'est pas défini, vous devez entrer le mot de passe pour vous connecter.

Si vous n'avez pas besoin de définir le schéma de déverrouillage, cliquez sur "Ignorer cette étape" .

Autoriser la boîte aux lettres à recevoir le code de vérification . Le mot de passe sera réinitialisé si vous l'oubliez, comme illustré à la Figure 4-4 .
Figure 4-4 Défini r l'adresse e-mail



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur



Définissez l'adresse e-mail, si vous oubliez le mot de passe , vous pouvez utiliser l'adresse e-mail pour recevoir la vérification et réinitialiser le mot de passe.

Si l'adresse e-mail n'est pas définie, vous pouvez répondre au question ou envoyer le code QR au vendeur pour obtenir le mot de passe temporaire pour se connecter à l'appareil.

Si vous n'avez pas besoin de définir l' adresse e-mail, cliquez sur "Ignorer cette étape".

Définissez les questions sécurisées pour créer un nouveau mot de passe au cas où l'utilisateur l'oublierait .

Opérations de base Manuel de l'Utilisateur



Question (Rec	overy the password)
Question one	The brand and model of $\!$
Question one answer	
Question two	Your favorite team 🗸 🗸
Question two answer	
Question three	Your favorite city 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸
Question three answer	
– Please enter at least 1 char – Please enter up to 32 chara	racters for the answer acters for the answer
OK	Skip this step

L'utilisateur peut définir trois questions, et s'il oublie le mot de passe, il peut répondre à la question et entrer dans l'interface de réinitialisation du mot de passe.

Des questions peuvent être posées : votre animal préféré

Nom de l'entreprise de votre premier emploi

Le nom du premier garçon/fille que vous aimez

La pire question de sécurité que vous ayez jamais vue

Le pire design le plus drôle que vous ayez jamais vu

Votre équipe préférée

Ta ville préférée

Les trois options de question ne peuvent pas être définies sur le même problème.

La réponse nécessite un minimum de quatre caractères et un maximum de 32 caractères.

Si vous ne souhaitez pas définir de question de mot de passe, vous pouvez cliquer sur Ignorer cette étape.

4.3 Éteignez l'appareil

Cliquez sur le menu principal et choisissez **Système** > **Maintenance**, la page des paramètres de maintenance s'affiche, cliquez sur **Arrêter pour** éteindre le NVR. S'il y a un interrupteur

d'alimentati

on sur le Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

arrière du NVR, vous pouvez éteindre l'interrupteur d'alimentation pour déconnecter le NVR de l'alimentation électrique.

4.4 Connexion au système

Step 1 Connectez -vous à l'appareil (deux modes de connexion). Le schéma de déverrouillage est illustré à la Figure 4-6 .



Figure 4-6 P attern unlock page de connexion

Step 2 Sur la page de connexion du NVR, cliquez sur « Mot de passe » pour accéder à l'interface de déverrouillage du schéma. Si l' utilisateur ne définit pas le modèle de déverrouillage , il affichera le mot de passe pour se connecter directement à l'interface, sélectionnez la langue, comme indiqué dans Illustration 4-7.

Opérations de base Manuel de l'Utilisateur

3	English	v	
	admin	~	
8	Password		ħ
	Login		

Figure 4-7 P age de connexion par mot de passe

Step 3 Je saisis le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le mot de passe est incorrect plus de 3 fois, veuillez vous reconnecter après 5 minutes. Vous pouvez également éteindre et rallumer l'appareil, saisir le mot de passe correct pour éviter d'attendre cinq minutes.

Si l'utilisateur oublie le mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié. L'utilisateur peut choisir un moyen de créer un nouveau mot de passe :

1. Scannez le code QR et envoyez le code QR à votre vendeur , le vendeur vous

enverra le code de vérification pour créer un nouveau mot de passe.

2. Répondez à la question sécurisée pour créer un nouveau mot de passe.

Step 4 Cliquez sur Connexion pour accéder à l'interface utilisateur (UI) principale. Modifiez le

mot de passe par défaut , comme indiqué dans Figure 4-8

Figure 4-8 le mot de passe par défaut

New password Confirm passw – Valid passwo – At least 2 kir – Only special



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

5 Magicien

Connectez-vous au NVR, l'assistant s'affiche sur la vidéo en direct, cliquez sur **Démarrer l'** assistant , la fenêtre contextuelle s'affichera comme Figure 5-1 .



Figure 5-1 Magicien

Figure 5-2 Assist ant de réseau

	Enregistreur vidéo réseau
🜩 Setup Wizar	Manuel de l'Utilisateur
Network	
DHCP	
IP Address	
Subnet Ma	
Default Ga	
Obtain DN	
Preferred	
Alternate	
Enable Por	
Mode	
HTTP Port	
HTTPS Pc	
RTSP Port	
Control Pc	

Step 1 Contient le paramètre, les détails s'il vous plaît se référer à Tableau 5 - 1 .

Paramètre	Description	Configuration
DHCP	Activez DHCP, l'appareil obtiendra	[Méthode de réglage]
	l'adresse IP du serveur DHCP.	Activer
Adresse IP	Définissez l'adresse IP de l'appareil	[Méthode de réglage]
	lorsque DHCP est désactivé	Manuel
Masque de	Définir le masque de sous-réseau de	[Méthode de réglage]
sous-réseau	l'appareil	Manuel
		[Valeur par défaut]
		255.255.255.0
passerelle	Si l'utilisateur souhaite accéder à	[Méthode de réglage]

46

Paramètre	Description	Configuration
	l'appareil, il doit définir	Manuel
		[Valeur par défaut]
		192.168.0.1
Obtenir DNS	N / A	[Méthode de réglage]
automatiquement		Activer _
Serveur DNS préféré	N / A	[Méthode de réglage]
		Manuel
		[Valeur par défaut]
		192.168.0.1
DNS alternatif	N / A	[Méthode de réglage]
Serveur		Manuel
		[Valeur par défaut]
		8.8.8.8
Activer le mappage	Activer pour définir les ports de	[Méthode de réglage]
des ports	HTTP, HTTPS, RSTP, Control.	Choisissez le type
	Auto : périphérique pour obtenir le	dans la liste
	port Web, le port de données et le	déroulante
	port client.	[Valeur par défaut]
	Manuel : l'utilisateur définit le port	Auto _
	manuellement.	
Port HTTP	N / A	[Méthode de réglage]
Port HTTPS	N / A	Lorsque le mappage
Port RTSP	N / A	de port est manuel,
		vous devez les définir.
Port de contrôle	N / A	

Step 2 Cliquez sur Next pour afficher les informations de base sur le périphérique, comme illustré à la Figure 5-3 .

Figure 5-3 Assist ant de date et d'heure Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur Date And Time Date Forr Enable NT NTP Serve Sync Time Date Time

Choisissez le format de date et le format d'heure dans la liste déroulante.

Cliquez pour synchroniser Ol'heure du réseau .

Désactivez NTP-Sync, réglez l'heure manuellement.

Faites rouler la souris pour choisir l'année, le mois et le jour lorsque vous cliquez sur la date.

Faites rouler la souris pour choisir l'heure, la minute et la seconde lorsque vous cliquez sur la date.

Cliquez sur Modifier l' heure pour enregistrer l'heure .

Step 3 Cliquez **sur Fuseau horaire ,** choisissez le fuseau horaire actuel dans la liste déroulante, comme illustré à la Figure 5-4 .

Magicien Manuel de l'Utilisateur



Figure 5-4 Assistant de fuseau horaire

- Step 4 Cliquez sur **DST**, activez DST, définissez l'heure de début et de fin. Sélectionnez le temps de décalage dans la liste déroulante.
- Step 5 C liquez Next pour accéder à l'assistant d'ajout de caméra, comme illustré à la Figure 5-5.

Figure 5-5 ant d'a cai	Assist ajout de méra	Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur			
🛨 S	etup Wizar				
Came	era				
	Channel				
	• CH1				
	CH2				
	CH3				
	CH4				
	IF				
	192.168.17				
	192.168.7.2				
	192.168.				
	192.168.				
Use	ername				
Pour	plus de déta	uils sur l'ajout d'une camé	a, reportez-vous a	u chapitre 7.1 .	

Step 6 C liquez Next pour accéder à l'assistant du disque, comme illustré à la Figure 5-6 .

Magicien Manuel de l'Utilisateur

Disk1 12 TB 149 GB 5QJ8VD9B WDC WD121EJ. Norm	Disk1 12 TB 149 GB 5QJ8 VD9B WDC WD121EJ.	Atomi
] Disk2 3 TB 1583 GB Z6A0RABD ST3000VX010-, Norm		Normal
Eorma	□ Disk2 3 TB 1583 GB Z6∧0R∧BD ST3000VX010	Normal
Eorma		
Eorm		
Eorma		
Form		
FOILIG		Format

Figure 5-6 Assistant de disque

V ous pouvez voir le général informations du disque. V ous pouvez également formater le disque.

Step 7 C liquez Next pour accéder à l'assistant de P2P, comme illustré à la Figure 5-7

Figure 5-7 P2P



- Step 8 Activez le P2P, l'utilisateur peut utiliser des appareils mobiles pour gérer le NVR en scannant l'ID P2P, si le téléphone mobile a chargé Liberty-View (recherchez l'APP sur App Store ou Google Play).
- Step 9 C liquez Next pour entrer dans l'assistant de résolution, comme illustré à la Figure 5-8.
 Choisissez la résolution dans la liste déroulante. (la résolution la plus élevée est 3840*2160)

Magicien Manuel de l'Utilisateur



Figure 5-8 Assistant de résolution

 Step 10 C liquez
 Finish
 pour terminer l'assistant, cochez la Ne pas afficher l'assistant de configuration la prochaine fois, il ne s'affichera pas la prochaine fois. R éouvrez l'assistant sous système > Utilisateur > Paramètres avancés .

6 Nav

igation rapide

6.1 Barre rapide

Une fois l'écran de fonctionnement du NVR affiché, déplacez le curseur tout en bas de l'écran du NVR. La barre de menu flottante du NVR s'affiche. Cliquez sur à gauche de la barre de menu flottante du NVR. Le menu d'accueil rapide s'affiche. Le menu d'accueil rapide contient Lecture , Système et puissance _ _ (Arrêt, radémarrage et déconnexion) comme indicué dans Illustration 6.1

redémarrage et déconnexion) comme indiqué dans Illustration 6-1 .

Figure 6-1 Menu d'accueil rapide



54

Au milieu de la barre de menu flottante du NVR, la barre d'outils vidéo fournit la commutation

de fenêtre vidéo , le SEQ automatique, le volume, la lecture et les informations sur le canal,

comme illustré à la Figure 6-2.

Figure 6-2 Barre d' outils vidéo en temps réel



La barre d'outils vidéo en temps réel est la suivante :



Mise en page. Les utilisateurs peuvent choisir la mise en page et ajouter de

nouvelles stratégies de mise en page, comme illustré à la Figure 6-3. Cliquez sur la droite du format de fractionnement d'écran et choisissez les canaux pour voir la vidéo. Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle mise en page.

 + AdLinot
 X

 Chrine
 Linot/Nime
 DivelTime(sc) 5

 [(h)r
 2. Chrimitz

 [(2)DurnitZ
 3. Chrimitz

 [(3)DurnitZ
 3. Chrimitz

 3. Chrimitz
 3. Chrimitz

 1. Litt
 2. Chrimitz

 3. Chrimitz
 3. Chrimitz

 3. Chrimitz
 3. Chrimitz

 3. Chrimitz
 3. Chrimitz

 1. Litt
 2. Chrimitz

 1. Chrimitz
 3. Chrimitz

 1. Chrimitz
 1. Chrimitz

 1. Chrimitz

Figure 6-3 Ajouter une mise en page

Entrez le nom de la mise en page, choisissez le temps de séjour, choisissez le format de fractionnement. Choisissez une chaîne ou plusieurs chaînes à ajouter à l'écran.



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

auto. cliquez

sur l'icône, la mise en page en attente à l'écran est activée, pour savoir comment régler l'attente, veuillez consulter le chapitre 7.5.5.

Audio . C liquez sur l' icône, l'écran de réglage audio s'affiche, où vous pouvez choisir le

canal et régler le volume.



: Informations sur la chaîne, cochez la chaîne ou encodez, la vidéo en direct affichera les informations sur la chaîne.



: Stratégie de prévisualisation, les utilisateurs peuvent basculer le mode de

prévisualisation en temps réel en fonction du réseau.

Il existe trois modes : fluidité, équilibré et temps réel .

Une barre d'outils rapide du menu principal se trouve à droite de la barre de menu flottante du

NVR. La barre d' outils rapide du menu principal fournit une alarme manuelle, des

informations sur l'alarme, une alarme de nettoyage, Informations et heure, comme illustré à la Figure 6-4.

Figure 6-4 Barre d'outils rapide du menu principal



Alarme manuelle, cliquez sur l'icône, l' utilisateur peut définir différents canaux, choisir la sortie d'alarme, la fenêtre s'affiche à la Figure 6-5.



Figure 6-5 Alarme manuelle

: Message d'alarme, Cliquez sur l'icône pour plus de détails comme indiqué dans

Illustration 6-6.

1 iguie 0-0 On message a alarme

	Pop up message	to monitor 🛛 🗙
Channel	Туре	Start Time
	IP Conflict	24/04/2022 11:26:25
Channel4	Video Loss	24/04/2022 11:26:16
Channel3	Video Loss	24/04/2022 11:26:07
Channel4	Line Crossing	24/04/2022 06:08:41
Channel4	Line Crossing	24/04/2022 06:08:17
Channel4	Line Crossing	24/04/2022 06:08:03
Channel4	Line Crossing	24/04/2022 06:07:18
Channel4	Double Virtual Fe.	24/04/2022 06:07:07
Channel4	Intrusion	24/04/2022 06:06:50
Channel4	Double Virtual Fe.	24/04/2022 06:05:56
Channel4	Line Crossing	24/04/2022 06:05:54
Channel4	Line Crossing	24/04/2022 06:05:39

-

: Nettoyer l'alarme, cliquer sur l'icône et nettoyer les actions d'alarme actuelles comme la voix et la sortie d'alarme externe .



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Information,

cliquez sur l'icône et les informations générales s'afficheront , comme le réseau, le système, le canal , le disque et l'alarme , comme illustré à la Figure 6-7 .

Figure 6-7 Informations

Gystem	Charliter	DISK	ANGIN	>
Status	Online			
IP Address	192.168.32.149			
Subnet Mask	255.255.0.0			
Default Gateway	192.168.0.1			
MAC Address	00:1C:27:16:F5:7	A		
DHCP	OFF			
Preferred DNS Server	192.168.32.254			
Alternate DNS Server	8.8.8			
Total Bandwidth	1000.00 Mbps			
Received Packets	544.92 Kbps			

6.2 Barre vidéo en temps réel

Faites un clic droit sur l'image en temps réel, le réglage rapide s'affichera sous forme de figure.



Enregistrer : cliquez sur l'icône et commencez à enregistrer la vidéo. Cliquez à nouveau pour terminer l'enregistrement.

instantanée : cliquez sur l'icône, la fenêtre enregistrer une vidéo cinq minutes il y a .

est la barre de temps de lecture.

Audio : ouvrir ou fermer l'audio.

PTZ : Cette fonction s'applique uniquement aux caméras Speed Dome . La caméra surveillée peut effectuer la mise au point, le zoom ou l'iris dans cette fenêtre contextuelle. V ous pouvez ajuster chaque paramètre comme illustré à la Figure 6-8.

58

Figure 6-8 Écran de réglage PTZ





: une direction de caméra ajustée.

Dans cette partie, effectuez Avancé, S peut et T nos paramètres.

3D, cette fonction ne peut être utilisée que pour une caméra dôme haute vitesse. Cliquez sur l'icône pour accéder à l'écran vidéo en direct de la caméra, utilisez la souris pour déplacer la caméra ou zoomer ou dézoomer l'objectif. Cliquez sur le point pour effectuer un zoom avant. Faites glisser et dessinez la zone, effectuez un zoom avant sur la zone de dessin, inversez le glissement pour effectuer un zoom arrière.

Z oom avant, cliquez sur zoom avant, faites rouler la molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Clic droit pour sortir du zoom.

I mage, cliquez sur l'icône, comme illustré à la Figure 6-9. Sélectionnez la scène et faites glisser le curseur pour régler la valeur de la luminosité, de la netteté, du contraste et de la saturation.

Figure 6-9 Param ètre d'image de la caméra

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur



Audio bidirectionnel. Le NVR et la caméra peuvent se parler.

D: Panorama instantané. Si un périphérique de stockage USB est connecté au périphérique NVR, cliquez sur pour enregistrer directement l'instantané panoramique.

Example : fisheye (utilisé uniquement pour les caméras fisheye), cliquez pour changer de mode fisheye, comme illustré à la Figure 6-10.

Figure 6-10 Oeil de poisson



6.3 Relecture

La lecture fait référence à la lecture d'une vidéo, à la lecture à virgule fixe, à la lecture du type de recherche.

Cliquez sur dans la barre de navigation rapide pour accéder à l'écran de lecture, comme illustré à la Figure 6-11.

Figure 6-11 Écran de lecture

Choisissez les chaînes dans la liste des chaînes, cliquez sur un jour pour jouer (la date a une ligne bleue, cela signifie qu'il y a un enregistrement vidéo à ce jour, cela ne signifie pas que toutes les chaînes ont une vidéo.)

Il y a peut-être trois barres de couleur sur la barre de temps, la bleue est l'enregistrement programmé, la jaune est l'enregistrement manuel et la rouge est l'enregistrement d'alarme. La barre d'outils en bas de l'écran de lecture est décrite comme suit :





Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Triple

vitesse, il prend en charge jusqu'à 32 fois la lecture. Cliquez sur le numéro pour changer la vitesse.



🗣 : L'audio.

Henrice et terminer la sauvegarde. C liquez sur l'icône, la sauvegarde vidéo démarre,

sélectionnez la vidéo et cliquez à nouveau sur l'icône.

Le type de sauvegarde s'affiche. Cliquez sur **enregistrer**. Et _ **enregistrement du fichier** pop up s comme Figure 6-12. Cliquez sur **OK** pour enregistrer.

Cette fonction est disponible après le branchement d'un disque USB sur l'appareil.

Figure 6-12 S électionnez le répertoire

	Select Directory		×
Device List O			i 🖬
	Name	Modify Date	
/dev/sdb2	-		
E	kernel-3520D-V200		2.0 MB
E	u-boot-3520D-V200		
		k	
		OK	Cancel

\$

62

Sauvegarde par lots, cliquez sur l'icône pour sauvegarder plusieurs canaux, comme

illustré à la Figure 6-13.

Choisissez le dossier à enregistrer, sélectionnez les informations de flux dans la liste déroulante, définissez l'heure de début et l'heure de fin, sélectionnez les chaînes, cliquez sur **OK** pour

Navigation rapide Manuel de l'Utilisateur sauvegarder . Les vidéos de sauvegarde sont marquées par un filigrane, vous pouvez les visualiser par notre lecteur.

o: Panorama instantané. Cliquez pour l'enregistrer sur un périphérique de stockage US B sur le

NVR.

Save to					
Video Type					
Stream Information	Mair	n Str	eam		
Start Time	2019	/05/	28	21:45:16	
End Time	2019	/05/	29	21:45:16	
Channel	🗆 Se	lect	All		
				OK	Car
				OK	(

Figure 6-13 Sauvegarde par lots

: Type de barre de temps, l'enregistrement vidéo peut

montrer

1h

6.3.1 Temps Recherche

La recherche fait référence à la recherche d'une vidéo par date et heure.

description d'opération

Cliquez sur comme allustré à la Figure 6-14 .

• Playback Time Search Picture Grid Event Recording Backup List • Select All • Otherweit • Otherweit • Otherweit • Sig Channelos • Otherweit • Otherweit • Otherweit • Otherweit • Otherweit • Otherweit	gure 6-14 É cran de recherche de temps	Enregistreur vidéo Manuel de l'Utilisa	réseau teur			
C Select All Select All<	• Playback					
a 1	Select All	2022=04=28 11141/16 844	2022- SN-I	04–23 11:47:15 Sa PV8080UAR–22, 7–13	t 5-13	
	[1] Channel01		The second		12-4	
(3) Channella (4) Channella (4) Channella (5) Channella (6) Channella (6) Channella (7) Cha	🔽 💿 [2] Channel02	Second States				
	🗖 🔞 [3] Channel03	Hall- in hand with				
○ [5] Chamel00 ○ [6] Chamel00 ○ [7] Olarmu07 ○ [8] Chamel08	[4] Channel04	el antis	1			
• (i) Chamel00 • (i) Chamel00 <td>🗖 👩 [5] Channel05</td> <td>A THE AND</td> <td>200</td> <td></td> <td>Ralla -</td> <td></td>	🗖 👩 [5] Channel05	A THE AND	200		Ralla -	
Image: The state of the st	[6] Channel06					
2022 - 04 21 22 21 21 21 </td <td>[7] Channel07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	[7] Channel07					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	[3] [8] Channel08					
30 40 10 10 10 27 28 29 31 1 4 3 4 5 7 5 6 9 1 10 10 10 10 9 1 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6	< 2022 · 04 >					
a 4 c 7 a y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n y n n n y n n n n y n n n n y n n n n y n n n n y n n n n y n n n n y n n n n y n n n n y n n n n y n n n n	Son non rue mea the Har SAT					
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7	3 4 5 6 7 8 9					
2 1 2 3 4 7 1 2 3 3 5 5 7 1 2 3 4 5 6 7	10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 13					
1 2 3 4 5 6 7	24 25 26 27 28 29 30					
	1 2 3 4 5 6 7					
114473IR Go	11:47:08 Go					
ScheduleRecord ₩ → ④ (11) ■ ⊨ 20 30 < 1x > Q . ● ★ ★ \$ @ O h. o fh. o 7h. ⊕ 241	Schedule Record	■ ▲ (II) ■ ▶ <u>30, 30</u>	< 1x > @ 4×	X 🔹 🙆		O1h O6h O12h 🖲 24h
¹² Monual Record City 23/04/2022 1147.15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Manual Record	CH2 100		23/04/2022 11:47:15		

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Sélectionnez une ou plusieurs caméras dans la liste des caméras sur le côté gauche de l'écran de recherche. La vue vidéo de la caméra sélectionnée s'affiche dans la fenêtre de lecture.
- Step 2 Sélectionnez une date dans le calendrier sur le côté éclairé de l'écran de recherche.
- Step 3 Choisissez le type d'enregistrement et recherchez rapidement la vidéo.
- Step 4 Choisissez le bouton approprié pour régler la vidéo.
- ----Fin

6.3.2 Grille d'images

La grille d'images consiste à diviser uniformément la vidéo d'une chaîne par plage de temps et à rechercher une vidéo sur la base de vignettes divisées par plage de temps.

Cliquez **Picture Grid** sur la barre de navigation rapide pour accéder à l'écran de la grille d'images, comme illustré à la Figure 6-15.



Figure 6-15 Écran de grille d'images

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Sélectionnez une caméra dans la liste des caméras sur le côté gauche de l'écran de la grille d'images. Les vidéos prises par la caméra dans la plage horaire la plus ancienne du jour actuel sont affichées sous forme de vignettes dans la fenêtre de droite.
- Step 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.
- Step 3 Un jour est divisé en 12 grilles , toutes les deux heures est une grille . Cliquez sur l'image pour modifier l'intervalle.
- Step 4 Sélectionnez une vignette requise, double-cliquez dessus ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Lecture dans le menu contextuel pour lire la vidéo.
- Step 5 Cliquez Dour rejouer la grille individuellement.

Figure 6-16 Rejou



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

----Fin

6.3.3 Enregistrement d'événement

Cliquez Sur la barre de navigation rapide ; choisissez **E vent** at title pour accéder à l'écran d'événement d'alarme, comme illustré à la Figure 6-17

• Playback		Event Recording				
🗷 🔯 Select All	Start Time	Channel			Opera	ate
🗷 💿 [1] Channel01 🔷	24/04/2022 11:47:38	Channel05	Motion Detection	Channel05	Ð	Ð
👿 🞯 [2] Channel02	24/04/2022 11:46:44	Channel03	Video Loss	Channel03	Ð	٩
🗾 🞯 [3] Channei03	24/04/2022 11:46:43	Channel04	Video Loss	Channel04	Ð	Θ
[4] Channel04	24/04/2022 11:46:05	Channel04	Video Loss	Channel04	Ð	Ð
[5] Channel05		Channel03	Video Loss	Channel03	Ð	Ø
[6] Channel06	24/04/2022 11:45:17	Channel05	Motion Detection	Channel05	Ð	Q
Channel07	24/04/2022 11:44:38	Channel03	Video Loss	Channel03	Ð	Ð
Start Time	24/04/2022 11:43:57	Channel05	Molion Detection	Channel05	Ð	Ð
23/04/2022 11:47:38	24/04/2022 11:43:50	Channel03	Video Loss	Channel03	- -	â
End Time						
24/04/2022 11:47:38	24/04/2022 11:36:45	Channel05	Video Loss	Channel05	Ð	٩
🗹 Alarm In	24/04/2022 11:26:25		IP Conflict	IP Conflict		
🗹 Camera Alarm In	24/04/2022 11:26:16	Channel04	Video Loss	Channel04		
Motion Detection	24/04/2022 11:26:07	Channel03	Video Loss	Channel03		
🗹 Camera Tamper	24/04/2022 06:08:41	Channel04	Line Crossing		Ģ	æ
Video Loss	04/04/0000 00 00 77				~	
+ 🗹 Intelligent Analysis	24/04/2022 06:08:17	Channel04	Line Crossing		Ð	Ð
+ Z Abnormal Alarm		Channel04	Line Crossing		Ð	٩
Search			K 1/105 X	Dou	ble click to play	video

Figure 6-17 Écran d' événement

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Sélectionnez les caméras dans la liste des caméras sur la gauche .
- Step 2 Réglez l'heure de début et de fin .
- Step 3 Cochez le type d'alarme, comme l'entrée d'alarme, l'alarme de caméra, l'alarme de mouvement, la perte de vidéo, l'analyse intelligente et l'alarme anormale
- Step 4 Cliquez pour Search interroger l'événement, le résultat s'affichera dans la fenêtre.
- Step 5 Double -cliquez pour lire la vidéo sur l'événement. Il jouera l'enregistrement vidéo.



D: lire la vidéo d'enregistrement.

I : sauvegarder la vidéo d'enregistrement.



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

le type d'analyse intelligente et d'alarme anormale sont subdivisés, les utilisateurs peuvent cocher **Détail A l'alarme pour** l'afficher.

L' analyse intelligente comprend le périmètre, la clôture virtuelle simple, les clôtures virtuelles doubles, le vagabondage, le vagabondage multiple, l'objet laissé, l'objet retiré, la vitesse anormale, l'inverse, le stationnement illégal, le mauvais signal, le registre, l'étranger, la plaque d'immatriculation enregistrée, la surchauffe, la basse température , température anormale, avertissement de seuil, alarme de seuil, avertissement de différence de température, alarme de différence de température, alarme de section de température, température du visage, porter un masque, pas de masque, alarme de seuil de comptage de personnel, alarme de seuil de comptage de personnel (IPC).

Une alarme anormale inclut une erreur de disque, un conflit IP, un réseau déconnecté.

L'utilisateur peut choisir les événements d'alarme précis à rechercher .

----Fin

6.3.4 Liste de sauvegarde

Cliquez Sur la barre de navigation rapide, choisissez Backup au titre pour accéder à l'écran de sauvegarde, comme illustré à la Figure 6-18.

Figure 6-18 Écran de sauvegarde

Q	Search	Tim	e Search	Picture	Grid E	Event Bac	kup	×
ID			End Time					
1					Main Strea		bk_b 28	5% 🛍

Afficher des informations détaillées sur la sauvegarde. Cliquez sur **Supprimer** pour quitter le **téléchargement**.

----Fin

6.4 Reconnaissance AI (uniquement pour certains

modèles)

Dans l'interface de reconnaissance de l'IA, nous pouvons définir la **comparaison en temps réel**, **la recherche intelligente, la bibliothèque d'archives, la configuration de la comparaison**. Tous les instantanés peuvent être ajoutés aux bibliothèques en fonction des besoins réels

6.4.1 Comparaison en temps réel

en temps réel peut comparer les visages humains, la plaque d'immatriculation du véhicule et l'IA (y compris l'équitation, le véhicule, le corps entier)

6.4.1.1 Visage humain

Dans l'interface de comparaison en temps réel, cliquez sur pour entrer dans l'interface de comparaison de visage humain, choisissez les caméras avec fonction de reconnaissance faciale pour lire la vidéo en direct, les instantanés de la caméra seront comparés avec les modèles qui ont été enregistrés dans les bibliothèques , le résultat s'affiche comme dans la Figure 6-19.

Figure 6-19 Comp



C liquez sur le « + » pour ajouter immédiatement l'instantané à la bibliothèque de visages.

Capturez une vidéo en temps réel, placez le curseur sur une image telle que *** 200**, vous



pouvez l'ajouter à la bibliothèque de visages ou à la recherche de visages. Le curseur sur la zone et les images ne sont pas mises à jour, déplacez la souris pour que les images puissent être affichées dans le temps.

----Fin

6.4.1.2 Véhicule et Carrosserie complète

Dans l'interface de comparaison en temps réel, cliquez sur no pour accéder à l'interface de comparaison des plaques d'immatriculation du véhicule, choisissez les caméras de

reconnaissance AI pour lire la vidéo en direct, l'instantané de la caméra sera comparé dans les bibliothèques , l'instantané du véhicule et le corps entier s'afficheront à la en bas de la page, le résultat s'affiche comme dans la Figure 6-20 .

Figure 6-20 Corps entier

----Fin



6.4.2 R

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

echerc

he intelligente

Une interface de recherche intelligente, l'utilisateur peut rechercher le visage humain, la plaque d'immatriculation du véhicule , le corps entier, la voiture, la température corporelle.

Jusqu'à 10 00 images peuvent être affichées. Cliquez pour voir plus de détails et exporter le résultat de la recherche .

6.4.2.1 Recherche de visage humain





- Step 1 Choisissez la recherche de visage humain dans l'interface de recherche intelligente.
- Step 2 Cochez les canaux de la caméra de reconnaissance faciale , réglez l'heure de début et de fin.
- Step 3 C hoisissez la condition (par image ou par fonctionnalité), l'image peut être sélectionnée dans le dossier de fichiers.
- Step 4 Cliquez sur « Rechercher » pour rechercher l'instantané d'un visage humain.

72

- Step 5 Le résultat s'affichera au milieu de la page, cliquez sur l'image et les informations détaillées s'afficheront en haut à droite de la page.
- Step 6 Les images peuvent être ajoutées à la bibliothèque ou utilisées pour la recherche .
- Step 7 Cliquez sur le bouton de lecture de la vidéo pour lire l'enregistrement de l'instantané, cliquez sur " Sauvegarder " pour revenir en arrière les vidéos d'enregistrement. Figure 6-22 Sauvegarder

	X	
Stream:	Main Stream 🗸	
Video Type:	Mp4	
Channel:	CH9	
Size:	30.0 MB	
Start Time:		
End Time:	27/04/2020 14:10:07	
Save	e Cancel	

Step 8 Cliquez sur « Exporter » pour exporter le résultat, choisissez le type d'exportation d'images ou de vidéos.



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Lire la vidéo de l'instantané, il jouera une vidéo de 30 secondes avant et après l'instantané .

Capturez une vidéo en temps réel, placez le curseur sur une image telle que 👫 🔊



pouvez l'ajouter à la bibliothèque de visages ou à la recherche de visages. Le curseur sur la zone 6 et les images ne sont pas mises à jour, déplacez la souris pour que les images puissent être affichées dans le temps.

----Fin

Navigation rapide Manuel de l'Utilisateur 6.4.2.2 Fouille corporelle complète



Step 1 Choisissez la fouille corporelle complète dans l'interface de recherche intelligente.

- Step 2 Cochez les canaux de la caméra de reconnaissance AI, réglez l'heure de début et l'heure de fin.
- Step 3 Définissez le sexe, cliquez sur vélo ou pas de vélo.
- Step 4 Cliquez sur « Rechercher » pour rechercher l'instantané d'un visage humain.
- Step 5 Le résultat s'affichera au milieu de la page, cliquez sur l'image et les informations détaillées s'afficheront en haut à droite de la page.
- Step 6 Cliquez sur le bouton de lecture de la vidéo pour lire l'enregistrement de l'instantané, cliquez sur " sauvegarder " pour revenir en arrière la vidéo.
- Step 7 Cliquez sur « Exporter » pour exporter le résultat.

----Fin
6.4.2.3 R echerch ^I e de [^] véhicule

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Figure 6-25 Recherche de véhicule



- Step 1 Choisissez la recherche de véhicules dans l'interface de recherche intelligente.
- Step 2 Cochez les canaux de la caméra de reconnaissance AI, réglez l'heure de début et l'heure de fin.
- Step 3 Cochez la couleur.
- Step 4 Cliquez sur « Rechercher » pour rechercher l'instantané d'un visage humain.
- Step 5 Le résultat sera affiché au milieu de la page, cliquez sur l'image et les informations détaillées s'affichent en haut à droite de la page.
- Step 6 Cliquez sur le bouton de lecture de la vidéo pour lire l'enregistrement de l'instantané, cliquez sur " sauvegarder " pour revenir en arrière up la vidéo
- Step 7 Cliquez sur « Exporter » pour exporter le résultat.
- ----Fin

6.4.3 Bibliothèque d'archives

Dans la bibliothèque d'archives, les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier la bibliothèque de visages, la bibliothèque de plaques d'immatriculation.

Les bibliothèques de plaques d'immatriculation peuvent être importés et exportés depuis des caméras IP.

6.4.3.1 Bibliothèque de visages Figure 6-26 Bibliothèque de visages

			Archives Library			arison			1	Alkecognition
		Filter	🔾 Refresh 🛛	企 Export	Import	lete 🛓	X De	+ Add		
Operate	Expire date		Face Library		Birthday	Gender	Name			□ Select All
∠∎۹	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				🛛 Default Lib
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				C) app
<u>∠</u> ∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				□nvr
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				ztechnology
ZBQ	Never expire	Teacher	unknow		28/11/201	Male				🔽 image
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				engineering
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				<mark></mark> platform
∠ 🛍 Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				
∠∎Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				unknow
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				🔽 test
∠ 🛍 Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				diardware
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				download
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				
∠∎⊲	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				
∠∎ Q	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				
ZOQ	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				
∠∎ ۹	Never expire	Student	unknow		28/11/201	Male				

Cliquez sur « + » pour ajouter une nouvelle bibliothèque de visages.

Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter le visage de la personne.

Cochez la personne, cliquez sur « Supprimer » pour supprimer la personne.

Cliquez sur « Importer » pour ajouter le lot de personnes.

Cliquez sur « Exporter » pour exporter toutes les personnes de la bibliothèque.

Cliquez sur « Filtrer » pour filtrer toutes les personnes de la bibliothèque, comme illustré à la Figure 6-27.

Figure 6-27 Filtre

Name	Manuel de l'Uti	ilisateur		
Gender				
ID				
Туре				
Picture				

Cliquez sur l'icône d'exploitation pour modifier ou supprimer la personne choisie.

----Fin

6.4.4 Configuration de comparaison

La fonction de comparaison est uniquement pour les caméras AI, veuillez vous référer aux caméras réelles.

Dans l'interface de configuration de la comparaison, l'utilisateur peut définir la comparaison du visage humain/de la plaque d'immatriculation/de la température/de la configuration de détection de mask /de la configuration du nombre de personnes.

6.4.4.1 Comparaison des visages

A l'interface de comparaison de visage, les utilisateurs peuvent définir différents canaux ' stratégie , telle que la similarité , le résultat de la comparaison d'affichage, la bibliothèque de visages , l'activation de l'alarme, l'action d'événement, le temps d'armement, comme illustré à la Figure 6-28 .

Navigation rapide Manuel de l'Utilisateur

[i]	AlRecognition	Real-time comparison	Smart Search Archives Library	Comparison Configuration	х
1		Register Detect Library	Stranger Detect Library	Similarity	Operate
	Channel11	Default Lib	Default Lib	80%	
	Channel 12	DefaultLih	DefailtLib		۷
	Channel13	DefaultLib	DetaultLib		
	Channel14	Default Lib	Default Lib		
	Charnel 15	Default Lib	Default Lib		
	Channel 16	Default Lib	Default Lib		
	Channel 17	Default Lib	Default Lib		۷.
	Channel 18	Default Lib	Default Lib		۷
	Channel 19	DefaultLib	Default Lib		
	Channel20	DetaultLib	Default Lib		
	Channel/21	Default Lib	Default Lib		
	Channel22	Default Lib	Default Lib		
	Channel23	Default Lib	Default Lib		
	Channel24	Default Lib	Default Lib		
	Channel25	Dofault Lib	Dofault Lib		۷
	Channel26	DetaultLib	DetaultLib		۷
	Channel27	Default Lib	DefaultLib		
	Channel/28	Default Lib	Default Lib		
	Channel29	Default Lib	Default Lib	80%	۷.

Figure 6-28 Comparaison des visages

Figure 6-29 Stratégie



----Fin

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

6.4.5 Gestion des présences

Dans la gestion des présences, les utilisateurs peuvent définir une règle de présence, une

bibliothèque et un point de contrôle, comme indiqué dans Illustration 6-30.

Figure 6-30 Paramètres des règles de présence

Attendance	Attendance Data Attendance Management	Х
> Attendance Rule Settings	Attendance Rule Settings	
Attendance Library	Working Time: Start-work time 09:30 End-work time 1100	
▶ Attendance Check Point S.	: WorkdaySetting: ⊡Sun WeMon WeTue NeWed NeThu WeFri ⊡Sat	
	Check-in valid time: Before start-work time 10 min to After start-work time 30 min Check-out valid time: Before end-work time 10 min to After end-work time 30 min	
	-if employee does not check in when starting work, mark as absent -if employee does not check out when ending work, mark as absent Apply	

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Réglez l'heure de début et l'heure de fin de travail .
- Step 2 Cochez la journée de travail
- Step 3 Fixez une heure d'arrivée et de départ valide.
- Step 4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le paramètre.

Bibliothèque de présence

Step 1 Cliquez sur **Bibliothèque de présence** pour ajouter une bibliothèque, la bibliothèque de présence peut appeler directement la base de données de visages.

Navigation rapide Manuel de l'Utilisateur

Attendance	Attendance Data Attendance Managem	nent		Х
▷ Attendance Rule Settings	Attendance Library			
> Attendance Library	Face Library 👩 Library Management		Attendance Library	
> Attendance Check Point S.	☐12 Items @ Defruit Lib @ app @ unvr @ technology @ Image @ engineering @ platform @ ipc @ turknow @ lest @ hardware @ download	» Add « Delete	□12 Items □Default Lb □ app □ nor □ technology □ image □ engineering □ platform □ juc □ unknow □ lest □ hardware □ download	
k				Apply

Figure 6-31 Bibliothèque de présence

- Step 2 Cochez la bibliothèque et cliquez sur Ajouter pour ajouter à la bibliothèque de présence. Si vous souhaitez modifier la bibliothèque .
- Step 3 cliquez **O** Database management pour entrer dans la gestion de la base de données de

visages pour modifier le paramètre.

Step 4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le paramètre .

de contrôle de présence :

Step 1 Cliquez sur Paramètres **de point de contrôle de présence** pour définir le point , comme indiqué dans Image 6-32 .

Figure 6-32 Régla

ge du point de contrôle de présence

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Attendance					
▷ Attendance Rule Settings	Attendance Check Po	int Settings			
▷ Attendance Library	Channel	Attendance Library	Similarity	Enabled	Operate
	Channel01	Default Lib;app;nvr;technology;image;engineering;platform;ipc;urknow;test;hardw.	80%	Start	۷
	Channel02		80%	Start	۷
	Channel03		80%	Start	2
	Channel04		80%	Start	2
	Channel05			Start	۷
	Channel06	Default Lib;app;vvr;technology;image;engineering;platform;ipc;urknow;test;hardw.		Start	۷
	Channel07			Start	۷
	Channel08	Default Lib;app;nvr;technology;image;engineering;platform;ipc;unknow;test;hardw.		Start	<u> </u>
	Channel09		80%	Start	۷
	Channel10		80%	Start	۷
	Channel11		80%	Start	۷
	Channel12		80%	Start	۷
	Channel13			Start	۷
	Channel14			Start	۷
	Channel15		80%	Start	2
× 1	Channel 16		80%	Start	2

Step 2 Cliquez pour modifier le paramètre de point de Lontrôle, comme illustré à la Figure

6-33

Navigation rapide Manuel de l'Utilisateur



Figure 6-33 Point de contrôle

- Step 3 Activez la fonction, définissez la similarité et cochez la bibliothèque, toutes les caméras de détection de visage peuvent définir les points de contrôle
- Step 4 Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre .

---Fin

6.5 Info

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

rmation

s sur la chaîne

C liquez sur s'affichera

s'afficheront sur l'écran vidéo en direct.

Figure 6-34 Informations sur la chaîne



----Fin

6.6 Menu principal

Cliquez avec le bouton droit sur l'écran de l'interface utilisateur , le menu principal, comme illustré à la Figure 6-35 . Le menu principal comprend **Canal, enregistrement, réseau, alarme et système.**



	Channel			Reco	rd			Networ	k
	Camera Sensor Setting Privacy Zone Microphone Smart	Encode OSD ROI Intelligent Tracking		Record Storage Disk Del FTP	Schedule Mode Jection	Disk SMART Disk Calculatio.	S	Network DDNS Email IP Filter	802.1X Port Mapping P2P SNMP
	Alarm					System			
je L	General Video Loss Alarm In Alarm Out	Motion Detec Intelligent Ana Abnormal Ala Local Intellige	ation alysis rm ant Analysis		ţ	Information Security Center Logs	Gener Layou Mainte	al t enance	User Account Auxiliary Screen Auto Reboot

----Fin

84

7 Paramètres du système 7UI

D ifférents appareils peuvent avoir des fonctions différentes, veuillez vous référer aux produits réels .

7.1 Gestion des canaux

IP peuvent être directement connectées aux canaux d'entrée du NVR en branchant le port POE . Lorsque les caméras IP sont insuffisantes, le NVR peut automatiquement rechercher et ajouter des caméras IP ou ajouter manuellement des caméras dans le même réseau local (LAN). des canaux comprend l' ajout ou la suppression d' une caméra, l' encodage, le réglage du capteur , l'OSD , Zone de confidentialité , retour sur investissement, microphone, thermomètre humain , suivi intelligent et intelligent.

7.1.1 Caméra

description d'opération

Cliquez sur **Canal dans** le menu principal pour accéder à l'écran de gestion des caméras, comme indiqué dans Illustration 7-1 Il existe quatre modes pour ajouter des caméras, ajouter manuellement, ajouter par lots, rechercher pour ajouter, ajouter POE et ajouter automatiquement.



Modifier les paramètres de l'appareil, le canal distant est basé sur les caméras (la température du corps humain a deux canaux distants, les caméras fisheye ont quatre canaux distants) comme illustré à la Figure 7-2.

Channel Name	Channel 10	
IP Address	192 . 168 . 1 . 83	
Protocol	Private 🗸	
Port	30001	
Username	admin	
Password	****	ıر.
Remote Channel	CH-1 v	

Figure 7-2 Modifier le paramètre de l'appareil

----Fin

des caméras.

7.1.1.1 Ajouter une caméra automatiquement

Le NVR peut ajouter automatiquement des caméras à la liste des caméras.

Méthode de fonctionnement

Méthode 1 : Cliquez Stat Search bouton , les caméras du même réseau que votre enregistreur afficheront dans la liste, la recherche durera 20 secondes. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (la valeur par défaut est admin) cliquez sur AddDevices, les caméras de la liste seraient directement ajoutées aux canaux . souhaitez ajouter et cliquez sur Add , les caméras sélectionnées seront ajoutées à la liste

Cochez les canaux en ligne non onvif dans la liste et cliquez sur BatchUpdate accéder au répertoire des logiciels ; il serait de mettre à jour les canaux à la fois.



Sur Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

de gestion des caméras, vérifiez l'état des canaux dans la liste des caméras. Si l'état d'un canal est cette caméra est en ligne. Si l'état d'un canal est Les caméras ajoutées doivent appartenir au même réseau que le NVR. Pa

----Fin

7.1.1.2 Ajouter une caméra manuellement

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur pour ajouter des périphériques comme illustré à la Figure 7-3.

Figure 7-3	Ajouter	un écran	de	caméra
------------	---------	----------	----	--------

Channel		Р	Protocol	
CH1	169.254.	10.2:30001	Private	^
CH2	192.168.99	9.146:30001	Private	
СНЗ	192.168.99	9.145:30001	Private	
Channel				
PAddress				
Protocol		ONVIF		~
Port		80		
Jsername				
Password				
Remote Chan	nel			

Step 2 Entrez l'adresse IP, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe de cette caméra . Double -cliquez sur l'IP de la caméra en ligne pour copier sa configuration. Un changement rapide des paramètres d' autres canaux peut être effectué. Paramètres du système 7UI Manuel de l'Utilisateur

- Step 3 Sélectionnez un protocole dans la liste déroulante (ONVIF, Privé, protocoles personnalisés). Le canal à distance n'est utilisé que pour les caméras multicanaux, telles que les caméras à température humaine, les caméras fisheye, etc.
- Step 4 Cliquez sur OK, la caméra est ajoutée avec succès.

Si tous les canaux du NVR sont connectés par des caméras, veuillez supprimer les caméras dont vous n'avez pas besoin , afin de pouvoir ajouter d'autres caméras.

Si un n La caméra IP est ajoutée manuellement , saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects de la caméra sous la liste des appareils en ligne . La caméra sera ajoutée avec succès . Sinon, la caméra serait affichée sur la liste hors ligne.

Le protocole peut être choisi parmi les protocoles personnalisés, ceux-ci sont définis à l'interface du protocole.

L' utilisateur peut cliquer sur le canal ajouté pour copier les informations afin de gagner du temps, il vous suffit de modifier les informations de différence, telles que le canal distant.

----Fin

7.1.1.3 Ajouter une caméra par RSTP

Si l'utilisateur souhaite ajouter les différentes caméras de protocole au NVR, vous pouvez définir la gestion du protocole et ajouter des caméras une par une, comme illustré à la Figure 7-4.



Pa

- Step 1 Cliquez sur Canal > Caméra > Gestion des protocoles.
- Step 2 Choisissez le protocole personnalisé dans la liste déroulante, 16 types de protocoles peuvent être définis.
- Step 3 J'entre le nom du protocole.
- Step 4 Cochez le flux principal et le flux secondaire. Le flux principal affiche l'image sur la vidéo en direct plein écran . Le sous-flux affiche l'image sur écran partagé. Si vous cochez simplement le flux principal et que la chaîne n'affichera pas d'image sur l'écran partagé.
- Step 5 Choisissez le type de protocole, la valeur par défaut est RTSP.
- Step 6 Saisissez le port de la caméra IP.
- Step 7 je saisis le chemin (cela peut varier selon les différents modèles d'appareils photo).
- Step 8 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Choisissez le protocole dans la liste déroulante, le protocole est défini dans l'interface de gestion des protocoles . Les caméras doivent être confirmées aux protocoles.

----Fin

Paramètres du système 7UI Manuel de l'Utilisateur 7.1.1.4 Supprimer la caméra

Étapes de fonctionnement

Step 1 Sélectionnez une caméra à supprimer dans la liste des caméras et cliquez sur

bouton de suppression L' écran de message de confirmation s'affiche, comme illustré à la Figure 7-5.



7.1.1.5 Faire fonctionner la caméra

Dans la liste des caméras, cliquez sur pour faire fonctionner la caméra comme illustré à la Figure 7-6 , les utilisateurs peuvent mettre à jour, redémarrer et réinitialiser la caméra immédiatement.





- Step 1 Cliquez sur Mettre **à jour**, fenêtre contextuelle pour sélectionner le logiciel, comme illustré à la Figure 7-7.
- Step 2 Définissez le répertoire, cliquez OK pour mettre à jour la caméra.

Figure 7-7 S électionnez

le répertoire des logiciels Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur



Pa

- Step 3 Cliquez sur **Redémarrer**, message « **Êtes-vous sûr de redémarrer** ? " s'affichera, cliquez sur OK pour redémarrer la caméra.
- Step 4 Cliquez sur **Réinitialiser**, le message « **Êtes-vous sûr de réinitialiser** ? ", les utilisateurs peuvent activer la fonction de conservation de l'adresse IP. Cliquez pour OK redémarrer la caméra .
- Step 5 Cochez les caméras avec un protocole non-onvif et les caméras sont en ligne, cliquez sur Mettre à jour pour mettre à jour toutes les caméras en même temps.
- Step 6 L'adresse IP de la caméra en ligne peut être modifiée , cliquez sur **Modifier IP** pour modifier comme indiqué dans la figure suivante, entrez la nouvelle adresse IP et le masque de sous-réseau.

La mise à jour nécessite de télécharger le firmware par le pilote flash.

----Fin

7.1.2 Paramètre d'encodage

Le système permet de définir les informations de flux, le type d'encodage, la résolution, la fréquence d'images, le contrôle du débit binaire, le débit binaire et la qualité des caméras dans un canal dans l'écran **Paramètre d'encodage**.

description d'opération

Cliquez sur **Encode** dans le menu principal ou **Menu** de l'écran de gestion des canaux et choisissez **Encode** pour accéder à l'écran **Encode**, **comme illustré à** la Figure 7-8.

> Canara Fronde > Encode Channel > Sensor Setting It/Channel01 > OSD Stream Information Main Stream > Moreybone Video Format H265 > Moreybone Resolution 920x1080 > Moreybone From Rate(fps) 25 > Smart IFrame Interval(Frame) 50 > Intelligent Tracking Bitrate Type CBR Bitrate Type CBR 1024 Smart Encode Intracking Smart Encode	Camera Encode Sensor Setting OSD	Encode Channel	[1]Channel01			
 ▶ Encode > Sensor Setting > OSD > Privacy Zone > K0l > K0l > Main Stream > Stream Main Stream	Encode Sensor Setting OSD	Channel	[1]Channel()1			
> Sensor Setting > OSD > Privacy Zone > ROI > Rol Audio Encode Type Resolution > Stream Information Main Stream H265 ↓ H265 ↓ H	> Sensor Setting					
SSD Stream Information Main Stream Sub Stream P Privacy Zone Video Format H285 1285 P ROI Audio Encode Type G711A G714A Audio Encode Type G711A 704x576 P Roint Information 1920x1080 704x576 P rame Rate(fpn) 25 25 I Frame Rate(fpn) 50 50 Bitrate Type CBR CBR Bitrate Type CBR CO24 Cuslity Concol Concol	050					
Privacy Zone Video Format H265 ROI Audio Encode Type G711A G711A Microphone Resolution 1920x1080 704x576 Prame Rate(fps) 25 25 IFrame Intervat(Frame) 50 50 Intelligent Tracking Bitrate Type CBR Bitrate Type CBR 1024 Smart Encode Quality CON		Stream Information	Main Stream	Sub Stream		
ROI Audio Encode Type G71A G71A Microphone Resolution 1920x1080 704x576 Frame Rate(fpa) 25 25 Smort IFrame Interval(Frame) 50 50 Intelligent Tracking Bitrate Type CBR CBR Bitrate(fxps) 4086 1024 Smort Bitrate(fxps) 1006 1024 Smort Encode Smort Encode 1024	Privacy Zone	Video Format	H265	H265		
Microphone Resolution 1920x1080 704x576 Frame Rate(fpa) 25 25 Smart IFrame Rate(frame) 50 50 Intelligent Tracking Bitrate Type CBR CBR Bitrate(kps) 4096 1024 1024 Cuality Component 1024 1024	ROI	Audio Encode Type				
Frame Rate(fps) 25 25 v Smort IFrame IntervalFrame) 50 50 v Intelligent Tracking Bitrate Type CBR CBR v Bitrate(kbps) 4096 1024 v Quality v v v Smort Encode E V V	Microphone	Resolution	1920x1080	704x576		
Smort IFrame Interval(Frame) 50 50 Intelligent Tracking Bitrate Type CBR CBR Bitrate (Kpps) 4096 1024 C Quality C C C		Frame Rate(fps)				
Intelligent Tracking Bitrate Type CBR CBR Bitrate(kbps) 4096 1024 Quality Smart Encode	Smart	l Frame Interval(Frame)				
Bitrate(kbps) 4096 v 1024 v Guaity v v	Intelligent Tracking	Bitrate Type	CBR	CBR		
Quality v v		Bitrate(kbps)	4096			
Smart Encode		Quality				
		Smart Encode				
					Conv	nnlv

Figure 7-8 Écran d'encodage

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Sélectionnez une chaîne dans la liste déroulante des chaînes.
- Step 2 Définissez le format vidéo, le type d'encodage audio, la résolution, la fréquence d'images, le type de débit, la taille du débit et la qualité dans les listes déroulantes .
- Step 3 Cliquez Copy et sélectionnez les canaux ou cochez **tous**, puis cliquez sur OK pour appliquer les réglages des paramètres aux caméras dans chaînes sélectionnées, cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages des paramètres d'encodage.

----Fin

7.1.3 R

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

églage

du capteur

Le réglage du capteur fait référence aux attributs de base des images , il comprend la luminosité, la netteté, le contraste et la saturation. Vous pouvez définir les paramètres d'image pour chaque canal en fonction de la scène.

description d'opération

Cliquez sur **Paramètres du capteur** dans le menu principal ou cliquez sur le menu de l'écran de gestion des canaux et choisissez **Sensor Setting** pour accéder au Sensor Setting l'écran, comme illustré à la Figure 7-9.

🛪 System	Channel Record Alarm Network System	×
▶ Camera	Sensor Setting	
⊳ Encode	2022-04-24 12:54:48 Sun	
	Channel [1]Channel01 V	
⊳ OSD		
▹ Privacy Zone		
⊳ ROI	F. P. Carlos and the set	
▷ Microphone		
⊳ Smart	Image Scene Exposure White Balance DayNight Noise Reduction Enhance Image	
▹ Intelligent Tracking		
	Scone Default v	
	Brightness – — \cdots 🛛 + 50	
	Sharpness – – – + 50	
	Contrast – – – + 50	
	Saturation – – – + 50	
	Default Apply	

Figure 7-9 Réglage du capteur s écran

Les paramètres du capteur sont les suivants :

Luminosité : indique la luminosité ou l'obscurité d' une image .

Netteté : indique la clarté de l'image .

Contraste : il fait référence au blanc le plus brillant et au noir le plus foncé d'une image.

Saturation : indique la brillance de la couleur de l'image.

Paramètres du système 7UI Manuel de l'Utilisateur

D' autres paramètres sont les paramètres du capteur des caméras IP, comme la scène, l'exposition,

la balance des blancs, le jour-nuit, la réduction du bruit, l'amélioration de l'image, la mise au point du zoom, etc.

Scène : elle comprend l'intérieur, l'extérieur, par défaut . M irror comprend normal, horizontal, vertical, horizontal + vertical.

Exposition : elle comprend le mode, l'obturateur maximal, la zone de mesure et le gain maximal.

des blancs : elle comprend le tungstène, le fluorescent, la lumière du jour, l'ombre, le manuel, etc.

Jour -nuit : les utilisateurs peuvent transiter de jour en nuit ou changer de mode.

du bruit : inclut 2D NR et 3D NR.

Améliorer l'image : il comprend WDR, HLC, BLC, désembuage et anti-tremblement.

Z oom focus : les utilisateurs peuvent zoomer et faire la mise au point.

Étapes de fonctionnement

Step 1 Sélectionnez une chaîne dans la liste déroulante des chaînes.

Step 2 Sélectionnez la scène dans la liste déroulante. Les valeurs par défaut des paramètres d'image varient selon les scénarios.

Step 3 Définir les paramètres .

Step 4 Cliquez pour réinitialiser les paramètres d'usine, Default cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres d'image .

----Fin

7.1.4 Paramètres OSD

Cliquez sur **OSD** dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion des canaux et choisissez **OSD** pour accéder à l'OSD l'écran, comme illustré à la Figure 7-10.



Étapes de fonctionnement

- Step 1 Sélectionnez une chaîne dans la liste déroulante des canaux.
- Step 2 Cliquez sur à côté de Heure pour activer ou désactiver le réglage de l'heure de l'OSD.
- Step 3 Cliquez sur à côté de Nom pour activer ou désactiver le réglage du canal OSD.
- Step 4 Définissez le nom du canal.
- Step 5 Dans la fenêtre vidéo, cliquez et faites glisser le temps ou le canal pour vous déplacer vers un emplacement .
- Step 6 Cliquez
 Copy
 et sélectionnez les chaînes, puis cliquez sur
 OK
 pour appliquer

 les paramètres OSD aux caméras dans chaînes sélectionnées , cliquez sur

Apply pour enregistrer les paramètres OSD .

----Fin

96

Paramètres du système 7UI Manuel de l'Utilisateur

7.1.5 Zone de confidentialité

Le système vous permet de masquer des images dans une zone déterminée et qui est appelée zone de confidentialité.

description d'opération

Cliquez sur **Zone de confidentialité** dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion des canaux et choisissez la zone de confidentialité pour accéder à l'écran **Zone de confidentialité**, comme illustré à la Figure 7-11.



Figure 7-11 Écran de zone de confidentialité

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Sélectionnez une chaîne dans la liste déroulante des chaînes.
- Step 2 Dans la fenêtre vidéo, maintenez enfoncé et faites glisser le bouton gauche de la souris pour dessiner une zone de confidentialité.
- Step 3 Cliquez Copy et sélectionnez les canaux ou cochez **tous**, puis cliquez OK pour appliquer les paramètres de confidentialité aux caméras dans chaînes sélectionnées, cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres de confidentialité .
- Step 4 Double -cliquez sur la zone de confidentialité pour supprimer le paramètre.

7.1.6 ROI

Cliquez sur ROI dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion des canaux et

choisissez ROI pour accéder au ROI l'écran, comme indiqué dans Image 7-12 .

Figure 7-12 ROI



Table 7-2 Paramètre RIO

Paramètre	Description	Paramètre
Flux	ID de flux .	[Méthode de réglage]
		Sélectionnez une valeur dans la
		zone de liste déroulante.
		[Valeur par défaut]
		Flux 1

98

Paramètre	Description	Paramètre
Activer	Activer le retour sur investissement	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton . [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
ID de zone	identifiant de la zone ROI, il y a 8 zones	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] 1
Niveau	Le résultat de la mesure du retour sur investissement. Plus la note est élevée, plus la zone à l'intérieur est claire et plus la zone à l'extérieur est floue . Il y a cinq niveaux.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] 5
Nom de la zone	Le nom marqué utilisé pour les zones.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. La valeur ne peut pas dépasser 32 octets .

----Fin

7.1.7 Microphone

Cliquez sur **Microphone** dans le menu principal ou dans le menu de l'écran de gestion des canaux et choisissez **Microphone** pour accéder au microphone l'écran, comme indiqué dans Image 7-13.

Figure 7-13 Micro phone



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Table 7-3 M icrophone

Paramètre	Description	Paramètre
Activer le microphone	Indique s'il faut activer la fonction microphone.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton pour activer le microphone.
Type de micro	Les types de microphones incluent : Faire la queue Une entrée audio active est requise.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante.

Paramètre	Description	Paramètre
Volume du micro	Permet de régler le volume du microphone.	 [Méthode de réglage] Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite . [Valeur par défaut] 50 NOTE La valeur est comprise entre 0 et 100.

----Fin

7.1.8 Intelligent

Il n'est disponible que pour les caméras avec fonction AI.

La fonction de comparaison est uniquement pour les caméras multi-objets AI, veuillez vous référer aux caméras réelles.

7.1.8.1 N ultiobjet IA

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

🛠 System Record Alarm Network License Plate Recognition ▷ Encode Channel Schedule Face Detection • Image Matting Qulity Highest Fulbody Detection • Snapshot Mode Vehicle Detection Upload Image Interval(1-10s) Display Trace Info FTP upload image matting Show Detection Area FTP upload whole image Medium Algorithms Library Version

Figure 7-14 Multiobjet IA

Table 7-4 Multiobjet IA

Paramètre	Description	Comment régler
Détection de visage	L' appareil photo capture le visage lorsque quelqu'un apparaît dans la vidéo en direct.	Activer
Détection du corps entier	La caméra filmera tout le corps lorsque quelqu'un apparaîtra dans la vidéo en direct.	Activer
Détection de plaque d' immatriculation	La caméra prendra le permis lorsque le permis du véhicule apparaîtra dans la vidéo en direct.	Activer
Détection de véhicule	La caméra prendra le permis lorsque le véhicule apparaîtra en vidéo en direct.	Activer
Afficher les informations de	Activez la fonction et une image de trace s'affichera lors de la vidéo en direct.	Choisissez dans la liste déroulante.

Démarrage rapide WEB Manuel de l'Utilisateur

Paramètre	Description	Comment régler
trace	Mode 1 : 46699 Mode 2 : 46699	
S comment zone de détection	Activez la définition d'une zone de détection et le cadre s'affichera lors de la vidéo en direct	Activer _
Coefficient de confiance	La gamme d'images instantanées, il existe trois types, tels que haut, moyen et bas. Plus la confiance est élevée, meilleure est la qualité de l'instantané et moins il y a d'instantanés.	Choisissez dans la liste déroulante .
de visage min(30-300)	30-300 pixels , plus le pixel est petit , plus le visage sera capturé , mais cela peut être une erreur .	Je saisis une valeur comprise entre 30 et 300
corporel min(30-300)	pixels , plus le pixel est petit , plus le corps sera capturé , mais il peut y avoir erreur.	Entrez une plage de valeurs de 30 à 300
du véhicule min(30- 8 00)	30-300 pixels , plus le pixel est petit , plus le visage sera capturé , mais il peut y avoir erreur.	Je saisis une plage de valeur de 30 à 8 00
Je mage la qualité du matage	La qualité des images instantanées , trois modes peuvent être choisis , tels que faible, moyen et élevé .	Choisissez dans la liste déroulante.
Mode instantané	Il y a trois modes qui peuvent être choisis, tels que le minutage et optimal.	Choisissez dans la liste déroulante.
téléchargement (1-10 s)	En mode de synchronisation, définissez l'intervalle de téléchargement de l'image.	Je saisis une valeur comprise entre 1 et 10

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Paramètre	Description	Comment régler
Transfert d'images par FTP	Configuration> Service réseau> FTP , définissez les paramètres liés au FTP, l'image capturée sera envoyée à l'emplacement FTP défini	Activer
Téléchargement FTP de l'image entière	Capturez une photo et envoyez une image entière.	Activer _

Figure 7-15 Horaire S



----Fin

7.1.9 Suivi intelligent

Cette fonction est disponible pour les caméras à grande vitesse.

Pa

La fonction de suivi automatique de la cible est que la caméra dôme peut suivre en continu la cible mobile de la scène prédéfinie et ajuste automatiquement la mise au point du zoom de la caméra en fonction de la distance de la cible mobile, et le dôme revient automatiquement à la scène prédéfinie lorsque la cible mobile disparaît.

🗙 System	Channel Record Alarm	Network Syste	em	×
⊳ Camera	Intelligent Tracking			
▷ Encode	Channel			
▹ Sensor Setting	Intelligent Tracking	0		
▶ OSD	Calibration Coefficient	- •		
▷ Privacy Zone	Trace Magnify	-	• + 17	
⊳ ROI	Time Of Duration(s)	-	• + 212	
▹ Microphone				
▶ Human Thermometer				
⊳ Smart				
				Apply

Figure 7-16 Suivi intelligent

Table 7-5 Paramètres de suivi intelligents

Paramètre	Description	Paramètre
Activer	Activez le bouton pour activer le	[Comment régler]
	suivi intelligent	Cliquez sur Activer pour
		activer.
		[Valeur par défaut]
		DÉSACTIVÉ

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Coefficient d'	Il équivaut à un coefficient de	[Méthode de réglage]
étalonnage	contrôle et à une corrélation positive non linéaire du taux de doublement du suivi en temps réel, généralement plus la hauteur d'installation est élevée, plus la valeur du coefficient d'étalonnage est élevée ; il va de 1 à	Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 1
T Agrandir	30 C'est la valeur du zoom de l'objectif, il a une grande influence sur le grossissement du suivi en temps réel,	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 7
Temps de durée	La durée maximale d'une période de suivi, elle va de 0 à 300 s.	[Méthode de réglage] Faites glisser le curseur. [Valeur par défaut] 120

----Fin

7.2 Réglage de l'enregistrement

Définissez le calendrier d'enregistrement, Disque, mode de stockage, SM A. RT, détection de disque, calcul de disque, FTP et ainsi de suite.

7.2.1 Horaire d'enregistrement

description d'opération

Cliquez sur **Enregistrer** dans le menu principal ou cliquez sur la page d'enregistrement de n'importe quel écran de fonction dans le menu principal pour accéder à l' écran de planification d'enregistrement , comme indiqué dans Illustration 7-17.



🛠 System	Channel	Record	Alarm	Network	System				×
► Record Schedule	Record Sc	chedule							
Record Schedule Disk Storage Mode SMAR.T Disk Detection Disk Calculation FTP	Record Sz Chann Enable Enable Enable Sun : Sun : Sun : Non : Tue : Yue : Thu : Sat :	chodulo ele Precord Pr	4 6	(1)Char @ @ 8 10	12 14	20	22 24	Continuous Alarm Motion I/O M1//O M3//O	
								Сору Ар	ply

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Sélectionnez une chaîne dans la liste déroulante de l'option de canal .
- Step 2 Activez l'enregistrement.
- Step 3 Activez l'enregistrement audio.

Step 4 Acti

vez	Enregistreur vidéo réseau
	Manuel de l'Utilisateur
$I' \Delta N$	

I'AN

R, la caméra est installée avec une carte SD, si la caméra est déconnectée du réseau, lorsque le réseau est récupéré, le NVR peut lire l'enregistrement de la caméra et copier la vidéo perdue depuis la carte SD.

Step 5 Définissez le calendrier d'enregistrement.

Méthode 1 : Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser et relâchez la souris pour sélectionner l'heure d'armement entre 00h00 et 24h00 du lundi au dimanche.

Lorsque vous sélectionnez l'heure en faisant glisser le curseur, le curseur ne peut pas sortir de la zone horaire. Sinon, aucune heure ne serait sélectionnée.

La zone sélectionnée est bleue. La valeur par défaut est toute la semaine.

Les utilisateurs peuvent choisir le type d'alarme à enregistrer, si l'alarme choisie se produit à l'heure définie , elle sera enregistrée. Ainsi , il utilisera efficacement le disque pour éviter de répéter des enregistrements inutiles.

La fonction ANR ne peut être utilisée que pour les caméras dotées d'une fonction d'enregistrement supplémentaire .

Les utilisateurs peuvent définir différentes alarmes à enregistrer.

Méthode 2 : Cliquez dans la page du calendrier d'enregistrement pour sélectionner toute la journée ou toute la semaine.

Step 6 Suppression de la programmation d'enregistrement : Cliquez la sélection pour supprimer la programmation d'enregistrement sélectionnée .

Copy et sélectionnez les chaînes ou cochez toutes, puis cliquez sur Step 7 Cliquez sur pour appliquer les paramètres de gestion des enregistrements aux chaînes

sélectionnées, cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

----Fin

Paramètres du système 7UI Manuel de l'Utilisateur

7.2.2 Disque

Affichez la capacité totale du disque, l'état du disque, le code SN du disque et l'espace de stockage du disque. Vous pouvez formater le disque et définir le délai d'expiration de l'enregistrement .

description d'opération

Step 1 Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal ou dans le menu de l'écran d'enregistrement et choisissez Disque pour accéder au disque l'écran, comme illustré à la Figure 7-18.

🗙 System	Channel Record Alarm	Network System		×
▹ Record Schedule	Disk			
⊳ Storage Mode	Disk1	Disk2		
⊳ S.M.A.R.T	Capacity 12TB	Capacity 3TB		
Disk Detection				
▹ Disk Calculation			Format	
	Disk Status	Normal		
	Disk SN	5QJ8VD9B		
	Used Space	149GB		
	Disk Group			
	Recording Overwrite	۲		
	Expired Time(Day)			
			Apply	

Figure 7-18 Écran de disque

- Step 2 Cliquez sur **Formater** . Le message "Êtes-vous sûr de formater le disque ? Vos données seront perdues » s'affiche .
- Step 3 Choisissez le groupe de disques, il y a quatre groupes.
- Step 4 Cliquez sur OK, et le disque sera formaté.
- Step 5 Activez l'écrasement de l'enregistrement, le disque sera automatiquement écrasé.
- Step 6 Réglage de l'expiration de l'enregistrement . Sélectionnez les jours d'expiration des enregistrements dans la liste déroulante d'expiration de l'enregistrement. Le temps expiré

n'est

pas	Enregistreur vidéo réseau	
	Manuel de l'Utilisateur	Pa
0,		

les enregistrements seront supprimés lorsque le temps est supérieur à la valeur de réglage.

Step 7 Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres .

Les groupes de disques peuvent conserver l'enregistrement des canaux sur différents disques, cela améliorera l'efficacité du stockage.

Le temps expiré est 0, cela signifie que le disque ne sera réécrit que lorsque le disque sera plein.

----Fin

7.2.3 RAID (uniquement pour certains modèles)

Le NVR prend en charge la construction/modification/suppression du RAID. Les utilisateurs peuvent choisir le type de RAID en fonction de l'importance de l'enregistrement .

RAID n'est utilisé que pour l'appareil avec 4 disques ou plus. Et les disques doivent être des disques de niveau entreprise. La capacité des disques est de même pour une utilisation efficace.

La capacité maximale du RAID ne peut pas dépasser 100T.

RAID5 au moins 3 disques peuvent être créés. RAID6 au moins 4 disques peuvent être créés.

RAID10 au moins 4 disques peuvent être créés. La création d'un disque de secours nécessite plus d'un disque ou deux disques de base .

La capacité des disques est de même pour une utilisation efficace

Paramètres du système 7UI Manuel de l'Utilisateur

🛠 System	Channel	Record	Alarm Netwo	rk System				3	×
▷ Record Schedule	RAD								
⊳ Disk		Create RAID				x	HDD Members	Operate	
▶ RAD									
▶ S.MAR.T			Name	Capacity	Hotspare Disk				
			Disk1	1TB					
			Disk3						
			Disk4						
					CK Cancel			Create	

Figure 7-19 RAID

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Cliquez sur RAID pour créer le RAID.
- Step 2 Cliquez sur Créer pour choisir un disque pour créer un nouveau RAID.
- Step 3 Cochez **Hot-spare Disk** pour sauvegarder au cas où le disque serait cassé. Le nombre de disque doit être supérieur à un.

Step 4 Cliquez OK pour enregistrer la création, formatez le nouveau RAID . ----Fin

7.2.4 Mode de stockage

Les utilisateurs doivent répartir les canaux sur différents groupes de disques et utiliser raisonnablement la capacité du disque , comme illustré à la Figure 7-20 .


Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Pa

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Choisissez le groupe de disques.
- Step 2 S électionnez le canal à enregistrer sur le groupe de disques.
- Step 3 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
- Step 4 La liste des groupes affichera les informations détaillées.

Si les chaînes ne sont pas dans la liste, cela signifie que le NVR n'enregistrera pas ces chaînes, veuillez vous assurer que toutes les chaînes sont dans la liste.

C hoisissez le nombre de canaux dont vous devez tenir compte pour la capacité du groupe de disques.

----Fin

7.2.5 S.M.A.R.T

7.2.5.1 S.M.A.R.T

SMART est une technologie d'analyse et de rapport d'auto-surveillance , qui est capable de vérifier le disque comme illustré à la Figure 7-21 .

Figure 7-21 S.M.A.R.T

🗙 System	Channel	Record Alarm	Network	System					×
▷ Record Schedule		WDDA							
⊳ Disk	Disk	Diek1							
⊳ Storage Mode	Disk SN	50JBVD9B		Disk Model					
	Temperature	e 41.0°C		Working Time	2.9 Month				
Disk Detection	Disk Health	GOOD							
Disk Calculation		Attribute Name		Value		Threshold		Raw Value	
	1 ra	w-read-error-rate	OK	100	100	16	prefail	0x0000000000000	
▶ FIP	2 th	roughput-performa.					old-age	0x600000000000	
	3 sp	pin-up-time					prefail	0x95019e010800	
	4 st	tart-stop-count			100		old-age	0x240000000000	
	5 re	allocated-sector-c.		100			prefail	0x000000000000	
	7 se	eek-error-rate		100			old-age	0x0000000000000	
	8 se	eek-time-performa.		140	140		old-age	0x0f0000000000	
							old_age	0x270800000000	

----Fin

7.2.5.2 WDDA

Le disque Western Digital a la fonction WDDA, le NVR peut lire les informations du disque, afin que les utilisateurs puissent voir l'état du disque, comme illustré à la Figure 7-22.



7.2.6 Détection de disque

enregistrer des vidéos afin que les données soient sécurisées, comme illustré à la Figure 7-23 .

Paramètres du système 7UI Manuel de l'Utilisateur



Figure 7-23 Détection de disque

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Choisissez le disque dans la liste déroulante.
- Step 2 Cochez Tout ou touchez Zone pour détecter le disque. Cela prendra quelques minutes .
- Step 3 Cliquez sur Analyser pour analyser le disque.
- Step 4 Le résultat du disque s'affichera dans l'interface

Le bloc vert signifie bon , le bloc rouge signifie mauvais, si les blocs rouges sont trop nombreux ou à la section clé, veuillez changer le disque immédiatement .

Veuillez désactiver l'enregistrement vidéo avant que le disque ne soit détecté, sinon l'enregistrement de la vidéo peut être perdu.

----Fin

7.2.7 Calcul du disque

Les utilisateurs peuvent calculer l'utilisation du disque, afin de pouvoir définir la stratégie de stockage de manière raisonnable, comme illustré à la Figure 7-24 .

Il y a deux modes qui peuvent être réglés, la capacité de calcul et le temps de calcul Figure 7-24 Calcul de la capacité du disque

🛪 System	Channel Record Alarm Network System	×
▹ Record Schedule	Disk Calculation	
⊳ Disk	Currently total camera(s) bitrate 32.45 Mbps	
▷ Storage Mode	Calculation Mode Computing Capacity V	
⊳ S.M.A.R.T	Expect to save time 10 Day 🗸	
Disk Detection	Recording time per day 24 h	
> FTP	The required disk space	

Paramètres du système 7UI Manuel de l'Utilisateur

Figure 7-25 Calcul du disque du temps

🛠 System	Channel Record Alarm Ne	etwork System	×
▹ Record Schedule	Disk Calculation		
⊳ Disk	Currently total camera(s) bitrate	32.45 Mbps	
⊳ Storage Mode	Calculation Mode	Computation time	
⊳ S.M.A.R.T	Disk Capacity		
▶ Disk Detection	Recording time per day	● 24 h	
	The recording time for 10TB disk capac	sity is : 27.21 Day •	



7.2.8 FTP

Activez le téléchargement FTP, lorsque l'alarme se produit, les utilisateurs peuvent lier le téléchargement FTP pour enregistrer les enregistrements d'alarme.

Figure 7-26 FTP



Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Pa

- Step 1 Activez le téléchargement FTP.
- Step 2 Saisissez l'adresse et le port FTP.
- Step 3 Saisissez le compte, le mot de passe et le chemin FTP.
- Step 4 Définissez la taille du fichier de téléchargement, elle varie de 0 à 64 Mo.
- Step 5 Cliquez sur "Tester" pour tester les paramètres. Une fois le test réussi, cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer les paramètres

----Fin

7.3 Gestion des alarmes

Définissez les informations d'alarme générales , la détection de mouvement , la perte vidéo , l'analyse intelligente, l' alarme , Alarme anormale , sortie d'alarme et analyse intelligente locale dans l'écran de gestion des alarmes.

7.3.1 Général

7.3.1.1 Général

Step 1 Cliquez sur Alarme dans le menu principal (ou cliquez sur la page d'alarme de n'importe quel écran de fonction dans le menu principal) pour accéder à l'écran de gestion des alarmes, comme indiqué dans Image 7-27.

		Figur	e 7-27	Alarme	écran de	gestion			
🛪 System	Channel	Record	Alarm	Network	System				×
	General	IO Control	Push						
▹ Motion Detection	Enable	Alarm		0					
▷ Video Loss	Alarm	Duration Time	sec)						
▷ Intelligent Analysis	Buzzer	Duration Time	(sec)						
⊳ Alarm In									
Abnormal Alarm									
⊳ Alarm Out									
Local Intelligent Analysis									
								Apply	

Step 2 Cliquez pour activer la fonction d'alarme.

Step 3 Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante de durée .

Step 4 Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres d'alarme .

----Fin

7.3.1.2 Poussée de contrôle IO

Si vous sélectionnez normalement ouvert et cochez les éléments désactivés , l'entrée d'alarme 1 n'enverra pas de message . Uniquement lorsque l'alarme est en 1 est dans le normalement fermé , il peut pousser le message d'alarme.

Step 1 Activez le push de contrôle IO.

Figure 7-28 Poussée de contrôle IO

General Control Puch Motion Detection Enable I/O Control Video Loss Airrn n Intelligent Analysis Normal State Akrrn h I Abrormal Alarm Alarm Out Local Intelligent Analysis	🛠 System	Channel Record Alarm	Network System	
Motion Detection Enable ID Control Video Loss Alarm h intelligent Analysis Normal State Normal State N/O Alarm h Isable II terms Disable II terms If Push message to APP Abnormal Atarm Itermal Local Intelligent Analysis		General IO Control Push		
Alema Atelina Alem Out Local Intelligent Analysis	⊳ Motion Detection ⊳ Video Loss ⊳ Intelligent Analysis ⊳ Alarm In	Enable IO Control Alarm In Normal State Disabled Items	□ 1 N/O ✓ Push message to APP ▼mill	
	⊳ Alarm Out ⊳ Local Intelligent Analysis			

Step 2 C hoisissez une alarme dans et mode(N/C, N/O).

Step 3 Cochez les éléments désactivés, cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les paramètres .

----Fin

7.3.2 Détection de mouvement

Le NVR enverra une alarme de détection de mouvement lorsque quelque chose bouge dans la vue spécifique de la caméra.

description d'opération

Step 1 Cliquez sur **Détection de mouvement** dans le menu principal ou dans le menu de l'écran de gestion des alarmes et choisissez **Détection de mouvement** pour accéder à l'écran Détection de mouvement, comme illustré à la Figure 7-29.

🛪 System	Channel Record Alarm	Network System	×
▷ General ▷ Motion Detection			
► Video Loss	Channel Enable Video Loss Alarm	[1]Channel01	
> Advanced Intelligent Analy. > Intelligent Analysis	Event Actions 🛗 Schedu	le	
⊳ Alarm In	Push message to APP Pop up message to monitor	0	
 > Abnormal Alarm > Alarm Out 			
⊳ ADAM	PTZ	•	
 Local Intelligent Analysis 	Enable Alarm Out Enable Remote IO		
	Enable Event Recording	ightarrow	
			Copy Apply

Figure 7-29 Écran de détection de mouvement

Pour les e-mails, FTP, vous devez définir les paramètres de ceux-ci à l'avance.

Activez Remote IO, les utilisateurs connectent l'ADAM (modules d'acquisition de données) au NVR à l'avance. Heure de l'alarme, l'alarme aura une durée. ID distant, l'ADAM est connecté à l'ID du NVR.

Numéro de port, le dispositif d'alarme est connecté à l'ID d'ADAM. Étapes d'exaltation

- Step 1 Sélectionnez une chaîne dans la liste déroulante des chaînes.
- Step 2 Cliquez sur pour activer la détection de mouvement.
- Step 3 Activer l'analyse de mouvement si la caméra détecte l'action de mouvement , la zone sera bloquée comme illustré à la Figure 7-30 .
- Step 4 Activer les actions d'événement incluent : pousser les messages vers l'application , les messages contextuels pour surveiller , envoyer un e-mail , buzzer , FTP, PTZ, plein écran, sortie d'alarme, sortie d'alarme de caméra, activer les E/S à distance, les enregistrements d'événements , etc.
- Step 5 Cliquez sur la page Zone pour accéder au paramètre de zone de détection de mouvement, comme indiqué dans Image 7-30.

Channel	[1]Channel01	
Enable Motion Detection		
Enable Motion Analysis	٢	
Event Actions EDetection Area	🗂 Schedule	
2022-04-24 18:52:28 Sun -		
Sensitivity	Nedium 🗸	
		Copy Apply

Figure 7-30 Écran de réglage de la zone de détection de mouvement

Une zone :

1. Maintenez enfoncé et faites glisser le bouton gauche de la souris pour dessiner une zone de détection de mouvement .

2. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante à côté de Sensibilité .

- Step 6 Cliquez sur la page Programmation pour accéder à l'écran de programmation. Pour plus de détails, veuillez consulter 7.2.1 Horaire d'enregistrement Figure 7-23Étape 5 Définissez le calendrier d'enregistrement.
- Step 7 Cliquez sur
 Copy
 et sélectionnez les canaux ou cochez tous , puis cliquez sur
 OK
 pour appliquer

 les paramètres de détection de mouvement aux caméras dans chaînes sélectionnées , cliquez sur
 OK
 pour appliquer

Apply sauver _ détection de mouvement _ paramètres d'alarme .

Double-cliquez pour supprimer la zone sélectionnée .

La zone par défaut est la zone entière .

Si vous quittez la page sans postuler, le conseil « Voulez-vous enregistrer ? montrerait . Cliquez sur enregistrer pour

enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler pour quitter les paramètres.

Activez la sortie d'alarme, l'utilisateur doit définir l'heure d'alarme et l'ID de sortie, quatre ID correspondent à la sortie

d'alarme du panneau arrière , 1 A et 1 B, 2 A et 2 B, 3 A et 3 B, 4 A et 4B.

La sortie d'alarme du canal correspond au port d'alarme de la caméra.

	Figure 7-31 Horaire d'alarme	
🛠 System	Channel Record Alarm Network System	×
≽ General	Mation Datection	
	Channel 2 ~	
▹ Video Loss	Enable Motion Detection	
▶ Intelligent Analysis	Enable Motion Analysis	
⊳ Alarm In	🖨 Event Actions ::::Detection Area 📋 Schedule	
Abnormal Alarm	All 🔩 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	
⊳ Alarm Out	Sun \$	
	Capy A	ply

7.3.3 Perte vidéo

Si une caméra est déconnectée du NVR , elle déclenchera une alarme de perte vidéo .

description d'opération

Cliquez sur **Perte vidéo dans le menu principal ou dans le menu de l'écran de** gestion des alarmes et choisissez **Perte vidéo** pour accéder à l'écran de perte vidéo, comme illustré à la Figure 7-32 . Figure 7-32 Écran de perte vidéo

🛠 System	Channel Record Alarm Network System	×
★ System ▶ General ▶ Motion Detection ▶ Video Loss ▶ Intelligent Analysis ▶ Intelligent Analysis > Alarm In > Abnormal Alarm > Alarm Out	Channel Record Alarm Network System Video Lons Channel [1]Channel01 Enable Video Lons Alarm @ Enable Video Lons Alarm @ Push message to APP @ Push message to monitor @ Email @ Buzzer @	×
➤ Local Intelligent Analysis	PTZ Enable Alarm Out Enable Remote IO Enable Event Recording Copy ,	Ърріу

Étapes de fonctionnement

Step 1 Sélectionnez une chaîne dans la liste déroulante du canal .

Step 2 Cliquez sur pour activer l'alarme de perte vidéo.

- Step 3 Activer les actions d'événement incluent : envoyer un message à l'application , un message contextuel à surveiller , envoyer un e-mail , une sonnerie, un FTP, un PTZ, une sortie d'alarme, activer l'IO à distance, l'enregistrement d'un événement , etc.
- Step 4 Cliquez sur la page Programmation pour accéder à l'écran de programmation.
- Step 5 Pour plus de détails, veuillez consulter 7.2.1 Horaire d'enregistrement *Figure 7-23Étape 5* Définissez le calendrier d'enregistrement.
- Step 6
 Cliquez sur
 Copy
 et sélectionnez un canal, puis cliquez sur
 OK
 pour appliquer les réglages des

 paramètres aux caméras dans chaînes sélectionnées , cliquez sur
 Apply
 pour enregistrer les paramètres

 de perte vidéo .

7.3.4 Analyse intelligente

La caméra de canal peut définir l'analyse intelligente qui dépend des performances des caméras.

description d'opération

Step 1 Cliquez sur Analyse intelligente dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion des alarmes et choisissez Analyse intelligente pour accéder à l'écran d'analyse intelligente, comme indiqué dans Image 7-33.

General Perimeter Single Motion Detection Video Loss Intelligent Analysis Alarm h Abnormal Alarm Alarm Out B Local Intelligent Analysis	le Virtual Fence Double Virtual Fence mannel bible ij Event Actions [::Detection Area	es Multi Loitering Wrong Way [1]Channel01 ©		~
	namel vable Event Actions <u>[]</u> Detection Area	[1]Channel01		
 > Alarm h > Abnormal Alarm > Alarm Out B > L ocal Intellicent Analysis 				
	ush message to APP copup message to monitor mail huzzer TP TZ ull Screen nable Alarm Out nable Camera Alarm Out nable Remote IO nable Event Recording			Apply

Figure 7-33 Écran d'analyse intelligente

- Step 2 S électionnez une action pour régler l'alarme.(Intrusion, Franchissement de ligne, Clôture virtuelle simple, Clôtures virtuelles doubles, O bjet laissé, Objet retiré, Signalement mauvais, L oiter, M ulti lover, Vitesse anormale, C onverse, Stationnement illégal, Décompte du personnel, Clôture, Zone d'entrée, Zone de sortie, Avancé).
- Step 3 Sélectionnez une chaîne dans la liste déroulante du canal .

- Step 4 Cliquez pour activer l'alarme d'analyse intelligente.
- Step 5 Activer les actions d'événement incluent : envoyer un message à l'application , un message contextuel pour surveiller , envoyer un e-mail , un buzzer , FTP, PTZ, plein écran, sortie d'alarme, sortie d'alarme de caméra, activer les E/S distantes, l'enregistrement d' événements , etc.
- Step 6 Cliquez sur la page Programmation pour accéder à l'écran de programmation.
- Step 7 Pour plus de détails, reportez-vous à la Figure 7-23Étape 5 Définissez le calendrier d'enregistrement.
- Step 8 Cliquez sur <u>Copy</u> et sélectionnez un canal, puis cliquez sur <u>OK</u> pour appliquer les réglages des paramètres aux caméras dans chaînes sélectionnées , cliquez sur <u>Apply</u> pour enregistrer les paramètres de perte vidéo .

🛠 System	Channel Record Alarm Net	work System			×
▷ General Perimeter	Single Virtual Fence Double Virtual Fences	Multi Loitering Wrong Way	People Counting	Leave Area	~
 Motion Detection Video Loss 	Channel	[3]Channel03			
	Enable				
⊳ Alarm In	Event Actions	🛗 Schedule			
Abnormal Alarm	2022-04-25 11:08.44 Mon		Enable OSD	O	
▷ Alarm Out			Counting Clear Interval	1Day	
Local Intelligent Analysis			Area Type	Line	
		J. S. S. S. S. S.	Set Correction Value		
			Over Perple Number Alarm	•	
		They with	Alarm Threshold		
		C. C. M.			
	– A->B is out – B->A is in				
				Appl	

Figure 7-34 Effectif du personnel

Table 7-6 Paramètres de comptage du personnel

Paramètre	Description	Paramètre
Activer	Cliquez sur le bouton pour activer le comptage du personnel .	[Comment régler] Cliquez sur Activer pour activer. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Activer l'OSD	Activer , les données statistiques du nombre de membres du personnel s'afficheront sur l'OSD	[Comment régler] Cliquez sur Activer pour activer. [Valeur par défaut] DÉSACTIVÉ
Compter l'intervalle clair	Cinq modes peuvent être choisis, tels que 10 min, demi-heure, 1 heure, 12 heures , 1 jour.	[Méthode de réglage] Choisissez dans la liste déroulante [Valeur par défaut] 7

Un type de zone	La zone pour distinguer l'entrée et la	[Valeur par défaut]
	sortie.	Ligne _

7.3.5 Alarme In

Cette fonction nécessite l'accès à une caméra prenant en charge l'entrée d'alarme externe.

Il existe deux types d'entrée d'alarme, l'une est l'entrée d'alarme du NVR , l'autre est l'entrée d'alarme du canal de la caméra .

description d'opération

Cliquez sur **Alarme dans** dans le menu principal ou dans le menu de l'écran de gestion des alarmes et choisissez **Alarme dans** pour accéder à l'alarme dans l'écran, comme illustré à la Figure 7-35.

🛪 System	Channel Record Alarm N	letwork System	×
⊳ General	Alarm In Camera Alarm In		
 ▹ Motion Detection > Video Loss 	Alarm In		
⊳ Intelligent Analysis	Normal State		
► Alarm In	Port Name	Sensor 1	
⊳ Abnormal Alarm ⊳ Alarm Out	Push message to APP	0	
▹ Local Intelligent Analysis	Pop up message to monitor Email		
	Enable Alarm Out		
	Enally Eron Hocol uling		
		Aŗ	ληλ

Figure 7-35 Alarme à l'écran

Figure 7-36 caméra en			
🛠 System	Channel Record Alarn	Network System	×
⊳ General	Alarm In Camera Alarm In		
▷ Motion Detection	Channel	[1]Channel01 V	
⊳ Video Loss	Alarm In		
	Normal State		
 Intelligent Analysis 	Enable Alarm In		
➤ Alarm In	C Event Actions P Se	portulo.	
▷ Abnormal Alarm		ICLARG	
⊳ Alarm Out	Email		
and a second s The second se The second se	Buzzer		
> Local Intelligent Analysis		\odot	
		\odot	
	Full Screen	\odot	
	Enable Alarm Out	\odot	
	Enable Camera Alarm Out	lacksquare	
	Enable Remote IO	\odot	
	Enable Event Recording	\bigcirc	
			Apply

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Sélectionnez un canal en alarme dans .
- Step 2 Cliquez pour activer ou désactiver les fonctions.
- Step 3 Sélectionnez Type d'alarme dans la liste déroulante.

NC: Normal fermer l'alarme

NON: Normal ouvrir l'alarme

- Step 4 Définir le nom .
- Step 5 Activer les actions d'événement incluent : envoyer un message à l'application , un message contextuel pour surveiller , envoyer un e-mail , un buzzer , FTP, PTZ, plein écran, sortie d'alarme, sortie d'alarme de caméra, activer les E/S distantes, l'enregistrement d' événements , etc.
- Step 6 Cliquez sur la page Programmation pour accéder à l'écran de programmation. Pour plus de détails, veuillez consulter 7.2.1 Horare d'enregistrement Illustration 7- 17 Étape 5 Définissez le calendrier d'enregistrement.
- Step 7 Cliquez sur Apply sauver _ paramètres d' alarme dans . ----Fin

7.3.6 Alarme anormale

Une alarme anormale comprend une alarme de disque, un conflit IP et un réseau déconnecté.

description d'opération

Step 1 Cliquez sur **Alarme anormale** dans le menu principal ou dans le menu de l'écran de gestion des alarmes et choisissez **Alarme anormale** pour accéder à l'écran d'alarme anormale , comme illustré à la Figure 7-39.

Figure 7-37 Écran d'alarme anormale

🛪 System	Channel Record Alarm Network System	×
 > General > Motion Detection > Video Loss > Intelligent Analysis 	Abnormal Alarm Enable Abnormal Alarm Abnormal Type Event Actions	
 Alarm in Abnormal Alarm 	Pushmessage to APP 3	
> Alarm Out > Local Intelligent Analysis	Pop up message to monitor Image: Im	
	Apply	

- Step 2 Cochez les actions anormales .
- Step 3 Activer les actions d'événement incluent : envoyer un message à l'application , un message contextuel à surveiller , envoyer un e-mail , un avertisseur sonore , une sortie d'alarme, activer l'IO à distance , etc.

Step 4 Cliquez sur	Apply sauver paramètres d'alarme anormaux.	
Fin		

7.3.7 Une alarme éteinte

7.3.7.1 Une alarme éteinte

Choisissez un ID de sortie comme interface de sortie.

Figure 7-38 Une alarme éteinte

🛪 System	Channel Record Alarm	Network System	×
⊳ General	Alarm Out Camera Alarm Out		
	Port Number Port Name Valid Signal Alarm Output Mode	1 Name Close Switch Mode	
 Alarm Out Local Intelligent Analysis 			
			Apply

----Fin

7.3.7.2 Sortie d'alarme de la caméra

Cette fonction nécessite l'accès à une caméra connectée à un périphérique de sortie d'alarme externe .

Figure 7-39 Sortie alarme caméra

🛪 System	Channel Record Alarm	Network System		×
⊳ General	Alarm Out Camera Ala Flashlight	Alarm Out		
▹ Motion Detection	Channel	[1]Channel01		
⊳ Video Loss	Port Number			
Intelligent Analysis	Port Name			
⊳ Alarm In	Valid Signal	Close	~	
Abnormal Alarm	Alarm Output Mode	Switch Mode		
▷ Local Intelligent Analysis	Alam hine(ins)(0.00ntinuous)			
				Apply

Table 7-7	Sortie alarme	e caméra
-----------	---------------	----------

Paramètre	Description	Paramètre
Sortie d'alarme	ID du canal de sortie d'alarme. NOTE Le nombre de canaux de sortie d'alarme dépend du modèle d'appareil.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] 1
Nom	Nom du canal de sortie d'alarme.	[Plage de valeurs] 0 à 32 octets
Signal valide	Les options sont les suivantes : Fermer : Une alarme est générée lorsqu'un signal d'alarme externe est reçu. Ouvert : Une alarme est générée lorsqu'aucun signal d'alarme externe n'est reçu.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Fermer

Paramètre	Description	Paramètre
Paramètre Mode de sortie d'alarme	Description Lorsque l'appareil reçoit le signal d'alarme d'E/S s , il enverra les informations d'alarme à un appareil d'alarme externe dans le mode spécifié par ce paramètre. Les options incluent le mode de commutation et le mode d'impulsion .	Paramètre [Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Changer de mode
	NOTE Si le mode de commutation est utilisé, la fréquence d'alarme de l'appareil doit être la même que celle du dispositif d'alarme externe. Si le mode impulsion est utilisé, la fréquence d'alarme du dispositif d'alarme externe peut être configurée.	
Temps d'alarme (ms) (0 : continu)	Durée de la sortie d'alarme. La valeur 0 indique que l'alarme reste s valide en continu .	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 0 [Plage de valeurs] 0 à 86400 secondes
Contrôle manuel	Contrôlez la sortie d'alarme.	N / A

7.3.8 Analyse intelligente locale

7.3.8.1 Général

Dans l'interface « Alarme > Analyse intelligente locale > Général », activez l'analyse intelligente locale pour définir l'intrusion locale, comme illustré à la Figure 7-40.

X System	Channel Record Alarr	m Network System	×
⊳ General	General Perimeter		
Motion Detection	Enable		
⊳ Video Loss	Enable Draw Rect		
Intelligent Analysis	Mode	Detection mode	
⊳ Alarm In	Channel	1 2 3 4 5 6 7 8	
Abnormal Alarm			
⊳ Alarm Out			

Activez la fonction d'alarme.

Activez Draw Rectangle, le rectangle de détection sera affiché sur la vidéo en direct de l'intrusion.

Choisissez les canaux, supportez jusqu'à 4 canaux.

Activez ou désactivez l'intrusion, modifiez les canaux, cliquez sur "Appliquer" et l'appareil sera redémarré.

7.3.8.2 Intrusion

Dans l'interface « Alarme > Analyse intelligente locale > Intrusion », définissez le paramètre d'intrusion locale.

L'« Intrusion » fait référence au fait qu'une alarme est générée lorsque les cibles de types spécifiés (tels que personne, voiture, et à la fois personne et voiture) entrent dans la zone de détection .

Figure 7-41 Intrusion

🛪 System	Channel Record Alarm N	letwork System	×
⊳ General	General Intrusion		
▷ Motion Detection	Channel	[1]Channel01	
⊳ Video Loss	Enable		
▷ Intelligent Analysis	Event Actions EDetection Are	a 🛗 Schedule	
⊳ Alarm In	Push message to APP		
Abnormal Alarm			
⊳ Alarm Out		\odot	
	Buzzer		
1			
	Full Screen		
	Enable Alarm Out		
	Enable Camera Alarm Out		
	Enable Remote IO		
	Enable Event Recording		
			Apply

Evénement action:

Choisissez le canal pour activer l'intrusion, activez les actions d'événement (telles que message push à l'application, message contextuel à surveiller, e-mail, sonnerie, FTP, PTZ, plein écran, sortie d'alarme, sortie d'alarme de caméra, activer l'IO à distance, enregistrement d' événement , et ainsi de suite). Cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer les paramètres.

General Intrusion				
Channel	[1]Channel01			
Enable	©			
Event Actions	🛗 Schedule			
2022-04-25-11:43:21 Mon-		Limit Target Type	٢	
		Туре	Person	
CON UM				
	Remove All			
			Apply	

Figure 7-42 Zone de détection

Zone de détection :

Déplacez le curseur sur l'interface de dessin et cliquez pour générer un point, déplacez le curseur pour tracer une ligne, puis cliquez pour générer un autre point. C'est ainsi qu'une ligne est générée. De cette façon, continuez à tracer des lignes pour former n'importe quelle forme et cliquez avec le bouton droit pour terminer le dessin des lignes.

Une ligne tracée ne peut pas en croiser une autre, ou le tracé de la ligne échoue.

Toute forme à 8 côtés maximum peut être dessinée.

La quantité de détection _ la zone s n'est pas encore limitée et sera décrite à l'avenir lorsqu'une limite sera appliquée.

Choisissez Limiter la cible dans la liste déroulante, personne/personne ou voiture/voiture.

Figure 7-43 Définir le calendrier



Établir l'horaire :

Méthode 1: Cliquez le bouton gauche de la souris pour sélectionner n'importe quel moment entre 0:00 et 24:00 du lundi au dimanche, comme indiqué dans Illustration 7-63.

Méthode 2: Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser et relâchez la souris pour sélectionner le programme dans les 0:00 -24h00 du lundi au dimanche.

Lorsque vous sélectionnez l'heure en faisant glisser le curseur, le curseur ne peut pas être déplacé hors de la zone de l'heure. Sinon, aucune heure ne peut être sélectionnée.

Méthode 3 : Cliquez sur la page du programme pour sélectionner toute la journée ou toute la semaine. Suppression d'un horaire : cliquez a nouveau ou inversez la sélection pour supprimer l'horaire sélectionné. ----Fin

7.4 La gestion du réseau

Met le Paramètre réseau , 802.1X , DDNS, e-mail, cartographie des ports , P2P , filtre IP , SNMP 3G/4G et PPPOE, trafic réseau dans l'écran de gestion du réseau.

description d'opération

Step 1 Cliquez sur Réseau dans le menu principal (ou cliquez sur la page réseau de n'importe quel écran de fonction dans le menu principal) pour accéder à l'écran de gestion du réseau, comme indiqué dans Illustration 7-44.

🗙 System	Channel Record Alarm	Network System	×
	P Port POE		
⊳ 802.1X	DHCP	۲	
⊳ DDNS	IP Address	192 . 168 . 32 . 149	
▷ Port Mapping	Subnet Mask	255 . 255 . 0 . 0	
⊳ Email	Default Gateway	192.168.0.1	
⊳ P2P	Obtain DNS Automatically		
⊳ IP Filter	Preferred DNS Server		
⊳ SNMP	Alternate DNS Server		
▷ POE Status			
▷ Network Traffic			
Platform Access			
		Apply	

Figure 7-44 Réseau écran de gestion _

7.4.1 Réseau

Définissez DHCP et DNS manuellement ou automatiquement.

7.4.1.1 IP

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez Cité de DHCP pour activer ou désactiver la fonction d'obtention automatique d'une adresse IP. La fonction est désactivée par défaut.

- Step 2 Si la fonction est désactivée, cliquez sur les champs de saisie à côté de IP, Masque de sous-réseau et Passerelle pour régler les paramètres selon vos besoins.
- Step 3 Cliquez sur bà côté de **Obtenir DNS automatiquement** pour activer ou désactiver la fonction d'obtention automatique d'une adresse DNS. La fonction est activée par défaut.
- Step 4 Si la fonction est désactivée, cliquez sur les champs de saisie à côté de DNS 1 (192.168.0.1 par défaut) et DNS 2 (par défaut 8.8.8.8), supprimez l'adresse d'origine et entrez une nouvelle adresse.

Step 5 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres IP.

----Fin

7.4.1.2 Port

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur Port page pour accéder à l'écran de réglage du port, comme illustré à la Figure 7-45 .

Figure 7-45 Écran de réglage du port

🛪 System	Channel Record Alarm	Network System	×
▶ Network	IP Port POE		
⊳ 802.1X	HTTP Port	80	
⊳ DDNS	HTTPS Port	443	
▷ Port Mapping	RTSP Port	554	
⊳ Email	Control Port	30001	
⊳ P2P			
▷ IP Filter			
⊳ SNMP			
▷ POE Status			
> Platform Access			
			Apply

Step 2 Définissez le port HTTP , le port HTTPS , le port RTSP et le port de contrôle .

Step 3 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres du port .

----Fin

7.4.1.3 POE

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur P OE page pour accéder à l'écran de réglage POE, comme indiqué dans Illustration 7-46.

	Figure	7-46 Écran PoE	
🛠 System	Channel Record Alarm	Network System	×
▶ Network	IP Port POE		
> 802:1X > DDNS > Port Mapping > Email > P2P > IP Filter > SNMP	Auto Manage For PoE Camera IP Address Subnet Mask Default Gateway *The POE parameters are modified	169.254.10.121 255.255.0.0 169.254.10.1 and the device will reboot*	
 > POE Status > Network Traffic > Platform Access 			Apply

Step 2 Le NVR déploiera immédiatement les adresses IP sur les caméras connectées au POE.

Step 3 Cliquez	Apply	pour définir	l'adresse IP	de la	caméra	POE	avec	succès	
Fin									

7.4.2 802.1 X

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez Câté de **802.1 X** pour activer ou désactiver la fonction . La valeur par défaut est désactivée .

	Figu	rre 7-47 802.1X	
🛠 System	Channel Record Alarm	Network System	×
> Network	<u>802.1X</u>		
	Enable 802.1X		
⊳ DDNS	User		
▷ Port Mapping	Password		
⊳ Email			
⊳ P2P			
⊳ IP Filter			
⊳ SNMP			
▷ POE Status			
▷ Network Traffic			
▷ Platform Access			
			Apply

- Step 2 Saisissez l'utilisateur et le mot de passe de 802.1X, le compte est créé par l'utilisateur.
- Step 3 Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres. Le visiteur pour voir le NVR doit entrer un compte pour certifier.

```
----Fin
```

7.4.3 DDNS

Assurez-vous de connecter la caméra spécifiée à Internet et d'obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter au système de nom de domaine dynamique (DDNS) à partir du serveur .

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Cliquez sur **DDNS** dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du réseau et choisissez **DDNS** pour accéder à l'écran DDNS.
- Step 2 Cliquez sur Cliquez sur Step 2 Cliquez sur S

X System Channel Record Alarm Network System X > Network DDNS		U	0 0	
> Network DDNS > 8021X Enable DDNS > DDNS Protocol > Port Mapping Domain Name > Email User > Email User > P2P Password > PF Fiter Test > SNMP	🗙 System	Channel Record Alarn	n <u>Network</u> System	×
> 9021X Enable DONS Image: Constant in the protocol Image: Co	▶ Network	DDNS		
> CONS Protocol mo_ip > Port Mapping Domain Namo dir.dir.aut > Enail User Username > P2P Password > > PFIter Test	⊳ 802.1X	Enable DDNS	a	
> Port Mapping Domain Name dvr. dxhs.net > Enail User Username > P2P Password > > IP Filter Test		Protocol		
 ▷ Email ∪ser ∪sername ▷ P2P Password > PFilter > SNMP > POE Status > POE Status > Network Traffic > Platform Access 	▷ Port Mapping	Domain Name	dvr.ddns.net	
▷ P2P Password Password > ▷ PFliter Test > > POE Status > > POE Status > > PoE Status > > Potrorm Access	⊳ Email	User		
 ▷ P Filter > SNMP > POE Status > Network Traffic > Platform Access 	⊳ P2P	Password		
 > SNMP > POE Status > Network Traffic > Platform Access 	⊳ IP Filter		Test	
 POE Status Network Traffic > Platform Access Apply 	⊳ SNMP			
 POE Status > Network Traffic > Platform Access Amily 				
 > POE Status > Network Traffic > Platform Access Arply 				
▷ Network Traffic > Platform Access Amply	▷ POE Status			
▷ Platform Access Apply	▷ Network Traffic			
Αφύγ	▷ Platform Access			
Apply				
Apply				
				Apply

Figure 7-48 Écran de réglage DDNS

Step 3 Sélectionnez une valeur requise dans la liste déroulante du protocole .

Step 4 Définissez le nom de domaine , saisissez l'utilisateur et le mot de passe .

Step 5 C liquez Test pour vérifier le nom de domaine.

Step 6 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres du réseau DDNS

Un réseau externe peut accéder au NVR via une adresse définie dans les paramètres DDNS .

----Fin

7.4.4 Cartographie des ports

7.4.4.1 Cartographie des ports

Étapes de fonctionnement

 Step 1 Cliquez sur Port Mapping dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du réseau et choisissez

 Port Mapping pour accéder à l'écran de mappage de port , comme illustré à la Figure 7-49 .

	Figure 7-49 c	an de réglage du mapp	age de port	
🛪 System	Channel Record Al	arm Network System		×
» Network	Port Mapping NAT Port			
⊳ 802.1X	Enable Port Mapping	0		
> DDNS	Mode	Auto		
	HTTP Port			
⊳ Email	HTTPS Port			
⊳ P2P	RTSP Port			
⊳ IP Filter	Control Port			
⊳ SNMP	Port range [1025–65534]			
▷ POE Status				
▷ Network Traffic				
▶ Platform Access				
				Apply

Step 2 S électionnez le type d'activation UPnP.

Step 3 manuel : entrée port http, port de données et port client manuellement .

Step 4 Auto UPnP : l'appareil obtient le port automatiquement .

Step 5 C	Cliquez	Apply	pour enregistrer	les paramètres.
17.				

----Fin

7.4.4.2 Port NAT

Port NAT (traduction d'adresse réseau). Accédez aux canaux du NVR via le port NAT. Les utilisateurs peuvent définir le port de début, et il générera automatiquement le port de fin . Nous verrons le port NAT lorsque nous

🛠 System	Channel Record Ala	arm Network System	
▶ Network	Port Mapping NAT Port		
⊳ 802.1X	Start Port	40001	
⊳ DDNS	End Port		
⊳ Email	Port range [40001–65534]		
⊳ P2P			
⊳ IP Filter			
⊳ SNMP			
▷ POE Status			
Network Traffic			

----Fin

7.4.5 E-mail

Si la fonction SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est activée , l'appareil envoie automatiquement les informations d'alarme aux adresses e-mail spécifiées lorsqu'une alarme est générée. Deux boîtes aux lettres peuvent être définies comme destinataires.

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur **E-mail** dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du réseau et choisissez **E-mail** pour accéder à l'écran E-mail, comme illustré à la Figure 7-51.

	Figure 7-51 É	Ecran de réglage des e-m	ails
🛠 System	Channel Record Alarm	Network System	×
▷ Network	Email Server 1 Email Server 2		
⊳ 802.1X	SMTP Server		
▷ DDNS	SMTP Server Port		
▷ Port Mapping	Username		
	Password		
▷ P2P	Email Sender		
> SNMP	Alarm Receiver 1		
	Alarm Receiver 2		
	Alarm Receiver 3		
▷ POE Status	Sending interval(0=600s)		
▷ Network Traffic		Test	
▷ Platform Access			
			Apply

Figure 7-52 E-serveur de messagerie 2

SMTP Server		
SMTP Server Port		
Username		
Password		
Email Sender		
Alarm Receiver 1		
Alarm Receiver 2		
Alarm Receiver 3		
SSL Encryption	OFF	
Sending interval(0-600s)		
	Test	

- Step 2 Définissez manuellement l'adresse du serveur SMTP et le port du serveur SMTP .
- Step 3 Saisissez manuellement l'expéditeur de l'e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe .
- Step 4 Définissez l'e-mail pour recevoir l' alarme. le message « Le courrier a été envoyé, veuillez vérifier » s'affiche . Ouvrez l' e -mail, si le code de vérification est reçu, cela indique que l'e-mail est défini avec succès .
- Step 5 Définissez E-mail pour récupérer le mot de passe. le message « Le courrier a été envoyé, veuillez vérifier » s'affiche . Ouvrez l'e-mail, si le code de vérification est reçu, l'e-mail est défini avec succès .

Step 6 Définissez le cryptage SSL pour crypter ou non le courrier, définir l'intervalle d'envoi.

Step 7 Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres . ----Fin

7.4.6 P2P

Affichez le code UUID et définissez le statut P2P de l'appareil.

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur **P2P** dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du réseau et choisissez **P2P** pour accéder à l'écran P2P, comme illustré à la Figure 7-53.

Figure 7-53 Écran P2P

🛠 System	Channel Record A	Alarm Network System	
Network	P2P		
⊳ 802.1X	Enable P2P	0	
⊳ DDNS	Status	Offline	
▷ Port Mapping	030 10	P011002 A EEK 1001 IR2	
⊳ Email	F2FID		
⊳ IP Filter		334688	
⊳ SNMP		回题新	
	App Name	Liberty-View	
	– It is available on App St	ore and Google Play.	
▷ POE Status			
Network Traffic			
Platform Access			
			Ar

Step 2 Cliquez sur pour activer la fonction P2P.

Step 3 Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres du réseau P2P ou cliquez sur Annuler pour annuler les paramètres.

Step 4 Après le Liberty-View est installé sur le téléphone mobile, exécutez l'APP et scannez le QR pour ajouter et accéder au NVR lorsque l'appareil est en ligne.

----Fin

7.4.7 Filtre IP

Définissez l'adresse IP dans le segment de réseau spécifié pour autoriser ou interdire l'accès .

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur **Filtre IP** dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du réseau et choisissez **Filtre IP** pour accéder à l'écran du filtre IP, comme illustré à la Figure 7-54.

Figure 7-54 Écran de réglage du filtre IP

🗙 System	Channel F	Record	Alarm	Network	System				×
▶ Network	IP Filter								
⊳ 802.1X	Enable IP F	ilter							
⊳ DDNS	Rule Type			Black		~			
▷ Port Mapping	Black List('Eollowing ne	atwork sear	nents are forbl	iden)				
⊳ Email			Start IP		Enc	IP	Edit		
⊳ P2P									
► IP Filter									
⊳ SNMP									
▷ POE Status									
▷ Network Traffic									
> Platform Access									
	+ -								
								Ар	ply

Step 2 Cliquez Cliquez côté de Filtre IP pour activer la fonction de filtre IP .

Step 3 Sélectionnez la liste noire ou la liste déroulante de la liste blanche.

Step 4 Cliquez **He**pour définir la liste noire et blanche L'écran du segment IP s'affiche, comme illustré à la

Figure 7-55.

Figure 7-55 Écran Segment d'adresse IP

Start IP			
End IP			
		ок	Cancel

Step 5 Entrez la valeur manuellement pour l'adresse IP de début, l'adresse IP de fin.

Step 6 Cliquez sur OK Le système enregistre les paramètres. Le segment IP des listes noires et blanches répertorié dans la liste noire (blanche).

Liste noire : une liste d'adresses IP dans un segment de réseau spécifié qui sont considérées comme inacceptables ou indignes de confiance et doivent être exclues ou évitées .

Liste blanche : une liste d'adresses dans un segment de réseau spécifié considérées comme acceptables ou dignes de confiance.

Sélectionnez un nom dans la liste et cliquez sur Supprimer pour supprimer le nom de la liste.

Sélectionnez un nom dans la liste et cliquez sur Modifier pour modifier le nom dans la liste.

Un seul type de règle est disponible et le dernier type de règle défini est efficace.

----Fin

7.4.8 SNMP

Il existe trois versions de protocoles simples de gestion de réseau à l'interface.

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur Filtre IP dans le menu principal ou dans le menu de l'écran de gestion du réseau et choisissez Filtre IP pour accéder à l'écran du filtre IP, comme indiqué dans Illustration 7-56.

	Figure 7-56 É	Écran des paramètres SNMP	
🛠 System	Channel Record Alarm	Network System	×
▶ Network	SNMPv1/2 SNMPV3		
⊳ 802.1X	SNMPV1	۲	
⊳ DDNS	SNMPV2C	٢	
▷ Port Mapping	Write Community		
⊳ Email	Read Community		
⊳ P2P	Trap Address		
▷ IP Filter	Trap Port		
	Trap Community		
▷ POE Status			
> Network Traffic			
> Platform Access			
			Apply

Step 2 Cliquez Step 2 Figure 7-57 Interface SNMPV 1/2

SNMPv1/2 SNMPV3	
SNMPV1	
SNMPV2C	۲
Write Community	
Read Community	
Trap Address	
Trap Port	
Trap Community	

Step 3 Saisir les paramètres du protocole .

Step 4 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres ou cliquez Cancel pour annuler les paramètres. ----Fin

État du point d'entrée 7.4.9

Les utilisateurs peuvent visualiser l'état du POE de manière intuitive , comme illustré à la Figure 7-58 .

Figure 7-58 Statut POE



7.4.10 Trafic réseau

Les utilisateurs peuvent visualiser le trafic réseau immédiatement, comme illustré à la Figure 7-59.

Figure 7-59 Trafic réseau 🛠 System > Network ⊳ 802.1X 16Mbo 8Mbos LAN N Platform Access

Il existe deux débits, le débit de transmission et le débit de réception. L'état du ou des LAN s'affiche dans la liste. ----Fin

7.4.11 Accès à la plate-forme

Si le NVR et le système de plate-forme ne sont pas sur le même réseau local, assurez-vous que le NVR est connecté au même serveur externe que le système de plate-forme. Vous devez créer un serveur pour la plate-forme en mode avancé, l'IP/port distant de la plate-forme et le NVR mappent le port au réseau externe.

Step 1 Choisissez Configurer > Service réseau > Accès à la plate-forme .

La page Accès à la plate-forme s'affiche, comme illustré à la Figure 7-60

Figure 7-60 Page d'accès à la plateforme

🗙 System	Channel Record Ala	arm Network System	×
▷ Network	Platform Access		
⊳ 802.1X	Enable	٩	
▷ DDNS	URL		
▷ Port Mapping	Port		
⊳ Email	User		
⊳ P2P	Password		
⊳ IP Filter	Encrypt		
⊳ SNMP			
▷ Network Traffic			
			Apply

Step 2 Saisissez les paramètres. L'URL et le port sont l'adresse IP et le port du serveur de plate-forme

Step 3 Le nom et le port sont le nom de connexion et le mot de passe de la plate-forme.

Step 4 Ajoutez le NVR à la plate-forme, vous devez saisir les informations suivantes .

1 : IP/ID/Nom de domaine est l' ID de périphérique du NVR .

Figure 7-61 IP/ID/Domaine

🛠 System	Channel	Record	Alarm	Network	System	×
► Information	System	Network	Channel	Disk	Alarm	
⊳ General	Device	D		B0110	3AFEK 109U62	
▷ User Account	Device	Name		Devic		
Security Center	Device	Туре		NVR		
⊳ Layout	Model			L3NVF	18POE	
▷ Auxiliary Screen	Firmwa	re Version		v4.6.1	604.0000.003.0.1.36.0	
⊳ Logs	U-boot	Version		15040	10C0F18	
> Maintenance	Kernel	/ersion		15060	511183A	
≽ Auto Reboot	HDD Nu	mber				
	Channe	ls Supported				
	Alarm Ir					
	Alarm C	lut				
	Audio Ir					
	Audio C	lut				

2 : Le mode de connexion doit être choisi Enregistrement actif de l'appareil .

Figure 7-62 Connecter le NVR à la plateforme

+ AddDevice		;
Device Name		
Device Type	NVR	
Protocol	Private Protocol	
IP/ID/ domain name		
Port	30001	
Group	Default group	
	Advanced	setting
Connection mode	Device active registratio	n 🔻
IAU	Not configured	
MDU	Auto	
Save and New	Test Add	d Cancel

3 : les serveurs CMU, MDU et IAU de la plate-forme doivent être mappés aux ports vers le réseau externe à l'avance.

Figure 7-63 Adresse URL/port

Basic Inform	mation				ා Refresh 🛭 🕏 Back	℃ Restore 🗹 Edit 🗙 Delete	
Server Name :				127.0.0.1 : 10086			
Running State :			Remote IP:Port :				
Log Type :			Device registration port :	17888			
Barrada .	Defects Describe	P30 1840 -	Barrista de las contenentes anal-				

Step 5 Si vous souhaitez chiffrer l'accès, vous pouvez activer le chiffrement.

Step 6 Cliquez sur Appliquer.

Le message "Appliquez le succès !" s'affiche et le système enregistre les paramètres.

----Fin

7.5 La gestion du système

Voir l'appareil Informations et ensemble Informations générales, Compte utilisateur, Centre de sécurité, Mise en page, Journaux, M aintenance et Redémarrage automatique pour le réglage du système.

description d'opération

Cliquez sur **Système** dans le menu principal (ou cliquez sur la page système de n'importe quel écran de fonction dans le menu principal) pour accéder à l'écran de réglage du système, comme illustré à la Figure 7-64 . Figure 7-64 Écran de réglage du système

🛪 System	Channel Record Alarm Network System	×
► Information	System Network Channel Disk Alarm	
Seneral User Account Security Center Layout Auxiliary Screen Logs	Device ID B011003AFEK 109U62 Device Name Device Device Type NVR Model L3NVR8POE Firmware Version v4.6.504.0000.003.0.136.0 U-boot Version 1504010C0F18	
⊳ Maintenance ⊳ Auto Reboot	Kernel Version 15060511183A	
	HDD Number 2 Channels Supported 8 Alarm in 8 Alarm Out 1 Audio In 1 Audio Out 1	

7.5.1 Information

Affichez l'ID de l'appareil, le nom de l'appareil, le type d'appareil, le modèle, la version du micrologiciel, la version du noyau, la version de la détection de visage, le volume du disque dur, la prise en charge des canaux, l'entrée et la sortie d'alarme, l'entrée audio, l' écran **d'informations de sortie audio**, comme indiqué dans Image 7-65.

Figure 7-65 Interface du système d'information

Syste	m Network	Channel	Disk	Alarm
D	evice ID		B01100	3AFEK 109U62
D	evice Name		Device	
D	evice Type		NVR	
Ν	lodel		L3NVR	8POE
	irmware Version		v4.6.16	04.0000.003.0.1.36.0
	-boot Version		150401	0C0F18
	ernel Version		150605	11183A
н	DD Number			
	hannels Supported			
A	larm In			
A	larm Out			
A	udio In			
A	udio Out			
D N K H C C A A A A A	evice Type lodel boot Version amel Varsion DD Number hannels Supported larm h larm Out udio h		NVR L3NVR v4.6.16 150401 150605 2 8 8 8 1 1 1 1	8POE 04.0000.003.0.136.0 0C0F18 511183A

Réseau : état, adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, adresse MAC, DHCP, serveur DNS préféré, serveur DNS alternatif, bande passante totale, paquets reçus, etc., comme illustré à la Figure 7-66.

System	Network	Channel	Disk	Alarm
Status			On	line
IP Addre	ISS		192	2.168.32.149
Subnet	Mask			5.255.0.0
Default (Gateway		192	2.168.0.1
MAC Ad	dress		00	:1C:27:16:F5:7A
DHCP			OF	
Preferre	ed DNS Server		192	2.168.32.254
Alternat	e DNS Server			
Total Ba	ndwidth		100	00.00 Mbps
Receive	d Packets			53 Mbps

Figure 7-66 Interface réseau d'information

Canal : canal, nom, état, format vidéo, résolution, débit binaire (kbps), etc., comme illustré à la Figure 7-67 . Figure 7-67 Interface canal d'information

System	Network C	Channel Disk	Alarm		
	Channel01	Onlinc		1920*1080/704*576	4096/1024
	Channel03				
	Channel05			1920*1080/704*480	
				704*480/352*240	
				3840*2160/720*576	

Disque : nom du disque, capacité, utilisé, SN, modèle de disque, état, etc., comme illustré à la Figure 7-68

.

Figure 7-68	Interface	de disque	d'information
-------------	-----------	-----------	---------------

System	Network	Channel	Disk Alarm		
Disk		Capacity			
Disk		12 TB	291 GB	WD121EJRP-89B.	Normal
Disk)0VX010-2E3166	Normal

Alarme : canal, nom, mode, activer, canal d'enregistrement, etc., comme illustré à la Figure 7-69 . Figure 7-69 Interface information-alarme

System	Network	Channel	Disk Al	arm	
Cha	nel	Name	Mode	Enable	Recording Channel
	k-1	Sensor 1			
Loca		Sensor 2			
Loca		Sensor 3			
Loca		Sensor 4			
Loca	⊢ >1		Close		

7.5.2 Général

7.5.2.1 Système

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur Général dans le menu principal ou dans le menu de l'écran de gestion du système et choisissezGénéral pour accéder à l'écran du système , comme illustré à la Figure 7-70 .

Figure 7-70 écran de réglage du système

🗙 System	Channel Record Alarm Ne	etwork System	×
▷ Information	System Date And Time Time Z	one DST Sync Camera T	īme
> General	Device Name	Device	
⊳ User Account	Output Resolution	1920×1080	
 Security Center 	Language	English	
▷ Layout	Temperature Unit	Celsius	
⊳ Logs			
▶ Maintenance			
▷ Auto Reboot			
			Apply

Step 2 Entrez le nom de l'appareil sélectionné.

- Step 3 Sélectionnez une résolution appropriée dans la liste déroulante de résolution de sortie .
- Step 4 Sélectionnez une langue requise dans la liste déroulante Langue .
- Step 5 Réglez l'unité de température.

Step 6 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres .

7.5.2.2 Date et l'heure

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur Page **Date et heure pour accéder à l'écran de réglage de la date et de l'heure,** comme illustré à la Illustration 7-71.
	Figure 7-71 Écran de	réglage de la date et de l'heure	
🛠 System	Channel Record Alarm	Network System	×
> Information	System Date And Time Tir	ie Zone DST Sync Camera Time	
	Date Format	DD/MM/YY hhmm:ss 🗸	
⊳ User Account	Time Format	24H 🗸	
 Security Center 	Enable NTP	0	
⊳ Layout	NTP Server	time.windows.com 🗸	
	Sync Time Frequency (sec)	86400	
> Logs	Date		
▶ Maintenance	Time		
▷ Auto Reboot			
	– Time modification will cause the	hannel to reconnect	
	- Time modification will affect vide	o query	
			Apply

- Step 2 liste déroulante Format de date et format d'heure .
- Step 3 Cliquez sur Cliquez sur côté de NTP Sync pour désactiver la synchronisation de l'heure. La synchronisation de l'heure est activée par défaut . L' heure est synchronisée avec le NTP .
- Step 4 Une fois la synchronisation NTP désactivée, vous pouvez régler manuellement l'heure système :

Cliquez sur **Date** et utilisez la molette de défilement pour sélectionner l'année, le mois et la date. Cliquez sur **Heure** et utilisez la molette de défilement pour sélectionner l'heure, les minutes et les secondes.

Cliquez sur Modifier l'heure pour enregistrer les paramètres d'heure.

Step 5 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

----Fin

7.5.2.3 Fuseau horaire

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur **Temps** page **de zone** pour accéder à l'écran de réglage du fuseau horaire, comme indiqué dans Illustration 7-72.

🗙 System	Channel Record Alarm Network System	×
▷ Information	System Date And Time Time Zone DST Sync Camera Time	
► General	Time Zane (GMT+00:00) Dublin, Edinburgh, Lo. v	
⊳ User Account		
▹ Security Center		
⊳ Layout		
⊳ Logs		
▷ Maintenance		
⊳ Auto Reboot		
	Apply	

Figure 7-72 Écran de réglage du fuseau horaire

Step 2 Sélectionnez un fuseau horaire requis dans la liste déroulante Fuseau horaire.

Step 3 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres.

7.5.2.4 heure d'été

Lorsque l'heure de début de l'heure d'été arrive, l'heure de l'appareil avance automatiquement d'une heure (heure de décalage) . Lorsque l'heure de fin de l'heure d'été arrive, l'heure de l'appareil recule automatiquement d'une heure. L' heure de décalage peut changer si la règle locale est différente.

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur page DST pour accéder à l'écran de réglage DST, comme indiqué dans Illustration 7-73.

	Figure 7-73 Écran de réglage DST	
🗙 System	Channel Record Alarm Network System	×
▷ Information	System Date And Time Time Zone DST Sync Camera Time	
	Enable Daylight Saving Time	
▹ User Account	Start Time Mar v Last one v Sun v 100 v	
 Security Center 	End Time Oct v Last one v Sun v 100 v	
⊳ Layout	Offset Time 1Hour 🗸	
⊳ Logs		
> Maintenance		
⊳ Auto Reboot		
		Apply

Step 2 Cliquez Sur à côté de DST pour activer DST .

Step 3 Sélectionnez l'heure de début, l'heure de fin, l'heure de décalage à partir de la liste déroulante respectivement , cette base sur les règles locales .

Step 4 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres.

7.5.2.5 Synchroniser l'heure de la caméra

Activez l'heure de synchronisation de la caméra, les canaux afficheront l'heure de synchronisation et définiront la fréquence de vérification



----Fin

7.5.3 Compte utilisateur

Ajoutez, modifiez et supprimez un utilisateur et un privilège dans l'écran de l'utilisateur, l'utilisateur administrateur peut disposer de privilèges à différents utilisateurs.

7.5.3.1 Utilisateur

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur Utilisateur dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du système et choisissez

Utilisateur pour accéder à l'écran de l'utilisateur, comme indiqué dans Illustration 7-74.

Figure 7-74 Écran de gestion des utilisateurs

Step 2 Ajouter ou supprimer un utilisateur .

Ajouter un utilisateur

Cliquez sur **Ajoutez** , le La boîte de dialogue **Ajouter un utilisateur** s'affiche, comme illustré à la Figure 7-75 .

Password			
Confirm Password			
	Administrato	rs	
Change Password Frequency	Never		
Password Expire Date	۲		
Z Live Preview		Channel	
= PT7		CH1	
M 112		CH2	
🛃 Playback		CH3	
Channel Management		CH4	
		CH5	
Device Management		CH6	
System Management		CH7	
Backup		CH8	
	Live Preview		

Figure 7-75 Ajouter un utilisateur filtrer

Entrez un nom d'utilisateur, un mot de passe et confirmez le mot de passe, choisissez le groupe et changez le rappel de mot de passe, définissez la date d'expiration .

Le mot de passe doit comprendre au moins deux types de lettres, de caractères et de chiffres.

Le mot de passe doit comporter entre 6 et 32 caractères.

- Step 3 Sélectionnez un groupe dans la zone de liste déroulante .
- Step 4 Sélectionnez une valeur de rappel de modification du mot de passe dans la zone de liste déroulante .
- Step 5 Activez la date d'expiration pour définir l'heure d'autorité du nouvel utilisateur .
- Step 6 Sélectionnez les privilèges de fonctionnement et les canaux dans la liste de l'écran d'ajout d'utilisateur .
- Step 7 Cliquez sur OK. L'utilisateur est défini avec succès.

L' utilisateur par défaut est Administrateur et ne peut pas être supprimé ou modifié.

Sélectionnez un utilisateur dans la liste des utilisateurs et cliquez sur	nodifier ou cliquez sur mo
supprimer un utilisateur.	

-----Fin

7.5.3.2 Réglage avancé

Étapes de fonctionnement

 Step 1 Cliquez sur Utilisateur dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du système et choisissez

 Paramètres avancés pour accéder à l'écran de l'utilisateur , comme indiqué dans Illustration 7-76 .

Figure 7-76 Écran de réglage avancé				
🛠 System	Channel Record Alarm Network System	×		
▶ Information	User Adv.Setting App Vorification			
⊳ General	Enable Double Authentication			
► User Account	Enable Setup Wizard			
▷ Security Center	Enable Auto Login			
▹ Layout	Auto Logout Time (min) 5			
▷ Auxiliary Screen	Monitor channel(s) when logout			
⊳ Logs				
⊳ Maintenance				
▶ Auto Reboot				
		Apply		

Step 2 Activer ou désactiver Double authentification , connexion automatique, assistant de configuration .

Définissez l'heure de déconnexion si l'utilisateur désactive la connexion automatique .

Step 3 Choisissez les canaux de surveillance lorsque vous vous déconnectez, la valeur par défaut est tous les canaux.

```
Step 4 Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres .
-----Fin
```

7.5.3.3 Vérification de l'application

Ajoutez le numéro numérique à la liste blanche. Lorsque vous vous connectez à l'application mobile pour gérer le NVR, entrez une série de numéros dans la liste blanche pour tester et vérifier afin d'assurer la sécurité.

Figure 7-77 Vérification de l'application

🗙 System	Channel Record Alarm Network System	X
▷ Information	User APP Verification Allowed	
⊳ General	Enable White List	
► User Account	Phone Number Status Remark Edit	
▹ Security Center		
⊳ Layout		
⊳ Logs	Phone Number	
> Maintenance	Remark(contional)	
> Auto Reboot		
	+ -	
	Appl	

Jusqu'à 20 groupes de codes de sécurité peuvent être ajoutés et des notes peuvent être modifiées pour eux . Cochez les chiffres, cliquez sur "-" pour supprimer les chiffres.

Cliquez Apply pour enregistrer le paramètre.

7.5.4 Centre de sécurité

7.5.4.1 Mot de passe

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur **Security Center** dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du système et choisissez **Mot de passe** pour accéder à l'écran de modification du mot de passe , comme indiqué dans Illustration 7-78.



Paramètres du système 7UI

	Figure 7-78 Écran	de modification du	mot de passe	
🛠 System	Channel Record Alarm	Network System		×
▶ Information	Password Pattern Unlock	Secure Email Secure Ques	tion	
⊳ General	Old Password			
▷ User Account	New Password			
	Confirm Password			
⊳ Layout				
▷ Auxiliary Screen	- Valid password range [6-32] c	haracters.		
⊳ Logs	- At least 2 kinds of numbers,lov	vercase,uppercase or special charac	ster contained.	
▷ Maintenance	- Only these special characters	are supported \@#\$*+-=_%&"`(),/'.:;<	<>?^ -[][}	
> Auto Reboot				

Step 2 Saisissez l'ancien mot de passe correct, le nouveau mot de passe et confirmez le mot de passe .

Le mot de passe doit comprendre au moins deux types de lettres, de caractères et de chiffres.

Le mot de passe doit être composé de 6 à 32 caractères.

Seuls les caractères spéciaux (! @#&*+=-%& ``(),/'.:;<>?^|~[]{}) sont pris en charge,

Step 3 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres de mot de passe modifiés .

----Fin

7.5.4.2 Déverrouillage de modèle

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur Security Center dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du système et choisissez Schéma de déverrouillage pour accéder à l'écran de modification du schéma de déverrouillage, comme illustré dans Illustration 7-79.



Figure 7-79 Écran de déverrouillage du motif

Step 2 je saisis le mot de passe, activer le déverrouillage par motif.

Step 3 Cliquez sur Configuration du schéma pour définir un nouveau schéma de déverrouillage .

Step 4 Dessinez le motif, puis il vous rappellera de dessiner à nouveau le motif de confirmation.

Step 5 Cliquez pour OK enregistrer le schéma de déverrouillage.

7.5.4.3 E-mail sécurisé

Définissez l'e-mail pour recevoir le code de vérification afin de créer un nouveau mot de passe, comme illustré à la Figure 7-80 .

Figure ?	7-80	E-mail	sécu	risé
-				

🗙 System	Channel Record Alarm N	etwork System		×
▶ Information	Password Pattern Unlock Sect	re Email Secure Question		
⊳ General	Verify Password			
▷ User Account	Email Address			
▶ Layout				
▷ Auxiliary Screen				
⊳ Logs				
⊳ Maintenance				
> Auto Reboot				
			Apply	

Step 1 J'entre le mot de passe du NVR.

Step 2 Définissez l'adresse e-mail pour recevoir le code de vérification.

Step 3 Cliquez Apply pour enregistrer le réglage.

----Fin

7.5.4.4 Question sécurisée

Définissez les questions pour créer un nouveau mot de passe, comme illustré à la Figure 7-80.

Figure 7-81 Question sécurisée

🛪 System	Channel Record Alarm N	etwork System	×
▶ Information	Password Pattern Unlock Sec	ure Email Secure Question	
⊳ General	Password		
▷ User Account	Question one	The brand and model of your favorix	
	Question one answer		
▹ Layout	Question two	Your favorite team 🗸	
▹ Auxiliary Screen	Question two answer		
⊳ Logs	Question three	Your favorite city	
⊳ Maintenance	Question three answer		
⊳ Auto Reboot	- Please enter at least 1 characters for	r the answer	
	- Please enter up to 32 characters for	the answer	
		Ar	oply

- Step 1 J'entre le mot de passe du NVR.
- Step 2 Choisissez la question dans la liste déroulante.

Step 3 J'entre la réponse , cliquez Apply pour enregistrer le réglage.

7.5.5 Mise en page

Réglez le mode vidéo de visualisation, le temps d'arrêt sur l'écran d'affichage. La mise en page est définie comme automatique séquencer plusieurs écrans.

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur Disposition dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du système et choisissez
 Disposition pour accéder à l'écran d'affichage, comme illustré à la Figure 7-82.

Figure 7-82 Écran Séquence automatique



Step 2 Cliquez sur "+" pour ajouter une nouvelle mise en page . La disposition par défaut est un écran partagé . Figure 7-83 Ajouter une nouvelle mise en page

+ Add Layout			×
Channel	Layout Name	Dwell Time(sec) 5	
[1]Channel01			
[2]Channel02			
[3]Channel03			
[4]Channel04			
[5]Channel05			
[6]Channel06			
[7]Channel07			
[8]Channel08			
[-]Empty			
			OK Capaci
			Gancer

- Step 3 Entrez le nom de la mise en page, sélectionnez le temps d'arrêt à partir de la **SEQ** Liste déroulante du temps de pause (l'écran d'affichage lit en boucle la vidéo en temps réel en fonction du temps de réglage).
- Step 4 S électionnez le mode écran partagé en bas de la page . Réglez l'affichage du canal en faisant glisser le canal vers une position spécifique, ou sélectionnez d'abord la position, puis cliquez sur le canal. Un écran partagé peut lire plusieurs canaux . Une séquence automatique signifie qu'il jouera selon le réglage. Par exemple, le premier écran divisé est défini sur deux pages (canal 1 et 2), le deuxième écran divisé est

défini sur une page (canal 3). Lorsque la séquence automatique est activée, le canal 1 et le canal 3 sont affichés, puis le canal 2 et le canal 3 sont affichés.



Figure 7-84 Séquence automatique

Step 5 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres de temporisation .

L'utilisateur peut ajouter jusqu'à 16 mises en page.

----Fin

7.5.6 Écran auxiliaire (uniquement pour certains modèles)

Cette fonction ne peut être utilisée que pour les appareils avec 8 canaux ou plus. L'écran principal est connecté par HDMI (HD-OUT 2), l'écran auxiliaire est connecté par VGA.

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur Écran auxiliaire dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du système .

Step 2 Activez l'écran auxiliaire, comme illustré à la Figure 7-87

Figure 7-85 Écran auxiliaire

🛠 System	Channel Record Alarm Ne	etwork System	×
▹ Information	Auxiliary Screen Layout		
⊳ General	Enable Auxiliary Screen	٦	
▷ User Account	VGA Output Resolution	1920x1080	
 Security Center Layout 	Maximum Channel for HDMI and VGA		
 Auxiliary Screen 	Layout Mode		
⊳ Logs	Display Page	1	
⊳ Maintenance			
▹ Auto Reboot			
			Apply

- Step 3 Réglez la résolution de sortie, la capacité de décodage (principal + auxiliaire), le mode de disposition, le canal d'affichage.
- Step 4 Activez la visite guidée pour définir la séquence automatique de l'écran auxiliaire comme indiqué dans. Figure 7-86 Une séquence automatique d'écran auxiliaire

LayoutList + Layo bt1 2x2
xi x2

Step 5 Cliquez Apply pour enregistrer les paramètres .

L' écran auxiliaire affiche différents canaux avec l'écran principal, et la séquence automatique affiche tous les canaux.

L' écran auxiliaire affichera les informations de comptage du personnel s'il est activé .

----Fin

7.5.7 Journaux

7.5.7.1 Journal système

Recherchez des informations sur les journaux et exportez les informations des journaux .

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur **Journaux** dans le menu principal ou le menu de l'écran de gestion du système et choisissez **Journaux** pour accéder à l'écran du journal, comme indiqué dans Illustration 7-87.

🛪 System	Channel Re	cord Alarm	Network Sy				;
▶ Information	System Log Ev	vent Log					
⊳ General	Start Date	24/04/2022		Start Tir	me 15:21:16		
> User Account	End Date	25/04/2022		End Tim	e 15:21:16		
Security Center	Туре	Operation Log		S	earch	Export	
⊳ Layout		Start Time	Channel	Log Type		Information	
Auxiliary Screen	1 25/0	04/2022 15:02:40		Login	[admin] 127	.0.0.1 login	
▶ Loas	2 25/0	04/2022 15:02:00 04/2022 14:40:35		Logout	[admin] 127 [admin] 127	.0.0.1 logout .0.0.1 login	
	4 25/0	04/2022 13:10:17		Logout	[admin] 127	.0.0.1 logout	
Maintenance	5 25/0	04/2022 12:56:10		Login	[admin] 127	.0.0.1 login	
Auto Reboot	6 25/0	4/2022 12:39:20		Logout	[admin] 127	.0.0.1 logout	
	7 25/0	4/2022 12:32:43		Login	[admin] 127	.0.0.1 login	
	8 25/0	4/2022 12:32:00		Logout	[admin] 192	.168.0.157 logout	
	9 25/0	04/2022 12:29:30		Logout	[admin] 127	.0.0.1logout	
	10 25/0	04/2022 12:14:25		Login	[admin] 192	.168.0.157 login	
		4/2022 12:13:41		Login	[admin] 127	.0.0.1 login	
		04/2022 12:07:03		Logout	[admin] 127	.0.0.1 logout	
	13 25/0	4/2022 11:41:55		Login	[admin] 127	.0.0.1 login	
		04/2022 11:41:50		Logout	[admin] 127	.0.0.1 logout	
	15 25/0	4/2022 11:41:49		Power On	system		

- Step 2 Définissez la date de début , la date de fin, l'heure de début et l'heure de fin des journaux sur l'écran du journal .
- Step 3 Sélectionnez le type de journaux dans la liste déroulante .
- Step 4 Cliquez Search pour interroger les journaux .
- Step 5 Cliquez sur Export pour exporter les journaux vers le disque flash.
- Step 6 les journaux peuvent être enregistrés sur le disque flash et le disque dur en même temps, les journaux les plus récents sont enregistrés sur le disque flash et les anciens journaux seront transférés sur le disque dur .

----Fin

7.5.7.2 Journal des événements

Les journaux d'événements sont divisés en types plus détaillés, qui peuvent être trouvés rapidement . Son fonctionnement est le même que le journal système , veuillez vous référer au chapitre 7.5.7.1 .

Figure 7-88 E vénement

🗙 System	Channel Re	cord Alarm	Network S	ystem			
▶ Information	System Log	vent Log					
⊳ General	Start Date	24/04/2022		Start Time	15:22:32		
> User Account	End Date	25/04/2022		End Time	15:22:32		
Security Center	Туре	All 🗸		Searc		Export	
▶ Layout		Start Time	Channel	Log Type			
⊳ Auxiliary Screen	1 25/0	04/2022 15:20:18	Channel05 Channel05	Motion Detection Motion Detection	Channel05 Channel05		
	3 25/0	04/2022 15:19:43	Channel05	Motion Detection	Channel05		
Maintenance		04/2022 15:19:27	Channel05	Motion Detection	Channel05		
		04/2022 15:19:15	Channel05	Motion Detection	Channel05		
Auto Reboot	6 25/0	04/2022 15:18:25	Channel05	Motion Detection	Channel05		
		04/2022 15:17:40	Channel05	Motion Detection	Channel05		
	8 25/0	04/2022 15:17:26	Channel05	Motion Detection	Channel05		
	9 25/0	04/2022 15:17:02	Channel05	Motion Detection	Channel05		
	10 25/0	04/2022 15:16:37	Channel05	Motion Detection	Channel05		
	11 25/0	04/2022 15:16:24	Channel05	Motion Detection	Channel05		
		04/2022 15:15:53	Channel05		Channel05		
	13 25/0	04/2022 15:14:46	Channel05	Motion Detection	Channel05		
	14 25/0	04/2022 15:12:11	Channel05	Motion Detection	Channel05		
	15 25/0	04/2022 15:11:00	Channel05	Motion Detection	Channel05		

7.5.8 Entretien

Étapes de fonctionnement

Step 1Cliquez sur Maintenance dans le menu principal ou le menu de l' écran de gestion du système et choisissezMaintenance pour accéder à l' écran de maintenance , comme indiqué dans Illustration 7-89 .



Step 2 Cliquez sur Arrêter, Redémarrer, Déconnecter, Quitter le système, Réinitialiser ou mettre à jour pour faire fonctionner le NVR si nécessaire.

Figure 7-90 Firmware _ mise à jour



- Step 3 Cliquez sur importer la configuration ou exporter la configuration pour afficher le message « Êtes -vous sûr d'importer la configuration ? " Assurez-vous que le pilote flash fonctionne.
- Step 4 Les conseils s'afficheront à l'écran, cliquez sur ok pour assurer le choix.
- Step 5 Cliquez sur Importer la configuration pour importer la configuration sur le lecteur flash .
- Step 6 J'importe la configuration, l'appareil redémarrerait immédiatement.
- Step 7 Cliquez sur Exporter Configuration pour exporter la configuration depuis le lecteur flash.

Lorsque le NVR termine la mise à jour, l'appareil redémarre.

Capture de paquets réseau : le NVR est branché sur le disque USB , cliquez sur la capture de paquets réseau et définissez les paramètres pertinents de la capture de paquets. Les données capturées peuvent être téléchargées et utilisées pour l'analyse des problèmes de l'appareil .

FW, mise à jour du micrologiciel ; Branchez le disque U avec le logiciel de mise à jour, choisissez le fichier à mettre à jour.

Enregistrer le journal d'exécution : dans le disque U pour enregistrer le journal d'exécution.

----Fin

7.5.9 Démarrage automatique

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cliquez sur **Redémarrage automatique** dans le menu principal ou le menu de l'écran **de gestion** du système et choisissez **Redémarrage automatique** pour accéder à l'écran de maintenance, comme indiqué dans Illustration 7-91.

🛠 System

Figu	ure 7-91	Écra	n de redé	marrage automatique
Channel	Record	Alarm	Network	
Auto Rebor	ot			
Enable #	Auto Reboot		٢	

⊳ General	Enable Auto Reboot				
⊳ User Account	Reboot Time	Per Day	♥ 0:00		
Security Center					
⊳ Layout					
⊳ Logs					
⊳ Maintenance					
➤ Auto Reboot					
					Apply

Step 2 Activez la fonction, le temps de redémarrage s'affiche sur la figure PerDay v 000

Step 3 Redémarrez le NVR par jour, semaine ou mois.

Step 4 Sélectionnez l'heure de redémarrage dans la liste déroulante.

----Fin

Les fonctions du Web sont les mêmes que celles du système d'interface utilisateur , toutes les fonctions peuvent être référées au chapitre 7 Réglage du système d'interface utilisateur.

8.1 Activation

Si vous ne définissez pas le mot de passe sur l'interface utilisateur, l'utilisateur doit activer l'appareil, comme indiqué dans



- Step 1 Définissez le mot de passe et confirmez le mot de passe .
- Step 2 J'entre le mot de passe du canal.

Step 3 Configurez l'e-mail pour récupérer le mot de passe.

Email for re	ecovery user sword
Enter email address	

Figure 8-2 E -mail

Step 4 Réglez la question pour récupérer le mot de passe.

Figure 8-3 Question

8	_
← Question (Recovery the passwor	d)
The brand and model of your favorite car	
Your favorite team	
Your favorite city	
Store Finist	

Si vous ne définissez pas l'e-mail ou la question, vous pouvez ignorer les étapes.

8.2 Connexion et déconnexion

Vous devez utiliser Firefox 53, Chrome 45 ou Edge pour accéder à l'interface Web. Sinon, les fonctions d'interface ne peuvent pas être utilisées normalement.

La victoire Le système 7 / win 10 prend en charge Firefox/Chrome , mais pas le système XP.

les systèmes 32 bits .

Descriptions du navigateur :

Pour accéder au client en utilisant Chrome 42-44, vous devez activer manuellement Npapi dans le navigateur en suivant les étapes suivantes :

Dans la barre d'adresse Chrome, saisissez chrome://flag/#enable-npapi.

Accédez à la page de gestion des fonctionnalités expérimentales .

Activez NAPAPI Mac , Windows .

Cliquez sur Activer (le plug-in NPAPI est activé).

Relancez Chrome.

Ici, nous prenons IE 10 comme exemple pour la visualisation de vidéos.

Connexion

Step 1 Ouvrez le navigateur IE, saisissez l'adresse IP du NVR (DHCP est activé par défaut) dans la zone d'adresse et appuyez sur **Entrée**.

La page de connexion s'affiche, comme illustré à la Figure 8-4 .

Figure 8-4 Interface de la page de connexion



Step 2 J'entre le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont admin. Le mot de passe est incorrect plus de 3 fois, veuillez vous reconnecter après 5 minutes.

L'utilisateur peut modifier la langue d'affichage du système sur la page de connexion.

La fenêtre contextuelle de la page de modification du mot de passe s'affiche lors de la première connexion au NVR.

Step 3 Cliquez sur Connexion pour accéder à la page d'accueil, comme illustré à la Figure 8-5.

Liberty _	۲	€	Q		[= †]	Ø		٠	ය ල ම
😑 Liberty								۲	
			1	NO-VIDEO			NO-VIDEO		
								-@>	
			,						
				10-VIDEO					
								Ø	
				-			Ť		
M 1141 Channel1									

Figure 8-5 Interface de la page d'accueil 1

Figure 8-6 Interface de la page d'accueil 2

Liberty	۲	Ð	Q		[= 1]	¢			ය 🗗 ම
😑 Liberty								٥	
[14] Channel14									
[15] Channel15									
D [16] Channel 16				NO-VIDEO			NO-VIDEO		
[17] Channel 17									
D [18] Channel18								-@+	
D [19] Channel19									
[20] Channel20								> ٢ ^	
[21] Channel21									
D [22] Channel22									
D [23] Channel23				NO-VIDEO			NO-VIDEO		
24] Channel24									
[25] Channel25								Ø	
[26] Channel26				- 2			ž		
5 (07) Ob				L 1 10					

Se déconnecter

Pour vous déconnecter du système, cliquez sur Edans le coin supérieur droit de la page d'accueil. Le message

contextuel indique « **Voulez-vous quitter ?** " Cliquez sur OK et la page de connexion s'affiche.

Disposition de la page d'accueil

Le NVR vous permet d'utiliser l'interface Web dans un PC pour la mise en œuvre de fonctions telles que la vidéo en direct, la lecture, la récupération, le réglage, l'accès aux paramètres d'image, la configuration, le contrôle PTZ, etc. La figure 6-8 montre la disposition générale de l'interface. Pour les descriptions de l'interface, reportez-vous au Tableau 8-1.

 Liberty
 Image: Constrained to the second second

Figure 8-7 Mise en page de la page d'accueil

Non.	F onction	Description _
1	Barre de navigation des fonctions	Barre de navigation des fonctions principales de l'appareil, elle comprend la vidéo en direct, la lecture, la recherche d'alarme, la reconnaissance faciale , la présence et les paramètres du système.
2	Alarme	Alarme notification . L' utilisateur peut cocher le message contextuel pour surveiller, l'alarme système et l'alarme de canal.
3	Bouton de déconnexion	L' utilisateur peut cliquer sur Déconnexion pour quitter le compte actuel et revenir à l'interface de connexion.
4	Aider	Aide pour l'environnement d'exécution, l'installation et l'activation du plug-in.
5	Liste des appareils	Afficher une liste des canaux du NVR géré et des canaux gérés par le NVR.
6	Vidéo en temps réel	Afficher les vidéos en temps réel des chaînes gérées par le NVR.
7	Fonctionnement du canal	Inclure l'instantané, l'enregistrement, le commutateur de flux et l'activation/désactivation de l'audio.
8	Bouton de commande PTZ	Cliquez pour afficher les boutons de contrôle PTZ dans la zone 10, vous pouvez contrôler l'équipement PTZ dans les canaux actuels. Cette fonction n'est utilisée que pour les caméras dôme IP.
9	Bouton de paramètre de couleur	Cliquez pour afficher les boutons de réglage des paramètres de couleur dans la zone 9 , vous pouvez définir et ajuster les paramètres de couleur, par exemple, la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté . Cliquez sur Plus pour accéder aux paramètres d'image.

 Table 8-2
 Descriptions de la page d'accueil

dix	Zone d'opération	La zone de fonctionnement du contrôle PTZ et le réglage des paramètres d'image.
11	Dispositions	S électionnez un écran, quatre écrans, neuf écrans ou seize écrans pour changer la disposition .
12	Alarme manuelle	Déclenchez et fermez manuellement le dispositif d'alarme externe.

----Fin

8.3 Parcourir les vidéos

8.3.1 Parcourir des vidéos en temps réel

Vous pouvez parcourir des vidéos en temps réel dans le système de gestion Web.

Préparation

Pour vous assurer que les vidéos en temps réel peuvent être lues correctement, effectuez les opérations suivantes lorsque vous vous connectez au système de gestion Web pour la première fois :

Step 1Ouvrez Internet Explorer. Choisissez Outils > Options Internet > Sécurité > Sites de confiance > Sites .Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Ajouter , comme indiqué dans Illustration 8-8 .

Figure 8-8 Ajout d'un site de confiance

Internet Options	<u>? ×</u>
General Security Privacy Content Connections Programs Adva	anced
Select a zone to view or change security settings.	
Trusted sites This zone contains websites that you trust not to damage your computer or your files.	Trusted sites
You have websites in this zone. Security level for this zone Allowed levels for this zone: All - - Low	You can add and remove websites from this zone. All websites in this zone will use the zone's security settings.
Online - Minimal safeguards and warning prompts are provided Most content is downloaded and run without prompts All active content can run Appropriate for sites that you absolutely trust	https://192.168.0.120 Add
	*.hisilicon.com *.hisilicon.com *.hisilicon.com *.huwei.com *.huwei.com *.huwei.com
Reset all zones to default level	Require gerver verification (https:) for all sites in this zone
OK Cancel Ap	ply

Step 2 Dans Internet Explorer, choisissez Outils > Options Internet > Sécurité > Niveau client et définissez Télécharger les contrôles ActiveX non signés et Initialiser et scripter les contrôles ActiveX non marqués comme sûrs pour les scripts sous les contrôles ActiveX et les plug-ins sur Activer, comme illustré à la Figure 8-9.

Figure 8-9 Configuration des contrôles ActiveX et des plug-ins



Step 3 Téléchargez et installez le contrôle du lecteur lorsque vous y êtes invité. Lors de l'installation, vous devez fermer le navigateur.

Si les conseils de réparation s'affichent lors de l'installation du contrôle, fermez le navigateur et poursuivez l'installation, rouvrez la page de connexion lorsque le contrôle est installé .

8.3.2 Vidéo en direct

D escript ions

Après avoir connecté l'appareil, cliquez sur le canal en ligne, vous pouvez afficher les vidéos en temps réel, comme illustré à la Figure 8-10.



Figure 8-10 Interface de vidéos en temps réel

----Fin

8.3.3 Fonctionnement du canal

Descriptions _

Le fonctionnement du canal comprend l'instantané, l'enregistrement, le commutateur de flux et l'activation/la désactivation de l'audio. Tableau 8-3 décrit les opérations.

Table 8-3	Descriptions de la page d'accueil
10000-5	Descriptions de la page d'accuen

Boutons	Description des boutons	Comment opérer
Ô	Instantané	Cliquez sur le bouton pour prendre des instantanés de l'image actuelle.
	Enregistrer	Cliquez sur le bouton pour démarrer l'enregistrement et cliquez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement.
2): :	Changer de flux	Cliquez sur le bouton pour basculer le flux 1 (flux principal) et le flux 2 (flux secondaire).
•	Activer/Désactiver la vidéo	Cliquez sur le bouton pour activer l'audio et cliquez à nouveau pour désactiver la vidéo.

----Fin

8.3.4 Contrôle et réglage PTZ

Descriptions _

La fonction de contrôle et de réglage PTZ s'applique uniquement au dôme réseau ou à la caméra connectée à un PTZ externe.

Réglage PTZ

Si un dôme réseau ou une caméra connectée au PTZ a été ajouté au canal NVR, les utilisateurs peuvent contrôler la rotation PTZ pour ajuster leur angle de prise de vue lorsque vous regardez la vidéo. Cela vous permet d'effectuer une surveillance vidéo omnidirectionnelle.

Cliquez sur **Cliquez**, l'interface de fonctionnement et de réglage PTZ est illustrée à la Figure 8-11 . Tableau 8-4 décrit les opérations.



Figure 8-11 Interface de contrôle PTZ

Table 8-4 Paramètres de l'appareil

Boutons	Description des boutons	Comment opérer
F A 7 < Q > L V J	de direction	Cliquez sur le bouton pour contrôler le mouvement omnidirectionnel du PTZ.

Enregistreur vidéo réseau	
Manuel de l'Utilisateur	

Démarrage rapide WEB

Boutons	Description des boutons	Comment opérer
6	Curseur de vitesse	Faites glisser le curseur pour régler la valeur de la vitesse de rotation PTZ d.
[‡]	Agrandir	Cliquez sur les boutons pour régler la distance focale.
[***]	Dézoomer	
\bigcirc	Iris+	Cliquez sur les boutons pour régler l'ouverture .
₿	Iris-	
Ф	Mise au point lointaine	Cliquez sur les boutons pour régler la distance focale.
₫	Mise au point proche	
	Mise au point automatique	Cliquez sur le bouton pour faire la mise au point automatiquement .
۲	Préréglage d' accueil	N / A
Q	P réinitialiser	La caméra est réglée sur le tour , cliquez sur le bouton et la caméra dôme tourne comme paramètre.
	Plus _	Plus de réglages , scan et tour

8.3.5 Réglage du capteur

Descriptions _

Le réglage du capteur peut régler la scène, la luminosité, la netteté, le contraste et la saturation, Cliquez sur

Depour accéder aux paramètres d'image, comme illustré à la Figure 8-12 . Tableau 8-5 décrit les opérations.





Table 8-5 Paramètres de l'appareil

Boutons	Description des boutons	Comment opérer
÷¢÷	B justesse	Cliquez sur le bouton pour régler la luminosité de l'image.
	S harpe	Cliquez sur le bouton pour ajuster la définition de l'image.
	C ontraste	Cliquez sur le bouton pour ajuster la transparence de l'image.
	Saturation _	Cliquez sur le bouton pour ajuster la pureté chromatique de l'image.

Cliquez sur plus pour accéder au réglage du capteur du système. Comme le montre la Figure 8-13 , pour plus de détails, reportez-vous au *chapitre Figure 4-7* .



----Fin

8.3.6 Mise en page



en bas à gauche de l'interface des vidéos en temps réel, les boutons indiquent 1

écran, 4 écrans et 9 écrans de gauche à droite. L'appareil avec plus de ports POE peut prendre en charge la disposition de 16 écrans .

----Fin

Cliquez su

8.4 Relecture

8.4.1 Lecture vidéo

La lecture vidéo fait référence à la lecture de vidéos stockées sur des disques durs locaux. Procédure

Step 1 Cliquez sur dans la barre de navigation des fonctions, l'interface de lecture vidéo s'affiche,

comme illustré à la Figure 8-14.

Figure 8-14 Lecture vidéo



Step 2 Sélectionnez une chaîne. Cliquez sur un appareil dans la liste des appareils . Un appareil sélectionné est

marqué par 📙 L' appareil non sélectionné est marqué d'un 🕨

- Step 3 Sélectionnez une date dans le calendrier en bas à gauche , la date sera colorée si elle a un enregistrement comme indiqué dans la figure supérieure.
- Step 4 Cochez le type d'enregistrement , tel que l'enregistrement programmé, l'enregistrement manuel et l'enregistrement d'alarme.
- Step 5 Afficher des vidéos.

Après avoir sélectionné un appareil et une date, les informations vidéo s'affichent sous le volet vidéo. L'échelle de temps au-dessus de l'axe du fichier montre les différents moments de l'enregistrement vidéo. L'heure en bleu au milieu est l'heure de lecture de la vidéo.

L'axe du fichier affiche les vidéos. L'axe de fichier bleu indique une sortie vidéo, l'axe de fichier gris indique aucune sortie vidéo.

Vous pouvez faire glisser l'axe pour lire l'enregistrement rapidement.

Step 6 Lire une vidéo.

Vous pouvez lire une vidéo après avoir sélectionné un appareil et une date. La Figure 8-15 montre la barre de contrôle de la lecture vidéo.

	Figure 8-15 Barre de contr	rôle	
 II CH1 CH2 CH3 CH4 	★ ►	o 1h ●6h ●12h ●24h 30 40 50	
: inversé.			•
:jouer pause.			
: triple vitesse.			
: écran divisé. Un ou qu	latre écrans.		
expected as the synchrone indicute and by the synchrone and by the synch	e. Vous pouvez régler les différents o indique que les canaux sélectionnés	canaux pour qu'ils jouent de ma s lisent la vidéo de manière syn	anière synchrone Ichrone. Le mode
●1h ●6h ●12h	024h : types de barre horaire.		
Channel12			

: l'utilisateur peut utiliser l'enregistrement de la même manière que la vidéo en

Démarrage rapide WEB

direct.

2

----Fin

8.5 Une recherche alarmante

Vous pouvez rechercher une alarme de canal et une alarme système dans l'interface de recherche d'alarme.

8.5.1 Alarme de canal

Procédure

Step 1 Cliquez sur Quans la barre de navigation des fonctions, l'interface d'alarme de canal s'affiche, comme illustré à la Figure 8-16.

Figure 8-16 Interface d'alarme de canal

Liberty (•	⊕ Q		[= i]	¢		ද ය ල ම
😑 Liberty	K	ID		Start time		Channel	Туре
[1] Channel01							
[2] Channel02							
[3] Channel03							
[4] Channel04							
- IF1 OLIOF							
Start Time							
08/01/2023 05:59:51							
End Time							
08/02/2023 05:59:51							
Search		I<< <u></u> →>>I	Total Numb	ber: 0			

- Step 2 Choisissez le type d'alarme à rechercher.
- Step 3 Cliquez sur Rechercher, le résultat s'affichera comme illustré à la Figure 8-17.

Figure 8-17 Résultat d'alarme de canal \odot € Ø Liberty Q ▲ 스 - G G 5 😑 Liberty ID Start time Channel Туре [1] Channel01 [2] Channel O [3] C 🔘 [4] Ch Start Time 08/01/2023 05:59:51 08/02/2023 05:59:51 Alarm In rm In on De Video Loss / >> | Total Number : 0 |<< 1 /6 >> Cliquez pour sélectionner la page de la liste des alarmes.

affiche les lignes affichées dans chaque page.

8.6 Fréquentation _

Every page show 20

----Fin

8.6.1 Données de fréquentation

Cliquez pour accéder à l'interface des données de présence, comme illustré à la Figure 8-18 .



Liberty Attendance	Data Attendance Manag	ement Bac	ĸ					▲ 스 ☞ B
Attendance Library	Attendance Summar	y						
	Job Number	Name	Department	Required Times	Actual Times	Absence	Late	Early Leave
Time								
Today *								
Custom time period								
Start Date								
End Date								
08/02/2023								
Search Type								
Attendance Summary *								
Reset Search	<< 0_/0 >>	Every page s	how 20 -					

Étapes de fonctionnement

Step 1 Cochez la bibliothèque de présence .

- Step 2 Choisissez le mode horaire, comme aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci et l'heure personnalisée.
- Step 3 Choisissez le type de recherche, tel que le résumé des présences et les détails des présences.
- Step 4 Cliquez sur rechercher, le résultat s'affichera dans l'interface.
- Step 5 Cliquez sur Exporter pour exporter le résultat de la requête.

----Fin

8.6.2 Gestion des présences

Dans la gestion des présences, l'utilisateur peut définir la règle de présence, la bibliothèque et le point de contrôle, comme illustré à la Figure 8-19.

Liberty Attendance	Data Attendance Management Back	▲ ム ⊡ D
Attendance Rule Set Attendance Rule Set Attendance Lbrary Attendance Check P	Data Attendance Management Back Attendance Rule Settings Working Time: Start-work time 08.30 End-work time 16.00 Workday Setting: Sunday & Monday & Tuesday & Wednesday & Thuraday & Friday & Saturday Check-in valid time: Before start-work time On min Check-out valid time: Before end-work time If employee does not check in when starting work, mark as absent If employee does not check out when ending work, mark as absent Apply 	▲ ਪ ⊂ ਯ

Figure 8-19 Paramètres des règles de présence

Étapes de fonctionnement

- Step 1 Réglez l'heure de début et l'heure de fin de travail .
- Step 2 Cochez les journées de travail.
- Step 3 Fixez une heure d'arrivée et de départ valide.
- Step 4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le paramètre.

Bibliothèque de présence

Step 1 Cliquez sur **Bibliothèque de présence** pour ajouter une bibliothèque, la bibliothèque de présence peut appeler directement la base de données de visages.

Figure 8-20	Bibliothèque	e de	présence
-------------	--------------	------	----------

Liberty Attendance	Data Attendance Management Back		· 소 다 다
Attendance Rule Set Attendance Library Attendance Check P	Attendance Library Face Library @ Library Management	Attendance Library	
			Save

- Step 2 Cochez la bibliothèque et cliquez sur **Ajouter** pour ajouter à la bibliothèque de présence. Si vous souhaitez modifier la bibliothèque , veuillez entrer dans l'interface de la bibliothèque pour modifier les paramètres.
- Step 3 cliquez Database management pour entrer dans la gestion de la base de données de visages pour

modifier le paramètre.

Step 4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le paramètre .

de contrôle de présence :

Step 1 Paramètres de point de contrôle de présence pour définir le point , comme illustré à la Figure 8-21 . Figure 8-21 Réglage du point de contrôle de présence

Liberty Attendance	Data Attendance Management Ba	ck.				▲ 스 E D
Attendance Rule Set	Attendance Check Point Settings					
Attendance Check P.	Channel	Attendance	Similarity	Enabled	Operate	
and the action of the second second	Channel01	Timary	80%	Start	4	
	Channel02		80%	Start	۷	
	Channel03		80%	Start	۷	
	Channel04		80%	Start	۷	
	Channel05		80%	Start	۷	
	Channel06		80%	Start	۷	
	Channel07		80%	Start	۷	
	Channel08		80%	Start	۷	
	Channel09		80%	Start	۷	
	Channel10		80%	Start	۷ ک	
	Channel11		80%	Start	۷	
	Channel12		80%	Start	۷	
	Channel13		80%	Start	۷	

Step 2 Cliquez pour modifier le paramètre de point de *contrôle*, comme illustré à la Figure 8-22

Figure	8-22 Point de contrôle	
Attendance Check Po	int Settings	×
Channel	Channel03	
Enable	•	
Similarity	+ 8	87
Attendance Library	All libraries	
	 ✓ Default Lib ✓ employee 1 	
	ок	Cancel

- Step 3 Activez la fonction, définissez la similarité et cochez la bibliothèque, toutes les caméras de détection de visage peuvent définir les points de contrôle.
- Step 4 Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre .

----Fin

8.7 Reconnaissance de l'IA

Dans l'interface de reconnaissance de l'IA, nous pouvons définir la comparaison en temps réel, la recherche intelligente, la bibliothèque d'archives, la configuration de la comparaison.

8.7.1 Comparaison en temps réel

en temps réel peut comparer le visage humain, la plaque d'immatriculation du véhicule et l'IA (y compris la conduite, le véhicule, le corps entier)

8.7.1.1 Visage humain

Dans l' interface de comparaison en temps réel, cliquez sur pour accéder à l'interface de comparaison de visage humain, choisissez les caméras avec fonction de reconnaissance faciale pour lire la vidéo en direct, l'instantané de la caméra sera comparé aux bibliothèques , le résultat s'affiche comme dans la Figure 8-23.

Figure 8-23 Comparaison de visage humain



C liquez sur le « + » pour ajouter immédiatement l'instantané à la bibliothèque de visages. ----Fin

8.7.1.2 Véhicule et Carrosserie complète

Dans l' interface de comparaison en temps réel, cliquez sur mopour accéder à l'interface de comparaison des plaques d'immatriculation du véhicule, choisissez les caméras de reconnaissance AI pour lire la vidéo en direct, l'instantané de la caméra sera comparé aux bibliothèques, l'instantané du véhicule et le corps entier s'afficheront en bas de page, le résultat s'affiche comme dans la Figure 8-25.

Figure 8-24 Corps entier



8.7.1.3 Filtre de température corporelle en temps réel

La température corporelle en temps réel affichera l'instantané de l'appareil, il montrera la température excessive et l'instantané du visage humain.

L' instantané montrera la caractéristique telle que pas de masque (la configuration de détection de masque peut être définie dans l'interface De de configuration de comparaison)





----Fin

8.7.2 Recherche intelligente

Dans une interface de recherche intelligente, les utilisateurs peuvent rechercher le visage humain, la plaque d'immatriculation du véhicule , le corps entier, la voiture, la température corporelle.

8.7.2.1 Recherche de visage humain

Figure 8-26 Recherche de visage humain



- Step 1 Choisissez la recherche de visage humain dans l'interface de recherche intelligente.
- Step 2 Cochez les canaux de la caméra de reconnaissance faciale, réglez l'heure de début et l'heure de fin.
- Step 3 C hoisissez la condition (par image ou par fonctionnalité), l'image peut être choisie dans le dossier de fichiers.
- Step 4 Cliquez sur « Rechercher » pour rechercher l'instantané d'un visage humain.
- Step 5 Le résultat s'affichera au milieu de la page, cliquez sur l'image et les informations détaillées en haut à droite de la page.
- Step 6 L' image détaillée peut être utilisée pour rechercher ou ajouter à la bibliothèque.
- Step 7 Cliquez sur le bouton de lecture de la vidéo pour lire les enregistrements de l'instantané.
- ----Fin

8.7.2.2 Fouille corporelle complète



Figure 8-27 Fouille corporelle complète

- Step 1 Choisissez la fouille corporelle complète dans l'interface de recherche intelligente.
- Step 2 Cochez les canaux de la caméra de reconnaissance AI, réglez l'heure de début et l'heure de fin.
- Step 3 Définissez le sexe, cliquez sur vélo ou pas de vélo.
- Step 4 Cliquez sur « Rechercher » pour rechercher l'instantané d'un visage humain.
- Step 5 Le résultat s'affichera au milieu de la page, cliquez sur l'image et les informations détaillées s'afficheront en haut à droite de la page.
- Step 6 Cliquez sur le bouton de lecture de la vidéo pour lire l'enregistrement de l'instantané.

----Fin

8.7.2.3 Recherche de véhicule

Figure 8-28 Recherche de véhicule

perty i	Real-time co	mparison	Smart Search Archive	es Library Compariso	n Configuration E	lack			▲ 4 202 ▲ Regis
🖶 192.16	58.8.184								Details
Chann	xo101	•							A Date in the
Chann	ve102							-	Support Survey
Chann	vell03			Contraction of the local division of the loc	1024	and the second second	Construction of the local division of the lo	Contraction of the local division of the loc	100
🖸 Chann	ne104	•	No. of Concession, Name	1000	-		The second	A DECEMBER OF	The American Street
Chann	iel05	•							Time 2020/03/09 1
Chann	və106	•	2020/03/09 11:50:56 Channel08	2020/03/09 11:50:56 Channel08	2020/03/09 11:50:57 Channel08	2020/03/09 11:50:57 Channel08	2020/03/09 11:50:57 Channel08	2020/03/09 11:51:53 Channel08	Channel Ch
Chann	xe107								Car color
Chann	e108		No. of Concession, Name			No. of Concession, Name			
Chann	vel09	•	H1	No. of Concession, Name	Al provide		1	To To	
Chann	el10		Gaming	Service and	and the second second	and al	1 - Car		
Start Time 2020/03/09	09:54:42		1 101		-	and the second			
End Time 2020/03/13	10:24:42		2020/03/09 11:52:09 Channel08	2020/00/09 11:52:52 Channel06	2020/03/09 11:53:32 Channel08	2020/03/09 11 54:00 Channel08	2020/03/09 11:54:00 Channel08	2020/03/09 11:54:01 Channel08	
Car color									
White	Black		TRACK DOWN	No. And Street Street	In the second second	The subscription of the su		1000	
Red Red	Gray			1	COLUMN TO A	and the		100	VIDEO
Other			Sec. 1	A COLOR	Erer C.	Contraction of the		1	
			2020/03/09 11:54:01 Channel08	2020/03/09 11:54:02 Channel08	2020/03/09 11:54.03 Channel08	2020/05/09 11 54.03 Channel08	2020/03/09 11:54:04 Channel08	2020/03/09 11:54:23 Channel08	NO-VIDEO
Reset	Search								
			< 1 /56 >> Total	Number: 1000					

- Step 1 Choisissez la recherche de véhicules dans l'interface de recherche intelligente.
- Step 2 Cochez les canaux de la caméra de reconnaissance AI, réglez l'heure de début et l'heure de fin.
- Step 3 Cochez la couleur.
- Step 4 Cliquez sur « Rechercher » pour rechercher l'instantané d'un visage humain.
- Step 5 Le résultat s'affichera au milieu de la page, cliquez sur l'image et les informations détaillées en haut à droite de la page.
- Step 6 Cliquez sur le bouton de lecture de la vidéo pour lire les enregistrements de l'instantané.
----Fin

8.7.3 Bibliothèque d'archives

Dans la bibliothèque d'archives, les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier la bibliothèque de visages, la bibliothèque de plaques d'immatriculation.

8.7.3.1 Bibliothèque de visages

Figure 8-29 Bibliothèque de visages

Libe	erty R	eal-time comparison	Smart S	Search	Archives Library	Comparison Configuration	Back			4 2020/03/16 10.32:03 Registered personnel alarm	• G
1	Face Library		+ Add 3	× Delete	O Refresh						= 88
NO.	Select Al										
	Default L		•	Name	Gender	Birthday		Face Library	Туре	Expire date	Operate
	d technolog	gy	•		Malo	2020/03/14		download	Teacher	Never expire	∠ ū
	🖬 image				Malo	2020/03/14		download	Teachor	Novor expire	∠ū
	a engineer	ing ···			Fomale	2020/03/14		download	Teachor	Novor expire	∠ ŵ
	🖬 app				Female	2020/03/14		download	Teacher	Novor expire	∠ 🛍
	🖬 nvr			555	Female	2020/03/14	555	download	Teacher	Never expire	∠ 0
	platform			666	Female	2020/03/14	666	download	Teacher	Nover expire	∠ 0
	🖬 ipc				Male	2020/03/14		download	Teacher	Nover expire	∠ û
	🖬 unknow			888	Malo	2020/03/14		download	Student	Nover expire	∠ū
	🖬 test			999	Female	2020/03/14	999	download	Student	Never expire	∠ū
	a hardware				Male	2020/03/14		download	Student	Never expire	∠ 0
	🖬 downloar										
			1<< 1	44 /144	>> Total Numb	ser: 2584					

Cliquez sur « + » pour ajouter une bibliothèque de visages.

Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter une personne à inscrire.

Cochez la personne, cliquez sur « Supprimer » pour supprimer la personne.

Cliquez sur « Importer » pour ajouter le lot de personnes.

Cliquez sur « Exporter » pour exporter toutes les personnes de la bibliothèque.

Cliquez sur l'icône d'exploitation pour modifier ou supprimer la personne choisie.

Pour obtenir une capture d'écran en vidéo en temps réel, placez le curseur sur une image telle que



vous pouvez l'ajouter à la bibliothèque de visages ou à la recherche de visages. Le curseur sur la zone 6 et les images ne sont pas mises à jour, déplacez la souris pour que les images s'affichent dans le temps.

8.7.4 Configuration de comparaison

Dans l'interface de configuration de la comparaison, les utilisateurs peuvent définir la comparaison du visage humain/de la plaque d'immatriculation/de la température.



Figure 8-30 Comparaison des visages



A l'interface de comparaison de visage, les utilisateurs peuvent définir différents canaux ' stratégie , telle que la similarité , le résultat de la comparaison d'affichage, la bibliothèque de visages , l'activation des alarmes, l'action d'événement, la planification , comme illustré à la Figure 6-35 .

rigure 6-51 Comparaison des nechces	Figure 8-31	Comparaison des	licences
-------------------------------------	-------------	-----------------	----------

Liberty	Real-time comparison S	imart Search Archives Library Compari	on Configuration	Back	Registered personnel alarm	. G
1	channel12	🔺 EU,EUA,D	fault Lib	L EU, EUA, Default L	b	∠
1	channel13	🛦 eu,eua,d	fault Lib	🔺 EU, EUA, Default Li	b :	∠
	channel14	🔺 EU,EUA,D	fault Lib	LU,EUA,Default L		∠
-	channel15	🛦 EU,EUA;D	fault Lib	🛆 EU;EUA;Default Li	b :	۷
	channel16	🛦 EU,EUA;D	fault Lib	🛦 EU,EUA,Default Li		۷
	channel17	Default I	b	Default Lib		4
	channel18	Default I	b	Default Lib		۷
	channel19	Default I	b	Default Lib		۷
	channel20	Default I		Default Lib		۷
	channel21	Default I	b	Default Lib		∠
	channel22	Default		Default Lib		∠
	channel23	Default	b	Default Lib		۷
	channel24	Default I	b	Default Lib		∠
	channel25	Default I	b	Dofault Lib		۷
	channel26	Default I		Default Lib		∠
	channel27	Default I	b	-Default Lib		4
	channel28	Default		Default Lib		∠
	channel29	Default	b	Default Lib		2
	channel30	Default I	b	Default Lib		۷
	channel31	Default I	b	Default Lib		۷
	channel32	Default I	b	Default Lib		۷

Dans l'interface de plaque d'immatriculation, les utilisateurs peuvent définir des stratégies de différents canaux de caméras de reconnaissance de plaque d'immatriculation , telles que l'enregistrement et le désenregistrement, l'activation de l'alarme, l'action sur événement, la programmation , comme illustré à la Figure 8-31 .

A signifie que la bibliothèque est supprimée.

Figure 8-32 Comparaison de température

Liber	Real-time comparison Smart Se	arch	Archiv	ves Libra	ary	Comparison Configuration	Back			2 2020/03/16 10:42:30 Stranger alarm	•	
£	Temperature Configuration											
ND.	Low temperature threshold(0.1-99.9)											
_	High temperature threshold(0.1-99.9)											
	Normal tomperaturo(0.1-99.9)	34.5										
								Ref	iresh Apply			

Dans l'interface de comparaison de température, les utilisateurs peuvent définir le seuil de température basse, le seuil de température haute, la température normale, comme illustré à la Figure 8-3 3 .



Figure 8-33 S tratégie

masque : activez la détection de masque, définissez le mode (porter un masque, pas de masque). S et degré de confiance, la valeur par défaut est 90. Cliquez sur « appliquer » pour enregistrer les paramètres. Figure 8-34 Configuration de détection de M ask



Activez la liaison d'alarme de masque, définissez l'action et le calendrier de l'événement. Figure 8-35 Liaison horaire S



Les informations d'alarme sont pertinentes pour la configuration de la détection de masque .

----Fin

9 Paramètre système

Le réglage du système vous permet de régler le système, le canal, l'enregistrement, l'alarme, le réseau et le réglage local.

9.1 Canal

L'utilisateur peut définir des paramètres sur la caméra, l'encodage, le réglage du capteur, l'OSD et la zone de confidentialité.

9.1.1 Caméra

Step 0 Sur l'écran **Paramètres système**, choisissez **Canal > Caméra** pour accéder à la caméra interface, comme indiqué dans Illustration 9-1.

Figure 9-1 Interface caméra

ndique dans mustration 9

Liberty	۲	Ð	Q	:	Cl [==]	ø				
🛒 Channel										
Encode			Camera	RTSP Co	nnection					
Sensor Setting				Channel	IP Address	Port	Model	Protocol	Firmware Version	Operate
OSD Driveru Zono			1	CHT	192.168.32.196	30001		Private	t3.6.0804 1004.3.0.10.0.0_AD_IVSTest2	∠ø…
ROI				CH2	192.168.32.222	30001		Private	V3.0SimulateSoffWare_30001	2.0
Microphone			Ť.	• СНЗ	192.168.32.5	30001		Private	v3.6.0804.1004.3.0.10.7.0	∠.e…
				СНИ	192.168.32.175	30001		Private	13 6 0804 1004 3 0 10 10 0	∠.©
Smart				CH5	192 168 32 166	30001		Private	v3.5.0807 1004 1.0.32.3.1	∠.©
D Record				• CH6	192.168.32.171	30001		Private	v3.6.0804.1004.3.0.10.11.0	∠.e…
Alarma			0	CH7	192.168.32.162	30001		Private	13.6.0804 1004 3.0.11.0.0	∠.©
				CH8	192.168.32.161	30001		Private	v3.5.0812.1004.3.0.33.0.0	2.0
C Network			1	CH9	192.168.32.145	30001		Private	13.6.0819.1004.3.0.10.8.0	∠.©
System			a.	• CH10	192.168.32.131	30001		Private	v3.6.0804.1004.3.0.10.11.0.D05	∠.e…
				CH11	192.168.32.157	30001		Private	v3 4 0702 1003 3 0 102 0 0	∠.©
				CH12	192.168.32.155			ONVIE	v3.5.0804.1004.88.1.33.7.14	∠.e
				= =CH13						

Step 1 Saisir nom d'utilisateur et mot de passe (le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont tous deux

admin), puis cliquez sur Click To Add ajo

ajouter des caméras automatiquement.

Step 2 Cliquez pour Search rechercher des caméras sur le même LAN que le NVR, comme indiqué dans

Illustration 9-2 . Choisissez les caméras , entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquez sur **Ajouter** pour ajouter de nouvelles caméras .

Camera Protocol Management										
		∎ ID	IP Address	Port	Model	Protocol	Firmware Version			
		1	192.168.99.14	30001	IPS57/30BDR/ZSD30/28	Private	t3.6.0804.1004.3.0.8.12.0			
		2	192.168.70.177	30001	C81031-W	Private	v3.5.0819.3900.172.0.31.0.105			
		3	192.168.70.176	30001	C81041-W	Private	v3.5.0819.3900.172.0.31.0.105			
		4	192.168.10.249	30044	IPR57/08ALDN/Z3.3-12/23	Private	v3.5.0819.1004.3.0.33.3.0			
		5	192.168.10.208	30001	3N-T5L/13	Private	t3.6.0825.1004.3.0.13.4.0			
		6	192.168.10.127	80		ONVIF				
		7	192.168.10.126	80		ONVIF				
		8	192.168.10.8		Z2.7-13.5-13	Private	t3.6.0804.1004.3.0.6.90.0			
			Username ad	min	Password ••••• w Stop Se	earch(2s)	Add Refresh Back			
Step 3	Cliquez	pour	Back _{re}	venir à	l'interface de la caméra.					
Step 4	Cliquez	pour	Refresh actu	ıaliser	l'état des caméras.					
Step 5	Choisiss	sez les o	caméras et clique	ez	Delete pour supprimer					
Step 6	Cliquez	pour n	ettre à jour toute	es les c	caméras sélectionnées à la f	òis, la fen	être contextuelle s'afficl			
	sélectionner le logiciel. Batch Update									

Figure 9-2 Recherche d' appareil

Step 7 C liquez pour modifier les informations des paramètres de l'appareil, comme indiqué dans Illustration 9-3.

Figure 9-3 M odifier les paramètres de l'appareil

Modify device parameters				×
Channel Name	Channel06			
IP Address	192.168.0.232			
Protocol	Private_SSL			
Port	20001			
Username	admin			
Password	•••••	5		
Remote Channel	CH-1			
		Cancel	ок	

Step 8 Cliquez pour ajouter une caméra manuellement, cliquez sur le canal ajouté pour copier les informations à ajouter, afin que l'utilisateur modifie rapidement certaines informations, comme illustré à la Figure



Manually Add Devices			×
Channel	IP	Protocol	
CH1	192.168.32.196:30001	Private	
CH2	192.168.32.222:30001	Private	
СНЗ	192.168.32.5:30001	Private	
CH4	192.168.32.175:30001	Private	
Channel	32		
IP Address	192.168.32.5		
Protocol	Private *		
Port	30001		
Username	admin		
Password		by perf	
Remote Channel	CH-1 *		
		OK Cancel	

Figure 9-4 une caméra manuellement

Step 9 Cliquez pour accéder immédiatement au Web.

Step 10 Cliquez pour mettre à jour, redémarrer ou réinitialiser la caméra sélectionnée, comme

	Update	
	Reboot	
¢,	Reset	
P	Modify IP	indiqué Le message contextuel " Êtes-vous sûr de redémarrer l'appareil ? "

"Êtes-vous sûr de réinitialiser ? Reserve IP Address "s'afficherait respectivement.

Figure 9-5 Modifier l'IP

IP Address		
Subnet Mask		
	ок	Cancel

cela indique que la caméra est en ligne, les utilisateurs peuvent voir la vidéo en direct immédiatement.

cela indique que la caméra est hors ligne, qu'elle n'est peut-être pas connectée au réseau ou que le mot de passe est incorrect . Accéder à l'interface de modification des paramètres de l'appareil à modifier.

9.1.1.1 Gestion des protocoles

Définissez la gestion du protocole, les utilisateurs peuvent ajouter différents protocoles de caméras au NVR

Figure 9-6 Gestion des protocoles

mera Protocol Managen	nent	
Custom Protocol	Custom Protocol 1 *	
Protocol Name	Custom 1	
Stream Type	JMain Stream ■Sub Stream	
Туре	RTSP • RTSP •	
Port	554 554	
Path		
		Refresh

Step 1 Cliquez sur Canal > Caméra > Connexion RTSP.

- Step 2 Choisissez le protocole personnalisé dans la liste déroulante, 16 types de protocoles peuvent être définis.
- Step 3 J'entre le nom du protocole.
- Step 4 Cochez le flux principal et le flux secondaire. Le flux principal affiche l'image sur la vidéo en direct plein écran . Le sous-flux affiche l'image sur écran partagé. Si vous cochez simplement le flux principal et que la chaîne n'affichera pas d'image sur l'écran partagé.
- Step 5 Choisissez le type de protocole, la valeur par défaut est RTSP.
- Step 6 J'entre le port de la caméra IP.
- Step 7 Je nmets le chemin, qui a décidé par le fabricant de caméras.
- Step 8 Cliquez pour Apply enregistrer les paramètres.

9.1.2 Encoder

Step 1 Sur le système Écran de réglage, choisissez Canal > Encoder pour accéder à l'encodage interface, comme indiqué dans Illustration 9-7.

Figure 9-7 l'interface

Encode				
Encode				
	Channel	[1]Channel01		
	Stream Information	Main Stream		
	Video Format	H265		
	Audio Encode Type	G711A		
	Resolution	1920x1080		
	Frame Rate(fps)	25		
	I Frame Interval(Frame)	50		
	Bitrate Type	CBR		
	Bitrate(kbps)(500-6144)	4096		
	Smart Encode	$\bigcirc \bigcirc$		
			Сору	Apply

- Step 2 Sélectionnez un canal dans la liste déroulante.
- Step 3 Sélectionnez les informations de flux, le type d'encodage, la résolution, la fréquence d'images, le contrôle du débit binaire et le débit binaire dans la liste déroulante.

```
Enregistreur vidéo réseau

<u>Manuel de l'Utilisateur</u>

Step 4 Cliquez pour choisir

pour enregistrer les paramètres.

----Fin
```

9.1.3 Réglage du capteur

Step 1 Sur l'écran System Setting, choisissez Channel > Sensor Setting pour accéder au réglage du capteur interface, comme indiqué dans Image 9-8.

Figure 9-8 Je mage l'interface

sor Setting			
	Channel	[3]Channei29 *	
1/05/2021 09:45 Chanse 129			
ge Scene Exposu	re White Balance DayNight Noise	a Reduction Enhance Image	
Scene			
Scene Brightness	÷		
Scene Brightness Sharpness	* — 100 —		
Scene Brightness Sharpness Contrast	* &		
Scene Brightness Sharpness Contrast Saturation	*		

- Step 2 Sélectionnez un canal et une scène dans la liste déroulante.
- Step 3 Réglez les paramètres de l'image, comme la scène, la luminosité, la netteté, le contraste et la saturation.
- Step 4 D' autres paramètres sont le réglage du capteur de la caméra , veuillez vous référer aux paramètres des caméras IP .
- Step 5 Cliquez pour Copy choisir d'autres caméras pour copier les paramètres. C liquez Apply

pour enregistrer les paramètres.

Luminosité : Indique la luminosité totale d'une image. Plus la valeur augmente, plus l'image devient lumineuse. Netteté : Indique la netteté des bordures d'une image. Au fur et à mesure que la valeur augmente, les bordures deviennent plus claires et le nombre de points de bruit augmente.

Saturation : Indique la saturation des couleurs d'une image. À mesure que la valeur augmente, l'image devient plus colorée.

Contraste : Il indique la mesure des différents niveaux de luminosité entre le blanc le plus brillant et le noir le plus foncé d'une image. Plus la plage de différence est grande, plus le contraste est grand, plus la plage de différence est petite, plus le contraste est petit .

Scène : elle comprend l'intérieur, l'extérieur, par défaut . M irror comprend normal, horizontal, vertical, horizontal + vertical.

E xposition : elle comprend le mode, l'obturateur max, la zone de mesure et le gain max.

Balance des blancs : elle comprend le tungstène, le fluorescent, la lumière du jour, l'ombre, le manuel, etc.

- Jour -nuit : il transite de jour en nuit, ou change de mode.
- **Réduction du bruit** : elle inclut 2D NR et 3D NR.

Améliorer l'image : il comprend WDR, HLC, BLC, désembuage et anti-tremblement. Zoom focus : zoom et mise au point.

----Fin

9.1.4 OSD

Step 1 Sur l' écran **Paramètres système**, choisissez **Canal > OSD** pour accéder à l' OSD interface, comme indiqué dans Figure 5-4

Figure 9-9 Interface OSD

000			
OSD			
	Channel	[1]Channel01 ·	
	Time		
	Channel Name	Channel01	
	2022-04-25 16:25:20 Mon		
	Name		
	Sec. 1		
	The business of the local division of the lo		
	MAN MAN		
	2		
			Copy Apply

- Step 2 Sélectionnez un canal et une scène dans la liste déroulante .
- Step 3 Activez l'heure et le nom du canal. Vous pouvez définir le nom du canal. Faites glisser l'icône du nom de la chaîne ou de la date et de l'heure pour vous déplacer, sélectionnez l'emplacement.

Step 4	Cliquez pour	Сору	choisir d'autres caméras pour copier les paramètres. C liquez	Apply
	pour enregistr	er les paramètr	es.	

```
----Fin
```

9.1.5 Zone de confidentialité

Step 1 Sur le **Système** Écran **de réglage**, choisissez **Canal** > **Zone de confidentialité** pour accéder à la zone de confidentialité interface, comme indiqué dans Illustration 9-10.

Eisen 0, 10, Interfere de confidentialité

		Figure 9-10 Int	erface c	le con	identia	ine		
Liberty 🧿) Đ	Q 🕸						
🛃 Channel								
Camera Encode		Privacy Zone						
Sensor Setting OSD		05/14/2021 09:49:55 Fri		۲ ۸	7	Channel	[2]Channel12 ·	
Privacy Zone ROI				< (,) L V	L <			
Microphone		-		[*]	.₩₩] 639			
Smart Intelligent Tracking				٩	Ċ			
Record		Click and hold left button and drag to select an area Double click an area to delete it Supports up to 4 zones						Apply
🚊 Alarm								
S Network								
System								

- Step 2 Sélectionnez un canal dans la liste déroulante.
- Step 3 Faites glisser la souris pour sélectionner la zone à couvrir avec le cadre rectangulaire. V ous pouvez définir moins de quatre zones à couvrir. Un double-clic supprimerait la zone.
- Step 4 PTZ peut être utilisé pour régler les caméras dôme IP.
- Step 5 Cliquez pour Copy choisir d'autres caméras pour copier les paramètres. C liquez Apply

pour enregistrer les paramètres.

----Fin

9.1.6 ROI

ROI (région d'intérêt), choisissez le canal, le flux, l'ID de zone et dessinez la zone. Réglez le niveau, cinq niveaux peuvent être choisis. Définissez le nom de la zone, cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les paramètres. Figure 9-11 ROI

💂 Channel				
Camera				
Encode	ROI			
Sensor Setting	22/07/2020 06159:04 Ved.	Channel	[28]Channel28 *	
OSD	Cosme 128	Stream	Sub Stream +	
Privacy Zone		Area ID		
ROI		Enable		
Microphone		level	5	
Smart .		Area Name		
Record	- Note: Max size 50%			A
🚊 Alarm	- Right click to remove the zones drawn - Only special characters are supported 109#\$^*000.2*~ -			Арріу
S Network				
System				

9.1.7 M icrophone

Les utilisateurs peuvent définir les paramètres du microphone du canal .

Figure 9-12	M icrophone
1.90.0 / 12	in ion opnome

P Channel				
Camera				
Encode	Microphone			
Sensor Setting	Channel	[1]Channe	101 -	
OSD				
Privacy Zone	Micropho	he 🗾		
ROI	Micropho	ne Type Line In		
Microphone	Micropho	ne Volume — —	 + 50	
				Analy
Smart				- CHPU
Record				
🖻 Alarm				
S Network				
😧 System				

9.1.8 S m art

Sur une interface intelligente, les utilisateurs peuvent définir le multiobjet AI, la reconnaissance de plaque d'immatriculation, la détection de visage.

Figure 9-13 Interface intelligente



9.1.9 Suivi intelligent (uniquement pour certains modèles)

Cette fonction ne peut être utilisée que pour une caméra dôme à grande vitesse. Il fonctionne avec la fonction PTZ. Figure 9-14 Suivi intelligent

Liberty	۲	Ð	Q	É.	[=i]	<u>\$</u>	▲ ム E B
👮 Channel							
Camera			Intelligent 1	Fracking			
Encode Sensor Setting				Channel			
OSD						Арріу	
ROI							
Microphone Smart							
Intelligent Trackin							
Record							
🚊 Alarm							
S Network							
😧 System							

Les informations détaillées s'il vous plaît se référer au paramètre de configuration de l'interface utilisateur.

9.2 Enregistrer

Les utilisateurs peuvent définir une politique d'enregistrement dans l'interface de stockage.

9.2.1 Calendrier des enregistrements

Procédure

Step 1 Sur l' écran **Paramètres système**, choisissez **Enregistrer > Horaire d'enregistrement** pour accéder à l' horaire d'enregistrement interface, comme indiqué dans Image 9-15.

E' 0.15	T . C 1	1	
Figure 9-15	Interface de	nlanification (d'enregistrement
1 1 4 4 1 9 1 9	mennace ac	praimieation	a officiation officiat

🛒 Channel	
Record	
Record Schedule	Record Schedule
Disk	Channel [1]ut •
Storage Mode	Enable Record
Disk Calculation	Enable Record Audio
FTP	Enable ANR C
🚊 Alarm	All 📚 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Sun 📚
S Network	Mon Sanata and Anna
O System	tue s Moton UO Thu s Fn s Sat s
	Copy Refresh Apply

- Step 2 Sélectionnez une chaîne.
- Step 3 Activez l'enregistrement, puis activez l'enregistrement audio.
- Step 4 Activez l'ANR, lorsque les caméras IP prennent en charge l'ANR, si les caméras sont déconnectées du NVR, le NVR peut copier les enregistrements vidéo perdus de la carte SD installée dans les caméras.
- Step 5 Définissez le calendrier d'enregistrement, vous pouvez faire glisser la souris pour choisir la zone, cliquer

pour choisir toute la journée ou toute la semaine, vous pouvez également cliquer un par un pour définir le calendrier. Ou faites glisser le curseur de la souris pour choisir. Les utilisateurs peuvent définir l'enregistrement d'alarme pour économiser de l'espace sur le disque .

- Step 6 Cliquez pour Refresh revenir aux paramètres précédents.
- Step 7 Cliquez pour Copy choisir d'autres caméras pour copier les paramètres. C liquez Apply pour enregistrer les paramètres.

----Fin

9.2.2 Disque

Step 1 Sur l'écran System Setting, choisissez Record >Disk pour accéder au disque interface, comme indiqué dans Image 9-16.

Figure 9-16 Interface disque

Disk		
Disk1 Capacity 2TB		
		Format
Disk Status	Normal	
Disk SN	WD-WXE1A791JKF4	
Used Space	434GB	
Disk Group		
Recording Overwrite		
Expired Time(Day)		
Some records may be deleted if the expiration time is not 0		Apply

- Step 2 Vous pouvez afficher les informations telles que la capacité, l'état du disque, le code SN du disque et l'espace utilisé.
- Step 3 Cliquez pour Format supprimer toutes les données. Avant de supprimer des données, l'utilisateur verra la fenêtre contextuelle « Êtes-vous sûr de formater le disque ? Vos données seront perdues » . C

liquez OK pour supprimer, cliquez Cancel quitter.

- Step 4 Choisissez le groupe de disques dans la liste déroulante, il y a quatre groupes de disques .
- Step 5 Activez l'écrasement de l'enregistrement, définissez le temps expiré. (Si le temps expiré est 0, cela signifie que le disque est plein, alors l'enregistrement sera réécrit. Si le temps expiré est de 5 jours, la vidéo d'enregistrement sera réécrite lorsqu'elle atteindra la date d'expiration . .)
- Step 6 Si l'écrasement de l'enregistrement est désactivé, réglez le temps expiré, il peut aller jusqu'à 90 jours. ----Fin

9.2.3 Mode de stockage

Répartir les canaux sur différents groupes de disques selon les besoins pour une utilisation efficace de la capacité du disque.

	Figure 9-17 Mode de stockage				
Storage M	lode				
	Mode Selection	O Group			
	Disk Group				
	Channel	1 2 3 4 5	6 7 8		
		9 10 11 12 13	14 15 16		
		17 18 10 20 21	AC 2C CC		
				Apply	
Group	Disk	Channel	Used Space	Capacity	
	Disk1	1-16	985GB	1000GB	
2	Disk2	17-32	733GB	4.0TB	
3	Disk3	33-48	753GB	4.0TB	
4	Disk4	49-64	2.9TB	3.0TB	

Étapes de fonctionnement

Step 1 Choisissez le groupe de disques.

Step 2 S électionnez le canal à enregistrer sur le groupe de disques.

Step 3 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Step 4 La liste des groupes affichera les informations détaillées.

9.2.4 RAID (Uniquement pour certains modèles)

RAID n'est utilisé que pour l'appareil avec 4 disques ou plus. Et les disques doivent être des disques de niveau entreprise . Il est recommandé de choisir la même capacité pour une utilisation efficace.

Pour Raid5, au moins 3 disques peuvent être créés. Pour RAID6, au moins 4 disques peuvent être créés. Pour RAID10, au moins 4 disques peuvent être créés. La création d'un disque de secours nécessite davantage de disques.

Il est recommandé de choisir la même capacité pour une utilisation efficace. Le RAID avec moins de 100T la capacité peut être renforcée.

Figure 9-18 RAID

Liberty	\odot	€	Q	É	[= †]	ø					ا ۵ ه	⊡ 🖨
🛒 Channel												
Record			2.412									
Record Schedule			RAID									
Disk			ID	RAI	D Name	Capacity	Status	Туре	HDD Members	Operate		
Storage Mode												
RAID												
S.M.A.R.T												
Disk Calculation		2										
FTP												
🚊 Alarm												
S Network												
System												
										Create		

Étapes de fonctionnement

Step	1	Cliquez	sur RAl	D	pour	créer	le I	RAID	

Create RAID				×
RAID Type		RAID 5 🔫		
	Name	Capacity	Hotspa	re Disk
	Disk1	2TB		
	Disk2	6TB		
	Disk3	6TB	ļ,	
	Disk4	3TB	Î	
	Disk5	2TB		
	Disk6	2TB	1	1
	Disk7	1TB	ļ.	90 99
	Disk8	2TB		
			ОК	Cancel

Step 2 Cliquez sur Créer pour choisir le disque pour créer un nouveau RAID.

Step 3 Cochez le **disque de secours** pour sauvegarder le disque cassé au cas où le nombre de disques doit être supérieur aux disques de base.



Step 5 Cliquez sur le format, il s'affichera

Paramètre système

RA	ID-md0							×
	RAID Name Capacity		RAID-md0 6TB		Type Members	RAID 5 Disk1,2,3,4,5		
	ID	Name	Capacity	Status	Туре	Hotspare Disk	Operate	
		Disk1	2ТВ	Active	RAID 5	No		
		Disk2	6TB	Active	RAID 5			
		Disk3	6TB	Active	RAID 5	No		
		Disk4		Active	RAID 5			
		Disk5	2TB	Spare	RAID 5	Yes	Ŵ	
		Disk6			HDD			
		Disk7			HDD		+	
		Disk8			HDD			

9.2.5 S.M.A.R.T

SMART est une technologie d'analyse et de rapport d'auto-surveillance, les utilisateurs peuvent afficher la santé du disque, comme indiqué dans Image 9-20.

Liberty	•	Q	\$							
🛒 Channel										
Record										
Record Schedule		S.M.A.R	T WDDA							
Storage Mode			Disk							
			Disk SN	WD-WXE1A791JKF4			Disk Mo	sel	WDC WD21F	SRX-89AHTY0
Disk Calculation			Temperature	32.0 C			Working	Time	2.1 Month	
FTP			Dick Health	coop						
100			DISKTIGGIUT	6000						
🙆 Alarm			ID	Attribute Name	Status	Value	Worst	Thresh	Type	Raw value
S Network				raw-read-error-rate	ок	200	200		prefail	0x00000000000
System				spin-up-time					prefail	0xfc080000000
				start-stop-count			100		old-age	0x62010000000
				reallocated-sector-count					prefail	0x00000000000
				seek-error-rate					old-age	0x00000000000
				power-on-hours					old-age	0xc90500000000
				spin-retry-count					old-age	0x00000000000
				calibration-retry-count					old-age	0x00000000000
				power-cycle-count					old-age	0x620100000000
				power-off-retract-count					old-age	0x80010000000
				load-cycle-count					old-age	0x01000000000
				temperature-celsius-2					old-age	0x20000000000

Figure	9-20	INTELLIGENT

Le disque de Western Digital peut être visualisé par WDDA, comme illustré à la Figure 9-21 .

Figure 9-21 W DDA (fourni pour certains modèles)

Liberty 💿	€	Q	Ó					
🚅 Channel								
Record								
Record Schedule		S.M.A.R	UT W	DDA				
Disk								
Storage Mode			Disk		Disk1 •			
S.M.A.R.T			Disk SN		WD-WXE1A791JKF4	Disk Model	WDC WD21P	SRX-89AHTY0
Disk Calculation			Warning			Advisory		
FTP								
🚊 Alarm	2		ID	Attribute Nam	e	Stat	us	Raw value
S Network				Lifetime Powe	On Reset Alert	Nor	nal	354
System				Power On Hou	irs Alert	Norr	nal	1481
				Head Load Life	etime Count Alert	Norr	nal	354
				Current Tempe	erature Alert	Norr	nal	
				Total Lifetime \	Workload Alert	Norr	nal	3.2302463
				Total Workload	I Rate Alert	Non	nal	19.106655
				Power On Res	et Rate Alert	Norr	nal	0.23902768
				Head Load Ra	te Alert	Norr	nal	0.23902768
				Soft Reset Ale	rt	Norr	nal	
				Hard Reset Ale	ert	Norr	nal	
				Mechanical Fa	ilure Alert	Norr	nal	
			12	Interface CRC	Alert	Non	nal	0

9.2.6 Calcul du disque

Il existe deux modes pour calculer la captivité du disque, comme Figure 9-22 Calcul de disque

					2	5	
Liberty	۲	€	Q	ţ	[=1]	<u> </u>	▲ 스 단 G
🛒 Channel							
Record			Disk Calcul	ation			
Record Schedule Disk				Currently tota	l camera(s)) bitrate 0.00 Mbps	
Storage Mode				Calculation N	lode	Computing *	
SMART			J	expect to sav	re time ne per day	0 Day ~ 24 h	
Disk Calculation FTP				The required	disk space		
' <u>ä</u> ' Alarm						O GB	
S Network						\bigcirc .	
System							

Computation time

indiqué dans.

Liberty	۲	€	Q	É	[=i]	¢					٠	۵	G•	6
🛒 Channel														
Record			Disk Calcu	lation										
Record Schedule Disk Storage Mode RAID S.M.A.R.T Dick Coloridation				Currently tota Calculation M Expect to sav Recording tir	al camera(s) l Node ve time ne per day	oitrate 0.00 Mbps Computing * 0	Day •							
FTP Alarm Network System				The required	disk space		B							

9.2.7 FTP

Définissez le chemin FTP pour recevoir les informations d'alarme, comme illustré à la Figure 9-23. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux paramètres de l'interface utilisateur.

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

TP				
Ena	able FTP Upload	•		
FTF	Address			
FTF	Port			
Acc	ount			
Pas	isword			
FTE	P Path			
Upl	oad File Size(0-64MB)			
		Test		
				Apply

9.3 Alarme

Les utilisateurs peuvent définir des paramètres généraux, de détection de mouvement, de perte vidéo, d'analyse intelligente et d'alarme sur l'interface d'alarme.

Figure 9-23 FTP

9.3.1 Général

9.3.1.1 Général

Procédure

Step 1 Sur le Sur l'écran Paramètres système, choisissez Alarme > Général pour accéder à l'interface générale.
Step 2 Activez l'alarme pour régler la durée et la durée du buzzer, comme indiqué dans Image 9-24.

Figure 9-24 Interface générale

Ge	eneral IO Conti	D Control Push							
	Enable /	Alarm							
	Alarm D	Duration Time (sec)	10s -						
	Buzzer I	Duration Time (sec)	30s *						
					Refresh	Apply			
						_			
Step 3 Cliquez pour	Apply	enregis	trer les paramèt	res. Cliquez pou	Refresh	revenir au	ıx paramètr		
précédents.									

9.3.1.2 Poussée de contrôle IO

Procédure

- Step 1 Sur le Sur l'écran **Paramètres système**, choisissez **Alarme > Général > Poussée de contrôle IO** pour accéder à l'interface générale.
- Step 2 Activez le push de contrôle IO, comme illustré à la Figure 9-25 .

Figure 9-25 Interface push de contrôle IO

🛒 Channel				
Record				
🚊 Alarm	General	IO Control Push		
General Motion Detection Carnera Tamper		Enable Alarm In Morto		
Video Loss		Mode	N/O ¥	
Intelligent Analysis		Disabled Items		
Alarm In		Push message to APP		
Abnormai Alarm Alarm Out		Email		
S Network				Refresh Apply
O System				

Step 3 C hoisissez une alarme dans et modes (N/C, N/O).

Step 4 Cochez les éléments désactivés, cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les paramètres .

----Fin

9.3.2 Détection de mouvement

Procédure

Step 1 Sur l'écran **Paramètres système**, choisissez **Alarme > Détection de mouvement** pour accéder à la détection de mouvement interfaces, comme représenté sur la Image 9-26.

Figure 9-26 Interface de détection de mouvement

Motion Det	ection	
	Channel	[1]Channel01 -
	Enable Motion Detection	
Ð	Event Actions	ction Area 🛗 Schedule
	Buzzer	
	Push message to APP	
	Pop up message to monitor	
	Full Screen	
	Email	
	FTP	
	PTZ	
	Enable Camera Alarm Out	
	Enable Event Recording	
		Copy Apply

- Step 2 Cliquez sur la liste déroulante des canaux pour choisir le canal.
- Step 3 Activer l'alarme de détection de mouvement.
- Step 4 Définir l'**activité de l'événement**, comprend un buzzer, un message push vers l'APP, un message contextuel pour surveiller, plein écran, e-mail, stockage en nuage, sortie d'alarme (le panneau arrière), sortie d'alarme de canal (le port des caméras), et enregistrement d'alarme.
- Step 5 Cliquez sur **Zone** pour accéder au paramètre de zone de détection de mouvement , comme indiqué dans Image 9-27 .





1. Maintenez enfoncé et faites glisser le bouton gauche de la souris pour dessiner une zone de détection de mouvement.

2. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante à côté de Sensibilité .

3. Double-cliquez sur la zone choisie à supprimer.

- Step 6 Cliquez sur Programmation pour accéder aux paramètres de programmation, faites glisser et relâchez la souris pour sélectionner l' heure d' alarme entre 00h00 et 24h00 du lundi au dimanche . Cliquez sur la zone choisie pour annuler. Les paramètres du programme d'alarme sont les mêmes que ceux du programme de disque.
- Step 7 Cliquez pour choisir d'autres caméras pour copier les paramètres. C liquez Apply pour enregistrer les paramètres.

---Fin

9.3.3 Perte de vidéos

Procédure

Step 1 Sur l' écran **Paramètres système**, choisissez **Alarme > Perte vidéo** pour accéder à la perte vidéo interfaces, comme illustré à la Figure 9-28.

Figure 9-28 Interface de perte vidéo

Video Loss	9 			
	Channel	[1]Channel01 ·		
	Enable Video Loss Alarm			
6	Event Actions	ichedule		
	Buzzer			
	Push message to APP			
	Pop up message to monitor	— •		
	Email			
	PTZ			
	Enable Alarm Out			
	Enable Event Recording			
			Сору	Apply

Step 2 Cliquez sur la liste déroulante pour choisir le canal.Step 3 Activez l'alarme de perte vidéo.

Step 4 Définir l'activité et le calendrier de l'événement, veuillez vous référer à *Figure 5-1 paramètres de détection de mouvement*.



9.3.4 Analyse intelligente (uniquement pour certains modèles)

Procédure

Veuillez vous référer au chapitre 7.4.1 paramètres de perte vidéo, interface affichée comme indiqué dans Image 9-29.

				0			2	U			
Intrusio	n	Line Crossing	Double Virtua	I Fences	Object Left	Object I	Removed	Signal Bad	Loiter	Multi Loiter	AV
		Channel		[3]Channe	103 -						
		Enable									
		LIIdDie									
		Event Actions	E: Detection	Area	🛗 Schedul	le					
		Buzzer									
		Push message to A	PP								
		Pop up message to	monitor								
		Full Screen									
		Email									
		FTP									
		PTZ									
		Enable Alarm Out									
		Enable Camera Ala	rm Out								
		Enable Event Reco	rding								
											Apply
Intru Fei	usion nce	Line Crossing Double Vir Enter Area Leave Area	tual Fences Object Le Advanced	eft Object Rem	oved Signal Bad	Loiter Multi	Loiter Abnormal	Speed Converse II	legal Parking	Personnel Count	

Figure 9-29 Interface d'analyse intelligente

9.3.5 Alarme en cours

Procédure

Step 1 Sur l' écran **Paramètres système**, choisissez **Alarm In** pour accéder à l' alarme dans interfaces, comme représenté sur la Image 9-30.

Figure 9-30 Une alarme dans l'interface

Alarm In	
Alarm In	[1]Alarm In 🔹
Enable	
Alarm Type	N/O v
Name	Sensor 1
Event Acti	
Buzzer	•
Push message to APP	
Pop up message to monitor	
Email	
Alarm Out	
Alarm Time(s)(0:Continuous)	
Output ID	
Alarm Record	
	Apply

- Step 2 Cliquez sur la liste déroulante pour choisir l'alarme dans.
- Step 3 Activez le bouton, choisissez le type d'alarme.
- Step 4 Définir le nom, par défaut Capteur 1.
- Step 5 Pour définir l'activité et le calendrier de l'événement, veuillez vous reporter aux *paramètres de détection de mouvement*.

Step 6 Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

----Fin

9.3.6 Une alarme anormale

Procédure

Step 1 Sur l'écran Paramètres système , choisissez Alarme > Alarme anormale pour accéder à l'interface d'alarme anormale , comme représenté sur la Illustration 6-12 .

Figure 9-31 Une interface d'alarme anormale

Enable Abnormal Alarm	-			
Abnormal Type		• •		
Buzzer				
Push message to APP				
Pop up message to monitor				
Email				
Enable Alarm Out				
Alarm Time (sec) (0:Always Alarm)				
Port Number				
			Defrech	

Step 2 Activez le bouton, cochez le type d'alarme.

Step 3 Pour définir l'activité et le calendrier de l'événement, veuillez vous reporter aux *paramètres de détection de mouvement*.

Step 4 Cliquez sur	Apply	pour enregistrer les paramètres.
Fin		

Alarm Time(ms)(0:Continuous)

9.3.7 Une alarme éteinte

Réglez l'alarme et l' alarme de la caméra .

Figure 9-32 Une alarme éteinte

Alarm Out	Camera Alarm Out		
	Port Number	[1]Alarm Out	
	Port Name		
	Valid Signal	Close +	
	Alarm Output Mode	Switch Mode +	
			Refresh Apply
	Figur	e 9-33 Sortie alarme caméra	
Alarm Out	Camera Alarm Out		
	Channel	[1]Channel01 *	
	Port Number		
	Port Name		
	Valid Signal	Class	

9.4 Réseau

Les utilisateurs peuvent définir Réseau, DDNS, E-mail, UPnP, P2P, Filtre IP, 802.1X, SNMP et Mode Web.

9.4.1 Réseau

Procédure

Step 1 Sur l'écran **Paramètres système**, choisissez **Réseau** > **Réseau** pour accéder au réseau interfaces, comme représenté sur la Image 9-34.

Enregistreur vidéo ré Manuel de l'Utilisate	seau ur		Paramètre système
		Figure 9-34 Interface réseau	
	т		
	Network Card Name	Network Ca *	
	DHCP		
	IP Address	192.168.32.163	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	192.168.0.1	
	Obtain DNS Automatically		

192.168.1.1

Step 2 Choisissez la carte réseau dans la liste déroulante. La carte réseau I est LAN1, la carte réseau II est LAN2, comme illustré à la Figure 9-35.

Refresh

Apply

		Figure 9-35 Carte réseau II	
IP	PORT		
	Network Card Name IP Address Subnet Mask Default Gateway	Network Ca 192.168.10.253 255.255.255.0 192.168.10.254	
			Refresh Apply

Step 3 Cliquez Cité de IP pour activer ou désactiver la fonction d'obtention automatique d'une adresse IP.

La fonction est activée par défaut.

Preferred DNS Server Altenate DNS Server

Si la fonction est désactivée, cliquez sur les zones de saisie à côté de IP, Masque de sous-réseau et Passerelle pour définir les paramètres selon vos besoins.

Step 4 Cliquez sur Step à côté de Obtenir DNS automatiquement pour activer ou désactiver la fonction

d'obtention automatique d'une adresse DNS. La fonction est activée par défaut.

Si la fonction est désactivée, cliquez sur les champs de saisie à côté de **DNS1** et **DNS2**, supprimez les adresses d'origine et saisissez de nouvelles adresses.

Step 5 Définissez PORT et POE manuellement, saisissez les informations à leur sujet.

Figure 9-36 PEO

		IP	Port	POE					
				Auto Manage For PoE Camera	-				
				IP Address	169.254.10.121				
				Subnet Mask	255.255.0.0				
				Default Gateway	169.254.10.1				
		The						Refresh	Apply
Step 6	C liquez	R	Refres	n pour restaurer	les param	ètres précédents.	Cliquez	Apply	pour enregistrer les
	paramètr	es.							

 Fin

208

9.4.2 DDNS

Procédure

Step 1 Cliquez sur DDNS dans l'interface réseau, choisissez Réseau > DDNS pour accéder au DDNS interface comme indiqué dans Image 9-37.

		υ			
👥 Channel					
Record	פאסס				
🚊 Alarm					
S Network		Enable			
Network		Protocol	no_ip *		
DDNS		Domain Name	dvr.ddns.net		
Email		User			
Port Mapping		Password			
P2P	<		Test		
IP Filter					
802.1X				Refresh	Apply
SNMP					
Web Mode					
System					
Local					

Figure 9-37 Interface DDNS

- Step 2 Cliquez sur le bouton pour activer la fonction DDNS. Il est désactivé par défaut.
- Step 3 Sélectionnez une valeur requise dans la liste déroulante du protocole .
- Step 4 Définissez le nom de domaine , l'utilisateur et le mot de passe.
- Step 5 Cliquez pour Refresh restaurer les paramètres précédents. Cliquez Apply pour enregistrer les

paramètres.

Un réseau externe peut accéder à une adresse spécifiée dans les paramètres DDNS pour accéder au NVR .

----Fin

9.4.3 E -mail

Procédure

Step 1 Cliquez sur **E-mail** dans l'interface réseau, choisissez **Réseau > E-mail** pour accéder à l' E-mail interface, comme indiqué dans Image 9-38

Figure 9-38	Interface de messagerie	
-------------	-------------------------	--

🛒 Channel			
Record	Email		
🚊 Alarm			
S Network	SMTP Server		
Network	SMTP Server Port		
DDNS	Username		
	Password		
Port Mapping	Email Sender		
P2P	Email for password reco		
IP Filter	Alarm Receiver 1		
802.1X	Alarm Receiver 2		
SNMP	Alarm Paceiver 3		
Web Mode			
🗿 System	SSL Encryption		
G Local		Test	
			Refresh Apply

- Step 2 Définissez manuellement le serveur SMTP et le port du serveur SMTP .
- Step 3 Définissez manuellement l'e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'expéditeur .
- Step 4 Réglez E-mail pour recevoir le message d'alarme.
- Step 5 Définissez E-mail pour récupérer le mot de passe .
- Step 6 Cliquez sur Cryptage SSL liste déroulante pour activer la protection des e-mails.

Step 7	C liquez	Refresh	pour restaurer les paramètres précédents. Cliquez	Apply	pour enregistrer les
	paramètre	s.			
Fin					

9.4.4 Cartographie des ports

9.4.4.1 Cartographie des ports

Procédure

Step 1 Cliquez sur Port Mapping dans l'interface réseau, choisissez Network > Cartographie des ports pour accéder à l' UPnP interface comme indiqué dans Image 9-39.

Figure 9-39 Interface de mappage des ports

	iberty.	۲	€	Q	÷	[:]	¢							4	
Record Y Aam Port Mapping NAT Port Enable Port Mapping Enable Port Mapping DDNS HTTP Port 00 Final HTTPS Port 443 Port Mapping RTSP Port 554 200 Piffer 202.1X	🛃 Channel														
Annam Port Mapping Native Analysis D Network Enable Port Mapping DN Network Mode Auto DDNS HTTP Port 80 Enail HTTPS Port 443 Port Mapping RTSP Port 554 ppp Control Port 30001 P0FM 20001 Refresh	Record														
P Network Enable Port Mapping Network Mode Noto Auto DDNS HTTP Port Binal HTTPs Port Part Mapping RTSP Port PpT Control Port PpTBare Control Port 202.1X Refeesh Apply	ä Alarm		F -	Port Mappi	ng NAT	Port									
Network Mode Auto DDNS HTTP Port 80 Email HTTPS Port 443 Part Mapping RTSP Port 554 P Filter Control Port 30001 802.1X Refeesh Apply	S Network				Enable Port	Mapping	_								
DDNs HTTP Port 80 Email HTTPS Port 443 Part Mapping RTSP Port 554 PF Filter Control Port 30001 802 1X Refresh Apply	Network				Mode		Auto								
Email HTTPS Port 443 Part Mapping RTSP Port 554 P2P Control Port 30001 PF Fater Control Port Apply 802.1X Refresh Apply	DDNS				HTTP Port										
Port Mapping RTSP Port 554 p2p Control Port 30001 p1 Filter Control Port 30001 p202.1X Refresh Apply	Email			1	HTTPS Port										
P2P Control Port P Filter Control Port 802.1X Refresh Apply	Port Mapping			1	RTSP Port										
2021X Refresh Apply	P2P				Control Port										
902.1X Refresh Apply	P Filter				Condon on										
	302.1X									Refresh	Apply				
	Web Mode														
Web Mode	POE Status														
Web Mode POE Status	Platform Access														
Web Mode POE Status Platform Access	System														

Step 2 S électionnez la manière dans la liste déroulante d'activation UPnP . La valeur par défaut est automatique.Step 3 Une fois l'UPnP manuel , définissez manuellement le port Web, le port de données et le port client .



Auto : système exécuter UPnP automatiquement. Manuel : Les ports sont distribués par le routeur. Saisissez-les en fonction du routeur.

9.4.4.2 Port NAT

NAT (Network Address Translation), les utilisateurs peuvent parcourir le Web de la caméra par le port NAT. Cinq ports peuvent être attribués à chaque caméra. Entrez le port de début, le système calculera automatiquement le port de fin.

Figure 9-40 Port NAT

💻 Channel		
Record		
🚊 Alarm	Port Mapping NAT Port	
S Network		
	Start Port	50002
Network	End Port	
DDNS		
Email	Port range [40001-6553	4]
Port Mapping		
P2P		Refresn Apply
IP Filter		
802.1X		
SNMP		
Web Mode		
3G/4G		
PPPOE		
System		

----Fin

9.4.5 P2P

Procédure

Step 1 Cliquez sur P2P dans l'interface réseau, choisissez Réseau > P2P pour accéder au P2P interface, comme indiqué dans Image 9-41.

			Figure 9-41 Inte	rface P2P		
	P2P					
		Enable P2P				3
		Status	Online			
<			B011003AGHS1729NA			
		App Name	Liberty-View			ā.
	- It is available	e on App Store and Google Play.			Refresh Apply	

Step 2 Cliquez sur Activer pour activer la fonction P2P.



9.4.6 Filtre IP

Procédure

Step 1 Cliquez sur Filtre IP dans l'interface réseau, choisissez Réseau > Filtre IP pour accéder à l'interface du filtre IP, comme indiqué dans Image 9-42.

Figure 9-42 Interface de filtre IP

IP Filter					
	IP Filter			-	
	Rule Type			Black List 👻	
	Black List(Following r	network segments are forbidden)		+ -	
	-	Start IP	End IP	Edit	
				Refre	sh Apply

Step 2 Cliquez sur Activer pour activer la fonction de filtre IP.

Step 3 Cliquez sur la liste déroulante du type de règle pour choisir la liste noire ou la liste blanche.

Step 5	chquez su la fiste defoulante du type de regie pour choisir la fiste none ou la fiste bianche.								
Step 4	Cliquez sur , affichez les fenêtres contextuelles pour définir la liste noire ou la liste blanche, comme								
	indiqué dans 7.5.5 . Cliquez pour supprimer la liste.								
	Figure 9-43 de manque ou de liste blanche								
	Add Ip Segment								
	Start IP								
	End IP								
	Cancel OK								
Step 5	Définissez l'IP de début et l'IP de fin.								
Step 6	C liquez Cancel pour refuser les paramètres, cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.								



pour restaurer les paramètres précédents. Cliquez



paramètres.

Liste noire : adresse IP dans le segment de réseau spécifié pour interdire l'accès. Liste blanche : adresse IP dans le segment de réseau spécifié pour autoriser l'accès . Sélectionnez un nom dans la liste et cliquez sur Supprimer pour supprimer le nom de la liste. Sélectionnez un nom dans la liste et cliquez sur Modifier pour modifier le nom dans la liste. Un seul type de règle est disponible et le dernier type de règle défini est efficace.

9.4.7 802.1X

Procédure

----Fin

Step 1 Cliquez sur 802.1X dans l'interface réseau, l'interface 802.1X est affichée, activez le bouton, comme

indiqué dans Image 9-44 .

Figure 9-44 Interface 802.1X

802.1X		
Enable	-	
User		
Password	htt	
		Refresh Apply

Step 2 J'entre l'utilisateur et le mot de passe de 802.1X authentification .

Step 3	C liquez Refrest	pour restaurer les paramètres précédents. Cliquez	Apply	pour enregistrer les
	paramètres.			
Fin				

9.4.8 SNMP

Procédure

Step 1 Cliquez sur **SNMP** dans l'interface réseau, l'interface SNMP s'affiche, activez le bouton à côté de SNMPV1, comme indiqué dans Image 9-45.

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur			Paramètre système
	F	Figure 9-45 Interfaçage SNMP	
SNMP			
SNMPV1		-	
SNMPV2C		—	
Write Commun	ity		
Read Commur	ity	a	
Trap Address		192.168.32.79	
Trap Port		16222	
Trap Communi	ty		
SNMPV3			
Read Security Name	а		
Security Level	priv		
Auth Algorithm	MD5		
Auth Password			
Encry Algorithm	AES		
Encry Password			
Milia Casuritu Nama		Parts	
	D		
Security Level	priv		
Auth Algorithm	SHA		
Auth Password	•••••	775	
Encry Algorithm	AES		
Encry Password	•••••	Tark .	
		Refresh	Apply

Step 2 Saisissez les informations de SNMP (protocole de gestion de réseau simple). il existe trois types de cette fonction. Les utilisateurs peuvent l'appliquer si besoin.

Table 9-2 Parametres SiniviP

Paramètre	Description	Paramètre
Adresse du serveur SMTP	Adresse IP du serveur SMTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Port du serveur SMTP	Numéro de port du serveur SMTP.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement. [Valeur par défaut] 25
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur de la boîte aux lettres pour l'envoi des e-mails.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Mot de passe	Mot de passe de la boîte aux lettres pour l'envoi des e-mails.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.

Paramètre	Description	Paramètre
Adresse e-mail de l'expéditeur	Boîte aux lettres pour envoyer des e-mails.	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Recipient_E-mail_Address1 Recipient_E-mail_Address2	(Obligatoire) Adresse e-mail du destinataire 1. (Facultatif) Adresse e-mail du	[Méthode de réglage] Entrez une valeur manuellement.
Destinataire_E-mail_Adresse	destinataire 2. (Facultatif) Adresse e-mail du destinataire 3.	
Destinataire_E-mail_Adresse	(Facultatif) Adresse e-mail du destinataire 4.	
Destinataire_E-mail_Adresse 5	(Facultatif) Adresse e-mail du destinataire 5.	
Qualité d'image des pièces jointes	Une image de meilleure qualité signifie plus d'espace de stockage. Définissez ce paramètre en fonction des exigences du site.	N / A
Mode de transport	Mode de cryptage des e-mails. Définissez ce paramètre en fonction des modes de cryptage pris en charge par le serveur SMTP.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] Non crypté

Refresh pour restaurer les paramètres précédents. Cliquez Apply pour enregistrer les Step 3 C liquez

paramètres.

----Fin

9.4.9 Mode Web

Step 1 Cliquez sur Mode Web dans l'interface réseau, l'interface en mode Web s'affiche, comme représenté sur la Image 9-46.

💻 Channel	
Record	Wah Mada
🚊 Alarm	
S Network	HTTPS
Network	Modifying the settings device will restart! Refresh Apply
DDNS	
Email	
Port Mapping	
P2P	
IP Filter	
802.1X	
SNMP	
Web Mode	
System	
G Local	

Step 2 Activez le https, l'appareil redémarrera et lancera le https sécurisé.

Step 3	C liquez	Refresh	pour restaurer les paramètres précédents. Cliquez	Apply	pour enregistrer les
	paramètre	es.			
Fin					

9.4.10 Statut POE

Les utilisateurs peuvent afficher l'état du POE sur cette interface, comme illustré à la Figure 9-47 . Figure 9-47 État du point d'entrée

Liberty) {	Ð	Q	¢	ίλ.	
🚅 Channel						
Record						
🚊 Alarm		F	POE Stat	us		
S Network						
Network						0.0W 0.0W 1.6W 0.0W
Email						
Port Mapping						
P2P			Æ	Æ	ାଚ୍ଚା	
IP Filter			4	≝	— <u> </u>	
802.1X			Inte	emet	Router	
SNMP						
Web Mode					Connected	
					Disconnected	
					Connecting	
POE Status					Connecting	
			PO	E Power Con	sumption Sum: 1.6W /	Max: 40W
System						

9.4.11 Accès à la plateforme

Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'interface utilisateur paramètre paramètre 7.4.13 Accès à la plate-forme.

Figure 9-48 Accès à la plateforme

Enable				
URL				
Port				
User				
Password				
Encrypt				

9.5 Système

Les utilisateurs peuvent définir des paramètres concernant les informations générales, l'utilisateur, le mot de passe, les journaux, la maintenance et le redémarrage automatique.

9.5.1 Informations sur l'appareil

Procédure



Cliquez Sur la barre de navigation , l'interface d'informations sur l'appareil s'affiche, comme indiqué dans Image 9-49 .

Figure 9-49 Informations sur l'appareil interface

System Network Channel Di	sk Alarm
Device ID	B011003AFEK109U62
Device Name	Device
Device Type	NVR
Model	L3NVR8POE
Firmware Version	v4.6.1604.0000.003.0.1.36.0
U-boot Version	1504010C0F18
Kernel Version	15060511183A
HDD Number	
Channels Supported	
Alarm In	
Alarm Out	
Audio In	
Audio Out	

Step 2 Définissez le nom de l'appareil en fonction Tableau 9-2.

Table 9-3 Paramètres de l'appareil

Paramètre	Description	Paramètre
Reference de l'appareil	Identifiant d'appareil unique utilisé par la plate-forme pour distinguer les appareils .	[Méthode de réglage] Le paramètre ne peut pas être modifié.
Nom de l'appareil	Nom de l'appareil.	[Méthode de réglage] système > Général Modifiez le nom de l'appareil.
Type d'appareil Modèle	N / A	[Méthode de réglage] Ces paramètres ne sont pas modifiables.

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur

Paramètre système

Walluel de l'Otilisateul		1 arametre systeme
Paramètre	Description	Paramètre
Version du firmware		
Volume du disque dur		
Prise en charge des		
canaux		
Une alarme dans		
Une alarme éteinte		
Une entrée audio		
Une sortie audio		

Figure 9-50 Réseau

System Network Channel Disk Alarm	
Status	Online
IP Address	192.168.0.51
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	192.168.0.1
MAC Address	00:1E:A4:00:42:85
DHCP	OFF
Preferred DNS Server	192.168.0.1
Alternate DNS Server	8.8.8.8
Total Bandwidth	100.00 Mbps

Figure 9-51 Canaliser

System	Network Channel	Disk Alarm			
Channel	Name	Status	Video Format	Resolution	Bitrate(kbps)
CH1	Device	Offline	H265/H265	2560*1440/704*576	4096/1024
CH2	Channel12	Online	H265/H265	1920*1080/704*480	4096/1024
CH3	Channel29	Online	H265/H265	1920*1080/704*576	4096/1024
CH4	Device	Online	H264/H264	1920*1080/704*576	2048/1024

Figure 9-52 Disque

System	Network	Channel	Disk	Alarm			
Disk	Capacity	Used		SN	Disk Model	S	tatus
Disk1	2TB	901).WXE1A781.JKF4	PSRX-88AHTY0	N	ormal

Figure 9-53 Alarme

System	Network	Channel	Disk	Alarm			
	Channel			Name	Mode	Enable	Recording Channel
	Local<-1			Sensor 1	N/O		
	Local<-2			Sensor 2	N/O		
	Local<-3			Sensor 3	N/O		
	Local<-4			Sensor 4	N/O		
	Local->1				Close		

----Fin

9.5.2 Général

Vous pouvez définir le système, la date et l'heure, le fuseau horaire et l'interface générale DST.

Procédure

Step 1 Sur l'écran System Setting, choisissez System > General pour accéder aux interface, comme indiqué dans Image 9-54.

📮 Channel								
Record								
🚊 Alarm	System	Date And Time	Time Zone	DST Sync	Camera Time			
S Network		Device Name		Device				
O System		Device Indille		Device				
Ç oyalalı		Output Resolution		1920x1080				
Information								
Information		Language						
General		Townset on Unit						
User Account		Temperature Unit		Celsius				
0.3017 RCOURT								
Security Center							Refresh	Apply
Logs								
TRANSPORT OF THE OWNER								
Maintenance								
Auto Reboot								

Figure 9-54 Réglage de base interface

Step 2 Définir le système .

- 1. Entrez le nom de l'appareil.
- 2. Choisissez la résolution de sortie dans la liste déroulante.
3. Cliquez Apply pour enregistrer le paramètre système.

Step 3 Réglez la date et l'heure .

- 1. Synchronisez l'heure du serveur NTP.
- 2. Cliquez sur le bouton NTP Sync pour activer l'heure de synchronisation. La valeur par défaut est activation.

Figure 9-55 Interface système

System	Date And Time Time Zone	DST Sync Camera Time	
	Device Name	Device	
	Output Resolution	1920x1080 *	
	Language		
	Temperature Unit	Celsius *	
			Refresh Apply

3. Sélectionnez le serveur NTP, le format de date et le format d'heure dans la liste déroulante.

4. Cliquez Apply pour enregistrer le réglage de la date et de l'heure. L'heure de l'appareil se synchronisera avec l'heure du serveur NTP.

- 5. Réglez l'heure de l'appareil manuellement, comme illustré à la Figure 9-56.
- 6. Cliquez sur le bouton NTP Sync pour désactiver l'heure de synchronisation.
- 7. Interface date et heure asynchrone

Figure 9-56 Date et heure

System	Date And Time Time Zone	DST Sync Camera Time		
	Date Format	DD/MM/YY hh:mm:ss *		
	Time Format	24H *		
	Enable NTP			
	NTP Server	time.windows.com +		
	Sync Time Frequency (sec)	86400s		
	Time	25/04/2022 17:41:50		
			Refresh	Apply

Step 4 Réglez le fuseau horaire .

1. Sélectionnez le format de date et le format d'heure dans la liste déroulante.

2. Cliquez Apply pour enregistrer le réglage de l'heure de l'appareil. Cliquez Refresh pour revenir au réglage précédent.

Step 5 Définir le fuseau horaire .

Cliquez sur **Fuseau horaire** pour accéder à l'interface de configuration du fuseau horaire, comme illustré à la Figure 9-57.

Réglage du fuseau horaire interface

Figure 9-57 Fuseau horaire

System	Date And Time	Time Zone	DST	Sync Camera Time		
	Time Zone		(GMT	+00:00) Dublin, Edinburgh, London 🔹		
					Refresh	Apply

Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante.

Cliquez Apply pour enregistrer le paramètre de fuseau horaire. C liquez Refresh pour revenir au réglage précédent.

Step 6 Réglez l'heure d'été .

1. Cliquez sur DST pour accéder à l'interface de réglage DST, cliquez sur le bouton DST pour activer, comme illustré à la Figure 9-60 . Le bouton est désactivé par défaut .

Figure 9-58 Réglage de l'heure d'été interface

System	Date And Time Tim	e Zone DS	T Sync	Car	nera Tin	1e					
	Enable Daylight Saving	Time (
	Start Time	Mar	* Last one		Sun		1:00				
	End Time	Oct	 Last one 		Sun		1:00				
	Offset Time	1 Hour									
										Refresh	Ap

Sélectionnez une heure de début dans la liste déroulante.

Sélectionnez une extrémité heure dans la liste déroulante.

Sélectionnez une heure de décalage dans la liste déroulante.

Figure 9-59 l'heure de la caméra

System	Date And Time	Time Zone	DST	Sync Camera Time
	Enable Sync			
	Sync Time Freque	ency (sec)	3600s	
				Refresh App

Activez la synchronisation de l'heure de la caméra, les caméras de la gestion du NVR afficheront la même heure.

Définir la fréquence des contrôles (minimum 10 s).

Step / Cliquez	pour enregistre	er le paramètre DST. C liq	uez Reiresn	pour revenir au réglage
précédent.				

9.5.3 Compte utilisateur

Vous pouvez créer de nouveaux comptes d'utilisateurs pour gérer l'appareil.

9.5.3.1 Ajouter un utilisateur

Procédure

Step 1 Sur l' écran Paramètres système , choisissez Système > Utilisateur pour accéder à l' écran Utilisateur.

interface, comme indiqué dans Image 9-60.



Step 2 Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel utilisateur, comme illustré à la Figure 9-61.

Figure 9-61 Un autre utilisateur

User		
Isername		9
assword	د ا	
onfirm Password		9
Froup	Administrators -	
hange Password Frequency	Never *	
lser expired		
s <mark>i Live Preview</mark> si PTZ si Playback	S All Channel S CH-1 S CH-2 S CH-3	
s Live Preview s PTZ s Playback s Channel Management s Device Management	S All Channel CH-1 CH-2 CH-3 CH-4	

Step 3 Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et confirmez le mot de passe.

Step 4 S électionnez un groupe et modifiez le rappel du mot de passe dans la liste déroulante .

- Step 5 Un signe le privilège à l'utilisateur.
- Step 6 Activez la date d'expiration pour définir l'heure d'autorité du nouvel utilisateur .
- Step 7 S électionnez les chaînes à gérer.

Step 8	Cliquez , OK le message « Ajouter	du succès » Est montré. Si le mot de	e passe ne respecte
	pas la règle, il affichera A Password does	not meet requirements	
Step 9	Cliquez pour modifier les informations de l' utilisa	teur 🔼	
		Are you sure to delete?	
Step 10) Cliquez pour supprimer le compte, il s'affichera	OK Cancel	cliquez w pour
	OK supprimer.		
Fin			

9.5.3.2 Un dv.Setting

Procédure

Step 1 Sur l'écran **Paramètres système**, choisissez **Système > Utilisateur** _ > **Un dv. Paramètre** pour accéder à l'interface, comme indiqué dans Image 9-62.

Figure 9-62 Adv. Interface de réglage

Le Channel			
Record			
🚊 Alarm	User Adv.Setting Phone Number Allowed		
S Network	Enable Double Authentication		
System			
Information		Refresh	Apply
General			
User Account			
Security Center			
Logs			
Maintenance			
Auto Reboot			

- Step 2 Activez la **double authentification par mot de passe**. Si l'utilisateur souhaite lire une vidéo, il doit saisir un autre nom d'utilisateur et un autre mot de passe pour s'authentifier.
- Step 3 Cliquez sur
 Apply
 pour enregistrer le réglage de l'heure de l'appareil. C liquez
 Refresh

 revenir au réglage précédent.

```
----Fin
```

9.5.3.3 Vérification de l'application

Ajoutez le numéro numérique à la liste blanche, lorsque l'utilisateur se connecte à l'application de téléphone portable pour gérer le NVR, une série de numéros doit être ajoutée dans la liste blanche pour les tests et la vérification afin d'assurer la sécurité .

	ode	Status	Remark	
			×	
	Security Code			
	Remark(optional)			
		ок	Cancel	

Figure 9-63 Vérification de l'application

9.5.4 Centre de sécurité

9.5.4.1 Mot de passe

Procédure

Step 1 Sur le système Écran de configuration, choisissez Système > Centre de sécurité pour accéder au mot de passe, comme illustré à la Figure 9-64.



Password	Secure Email	Secure Q	uestion				
	Old Password			Ť			
	New Password			0			
	Confirm Password						
						Refresh	Apply

Step 2 Saisissez l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et confirmez le mot de passe .

Enregistreur vidéo réseau Manuel de l'Utilisateur	Paramètre système
Step 3 Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres. C liquez Refresh	pour revenir au réglage
précédent.	
Plage de mot de passe valide [6-32] caractères.	
Au moins 2 types de chiffres, minuscules, majuscules ou caractères spéciaux contenus.	
Seuls les caractères spéciaux sont pris en charge $! @#&*+=.\%&"(),/:::<>?^ ~[]{}.$	
Fin	

9.5.4.2 E-mail sécurisé

L' e-mail sécurisé peut recevoir le code de vérification du NVR, si l'utilisateur a accidentellement oublié le mot de passe.

Password	Secure Email	Secure Questi	on			
	Password					
	Email Address					
					Refresh	Apply

----Fin

9.5.4.3 Question sécurisée

Si l'utilisateur oublie le mot de passe et répond correctement à la question de sécurité, l'utilisateur peut modifier le mot de passe pour se connecter au NVR.

Password					
Question one		The brand and model of your favorite car			
Question one a	nswer				
Question two		Your favorite team			
Question two ar	nswer				
Question three		Your favorite city			
Question three	answer				
- Please enter at least 1 characters - Please enter up to 32 characters	s for the answer for the answer			Refresh	Apply

----Fin

9.5.5 Journaux

9.5.5.1 Journaux système

Procédure

Step 1 Sur l' écran Paramètres système, choisissez Système > Journaux pour accéder aux journaux, comme illustré à la Figure 9-66.

Figure 9-66 Interface du journal système

Channel						
Record						
a Alarm	System Log Ever	nt Log				
S Network						
Svslem	Start 24/04/2022	17:49:39 End 25/04/2022 17:49:39	Type Operation	Log -	Search Export	
Ç oyaanı						
Information	ID	Start Time	Channel	Log Type	Information	
General		25/04/2022 17:06:53		Logout	[admin] 192.168.32.199 logout	
User Account		25/04/2022 17:05:19		Login	[admin] 192.168.32.199 login	
Security Center		25/04/2022 17:05:18		Logout	[admin] 192.168.32.199 logout	
		25/04/2022 17:05:18		Login	[admin] 192.168.32.199 login	
Maintenance		25/04/2022 15:53:25		Login	[admin] 192.168.0.157 login	
Auto Rehoot		25/04/2022 15:32:03		Logout	[admin] 127.0.0.1 logout	
		25/04/2022 15:02:40		Login	[admin] 127.0.0.1 login	
		25/04/2022 15:02:00		Logout	[admin] 127.0.0.1 logout	
		25/04/2022 14:40:35		Login	[admin] 127.0.0.1 login	
		25/04/2022 13:10:17		Logout	[admin] 127.0.0.1 logout	
		25/04/2022 12:56:10		Login	[admin] 127.0.0.1 login	
		25/04/2022 12:39:20		Logout	[admin] 127.0.0.1 logout	
		25/04/2022 12:32:43		Login	[admin] 127.0.0.1 login	

Step 2 Réglez l'heure de début et de fin à partir du calendrier.

Step 3 Sélectionnez le type de journal dans la liste déroulante .

Step 4 Cliquez sur Rechercher pour _ acquérir des informations de journal.

Step 5 C liquez E xport pour exporter les journaux.

----Fin

9.5.5.2 E vénement

Procédure

Step 1 Sur l' écran **Paramètres du système**, choisissez **Système > Journaux > Événement** pour accéder aux journaux interface, comme indiqué dans Image 9-67.

innel					
ecord					
arm	System Log Ev	rent Log			
etwork					
belom	Start 24/04/20	022 17:50:26 End 25/04/2022 17:50:26 Type	All 🔹	All - Sea	rch Export
System					
ormation	ID	Start Time	Channel	Log Type	Informatio
heral		25/04/2022 17:50:23	Channel05	Motion Detection	Channel05
r Account		25/04/2022 17:49:09	Channel05	Motion Detection	Channel05
urity Center		25/04/2022 17:48:47	Channel05	Motion Detection	Channel05
		25/04/2022 17:41:03	Channel05	Motion Detection	Channel05
tenance		25/04/2022 17:37:29	Channel05	Motion Detection	Channel05
Reboot		25/04/2022 17:37:02	Channel05	Motion Detection	Channel05
		25/04/2022 17:33:55	Channel05	Motion Detection	Channel05
		25/04/2022 17:32:07	Channel05	Motion Detection	Channel05
		25/04/2022 17:31:06	Channel05	Motion Detection	Channel05
		25/04/2022 17:29:06	Channel05	Motion Detection	Channel05
		25/04/2022 17:28:16	Channel05	Motion Detection	Channel05
		25/04/2022 17:28:01	Channel05	Motion Detection	Channel05
		25/04/2022 17:25:15	Channel05	Motion Detection	Channel05

Figure 9-67 Interface du journal des événements

Step 2 Réglez l'heure de début et de fin à partir du calendrier.

Step 3 Sélectionnez le type d'événement dans la liste déroulante .

Step 4 Cliquez sur Rechercher pour _ acquérir des informations de journal.

Step 5 C liquez E xporter pour exporter les journaux d'événements .

---- Fin

9.5.6 Entretien

Procédure

Step 1 Sur l'écran Paramètres système , choisissez Système > Maintenance pour accéder à l'interface de

maintenance, comme illustré à la Figure 9-68.

Figure 9-68 Interface d'entretien

	Maintenance
	Reboot FW Update Reset
	Cloud Update
Step 2	C liquez Redémarrez , le message contextuel vous montrera, cliquez OK pour redémarrer .
Step 3	Cliquez sur Mettre à jour, le message s'affiche
	emplacement spécifique à mettre à jour.
	Click 'OK' to reset OK Cancel
Step 4	C liquez Réinitialiser , le message contextuel Reinitialiser , le message contextuel
	OK pour réinitialiser.
Step 5	Si l'appareil est en ligne et que le serveur cloud dispose du logiciel, cliquez sur la mise à jour du cloud, il

----Fin

9.5.7 Démarrage automatique

Procédure

Step 1 Sur l' écran **Paramètres système**, choisissez **Système > Redémarrage automatique** pour accéder au redémarrage automatique, activez le redémarrage automatique, l'écran comme indiqué dans Image 9-69.

affiche « assurez-vous de mettre à jour », cliquez sur OK pour mettre à jour.

Figure 9-69 Redémarrage automatique

📑 Channel	
Record	
👜 Alarm	Auto Reboot
S Network	Enable Auto Reboot
System	Reboot Time Per Day v 0.00 v
Information	
General	Keirresn Apply
User Account	
Security Center	
Logs	
Maintenance	
Auto Reboot	

Step 2 S électionnez un type de temps de redémarrage dans la liste déroulante.

Step 3	Cliquez sur App	ly	pour enregistrer les paramètres. C liquez	Refresh	pour revenir au réglage
	précédent.				

----Fin

9.6 Local (fourni pour le navigateur IE)

Définissez le chemin de téléchargement d'image pour l'instantané et le chemin de téléchargement d'enregistrement pour les fichiers d'enregistrement dans l'interface de configuration de téléchargement.

Cette fonction n'est utilisée que pour le navigateur IE.

Procédure

Step 1 C liquez Local Télécharger C onfig _ _ en local interface , comme indiqué dans Image 9-70 .

Figure 9-70 Interface locale

	Channel									
R	Record	Downlo	ad Config							
e	Alarm		ad coning							
G	Network		Image downloa	id path	C:\Users\Public	c\Docur	Browse			
٥	System		Video downloa	d path	C:\Users\Public	c\Docur	Browse			
Ę,	Local							Refresh	Apply	
c										
										-

Step 2 Entrez le chemin de téléchargement de l'image.

Step 3 Saisissez le chemin de téléchargement de l'enregistrement.



```
----Fin
```